Razer Sabertooth Elite Gaming Controller for Xbox 360 は、数々の受賞実績を誇る Razer Onza をさらにパワーアップした後継機です。今、これまでどおりの快適さを損ねる事無く、耐久性を増した設計と更なるカスタマイズ機能、操作性の細かな調整項目の追加を備え、再構築が成されたのです。

前代未聞の 6 つのマルチファンクションボタンを搭載 – 左右ショルダー部に 2 つずつ、裏側に取り外し可能なロッキングスイッチを 1 つずつ、指先の力の入れ具合によって、いかなる状況や敵に対しても瞬時に反応することができます。Razer Sabertooth は、コントローラー上のどのボタンでも 6 つのマルチファンクションボタンへ割り当てることが可能です。

Razer Sabertooth に内蔵された OLED スクリーンを確認しながら、コントローラーの多彩な機能を簡単にカスタマイズ可能です。マルチファンクションボタンのプログラミングからアナログスティックの感度調整、プロファイルの作成まで、完全なあなた好みのコントローラーへ設定できます。

最高のプロゲーマーとは、デバイスを支配できるゲーマーであり、その逆はありません。Razer Sabertooth は、多数のカスタマイズ機能を通して、各プレイヤーに合った設定を提供することで、プレイヤーを勝利に導きます。

目次

1. パッケージ内容/システム要件 2

2. 登録 / TECHNICAL SUPPORT 3

3. 各部の名称 4

4. XBOX 360® への接続 6

5. RAZER SABERTOOTH の使い方 8

6. RAZER SABERTOOTH の設定 10

7. 使用上の注意とメンテナンス 24

8. 法的権利 25

1. パッケージ内容/システム要件

パッケージ内容

- Razer Sabertooth
- 携帯用ポーチ
- ゴム製カバー (×2)
- スクリュードライバー
- 編組ファイバーケーブル (脱着可能)
- クイック リリース コネクタ ケーブル
- アナログスティック用ラバーグリップキャ ップ (×2)
- クイックスタートガイド

システム要件

- Xbox 360®/ Xbox 360® S
  または
- USB 2.0 ポート搭載の PC
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32ビット版)

2. 登録 / TECHNICAL SUPPORT

登録

- オンライン製品登録は、www.razerzone.com/registration で行ってください。
- （日本公式サイトでは行っておりません）

TECHNICAL SUPPORT

製品登録を行うと、以下が保証されます。

- 1年間の制限つき保証
- 無料オンライン技術サポート（www.razersupport.com）※英語のみ

安全上のご注意

重要！本製品を Xbox 360® で使用する前に、Xbox 360® 取扱説明書にて Xbox 360® の使用に関する安全、健康、その他の情報をよくお読みください。

3. 各部の名称



A. 左アナログスティック
B. BACK ボタン
C. ガイドボタン
D. START ボタン
E. ABXY ボタン
F. 方向パッド
G. 右アナログスティック
H. プログラムボタン
I. OLED ディスプレイ
J. プロファイルボタン
K. ヘッドセットジャック (2.5mm)
L. クイック リリース コネクタ ケーブル



M. バンパーボタン（LB ／ RB）
N. マルチファンクションボタン（M1 ／ M2）
O. バンパーボタン（LT ／ RT）
P. ケーブルポート（脱着可能）
Q. マルチファンクショントリガー（左: M4/ M6、右: M3 ／ M5）

4. XBOX 360® への接続

1. Razer Sabertooth には、持ち運びに最適な取り外しできるケーブルが同梱されています。ケーブルを挿入する際は、マークの位置が合っている事を確認してください。



2. リングを回して固定します。



3. Razer Sabertooth を、お手持ちの Xbox 360® または Xbox 360® S の前面にある USB ポートに接続します。



オプション: アナログスティック用ラバーグリップキャップ

ラバーグリップキャップを使用すると、アナログスティックの摩耗を防ぎながら、コントロール精度を向上させることができます。

5. RAZER SABERTOOTH の使い方

Razer Sabertooth は、標準の Xbox 360® コントローラとして箱から出してそのままお使いいただけます。さらなるカスタマイズをお望みの場合、マルチファンクショントリガー/ボタンの設定、アナログスティック感度の変更など、各種機能を OLED 画面から設定可能です。



プロファイルの選択

Razer Sabertooth は、カスタマイズされた設定を保存する為のプロファイルを、2 つ作成できます。

[プロファイル]ボタンを押し、2 つのプロファイルを切り替えます。



[プログラム]ボタンを押し、任意のプロファイルを選択してプロファイル選択を終了します。

選択したプロファイルが有効になります。

6. RAZER SABERTOOTH の設定

注記: 設定中に変更を加えると、その内容は有効なプロファイルに保存されます。

マルチファンクショントリガー (MFT) およびボタン (MFB) の設定

1. [プログラム]ボタンを押し、Program mode (プログラムモード)に入ります。



2. 設定したい MFB または MFT を押したまま保持します。



3. MFB または MFT を押しながら、以下のいずれかの操作を実行します。
   A) いずれかのボタンを押し、MFB または MFT にその機能を割り当てます。

または

B) [プログラム]ボタンを押して MFB または MFT を無効化します。



4. MFB または MFT から指を離すと、設定を保存して Program Mode (プログラムモード)に戻ります。設定が完了するまで手順 2 と 3 を繰り返します。



5. [プログラム]ボタンを押して設定を完了します。



アナログスティックの感度の変更

注記: 設定中に変更を加えると、その内容は有効なプロファイルに保存されます。

1. [プログラム]ボタンを押し、Program Mode(プログラムモード)に入ります。



2. 設定したいアナログスティックを押します。現在の感度設定が表示されます。



3. 上下矢印キーを押して感度を調整します。



4. アナログスティックをもう 1 回押すと、設定を保存して Program Mode (プログラムモード)に戻ります。



5. [プログラム]ボタンを押して設定を完了します。



アナログスティックのテスト

1. [プログラム]ボタンを押し、Program Mode(プログラムモード)に入ります。



2. 下矢印キーを 1 回押し、test mode (テストモード)にアクセスし、“A”を押して確定します。



あるいは、“B”を押して前のメニューに戻ります。



3. 上下矢印キーを押してテストするアナログスティックを選択し、“A”を押して確定します。



あるいは、“B”を押して前のメニューに戻ります。



4. 選択したアナログスティックを動かし、リアルタイムで軸動作の読み取りを確認してください。



5. “B”を 2 回押し、メインメニューに戻します。



6. [プログラム]ボタンを押してテストを終了します。



振動機能を無効にする

1. [プログラム]ボタンを押し、Program Mode(プログラムモード)に入ります。



2. “rumble” オプションをアクセスするために、下矢を二回押し、“A”を押して確定してください。



あるいは、“B”を押して前のメニューに戻ります。



3. 上下矢を押すと、振動機能をオン/オフにします。



4. “A”を押して確定します。あるいは、“B”を押してキャンセルします。



バックライトを消す

1. [プログラム]ボタンを押し、Program Mode(プログラムモード)に入ります。



2. “off backlight”オプションをアクセスするために、下矢を三回押し、“A”を押して確定してください。



あるいは、“B”を押して前のメニューに戻ります。



3. “A”を押して確定します。あるいは、“B”を押してキャンセルします。



バックライトをまたオンしたい時、[プログラム]ボタンを一回だけ押してください。



プロファイルをデフォルト設定に戻す

1. リセットオプションが表示されるまで、[プロファイル]ボタンを 3 秒間押し続けます。

2. 上下矢印キーを押し、リセットするプロファイルを選択します。



3. “A”を押してリセットするか、または“B”を押して取り消します。



オプション: マルチファンクショントリガーの取り外し

1. ねじの頭にドライバーの先端を当てます。



2. ねじがゆるくなるまでドライバーを反時計回りに回転させます。



3. ねじとマルチファンクショントリガーをコントローラーからゆっくりと取り除きます。



4. ゴム製のカバーをつけてコントローラーを保護します。



7. 使用上の注意とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Razer Sabertooth の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1.ラップトップに動作上の問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、Razer ホットラインに連絡するか、www.razersupport.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身では修理しないでください。

2.ラップトップを分解する(この場合、補償の適用外になります)、ご自身で修理を行なう、問題のある状態で操作することなどは絶対に行わないでください。

3.ラップトップが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。 ラップトップは指定された温度の範囲内(摂氏 0 ～ 35 度、華氏 32 ～ 95 度)で使用してください。 この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでラップトップを取り外して、電源をオフにしておきます。

メンテナンスと最適な使用環境

Razer Sabertooth を最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要です。 月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかな布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。 石鹸や強力な洗剤などは使わないでください。

8. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2012 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. 本書に記載されている Razer、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴ及びその他の商標は、米国及び/またはその他の国で登録されている Razer USA Ltd および子会社または関連会社に帰属します。

本製品は Microsoft Corporation の許可を得て製造されています。 また、Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox のロゴは、Microsoft グループの商標であり、Microsoft の許可を得て使用されています。

Razer Sabertooth (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。 本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、
www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。