Sinta-se um profissional e experimente a verdadeira supremacia em jogos de console com o controle Razer Sabertooth para Xbox One.

Feito para ser usado em torneios e desenvolvido com base nas sugestões dos melhores atletas de eSports do mundo, este controle insuperável tem quatro botões multifuncionais a mais que os controles tradicionais, o que permite um nível extremo de personalização e dá a você uma vantagem quase injusta sobre seus inimigos.

Seja para criar perfis com layouts de botões específicos para cada um dos seus jogos ou ajustar as configurações de áudio em tempo real, o Razer Sabertooth para Xbox One proporciona controle absoluto e sem distrações.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA 3

2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO 4

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO 6

5. CONFIGURANDO O SEU RAZER WILDCAT 8

6. ACESSÓRIOS ADICIONAIS 12

7. USANDO O RAZER WILDCAT 13

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 21

9. JURIDIQUÊS 22

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Controle Razer Wildcat para Xbox One
- Bolsa de transporte
- Chave de fenda
- Cabo de fibra trançada destacável
- Cabo conector
- 2 capas emborrachadas para os joysticks analógicos
- 2 empunhaduras emborrachadas opcionais
- Guia de informações importantes sobre o produto

REQUISITOS DO SISTEMA

- Xbox One™
  OU
- PC com uma porta USB 2.0 livreWindows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7

2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Acesse www.razerzone.com/razer-id para criar uma ID Razer e obter uma ampla gama de benefícios da Razer. Por exemplo, obtenha informações sobre o status da garantia do seu produto em tempo real, via Razer Synapse. Para saber mais sobre o Razer Synapse e todos os recursos dele, acesse www.razerzone.com/synapse. Se você já tiver uma ID Razer, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Razer Synapse e selecionando *Status da Garantia* na lista suspensa. Para registrar seu produto online, acesse www.razerzone.com/registration. Observe que você não poderá ver o status da garantia se o registro for feito pelo website.



O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

SUPORTE TÉCNICO

O que você terá:

- Um ano de garantia limitada do fabricante.
- Suporte técnico gratuito pela internet em www.razersupport.com.

DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA

IMPORTANTE! Antes de usar o Xbox One com este produto, leia o manual de instruções do Xbox One para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso do Xbox One.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 2 botões multifuncionais nas laterais superiores
- 2 botões multifuncionais removíveis na face inferior
- 4 botões de ação Hyperesponse™ (ABXY)
- Painel de controle rápido com 4 botões
- 2 botões para acesso rápido de perfis
- Limitadores de gatilho opcionais para disparos rápidos
- Aplicativo companheiro para Xbox LIVE, para personalização ilimitada com armazenamento de perfis e configurações na nuvem
- Mecanismo de gatilho com sensor Hall
- Motores hápticos nos gatilhos direito e esquerdo
- Sonorizações esquerda e direita com forças distintas
- Joysticks analógicos sem giro lento
- Recurso para desconexão rápida do cabo
- Bolsa de transporte
- Porta de áudio com 3,5 mm para saída estéreo de áudio e entrada de microfone
- Cabo de fibra trançada com 3 m, leve, destacável e com conector micro USB

TAMANHO E PESO APROXIMADOS

- Largura 106 mm / 4.17 in
- Altura 156 mm / 6.14 in
- Profundidade 66 mm / 2.60 in
- Peso 260g / 0.57 lbs

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO



A. Botão do Xbox
B. Indicador de força
C. Indicadores de perfil
D. Joystick analógicos
E. Botão Exibir
F. Botão Menu
G. Botões de ação
H. Pad direcional
I. Botão Remapear
J. Botão Alternar Perfil
K. Botão Silenciar Microfone
L. Botão de controle de volume
M. Porta de 3,5 mm para headset



N. Botões superiores (LB/RB)
O. Porta do cabo destacável
P. Botões multifuncionais (M1/M2)
Q. Gatilhos (LT/RT)
R. Chaves do limitador de gatilho
S. Gatilhos multifuncionais (M3/M4)
T. Chaves de liberação da tampa



U. Cabo de fibra trançada destacável
V. Cabo conector

5. CONFIGURANDO O SEU RAZER WILDCAT

Conecte a ponta microUSB do cabo de fibra trançada destacável ao Razer Wildcat.

CONECTANDO AO XBOX ONE

Conecte o conector USB do Razer Wildcat à porta USB do console Xbox One.



CONECTANDO AO PC

1. Conecte o conector USB do Razer Wildcat à porta USB do computador.



2. Aguarde até que os drivers de controle do Xbox One sejam instalados automaticamente ou baixe os drivers em www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat.

REMOVENDO OS GATILHOS MULTIFUNCIONAIS

1. Insira a ponta da chave de fenda no gatilho multifuncional.



2. Gire a chave de fenda no sentido anti-horário até soltar o parafuso.



3. Remova o gatilho multifuncional do controle.



4. Feche a tampa do gatilho.

Para abrir a tampa do gatilho, basta puxar lateralmente as chaves de liberação da tampa.

6. ACESSÓRIOS ADICIONAIS

CAPAS EMBORRACHADAS PARA OS JOYSTICKS ANALÓGICOS

A textura adicional nas capas emborrachadas evita que seus polegares escorreguem para fora dos joysticks analógicos durante os jogos mais intensos.

EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS ADICIONAIS

Adicione estas empunhaduras emborrachadas para obter mais conforto e melhor controle.



Observação: depois de colocadas, pode ser difícil remover as empunhaduras emborrachadas, e elas talvez não encaixem novamente.

7. USANDO O RAZER WILDCAT

SELECIONANDO UM PERFIL

O Razer Wildcat tem um perfil-padrão e 2 extras que você pode usar para personalizar os gatilhos e os botões multifuncionais.



Pressionar o botão Perfil alternará entre os perfis 1 e 2.

Para retornar ao padrão, pressione e segure o botão Perfil por pelo menos 3 segundos, até que ambos os indicadores de perfil se apaguem.



REMAPEANDO GATILHOS (GM) E BOTÕES (BM) MULTIFUNCIONAIS

Para remapear os gatilhos e os botões multifuncionais, primeiro é preciso selecionar Perfil 1 ou Perfil 2. Após selecionar um perfil, siga estas instruções:

1. Pressione e segure o botão Remapear.



2. Pressione e segure o BM ou GM a ser configurado.



3. Pressione o botão que deseja atribuir ao BM ou GM.



4. Aguarde a vibração indicativa de que o botão foi remapeado.

USANDO O BOTÃO DE SILENCIAR MICROFONE

O botão de silenciar microfone permite desabilitar o microfone conectado à porta para headset de 3,5 mm. O botão se acenderá para indicar que o microfone está silenciado.



USANDO O BOTÃO DE CONTROLE DE ÁUDIO

O Razer Wildcat tem um botão de controle de áudio que pode ser usado para aumentar ou diminuir o volume geral ou mudar o balanço entre o chat de voz e o volume do jogo.

Para aumentar o volume geral, basta pressionar o botão de controle de áudio.



Para ajustar o volume geral, pressione e segure o botão de controle de áudio, então pressione o botão Para Cima ou Para Baixo do pad direcional para aumentar ou diminuir o volume.



Para aumentar o volume do chat de voz e diminuir o volume do jogo, pressione e segure o botão de controle de áudio, então pressione o botão esquerdo do pad direcional.





Para aumentar o volume do jogo e diminuir o volume do chat de voz, pressione e segure o botão de controle de áudio, então pressione o botão direito do pad direcional.



*Observação: o botão de controle de áudio e Porta do headset de **3**,5 mm só é aplicável quando usado no console Xbox One.*

USANDO AS CHAVES DOS LIMITADORES DE GATILHO

Os limitadores de gatilho permitem que os gatilhos esquerdo e direito sejam ativados mais rapidamente, pois reduzem a distância de acionamento. Para habilitar os limitadores de gatilho, basta deslizar as chaves para fora; para desabilitá-los, deslize as chaves para dentro.





USANDO O MODO GATILHO SENSÍVEL

O modo Gatilho Sensível reduz o tempo de resposta dos gatilhos esquerdo e direito, sendo outra forma de acelerar a ativação deles. Para habilitar o modo Gatilho Sensível:

1. Pressione e segure o botão Remapear até o indicador de perfil ativo piscar.



2. Pressione e segure o gatilho a ser configurado.



3. Pressione o botão "A" para ativar o modo Gatilho Sensível.



4. Solte os dedos assim que sentir o controle vibrar.

Para desabilitar o modo Gatilho Sensível:

1. Pressione e segure o botão Remapear até o indicador de perfil ativo piscar.



2. Pressione e segure o gatilho a ser configurado.



3. Pressione o botão "B" para desativar o modo Gatilho Sensível.



4. Solte os dedos assim que sentir o controle vibrar.

Dica: ative as chaves dos limitadores de gatilho e o modo Gatilho Sensível ao mesmo tempo para obter um desempenho incomparável.

Parabéns, agora você está pronto para usar seu Razer Wildcat.
Divirta-se!

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter segurança máxima durante a utilização do Razer Wildcat, sugerimos seguir estas orientações:

1. Caso tenha problemas para usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não seja suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou acesse www.razersupport.com para obter suporte. Não tente fazer manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

2. Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) e não tente operá-lo sob condições anormais.

3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e desligue o dispositivo para que a temperatura estabilize-se em um nível aceitável.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Wildcat requer o mínimo de manutenção para manter suas condições ideais. Recomendamos a retirada do dispositivo da porta USB e sua limpeza uma vez por mês, utilizando um pano macio ou cotonete com um pouco de água morna para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

9. JURIDIQUÊS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2015 Razer Inc. Patente pendente. Todos os direitos reservados. Razer™, o logotipo de cobra de três cabeças Razer, a logomarca envelhecida Razer e outras marcas comerciais contidas aqui são propriedades da Razer Inc. e/ou de suas empresas afiliadas ou associadas, registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto é fabricado sob licença da Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, o logotipo Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One e os logotipos Xbox são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, aplicações de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto citado neste guia. O fornecimento deste guia não concede a você licença sobre tais direitos autorais, marcas comerciais, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual, sejam quais forem. O Razer Wildcat ("Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros locais. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou resultantes ou acidentais provenientes de algum modo da distribuição, venda, revenda, do uso ou da forma incorreta do manuseio de algum Produto sujeito à garantia aqui estabelecida. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que excedam o preço de compra do Produto no varejo.

GERAL

Os termos da presente serão dirimidos por e interpretados segundo a legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for julgado inválido ou inexequível, então tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.