Xbox One 専用 Razer Sabertooth ゲーミングコントローラを駆使することで、プロゲーマーのように優位に立つことができます。

この究極のゲーミングコントローラは、トーナメントで使うことを目標に、世界最高峰の e スポーツアスリートからのフィードバックを取り入れて開発されました。通常のコントローラより優れたレイアウトと比類ないカスタマイズ性能の、4 つのマルチファンクションボタンが追加されており、ライバルに大幅な差を付けることができます。

それぞれのゲームに合わせて専用のボタンプロファイルを作成したり、臨機応変にオーディオ設定を微調整したりする場合でも、Xbox One 専用 Razer Sabertooth なら、注意をそらさずに絶対的なコントロール性能を発揮します。

目次

1. パッケージ内容 / システム要件 3

2. REGISTRATION / TECHNICAL SUPPORT 4

3. 技術的な仕様 5

4. デバイスレイアウト 6

5. RAZER WILDCAT のセットアップ 8

6. 追加のアクセサリ 12

7. RAZER WILDCAT の使い方 13

8. 使用上の注意とメンテナンス 21

9. 法的権利 22

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージの内容

- Razer Wildcat Xbox 用ゲーミングコントローラ
- キャリングケース
- ねじ回し
- 編みファイバーケーブル (取り外し可)
- コントローラケーブル
- アナログスティック用ラバーグリップキャップ x 2
- オプションのゴム製パームグリップx2
- 重要な製品情報ガイド

システム要件

- Xbox One™
  または
- 空きの USB 2.0 ポートがあるコンピューター
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7

2. REGISTRATION / TECHNICAL SUPPORT

登録

www.razerzone.com/razer-id にアクセスして Razer ID を登録し、幅広い Razer の特典をご利用ください。たとえば、Razer Synapse を通じて製品の保証状態に関するリアルタイム情報を取得できます。 Razer Synapse とその全機能に関する詳細は、www.razerzone.com/synapse にアクセスしてください。すでに Razer ID をお持ちの場合は、Razer Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから*保証ステータス*を選択します。オンライン製品登録については、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。



製品のシリアル番号がこちらに表示されています。

テクニカルサポート

登録によるメリット:

- 1年間のメーカー限定保証
- 無料オンラインテクニカルサポート (www.razersupport.com)。

安全上のご注意

重要! この製品を Xbox One で使用する前に、Xbox One の使用に関する安全上、健康上、およびその他の情報について Xbox One の説明書をお読みください。

3. 技術的な仕様

技術的な仕様:

- ショルダー部にある 2 つのマルチファンクションボタン
- 背面部にある取り外し可能な 2 つのマルチファンクションボタン
- 4 つの Hyperesponse ABXY アクションボタン
- 4 ボタン式クイックコントロールパネル
- 2 つのオンボードプロファイル簡易呼び出しボタン
- 連射用オプショントリガストップ
- プロファイルおよび設定用のクラウドストレージによって無制限のカスタマイズを可能にする Xbox LIVE コンパニオンアプリ
- ホールセンサートリガ機構
- 左右トリガ触覚モーター
- 個別に力を入れる左右のランブル
- ゼロ旋回半径アナログジョイスティック
- 簡単に取り外せるケーブル機能
- キャリングケース
- ステレオオーディオ出力およびマイク入力用 3.5 mm オーディオポート
- マイクロ USB コネクタ付き着脱可能な軽量編み組みケーブル(3 m / 10 ft)

サイズおよび重量(概算)

- 幅　106 mm / 4.17 in
- 高さ　156 mm / 6.14 in
- 奥行き　66 mm / 2.60 in
- 重量　260g / 0.57 lbs

4. デバイスレイアウト



A. Xbox ボタン
B. 電源インジケータ
C. プロファイルインジケータ
D. アナログスティック
E. 表示ボタン
F. メニューボタン
G. アクションボタン
H. 方向パッド
I. [割り当て変更] ボタン
J. プロファイルサイクルボタン
K. マイクミュートボタン
L. 音量コントロールボタン
M. 3.5mm ヘッドセットポート



N. バンパー（LB / RB）
O. ケーブルポート（取り外し可）
P. マルチファンクションバンパー（M1 / M2）
Q. トリガー（LT / RT）
R. トリガー停止スイッチ
S. マルチファンクショントリガー（M3 / M4）
T. カバーリリーススイッチ



U. 編みファイバーケーブル（取り外し可）
V. コントローラケーブル

5. RAZER WILDCAT のセットアップ

編みファイバーケーブル（取り外し可）のマイクロ USB を Razer Wildcat に差し込みます。

XBOX ONE への接続

Razer Wildcat の USB コネクターを、Xbox One ゲーミングコンソールの USB ポートに接続します。



PC への接続

1. Razer Wildcat の USB コネクタを、PC の USB ポートに差し込みます。



2. Xbox One コントローラドライバーが自動的にインストールされるまで待つか、www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat から手動でドライバーをインストールします。

マルチファンクショントリガーの取り外し

1. ねじ回しの先をマルチファンクショントリガーに挿入します。



2. ねじがゆるくなるまでドライバーを反時計回りに回転させます。



3. マルチファンクショントリガーをコントローラから取り外します。



4. トリガーのカバーを閉じます。



トリガーカバーを開くには、カバーリリーススイッチを横に動かします。

6. 追加のアクセサリ

アナログスティック用ラバーグリップキャップ

ラバーグリップキャップにテクスチャが追加されているため、激しい操作を行ってもアナログスティックから親指が滑ってしまうことがありません。

オプションのゴム製パームグリップ

ゴム製パームグリップをコントローラーに装着して、快適にコントロールできるようにします。



注意: オプションのゴム製パームグリップを装着した後には取り外しが困難となり、再度装着できない可能性があります。

7. RAZER WILDCAT の使い方

プロファイルの選択

Razer Wildcat には、デフォルトのプロファイルと 2 つのカスタムプロファイルがあり、マルチファンクションバンパーとトリガーのカスタマイズに使用できます。



[プロファイル] ボタンを押すと、設定がプロファイル 1 からプロファイル 2 に切り替わります。



デフォルトに戻すには、プロファイルインジケータのライトが両方とも消えるまで [プロファイル] ボタンを最低3秒間押し続けます。

マルチファンクショントリガー (MFT) とマルチファンクションバンパー (MFB) の割り当て変更

マルチファンクショントリガー (MFT) とマルチファンクションバンパー (MFB) の割り当てを変更するには、まずプロファイル 1 またはプロファイル 2 を選択する必要があります。プロファイルを選択したら、次の手順に従います。

1. [割り当て変更] ボタンを押したままにします。



2. 設定する MFB または MFT を押し続けます。



3. MFB または MFT に割り当てるボタンを押します。



4. ボタンの割り当てが変更されたことがバイブレーションで示されます。

マイクミュートボタンの使用

マイクミュートボタンを使用すると、3.5mm ヘッドセットポートに接続されたマイクを 無効にできます。このボタンは点灯し、マイクがミュート状態であることを示します。



オーディオコントロールボタンの使用

Razer Wildcat には多目的オーディオコントロールボタンが搭載されており、マスター音量のアップ/ダウンや、音声チャットとゲーム音量との間のバランス変更に使用できます。

マスター音量を上げるには、オーディオコントロールボタンを押します。



マスター音量を調整するには、オーディオコントロールボタンを押し続けてから方向パッドのアップ/ダウンボタンを押して、音量をそれぞれ増減します。



音声チャットの音量を上げてゲーム音量を下げるには、オーディオコントロールボタンを押し続けてから、方向パッドの左ボタンを押します。





ゲーム音量を上げて音声チャットの音量を下げるには、オーディオコントロールボタンを押し続けてから、方向パッドの右ボタンを押します。

注意：オーディオコントロールボタンと 3.5mm ヘッドセットポートは コントローラーを Xbox One で使用する場合のみご使用可能です。

トリガー停止スイッチの使い方

トリガー停止スイッチを使うと、移動距離を短縮することで左右トリガーをより迅速に起動できます。トリガー停止スイッチを有効にする場合はスイッチを外側にスライド し、トリガー停止スイッチを無効にする場合はスイッチを内側にスライドします。



ヘアトリガーモードの使い方

ヘアトリガーモードを使っても、応答時間を短縮することで左右トリガーボタンの起 動を迅速化できます。

ヘアトリガーモードを有効にするには：

1. プロファイルインジケータが起動するまで、[割り当て変更] ボタンを長押ししま。



2. 設定したいトリガーを長押しします。



3. [A] ボタンを押してヘアトリガーモードを起動します。



4. コントローラが振動したら指を離します。

ヘアトリガーモードを無効にするには：

1. プロファイルインジケータが起動するまで、[割り当て変更] ボタンを長押しします。



2. 設定したいトリガーを長押しします。



3. [B] ボタンを押してヘアトリガーモードを無効にします。



4. コントローラが振動したら指を離します。

ヒント:トリガー停止スイッチとヘアトリガーモードを同時に起動すると、ゲーミングパフォーマンスを飛躍的に向上できます。

これで、Razer Wildcat を使用する準備ができました。
お楽しみください！

8. 使用上の注意とメンテナンス

安全ガイドライン

Razer Wildcat の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身でサービスや修理を行わないでください。

2. デバイスの分解（保証の適用外になってしまいます）、および問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。

3. デバイスが、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは指定した温度範囲である 0°C（ 32°F ）から 40°C（104°F ）以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

メンテナンスと使い方

Razer Wildcat を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、汚れの蓄積を避けるために、ぬるま湯に濡らした柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹸や刺激の強い洗浄剤は使わないでください。

9. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2015 Razer Inc. Patent Pending. All Rights Reserved.（特許出願中。禁無断転載）本書に記載されている Razer、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴおよびその他の商標は、米国および/またはその他の国で登録されている Razer Inc. および/または子会社もしくは関連会社の商標または登録商標です。

本製品は Microsoft Corporation の許可を得て製造されています。Microsoft、Kinect、Windows、Windows Vista、Windows ロゴ、Xbox、Xbox LIVE、Xbox One、および Xbox ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Razer Inc.（「Razer」）は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Wildcat 製品（「本製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般事項

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。 Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。