RAZER™
RAIJU

Quando si parla di giochi da console, il controller è l'arma cruciale del tuo arsenale. Ogni componente di Razer Raiju per PlayStation®4 è stato ottimizzato per offrirti ogni vantaggio competitivo possibile: a partire da quattro pulsanti aggiuntivi completamente programmabili, passando per il peso e la forma del controller fino al pannello di controllo rapido. Realizzato con materiali incredibilmente resistenti e testato nel minimo dettaglio dagli atleti eSports, questo impareggiabile controller ti permette di dominare in qualsiasi gioco.

INDICE

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / REQUISITI DI SISTEMA 3

2. REGISTRAZIONE / ASSISTENZA TECNICA..... 4

3. SCHEMA DEL DISPOSITIVO 5

4. INSTALLAZIONE DEL RAZER RAIJU 7

5. ACCESSORI AGGIUNTIVI 10

6. UTILIZZO DI RAZER RAIJU 11

7. SICUREZZA E MANUTENZIONE 18

8. INFORMAZIONI LEGALI..... 19

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / REQUISITI DI SISTEMA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Controller da gioco Razer Raiju per PlayStation4®
- Custodia da trasporto
- Cacciavite
- Cavo intrecciato in fibra ottica rimovibile
- 2 cappucci in gomma per levette analogiche
- Guida sulle informazioni importanti del prodotto

REQUISITI DI SISTEMA

- PlayStation®4 / PC (Windows 7 e versioni successive)
- Una porta USB libera

2. REGISTRAZIONE / ASSISTENZA TECNICA

REGISTRAZIONE

Visita razerzone.com/razer-id per registrare subito un Razer ID e ricevere tanti vantaggi. Per esempio, ricevi informazioni in tempo reale sullo stato della garanzia del tuo prodotto tramite Razer Synapse. Per maggiori dettagli su Razer Synapse e su tutte le sue funzionalità, visita razerzone.com/synapse.

Se possiedi già un Razer ID, registra il tuo prodotto facendo clic sul tuo indirizzo e-mail nell'applicazione Razer Synapse e selezionando l'opzione dello stato della garanzia dall'elenco a discesa.

Per registrare il tuo prodotto online, visita razerzone.com/registration. Si noti che non sarà possibile visualizzare lo stato della garanzia se la registrazione avviene tramite il sito Web.



Qui puoi trovare il numero di serie del tuo prodotto.

ASSISTENZA TECNICA

Con la registrazione si ottiene:

- Garanzia limitata di 1 anno del produttore.
- Supporto tecnico online gratuito all'indirizzo razersupport.com.

3. SCHEMA DEL DISPOSITIVO



A. Touchpad (pulsante del touchpad)
B. Pulsante Share
C. Pulsante Options
D. Tastierino direzionale
E. Pulsanti azione
F. Indicatori del profilo
G. Levette analogiche (pulsanti L3/R3)
H. Pulsante PS
I. Pulsante di rimappaggio
J. Pulsante di cambio profilo
K. Pulsante di disattivazione dell'audio
L. Pulsante di controllo del volume
M. Porta per cuffie da 3,5 mm



N. Grilletti multifunzione (M3/M4)
O. Interruttori di sgancio della cover grilletti M3/M4
P. Interruttori di blocco dei grilletti Q
Q. Grilletti (R2/L2)
R. Bumper multifunzione (M1/M2)
S. Porta del cavo removibile
T. Pulsanti dorsali (R1/L1)



U. Cavo intrecciato in fibra ottica removibile*

**Questo cavo è destinato al controller Razer Raiju e non è stato realizzato per l'uso con altri dispositivi.*

4. INSTALLAZIONE DEL RAZER RAIJU

COLLEGAMENTO ALLA CONSOLE PLAYSTATION®4

1. Inserisci il connettore micro USB del cavo intrecciato in fibra intrecciata removibile nel Razer Raiju.



2. Inserisci il connettore USB del Razer Raiju nella porta USB della console PlayStation®4.



3. Premi il pulsante PS e il Razer Raiju è pronto per cominciare.

RIMOZIONE DEI GRILLETTI MULTIFUNZIONE

1. Inserisci la punta del cacciavite nel grilletto multifunzione.



2. Gira il cacciavite in senso antiorario finché non avrai allentano la vite a sufficienza.



3. Rimuovi il grilletto multifunzione dal controller.



4. Chiudi la cover dei grilletti.



Per aprire la cover dei grilletti, spingi verso l'esterno gli interruttori di sblocco del coperchio.





5. ACCESSORI AGGIUNTIVI

CAPPUCCI IN GOMMA PER LEVETTE ANALOGICHE

I rilievi aggiuntivi sui cappucci in gomma conferiscono una maggior presa sulle levette analogiche nel corso delle sessioni di gioco più intense.



6. UTILIZZO DI RAZER RAIJU

SELEZIONE DI UN PROFILO

Razer Raiju ha un profilo predefinito e 2 profili personalizzati, che puoi utilizzare per personalizzare i bumper e i grilletti multifunzione.



**personalizzabile*

Premi il pulsante di cambio del profilo per passare dal profilo 1 al profilo 2.

Per ripristinare quello predefinito, tieni premuto il pulsante di cambio del profilo per almeno 3 secondi finché entrambi gli indicatori non si saranno spenti.

RIMAPPAGGIO DI GRILLETTI (GMF) E BUMPER MULTIFUNZIONE (BMF)

Per rimappare i grilletti e i bumper multifunzione dovrai innanzitutto selezionare il profilo 1 o il profilo 2. Una volta selezionato un profilo, segui queste istruzioni:

1. Tenere premuto il pulsante destro per rieseguire la mappatura sino a quando l'Indicatore del profilo attivo lampeggia.



2. Tieni premuto il BMF o il GMF che vuoi configurare.



3. Premi il pulsante che vuoi assegnare al BMF o al GMF.



4. Quando senti vibrare il controller, rilascia i pulsanti.



UTILIZZO DEL PULSANTE DI DISATTIVAZIONE DELL'AUDIO

Il pulsante di disattivazione dell'audio consente di disattivare il microfono collegato alla porta per cuffie da 3,5 mm. Il pulsante si illuminerà a indicare che il microfono è disattivato.



UTILIZZO DEL PULSANTE DI CONTROLLO DEL VOLUME

Razer Raiju dispone di un pulsante multiuso di controllo del volume, che puoi utilizzare per alzare o abbassare il volume nelle cuffie. Per alzare il volume, ti basterà premere il pulsante di controllo del volume.

Per regolare il volume, tieni premuto il pulsante di controllo del volume, quindi premi il pulsante su o giù sul tastierino direzionale per alzare o abbassare il volume rispettivamente.



Per alzare il volume della chat vocale e abbassare quello di gioco, tieni premuto il pulsante di controllo del volume, quindi premi il pulsante sinistra sul tastierino direzionale.



Per alzare il volume di gioco e abbassare quello della chat vocale, tieni premuto il pulsante di controllo del volume, quindi premi il pulsante destra sul tastierino direzionale.



UTILIZZO DEGLI INTERRUTTORI DI BLOCCO DEI GRILLETTI

Il blocco dei grilletti ti consente di attivare i grilletti sinistro e destro in modo rapido riducendo le distanze. Per attivare tale blocco, ti basterà spostare gli interruttori verso l'esterno e verso l'interno per disattivarlo.



Attiva



Disattiva

UTILIZZO DELLA MODALITÀ HAIR TRIGGER

La modalità hair trigger è un'ulteriore alternativa per l'attivazione dei grilletti sinistro e destro in poco tempo, riducendo i tempi di risposta. Per attivare la modalità hair trigger:

1. Tenere premuto il pulsante destro per rieseguire la mappatura sino a quando l'Indicatore del profilo attivo lampeggia.





3. Tieni premuto il grilletto che vuoi configurare.



3. Premi il pulsante ✕ per attivare la modalità hair trigger.

4. Quando senti vibrare il controller, rilascia i pulsanti.



Per disattivare le modalità hair trigger:

1. Tenere premuto il pulsante destro per rieseguire la mappatura sino a quando l'Indicatore del profilo attivo lampeggia.



2. Tieni premuto il grilletto che vuoi configurare.



3. Premi il pulsante ○ per disattivare la modalità hair trigger.

4. Quando senti vibrare il controller, rilascia i pulsanti.



Consiglio: attiva gli interruttori di blocco dei grilletti e la modalità hair trigger contemporaneamente per prestazioni di gioco impeccabili.

7. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Al fine di ottenere la massima sicurezza durante l'uso del Razer Raiju, ti consigliamo di adottare le seguenti linee guida:

1. Se non dovessi riuscire a utilizzare correttamente il dispositivo e se il sistema di risoluzione dei problemi non facesse al caso tuo, scollega il dispositivo e contatta l'assistenza Razer o vai su razersupport.com. Non tentare mai di riparare il dispositivo personalmente.

2. Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida automaticamente la garanzia) e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista.

3. Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Far funzionare il dispositivo solo nel range di temperature specifico: da 0°C (32F) a 40°C (104F). Se la temperatura fosse al di fuori di questo range, spegnere e scollegare il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

MANUTENZIONE E USO

Il Razer Raiju richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di staccare il dispositivo dalla porta USB e pulirlo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone umidificato con acqua calda per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.

8. INFORMAZIONI LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2017 Razer Inc. In attesa di brevetto. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste di Razer, il logo Razer e altri marchi contenuti in questo documento sono marchi o marchi registrati di Razer Inc. e/o società affiliate o associate, registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

e PlayStation sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc.

Razer Inc. (“Razer”) potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. Il possesso di questo manuale non conferisce una licenza per diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti sulla proprietà intellettuale. Il controller di gioco Razer Raiju for PlayStation4® (il "Prodotto") potrebbe differire dalle illustrazioni riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze né per la presenza di eventuali errori. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per le condizioni più recenti e attuali della garanzia limitata del Prodotto, visita razerzone.com/warranty.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, di danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

COSTI DI FORNITURA

In nessun caso, Razer sarà responsabile dei costi di fornitura a meno che non sia stata informata della possibilità di danni a essa relativi e in nessun caso Razer si assume la responsabilità di costi di fornitura superiori al prezzo di acquisto al dettaglio del prodotto.

GENERALE

I termini stabiliti in questo atto sono disciplinati dalle leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è stato acquistato. Nel caso uno o più dei termini qui stabiliti siano giudicati invalidi o insostenibili, questo termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o non sostenibilità) e verrà escluso, pur senza un'invalidazione dei rimanenti termini. Razer si riserva il diritto di rivedere qualunque termine o condizione in qualunque momento senza obbligo di preavviso.