格鬥遊戲已走過一段歷經高峰至今的歲月－一段與遊戲變化史和創新交織的世代，也是一段帶給大家歡樂和淚水的美好時光。投擲在格鬥遊戲的時光正是磨練您心裡那位玩家的最佳時刻；每一枚投下的硬幣、每一個連發的動作、每一個打擊和每一個釋出超能力的回饋都是成為頂尖玩家必經之路。而這也是我們設計 Razer Atrox 遊戲搖桿時重要的依據和抱持的態度。

多年來自職業玩家與身為 Razer 社群每一份子貢獻的寶貴遊戲經驗，為 Xbox 360 終極遊戲搖桿帶來高峰。經過無數次改良的原型和密集的測試，Razer Atrox 遊戲搖桿是為了能更上層樓而生。只需動根手指，就能輕鬆的收納，而搖桿、10 顆按鈕以及控制面板全數皆可依玩家個人的喜好交替配置。而這也不過就是樂趣的開始罷了。

採用優良的三和(Sanwa Denshi™)硬體和符合人體工學的遊戲配置，Razer Atrox 代表的是精準和可靠性的最高標準，以及競賽級遊戲搖桿的最終目標。

Razer Atrox 是經過千垂百鍊而生的格鬥遊戲傳奇。自始即是為戰鬥而生。

目錄

1. 包裝內容物 /系統需求 2

2. 註冊/技術支援 3

3. 裝置配置圖 4

4. 設定 RAZER ATROX 6

5. 自訂您的 RAZER ATROX 10

6. 使用您的 RAZER ATROX 28

7. 安全與維護須知 32

8. 法律聲明 34

1. 包裝內容物 /系統需求

包裝內容物

- Razer Atrox遊戲搖桿
- 13英呎可拆式纜線
- 分離式纜線
- 磁性一字與十字螺絲起子
- 球形搖桿帽
- 棒形搖桿帽
- 可拆式頂蓋

系統需求

- Xbox 360® / Xbox 360® S
  或
- 個人電腦 (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)
- 可用的USB連接埠

2. 註冊/技術支援

註冊

請點擊下列網址以進行線上產品註冊： www.razerzone.com/registration

您可以在這裡找到您裝置的產品序號



技術支援

您將能獲得：

- 一年原廠保固
- 免費線上技術支援： www.razersupport.com.

3. 裝置配置圖



A. 球形搖桿帽
B. 可靠的日本製Sanwa Denshi™搖桿
C. 可靠的日本製Sanwa Denshi™動作按鈕
D. 可拆式頂蓋
E. 隔層開關按鈕
F. 2.5mm耳機孔
G. 開始鈕
H. 取消鈕



I. 控制搖桿切換開關
J. 鎖定/解鎖切換開關
K. Turbo模式按鍵
L. Xbox指示按鍵



M. 13英呎可拆式纜線
N. 磁性一字與十字螺絲起子
O. 棒形搖桿帽

安全須知

重要！在您於 Xbox 360®上使用本產品前，請先閱讀 Xbox 360®使用須知，以獲取關於安全、健康與其他相關事項的資訊。

4. 設定 RAZER ATROX

1. 按下隔層開關按鈕以打開機蓋。



2. 打開機蓋後，您將可以看到多用途儲物槽。



3. 取出可拆式纜線與分離式纜線。



4. 將雙手同時放置於按鍵區並下壓，以關閉並鎖上頂蓋。



5. 將您的 Xbox 360®耳機*連接到 2.5mm 耳機孔 (需另外購買)



6. 當您在連接纜線時，請確保標誌面向上方。



7. 當您在連接纜線時，請確保標誌面向上方。



若要移除可拆式纜線，請緊握纜線前端並向後拉。



5. 自訂您的 RAZER ATROX

注意！開啟您的 Razer Atrox 多功能儲藏空間或進行任何改裝前請先將您的可拆式纜線移除。

更換搖桿握把

1. 按下隔層開關按鈕以打開機蓋。



2. 打開機蓋後，您將可以看到多用途儲物槽。



3. 以一字螺絲起子牢固的插入搖桿螺絲。



4. 旋轉球狀搖桿帽直至與搖桿分離。



5. 移除操縱桿軸的軸蓋。



6. 旋轉棒狀搖桿帽直至穩固於搖桿上。



7. 將球狀搖桿帽放至機箱中並關閉機蓋。





更換動作按鈕

1. 按下機箱按鍵以打開機蓋。



2. 掀開機蓋以使用多功能儲藏空間。



3. 小心移除按鈕的纜線。



4. 按住動作按鈕的卡榫時將按鈕退出。



5. 重複步驟 3 至 4 移除您欲更換的按鈕。



6. 將欲更換的按鈕或按鍵蓋*至入空槽。



*另售

7. 接回動作按鈕的纜線。



8. 確認纜線已正確連接並關閉機蓋。



更改上蓋面板

1. 按下機箱按鍵以打開機蓋。



2. 掀開機蓋以使用多功能儲藏空間。



3. 以一字螺絲起子牢固的插入搖桿螺絲。



4. 旋轉球狀搖桿帽直至與搖桿分離。



5. 移除操縱桿軸的軸蓋及防塵墊圈。



6. 小心移除按鈕的纜線。



7. 按住動作按鈕的卡榫時將按鈕退出。



8. 重複步驟 6 至 7 移除您欲更換的按鈕。



9. 將手指至於金屬塞上並用十字螺絲起子移除塞蓋。



10. 重複步驟 8 至 9 直至移除所有螺絲與金屬塞蓋。



11. 小心移開機蓋上的頂蓋與圖樣。



12. 闔上並鎖住機蓋。



13. 於機蓋上放上您自行設定的圖樣*。



*可於 www.razerzone.com/atrox/template 下載裁切模型。

14. 將上蓋放回機蓋上方並確保正確對齊。



15. 重新將動作按鈕放回各自的空槽中。



16. 按下機蓋按鈕並輕開機蓋。



17. 鎖上蓋子上的全部 6 顆金屬塞蓋。



18. 重新將防塵墊圈插入搖桿軸並重新裝上搖桿手把。



19. 重新接上動作按鈕的纜線



20. 確認所有纜線已正確連接然後關閉機蓋。



6. 使用您的 RAZER ATROX

控制搖桿切換開關

控制搖桿切換開關讓您可以變更搖桿的功能，以模擬標準搖桿上的左類比搖桿、右類比搖桿或方向鍵。



移除操縱桿軸的軸蓋及防塵墊圈。

鎖定/解鎖切換開關

若此開關設定為**鎖定**狀態( )，則開始鈕、取消鈕、Xbox 指示按鍵與 Turbo 模式按鍵將無法被觸發，但之前已開啟的 Turbo 模式功能將會保持啟用。

Turbo 模式按鍵

Turbo 模式按鍵能開啟連打功能，使您無需重複連打按鈕。

Razer Atrox 有以下兩種 Turbo 模式：



1 級加速(Turbo 1): 點擊 Turbo 模式按鍵 1 次以開啟 Turbo 1 模式，此按鍵的指示燈將持續發亮。在此模式下，當您持續按住某動作按鍵，將以每秒 4 次的頻率持續觸發該按鍵的功能。



2 級加速(Turbo 2): 點擊 Turbo 模式按鍵 2 次以開啟 Turbo 2 模式，此按鍵的指示燈將不停閃爍。在此模式下，當您持續按住某動作按鍵，將以每秒 8 次的頻率持續觸發該按鍵的功能。



無論處在 Turbo 1 或 Turbo 2 的模式下，只要再按一次 Turbo 模式按鍵即可取消 Turbo 模式。

重新指派加速按鈕

1. 按住 Turbo 按鈕 1、8 與開始按鈕。



2. 啟用後，Turbo 按鈕 1 將會閃爍。



3. 當 Turbo 按鈕閃爍時，您可以：
按下您欲指派的動作按鍵



或按下開始按鈕以略過功能



4. 如果 Turbo 按鈕被指派至動作按鈕將變亮，若略過指派動作則熄滅。



5. 如果該 Turbo 按鈕已被指派則下一顆 Turbo 按鈕將會閃爍。



6. 重複步驟 3 直至所有 Turbo 按鈕皆被指派或省略。



7. 完成之後 Turbo 按鈕將會閃爍兩次而您則可繼續遊戲。



7. 安全與維護須知

安全須知

為了確保您在使用 Razer Atrox 時的安全，我們建議您依照以下步驟操作：

1. 若您在使用本裝置時碰到無法排除的困難，請拔除裝置的連結，並透過電話或 www.razersupport.com 與 Razer 連繫。無論在任何情況下，切勿嘗試自行修復。

2. 請勿自行拆開本裝置（如此將會使您的保固失效），或在電流異常時使用。

3. 請勿將本裝置存放在潮濕的環境，或堆放液體在旁。本裝置僅能於特定溫度區間使用（0°C 到 40°C、或 32°F 到 104°F）。若環境溫度超過此安全區間，請拔除裝置並等待溫度回歸正常。

提高使用時的舒適度

研究顯示長時間的重複動作、遊戲周邊放置位置錯誤、不正確的身體姿勢以及其他不良習慣，將會導致身體不適或神經、肌腱與肌肉損傷。以下做法將能讓您避免上述傷害，並提高使用 Razer Atrox 的舒適度。

1. 將 Razer Atrox 放置在您的正前方，並確保您能輕易地接觸到裝置。

2. 調整您的座椅或桌面高度，使 Razer Atrox 位於您的手肘高度或稍低處。

3. 確保您的雙腳受到良好的支撐、身軀挺直並保持肩膀放鬆。

4. 遊戲進行時，讓手腕放鬆並打直。若您的雙手一直在重複同樣的動作，請不要長時間彎曲、伸展或扭轉他們。

5. 不要讓您的手腕長時間放在堅硬的表面上。在遊戲進行時使用腕靠來支撐手腕。

6. 不要整天坐在同樣的地方。站起來離開你的桌子，並做一些手腕、肩頸與雙腿伸展運動。

7. 若您在使用 Razer Atrox 時，於雙手、手腕、手肘、肩頸或背部發生疼痛感、麻痺感或刺痛感時，請立刻洽詢專業醫護人員。

維護與使用

Razer Atrox 需要您最低程度的自行維護，以確保裝置處於最佳狀態。我們建議您每個月將裝置從 USB 連接埠拔除，並用軟布或棉花沾少許的水進行擦拭，以防止灰塵堆積。請勿使用肥皂或其他刺激性的清潔用品。

8. 法律聲明

版權與智慧財產權資訊

版權所有© 2013 Razer Inc。 本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer Inc 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。 Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧 財產權 (已註冊或未註冊)。 本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。 Razer Atrox 產品 (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 www.razerzone.com/warranty 。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。 Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。 若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。 Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。