razer

Salmosa

GUÍA PRINCIPAL



índice

02 Presentación
03 Contenido del paquete
03 Requisitos del sistema
04 Instalación, registro y asistencia técnica
06 Características principales
07 Configuración del Razer Salmosa
12 Utilización del Razer Salmosa
14 Guía de conmutadores ópticos
15 Seguridad y mantenimiento
16 Información legal
19 Declaración de Conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
19 Información sobre material eléctrico y electrónico de desecho (WEEE)

razer

Salmosa

Felicitaciones por la compra de su prístino nuevo juego Razer Salmosa™! Con sus conmutadores ópticos de Razer™ de 1.000 Hz, este ratón para juegos está especialmente un nivel de precisión nunca antes visto. Para complementar a este increíble prodigio, su peso liviano y cuerpo compacto han sido diseñados pensando en el rendimiento máximo del movimiento de la punta de sus dedos.

Su hora de gloriosa en los juegos ha llegado.

Razer Salmosa
Razer USB 1.1/2.0 para Windows® XP / Vista / Windows 7

contenido del paquete

- Ratón diseñado para juegos Razer Salmosa
- Certificado de autenticidad
- Guía de inicio rápido
- Disco de software de Programa de descarga de controladores de Software de Razer™

requisitos del sistema

- PC con puerto USB
- Windows® XP / Vist / Vista / Vitoxes
- Conexión a Internet para la instalación de los controladores
- Unidad de CD-ROM
- 9,5 MB de espacio libre en el disco duro

www.razersupport.com

instalación, registro y asistencia técnica



Paso 1. Conecte el cable al puerto USB de su PC.
Paso 2. Cargue el CD de descarga de controladores de software de Razer en la unidad de CD-ROM.
Paso 3. Cuando aparezca la pantalla de configuración de descarga de controladores de software de Razer, seleccione su idioma, haga clic en SIGUIENTE.
Paso 4. Lea el contrato de licencia. Si acepta todos los términos del contrato, haga clic en ACEPTO.

Para 5. Espere mientras el programa descarga el instalador de controladores más actual.
Para 6. Cuando se haya descargado el instalador de controladores, haga clic en INSTALLAR para iniciar la instalación de inmediato, o espere 5 segundos y la instalación comenzará.
Para 7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Para 8. Cuando el proceso de instalación haya finalizado, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reiniciar su PC. Haga clic en FINALIZAR.

Registre su Razer Salmosa para recibir asistencia técnica.
Visite www.razerone.com/registration/ para registrar el producto en línea.

Obtendrá:

- Cobro de garantía limitado de fabricante
- Asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.com.

características más importantes

1. Botón de cable 1 (B1)
2. Botón del cable 2 (B2)
3. Botón del cable 3 (cable de desplazamiento) (cable)
4. Sensor infrarrojo 3G Razer Precision™
5. Selector inalámbrico de pps
6. Selector inalámbrico de tasa de sondeo
7. Base de Ultraflex™
8. Cable Ultraflex™ de cable de 1800 (5,12 mm)
9. Trayectoria de datos super ampliada de 1 GHz

configuración del razer salmosa

Lea las instrucciones que se muestran aquí para instalar el controlador de software de Razer Salmosa y que esté atento a cómo se la tecnología de Razer Synapse™ le permite configurar su ratón en el punto exacto de la máquina.

TABULADOR DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad

Ajuste la sensibilidad del puntero de Razer Salmosa.

Botón de Tiro Rápido

Al hacer clic en Tiro Rápido, puede cambiar la sensibilidad de ambos ejes a un menú configurado. Si, por ejemplo, desea cambiar la sensibilidad a un valor más bajo para mejorar la precisión, cambiar rápidamente que desee hacer cambios de sensibilidad.

Interpolación de sensibilidad

Ajuste la velocidad para que sea tan rápida como desee. Cuanto más alto sea el valor, más rápido se mueva, y cuanto más bajo sea el valor, más lento. Si Prueba para probar la velocidad elegida.

Perfiles

Razer Synapse le permite guardar y activar automáticamente la Configuración Avanzada de Sensibilidad.

configuración avanzada de sensibilidad

Control de sensibilidad precisa

Cambia la configuración individual de sensibilidad para el eje X o Y de su Razer Salmosa para obtener un control preciso mediante el ajuste deslizante.

Control de Aceleración precisa

Permite ajustar la aceleración del puntero. Cuanto puede elegir hasta/en o desmarcar esta función.

Control de Filtrado de precisión

Ajuste el filtrado de precisión para el ratón de Windows del ordenador con el grado de precisión que desee. Cuanto más alto sea el valor, más lento. Este control tendrá lugar cuando los mismos.

tabulación de la rueda de desplazamiento

Puede modificar la velocidad de la rueda de desplazamiento al ajustar la tasa de desplazamiento. Cuanto más alto sea el valor, más rápido se desplazará la página. Si desplaza hacia arriba o hacia abajo en la página, puede cambiar la dirección de la rueda de desplazamiento.

Velocidad de la rueda de desplazamiento

Ajuste la velocidad de la rueda de desplazamiento.

Inversión de la rueda de desplazamiento

Haga clic y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón para desplazarse verticalmente. Cuando se mueve el ratón para desplazarse en la dirección de la flecha.

Aceleración

Desplazarse en este área para probar la aceleración de desplazamiento de la rueda de desplazamiento.

tabulación de botones

Asignación de botones

Seleccione un botón para configurar la función de la misma.

Botones para configurar y ampliación de la función de desplazamiento (Botón 1), el cableado de ACELERACIÓN DE DESPLAZAMIENTO (Botón 2) y el cableado de DESPLAZAMIENTO (Botón 3) son funcionalidades que solo se pueden asignar a los botones de la parte inferior.

Las siguientes funciones pueden ser asignadas:

Botón 1 (botón izquierdo del ratón)
Predeterminadamente, este botón es para el botón izquierdo del ratón y no se puede asignar a otra función.

Botón 2 (botón derecho del ratón)
Predeterminadamente, este botón es para el botón derecho del ratón y no se puede asignar a otra función.

Botón de desplazamiento (botón central)
Predeterminadamente, este botón es para el botón de desplazamiento del ratón.

Botones de doble clic con el botón izquierdo

Tiro Rápido
Si la función a la tecla del botón es

utilización del razer salmosa

Cambio de eje
Puede alternar entre 400 ppp y 1800 ppp utilizando el selector mecánico de pps.

Cambio de tasa de sondeo
Puede alternar entre 125Hz, 500Hz y 1000Hz utilizando el cambio de tasa de sondeo. Más: el valor para brevemente mientras mientras cambia a la nueva tasa de sondeo.

Cómo crear macros

Una macro es una secuencia breve de pulsaciones de teclas. Puede crear una macro siguiendo estos pasos:

1. Vaya al configurador del Razer.
2. Haga un botón del cable a la función de "Activado" en el menú desplegable.
3. Haga clic en el botón de cable a la función de la tecla "Activado para macro".
4. Haga clic en "Nueva macro" y seleccionarla en la macro.

Do-The-Fly Sensitivity

Haga clic en el botón "Do-The-Fly Sensitivity" a un botón, el ajustador del botón ajustará a través de cada de desplazamiento ajustando una tecla a la vez. Cuando haya terminado, haga clic en el botón para guardar automáticamente los cambios realizados en la sensibilidad del mismo.



Actualización controlada por

Cuando se selecciona el botón "Tiro Rápido" hacerse otro de ajuste DURANTE, en la pequeña seguridad directos del panel. Se han hecho pueden cambiarse con este hasta pulsar para descargar los últimos ventanas de sobrevalores.

guía de conmutadores ópticos

Conmutadores

Los conmutadores del ratón son un filtro básico de la mayoría de los ratones para juegos. Cuando se presiona un botón del ratón, se cierra un circuito y se envía una señal a la computadora. Cuando se suelta el botón del ratón, el circuito se abre y se detiene la señal.

Conmutadores ópticos

Los conmutadores ópticos utilizan una fuente de luz infrarroja para enviar una señal a la computadora cuando se oprime un botón del ratón. Al soltarse el botón del ratón, la luz infrarroja se bloquea y se detiene la señal a la computadora. Al estar libre de partes móviles, los conmutadores ópticos son más duraderos, pues consolidan de la vez que se oprime un botón del ratón. Además, los conmutadores ópticos son más rápidos que los conmutadores mecánicos, ya que la luz infrarroja viaja más rápido que la electricidad. Esto significa que los conmutadores ópticos pueden enviar señales a la computadora más rápido que los conmutadores mecánicos, lo que proporciona un mejor tiempo de respuesta del ratón.

Velocidad del sensor para Razer Salmosa

La velocidad del sensor es la especificación de la velocidad de cada uno de los movimientos

periodísticos de Windows, los Windows XP, una velocidad predeterminada. Cuando la velocidad del puntero del ratón se mueve más rápido que la velocidad del ratón.

Configuración de ratón – Avanzada

La configuración avanzada de ratón le permite ajustar el programa de manera que pueda ajustar la velocidad del puntero del ratón. Cuando la velocidad del puntero del ratón se mueve más rápido que la velocidad del ratón. Cuando la velocidad del puntero del ratón se mueve más rápido que la velocidad del ratón.

Configuración de ratón – Botones

Puede programar los seis (6) botones del ratón para que realicen diferentes funciones. Cuando la velocidad del puntero del ratón se mueve más rápido que la velocidad del ratón.

seguridad y mantenimiento

Pautas de seguridad

Siga estas pautas para garantizar la seguridad y el mantenimiento óptimos de su Razer Salmosa.

1. No trate de desarmarlo ni de hacer ningún ajuste técnico por su cuenta. Si el dispositivo no funciona correctamente, apáguelo y deje que el personal de servicio técnico de Razer lo repare o lo reemplace.
2. No utilice el dispositivo en un ambiente con humedad o cerca de fuentes de calor excesivo.
3. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.
4. Limpie el dispositivo con un paño seco y sin pelusa.
5. Utilice el dispositivo en una superficie plana y estable.

Información general

Para obtener el máximo rendimiento de su Razer Salmosa, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Asegúrese de que el cable pasado en la parte trasera de su escritorio.
2. No lo utilice en una superficie irregular.
3. Mantenga el dispositivo seco y lejos de líquidos.
4. Asegúrese de que el cable pasado en la parte trasera de su escritorio.
5. Mantenga el dispositivo seco y lejos de líquidos.

Información sobre el cable

Para obtener el máximo rendimiento de su Razer Salmosa, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Asegúrese de que el cable pasado en la parte trasera de su escritorio.
2. No lo utilice en una superficie irregular.
3. Mantenga el dispositivo seco y lejos de líquidos.
4. Asegúrese de que el cable pasado en la parte trasera de su escritorio.
5. Mantenga el dispositivo seco y lejos de líquidos.

Información sobre el cable

Para obtener el máximo rendimiento de su Razer Salmosa, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Asegúrese de que el cable pasado en la parte trasera de su escritorio.
2. No lo utilice en una superficie irregular.
3. Mantenga el dispositivo seco y lejos de líquidos.
4. Asegúrese de que el cable pasado en la parte trasera de su escritorio.
5. Mantenga el dispositivo seco y lejos de líquidos.

Gracias por elegir el Razer Salmosa. Antes de comenzar a disfrutar de su nuevo producto, lea el siguiente contrato de licencia de software de Razer™ y la información sobre garantía.

Este contrato de licencia de software de Razer™ ("Contrato") es un acuerdo legal entre usted (ya sea una persona física o una entidad jurídica) y Razer USA Ltd. ("Razer") para el software de Razer™ que acompaña a este Contrato, que incluye el software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos y documentación electrónica o en línea (en adelante, el "Software"). Al instalar, copiar o utilizar de cualquier otra forma el Software, usted acepta quedar vinculado por los términos de este Contrato. Si no acepta los términos de este Contrato, no instale ni utilice el Software.

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE RAZER™

1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Razer le concede a usted una licencia personal, limitada, no exclusiva, no transferible y revocable para (a) instalar una (1) copia del Software en un único ordenador personal ("Computadora") y utilizar el Software para su uso personal, y (b) realizar una copia del Software únicamente para fines de archivo o copia de seguridad, siempre que el Software original y todas las copias incluyan todos los avisos de propiedad del Software original. Usted no puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o sublicenciar el Software. Usted no puede utilizar el Software de ninguna manera que infrinja la legislación aplicable. Usted no puede utilizar el Software de ninguna manera que infrinja la legislación aplicable. Usted no puede utilizar el Software de ninguna manera que infrinja la legislación aplicable.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD. El Software está protegido por derechos de autor y otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Razer o sus proveedores son propietarios de todos los derechos, títulos e intereses del Software y todos los derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos morales, derechos de base de datos y otros derechos de propiedad intelectual del mismo. Usted no puede eliminar ningún aviso de propiedad del Software. Usted no puede modificar, adaptar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos derivados basados en el Software sin el consentimiento previo por escrito de Razer. Usted no puede modificar ningún sistema informático asociado con el Software sin el consentimiento previo por escrito de Razer.

3. ACTUALIZACIONES. Razer puede, a su entera discreción, poner a disposición actualizaciones del Software, que estén sujetas a los términos de este Contrato. Razer no tiene ninguna obligación de proporcionar ninguna actualización o de continuar proporcionando o permitiendo el acceso a cualquier versión del Software en el futuro. Razer no garantiza que el Software funcionará con ninguna versión o configuración de hardware o software que no sea la especificada por Razer.

4. TERMINACIÓN. Este Contrato es efectivo hasta que se rescinda o se termine de otra manera. Los derechos de usted en virtud de este Contrato se rescindirán automáticamente si usted no cumple con cualquiera de los términos de este Contrato. Tras la rescisión, usted debe destruir todas las copias del Software y todos sus componentes.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. El Software se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los defectos y sin garantía de ningún tipo. Razer no garantiza que el Software sea compatible con el hardware o software de terceros, que funcione sin interrupciones, que esté libre de errores o que cualquier error sea corregido. Razer no garantiza que el Software sea compatible con el hardware o software de terceros, que funcione sin interrupciones, que esté libre de errores o que cualquier error sea corregido. Razer no garantiza que el Software sea compatible con el hardware o software de terceros, que funcione sin interrupciones, que esté libre de errores o que cualquier error sea corregido.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso Razer será responsable de daños especiales, incidentales, indirectos o punitivos de cualquier tipo, incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios, pérdida de datos, interrupción del negocio, lesiones personales o pérdida de privacidad que surjan de o de cualquier manera relacionados con el uso o la imposibilidad de usar el Software, el software de terceros o el hardware, o de otro modo en relación con cualquier disposición de este Contrato, incluso si Razer ha sido advertido de la posibilidad de tales daños o si el recurso no cumple con su propósito esencial. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted. En ningún caso la responsabilidad total de Razer por todos los daños, pérdidas y causas de acción (ya sea por contrato, agravio (incluida la negligencia) o de otro modo) superará la cantidad pagada por usted por el Software.

7. INDEMNIZACIÓN. Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a Razer, sus afiliados y sus respectivos oficiales, directores, empleados y agentes de y contra cualquier reclamación o demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, que surja o esté relacionada con su uso del Software o su incumplimiento de este Contrato.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE. Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California, excluyendo sus normas sobre conflictos de leyes. Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California, excluyendo sus normas sobre conflictos de leyes. Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California, excluyendo sus normas sobre conflictos de leyes.

9. DISPOSICIONES VARIAS. Este Contrato constituye el acuerdo completo entre usted y Razer con respecto al Software y reemplaza todos los acuerdos anteriores o contemporáneos. Este Contrato constituye el acuerdo completo entre usted y Razer con respecto al Software y reemplaza todos los acuerdos anteriores o contemporáneos. Este Contrato constituye el acuerdo completo entre usted y Razer con respecto al Software y reemplaza todos los acuerdos anteriores o contemporáneos.

Razer™ ofrece una licencia de asistencia limitada para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una licencia de asistencia limitada para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una licencia de asistencia limitada para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

MANTENIMIENTO Y USO

El Razer Salmosa está equipado con un sensor óptico de alta precisión. Para garantizar un funcionamiento correcto, es importante mantener el sensor limpio. Limpie el sensor con un paño suave y seco periódicamente. Recomendamos encarecidamente que limpie el sensor antes de cada sesión de juego importante. Limpie el sensor con un paño suave y seco periódicamente. Recomendamos encarecidamente que limpie el sensor antes de cada sesión de juego importante. Limpie el sensor con un paño suave y seco periódicamente. Recomendamos encarecidamente que limpie el sensor antes de cada sesión de juego importante.

GARANTÍA LIMITADA

Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

RESTRICCIONES

Razer™ concede la titularidad absoluta de la garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ concede la titularidad absoluta de la garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ concede la titularidad absoluta de la garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

CENTRO DE ASISTENCIA AL PRODUCTO Y SERVICIO

Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

SERVICIOS RECONOCIDOS EN GARANTÍA

Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Razer™ ofrece una garantía limitada de un (1) año para todos los productos de hardware de Razer™ que incluye una garantía de reparación o reemplazo de piezas defectuosas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

web information

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO