



Le jeu d'arcade a parcouru beaucoup de chemin depuis ses jours de gloire - une ère qui fait partie intégrante de l'histoire du jeu, qui a ouvert la voie à l'innovation et qui suscite en nous une nostalgie douce-amère. Ces heures passées dans les salles de jeux d'arcade ont façonné le joueur que vous êtes ; chaque pièce de monnaie insérée, chaque combinaison exécutée, chaque coup reçu et chaque ultra lâché en retour ont fait de vous un meilleur joueur. Et c'est l'approche que nous avons adoptée en concevant le stick arcade Razer Atrox pour Xbox One.

Le stick arcade Razer Atrox pour Xbox 360® initial a été construit basé sur des années d'expérience collective de jeu, à la fois de joueurs professionnels et de la communauté Razer, et a été conçu et peaufiné jusqu'à la perfection grâce à d'innombrables prototypes via une vaste phase de test bêta. Le tout nouveau stick arcade Razer Atrox pour Xbox One suit le même principe et a été conçu pour permettre la même modification avancée que les joueurs et moddeurs apprécient depuis des années. Avec des éléments internes et un stockage facilement accessibles en appuyant simplement sur un bouton, la manette, les 10 boutons et le panneau supérieur sont entièrement interchangeables pour une personnalisation totale.

Grâce au matériel portant la griffe Sanwa™ et au design ergonomique dans le plus pur style arcade, le stick arcade Razer Atrox pour Xbox One est une merveille de précision et de fiabilité et sera votre stick arcade de prédilection pour la compétition.

Héritier d'une longue tradition de jeu d'arcade, le stick arcade Razer Atrox pour Xbox One est, au sens le plus primitif du terme, taillé pour le combat.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION DE SYSTÈME NÉCESSAIRE	3
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE	4
3. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	5
4. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER ATROX POUR XBOX ONE	7
5. PERSONNALISATION DE VOTRE RAZER ATROX POUR XBOX ONE	11
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	29
7. AVIS LÉGAUX	31

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION DE SYSTÈME NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Stick arcade Razer Atrox pour Xbox One
- Câble à fibre tressée détachable 4 m / 13.12 ft
- Câble de sécurité
- Tournevis plat et cruciforme
- Grip boule
- Grip baton
- Panneau supérieur amovible

CONFIGURATION DE SYSTÈME NÉCESSAIRE

- Xbox One
- Un port USB disponible

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE


ENREGISTREMENT

Créez dès aujourd'hui un compte Synapse pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Pour en savoir plus sur Synapse et toutes ses caractéristiques, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse.

Si vous êtes déjà utilisateur de Synapse, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse électronique dans l'application Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.




ASSISTANCE TECHNIQUE


Vos avantages:

- Garantie limitée de 1 ans offerte par le fabricant
- Une assistance technique gratuite sur le site www.razersupport.com.


3. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



- A. Interrupteur Verrouillage / Déverrouillage
- B. Xbox® Bouton
- C. Grip boule
- D. Véritable joystick Sanwa
- E. Véritables boutons d'action Sanwa
- F. Panneau supérieur amovible
- G. Bouton de compartiment
- H. Bouton Menu
- I. Bouton Voir



- J. LED infrarouge et rétroreflecteur
- K. Base caoutchoutée antidérapante



- L. Câble amovible 4 m + Câble de sécurité
- M. Tournevis plat et cruciforme
- N. Grip baton


DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT! Avant d'utiliser la Razer Atrax Pour Xbox One avec ce produit, lisez le manuel d'instructions de la Razer Atrax Pour Xbox One sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de la Xbox One.


4. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER ATROX POUR XBOX ONE

CONFIGURATION DE VOTRE RAZER ATROX


1. Appuyez sur le bouton du compartiment pour déverrouiller le couvercle.




2. Soulevez le couvercle pour accéder au compartiment multifonction.




3. Sortez le câble amovible avec le câble fixe de sécurité.




4. Pour fermer et verrouiller le couvercle, placez les deux mains en bas et appuyez vers le bas.




5. Assurez-vous que le repère se trouve en haut lorsque vous insérez votre câble.




6. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le câble détachable soit correctement fixé au Razer Atrix pour Xbox One.



7. Connectez le Razer Atrax pour Xbox One à votre console de jeu vidéo Xbox One.




Pour enlever le câble détachable, tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer, et tirez doucement le câble.



INTERUPTEUR VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE

Si vous réglez ce bouton sur **Verrouiller** (🔒) les boutons Menu, Voir et Xbox seront désactivés.




5. PERSONNALISATION DE VOTRE RAZER ATROX POUR XBOX ONE


ATTENTION! Veuillez enlever le câble amovible avant d'ouvrir le compartiment multifonction ou de faire des modifications sur votre Razer Atrox Pour Xbox One.

CHANGER LE GRIP DU JOYSTICK


1. Appuyez sur le bouton du compartiment pour déverrouiller le couvercle.




2. Soulevez le couvercle pour accéder au compartiment polyvalent.




3. Prenez le tournevis et tenez fermement le bout plat sur la vis du joystick.




4. Tournez la partie supérieure en boule du grip jusqu'à ce qu'elle puisse s'enlever du manche du joystick.





5. Retirez l'embout du manche du joystick.



6. Vissez la tige du grip sur le manche du joystick jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.




7. Rangez la partie supérieure en boule du grip dans le compartiment et fermez le couvercle.




CHANGER LES BOUTONS D'ACTION


1. Appuyez sur le bouton du compartiment pour déverrouiller le couvercle.




2. Soulevez le couvercle pour accéder au compartiment polyvalent.




3. Débranchez délicatement les câbles du bouton d'action.




4. Tout en tenant la fixation du bouton d'action, poussez le bouton d'action vers l'extérieur. Si besoin, vous pouvez utiliser le tournevis pour pousser plus facilement les fixations.



5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les boutons que vous souhaitez changer.




6. Insérez les boutons d'action désirés ou les couvre-boutons* dans les emplacements.




** vendus séparément*

7. Rebranchez les câbles au bouton d'action.




8. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés puis fermez le couvercle.




CHANGER L'ILLUSTRATION DU PANNEAU SUPÉRIEUR


1. Appuyez sur le bouton du compartiment pour déverrouiller le couvercle.




2. Soulevez le couvercle pour accéder au compartiment polyvalent.




3. Prenez le tournevis et tenez fermement le bout plat sur la vis du joystick.




4. Tournez la partie supérieure en boule du grip jusqu'à ce qu'elle puisse s'enlever du manche du joystick.




5. Retirez la rondelle de protection et l'embout du manche du joystick.




6. Débranchez délicatement les câbles du bouton d'action.




7. Tout en tenant la fixation du bouton d'action, poussez le bouton d'action vers l'extérieur. Si besoin, vous pouvez utiliser le tournevis pour pousser plus facilement les fixations.




8. Répétez les étapes 6 et 7 pour enlever tous les boutons d'action.




9. Placez votre doigt sur l'embout métallique, puis enlevez la vis en utilisant le tournevis cruciforme.




10. Répétez les étapes 9 jusqu'à ce que toutes les vis et les embouts métalliques soient enlevés.



11. Ôtez délicatement le panneau supérieur et l'illustration du couvercle.



12. Fermez et verrouillez le couvercle.




13. Placez votre illustration personnalisée* sur le couvercle et assurez-vous de son bon alignement.




*Le motif à découper peut être téléchargé sur le site www.razerzone.com/atrox/template.


14. Retournez le panneau supérieur sur le couvercle et assurez-vous de son bon alignement.




15. Réinsérez les boutons d'action dans leurs emplacements respectifs.




16. Appuyez sur le bouton du compartiment, puis levez doucement le couvercle.




17. Vissez les embouts métalliques dans le couvercle jusqu'à ce que les 6 trous soient recouverts.




18. Remettre la rondelle de protection, l'embout du manche et le manche du joystick



19. Rebranchez les câbles au bouton d'action.



20. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés puis fermez le couvercle.



6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Atrox pour Xbox One avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez votre appareil uniquement dans la plage de températures spécifiée, de 0 °C à 40 °C. Si la température sort de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.

CONFORT

Voici certains conseils permettant de maximiser votre confort lorsque vous utilisez votre l'appareil. Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Pour utiliser votre Razer Atrox avec un confort optimal et éviter les lésions, observez les conseils suivants..

1. Placez votre Razer Atrox pour Xbox One et votre moniteur directement devant vous.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du Razer Atrox soit au niveau ou en dessous des coudes.
3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.

4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous effectuez répétitivement les mêmes opérations avec vos mains, essayez de ne pas plier, allonger ou tourner vos mains pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Durant le jeu, appuyez vos poignets sur un support approprié, notamment un support rempli de gel fabriqué par Razer.
6. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.
7. Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre Razer Atrox, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que votre Razer Atrox pour Xbox One demeure dans un état optimal, il lui faut un minimum d'entretien. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de son port USB et de le nettoyer avec un tissu doux (ou un coton-tige) et un peu d'eau tiède, afin d'éviter l'accumulation de poussière. N'utilisez jamais de savon ni de produit nettoyant agressif.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright ©2014 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft.

Ce produit est fabriqué sous licence de Microsoft Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox 360 et les logos Xbox sont des marques de commerce du Groupe de sociétés Microsoft utilisées sous licence de Microsoft.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Razer Inc (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Atrox pour Xbox One (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.