Validados y utilizados por los mejores jugadores de eSports del mundo, los auriculares para juegos Razer Kraken para Xbox One están diseñados para ofrecer un sonido sofisticado y preciso, aislándote del ruido exterior para que puedas disfrutar durante horas del sonido de alta calidad de sus diafragmas de neodimio de 40 mm. El micrófono unidireccional analógico facilita la comunicación y se puede girar para ocultarlo cuando no lo uses.

El adaptador para auriculares estéreo incluido elimina la molestia de tener que retirar las manos del mando de la Xbox One cuando necesitas silenciar el micrófono o subir el volumen del juego o del chat. Con todos los controles a tu alcance, no tendrás que interrumpir tu sesión de juego para utilizar el control de audio.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL HARDWARE 2

2. REGISTRO/ ASISTENCIA TÉCNICA 3

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO 5

5. UTILIZACIÓN DEL RAZER KRAKEN PARA XBOX ONE 6

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 9

7. INFORMACIÓN LEGAL..... 10

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL HARDWARE

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Razer Kraken para Xbox One™
- Adaptador para auriculares estéreo de Xbox One
- Cable Micro USB
- Cable divisor audio/micrófono
- Guía con información importante del producto

REQUISITOS DEL HARDWARE

Para Xbox One

- Puerto combinado de micrófono/audio de 3,5 mm

Uso Del Audio

- Dispositivo con conector de audio de 3.5mm / Dispositivos con conector de audio de 3.5mm con micrófono combinado
  (Compatible con Apple iPhone®, HTC®, BlackBerry®. El Razer Kraken para Xbox One fue diseñado para teléfonos inteligentes y ordenadores portatiles que cuentan por defecto con un conector de 4 pines TRRS que convina audio y micrófono. Razer no puede garantizar el funcionamiento de este producto al utilizarse con cables divisores fabricados por terceros.)

2. REGISTRO/ ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Registra ahora mismo una cuenta Razer Synapse para obtener información en tiempo real del estado de la garantía de tu producto. Para obtener más información sobre Razer Synapse y todas sus características, visita www.razerzone.com/es-es/synapse.

Si ya eres usuario de Razer Synapse, registra tu producto haciendo clic en tu dirección de correo electrónico en la aplicación Synapse y selecciona Estado de la garantía en la lista desplegable.

Para registrar tu producto en línea, visita www.razerzone.com/registration. Recuerda que no podrás ver el estado de la garantía si te registras a través del sitio web.

ASISTENCIA TÉCNICA

Obtendrás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante
- Asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES

- Peso optimizado para el uso intensivo
- Diseño de almohadillas cerrado para una máxima comodidad
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Impedancia: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidad (@1 kHz, 1 V/Pa): 110 ± 4 dB a 1 kHz Máx.
- Potencia de entrada: 50 mW @ 1,52 V
- Diafragmas: 40 mm, con imanes de neodimio
- Longitud del cable: 1,3 m

MICRÓFONO

- Respuesta de frecuencia: 100 - 10 000 Hz
- Relación señal-ruido: 65 dB
- Sensibilidad (@1 kHz, 1 V/Pa): -40 ± 3dB
- Patrón de captación: Unidireccional
- Largo: 13 cm

ADAPTADOR PARA AURICULARES ESTÉREO DE XBOX ONE

- Puerto propio para la conexión a un mando para Microsoft Xbox One
- Controles dedicados para volumen y silencio
- Botones individuales para el control de juegos y chat

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO



A. Banda regulable acolchada
B. Diseño plegable del auricular
C. Micrófono ajustable
D. Conector de audio de 3.5mm con micrófono combinado
E. Balance del juego
F. Balance del chat
G. Subir volumen
H. Bajar volumen
I. Mudo:
J. Puerto combinado de micrófono/audio de 3,5 mm
K. Cable divisor audio/micrófono
L. Cable Micro USB

5. UTILIZACIÓN DEL RAZER KRAKEN PARA XBOX ONE

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES



Conecta los auriculares al mando a través del adaptador para auriculares estéreo para mandos Xbox One, siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Inserta el adaptador de auriculares estéreo en el conector correspondiente, en la parte inferior de tu mando Microsoft Xbox One.
2. Conecta los auriculares al puerto de audio en la parte inferior del adaptador para auriculares estéreo.
3. Enciende la consola Xbox One y accede a tu cuenta de Xbox Live®.
4. Conecta el mando a la consola Xbox One a través del cable USB.
5. El sistema detectará automáticamente el nuevo hardware y te pedirá que actualices tu mando Xbox One para que pueda funcionar con el adaptador para auriculares estéreo. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la actualización.

PRECAUCIÓN: No desconectes el mando hasta que la actualización finalice.

AJUSTE DEL VOLUMEN GENERAL



Los botones para subir (+) y bajar (—) el volumen controlan el volumen general de tus auriculares, incluido el audio de los juegos y el de chat. Pulsa estos botones varias veces para subir o bajar el volumen.

Nota: También mantener pulsados estos botones para subir o bajar el volumen de forma constante.

AJUSTE DEL BALANCE DEL VOLUMEN EN EL JUEGO Y EL CHAT

Los botones de balance de juego ( ) y de chat ( ) ajustan la combinación del volumen de juego y de chat a través de tus auriculares. De manera predeterminada, los volumenes de juego y de chat están balanceados al 50/50.

Si deseas que el volumen de juego sea más alto que el volumen de chat, pulsa el botón en el adaptador para auriculares estéreo para Xbox One repetidamente hasta que se alcance el balance de volumen deseado.

Si deseas que el volumen de chat sea más alto que el volumen de juego, pulsa el botón del adaptador para auriculares estéreo para Xbox One repetidamente hasta que se alcance el balance de volumen deseado.

Nota: También puedes mantener pulsado estos botones para aumentar el balance de volumen de juego y de chat de manera constante. Escucharás un pitido cuando alguno de los dos volúmenes alcance el nivel máximo (mezcla de 100/0).

SILENCIAR EL MICRÓFONO

Pulsa el botón para silenciar el micrófono. El LED de este botón se ilumina cuando se silencia el micrófono.

COMO EXTENDER EL CICLO DE VIDA DE LOS AURICULARES

Antes de usar, se recomienda estirar suavemente los auriculares antes de colocarlos sobre su cabeza, para así minimizar la tensión de la banda. Sin embargo, evita el estiramiento de los auriculares más allá de los límites técnicos del producto.

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PAUTAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso de Razer Kraken para Xbox One, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

1. Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente, y las indicaciones de resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer, o accede a www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

2. No desmontes el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes usarlo cuando la tensión eléctrica sea anormal.

3. Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0˚C (32˚F) y 40˚C (104˚F). Si la temperatura supera este rango, desenchufa y apaga el dispositivo hasta que ésta se estabilice y alcance un nivel óptimo.

4. Los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Kraken para Xbox One aíslan el ruido de ambientes externos incluso usando un volumen bajo. Por favor quítate los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Kraken para Xbox One cuando realices actividades que exijan que estés atento al entorno.

5. Escuchar a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede provocar daños en el sistema auditivo. Además, la legislación de algunos países restringe el nivel de sonido máximo a 86 dB durante 8 horas al día ya que puede afectar el sistema auditivo. Por tanto, te recomendamos que reduzcas el volumen hasta un nivel cómodo a la hora de escuchar durante periodos prolongados de tiempo. Ten un buen cuidado tu sistema auditivo.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el Razer Kraken para Xbox One en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

7. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Copyright © 2014 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto está fabricado con licencia de Microsoft Corporation. Los logotipos de Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, el logotipo de Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 y Xbox son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Razer Inc. (“Razer”) puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Kraken para Xbox One producto (el "Producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

COSTOS DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer se hará cargo de ningún costo de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer asumirá responsabilidad alguna por costos de adquisición que superen el precio de compra en tienda del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.