RAZER NABU

DOWNLOAD
THE APP

CONNECT
YOUR BAND

LIVE
SMARTER

目錄

1. 包裝內容/系統需求 3

2. 註冊/技術支援 4

3. 如何使用 RAZER NABU 5

4. 以 Nabu 應用程式設定 NABU 10

5. 安全與維護 20

6. 法律條文 22

1. 包裝內容/系統需求

包裝內容

- Razer Nabu
- 重要產品資訊指南
- 充電纜線
- 2兩組可換式手環連接卡榫

系統需求

- 作業系統為 iOS 8（或更新版本）的 iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus）
- 作業系統為 Android 4.3（或更新版本），同時支援低耗電藍牙（BLE，即藍牙 4.0 或更新版本）的裝置

2. 註冊/技術支援

註冊

現在就造訪 www.razerzone.com/tw-zh/razer-id 註冊 Razer ID，取得內容廣泛的各項 Razer 好康。 一如在 Razer Synapse 中即時查看您的產品之保固狀態。欲知 更多 Razer Synapse 詳情與其完整功能，請造訪 www.razerzone.com/tw-zh/synapse。

如您已擁有 Razer ID，可在 Razer Synapse 視窗右上角點選電子郵件地址，並自下拉式單中選擇保固狀態註冊您的產品。(您的產品序號在此) 如欲線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration。 請注意，若您透過網頁註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。



您可在此處找到產品序號

技術支援

您將可取得：

- 製造商提供之 1 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援：www.razersupport.com。

3. 如何使用 RAZER NABU

如何為 NABU 充電

將 Razer Nabu 的充電纜線 USB 端插上 PC 或 USB 充電器。



請注意：請在充電前，將 Razer Nabu 自手腕取下。Razer Nabu 充飽電所需時間約為 90 分鐘。

更換連接卡榫

1. 將卡榫垂直旋轉 90 度，隨後輕輕將其與手環分離。



2. 將短卡榫插入手環，隨後垂直旋轉 90 度固定。



如何配戴

1. 一手牢牢握住手環同時，以另一手鬆開卡榫。



⚠ *警告：不可將手環過度拉長，以免將其折斷。否保固將失效。*

2. 一手握住手環同時，將手環自另一手的手腕側面滑入。

3. 以您的手指鎖上卡榫，並確認手環兩端皆已緊密連接。



4. 以您的拇指與食指，長按按鈕至少 3 秒來開啟 Nabu。



5. 在您的 iPhone 或 Android 裝置下載 Nabu 應用程式，開啟應用程式，接著依照螢幕指示來操作、設定。

移除 RAZER NABU

1. 鬆開手環兩端以解開卡榫。

2. 一手牢握手環同時，輕輕的將它從您手腕移除。

4. 以 Nabu 應用程式設定 NABU

免責聲明：若要使用以下功能，必須先登入 Razer Synapse 2.0 服務。這些功能也因現有軟體或作業系統版本不同，而有所差異。

歡迎畫面

歡迎畫面強調一些您將在 Razer Nabu 上見到的功能。

一旦您準備好設定 Razer Nabu，請點擊「*加入 Razer*」或「*登入*」。

加入 RAZER（JOIN RAZER）畫面

欲註冊 Razer ID 帳號，您將需提供一組電子郵件、密碼，同時詳閱並接受「服務條款」與「隱私政策」。一旦您填寫完必要欄位，請點擊「*下一步*」繼續。



個人化畫面

在個人化畫面下，可輸入個人資料，往後提供支援 Razer Nabu 的健身應用程式參考。

登入（Sign In）畫面

若您已有 Razer ID 帳號，請直接點擊「登入」，然後輸入您的電子郵件與密碼。



DASHBOARD SCREEN
操控面板（Dashboard）畫面

在操控面板畫面底下，您可將一只 Razer Nabu 與您的帳號配對，並進行與 Razer Nabu 智慧手環有關的設定。

配對

欲將一只 Razer Nabu 與您的帳號配對，請點擊操控面板畫面中的 圖示。配對畫面將指引您將 Razer Nabu 與手機配對。依照畫面指示，直到應用程式成功搜尋到您的 Razer Nabu.

一旦應用程式成功搜尋到您的 Razer Nabu，智慧手環螢幕將顯示一組 4 位數代碼。在應用程式輸入此代碼，驗證您的 Razer Nabu。

一旦您成功將 Razer Nabu 與您的帳號配對，將有簡易教學示範智慧手環部分功能。一旦收看完畢，請點選「*完成*」.



設定

在操控面板畫面中，您可點選 Razer Nabu 圖示來進行多項設定，如通知、顯示螢幕與提醒鬧鈴。

下列為設定項目與對應功能說明：

詳細資料（Details） - 檢視您的 Razer Nabu 詳細資料、更新智慧手環韌體，或中斷智慧手環與手機間連接。

通知設定（Notification Settings） - 選擇想接收到的通知內容。

顯示設定（Display Settings） - 自訂您 Razer Nabu 的 LED 亮度、顯示螢幕方向、風格與其他眾多內容。

提醒鬧鈴（Alarms） - 設定無聲提醒鬧鈴來取得低調通知。

社群設定（Social Settings） - 啟用或停用「握手」(Handshake）與「脈搏」(Pulse）功能。

抽屜式選單

側選單提供關於您、您的 Razer Nabu 及應用程式的眾多資訊。

下列為目錄選項與對應功能說明：

操控面板（Dashboard）- 此為預設畫面，您可在此檢視進度並設定智慧手環。

目標（Goals） - 您可在此自訂健身目標設定。

裝置（Devices） - 檢視與應用程式連接的所有 Razer 裝置詳細資料。

應用程式商城 - 搜尋、下載並安裝為 Razer Nabu 量身打造的應用程式

求助 - 進入常見問答集資料庫中，來找尋 Razer Nabu 使用問題解決之道。

登出（Sign Out） - 讓您自應用程式登出帳號。

5. 安全與維護

安全指南

為確保使用 Nabu 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

1. 如操作遭遇困難，請先取下或移除裝置，並聯繫 Razer 客服專線，或上 www.razersupport.com 取得支援。 請勿嘗試自行維修裝置。

2. 請勿自行拆解裝置（否則將會失去保固資格），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

3. 為 Nabu 充電時，充電時間長度請依照指示建議，切勿隔夜充電。 在 Nabu 充電時，切勿佩戴手腕上。

4. 充電時，避免讓 Nabu 接觸到液體。 若 Nabu 與液體接觸或戴在手腕上充電，可能導致使用者觸電。

5. Nabu 具防水功能，儘管如此切勿將 Nabu 浸泡在深度超過 1 公尺的液體中超過 30 分鐘。

6. 避免因不慎損壞 Nabu，例如使其自高處落下、遭碾壓、過度彎折、遭刺穿、遭碾碎、放入微波爐、燃燒、插入異物等。

7. 請勿用具強烈摩擦性或硬性洗潔劑來清洗 Nabu。

8. 請勿將 Nabu 暴露在極端溫度條件下，或讓陽光直曬 Nabu，或在下雪時於室外使用過長的時間。

9. 請勿將 Nabu 靠近爐火、燭火、火爐等火焰周圍。

10. 請勿將手環內側與有機溶劑接觸，如酒精、丙酮與清潔劑。

11. 若要回收產品，務必要遵守所處國家地區之相關法律規範。

部分使用者可能因配戴接觸時間過長，引發皮膚不適或過敏。若您觀察到任何皮膚紅腫、發癢或其他不適，請停止使用或穿戴本產品，或配戴時隔著一件衣物。

若持續使用，即便症狀減輕，仍可能再次引發不適或惡化。 若症狀持續出現，請諮詢您的醫師。

請遵照以下照護與配戴建議使用手環：

1. 定期清洗並保持 Razer 產品的乾燥，特別在與皮膚直接接觸的部位。請勿直接在水龍頭底下清洗。
2. 配戴 Razer 產品切勿太緊，保留空氣流通的空間。若有疑問，請參考手環鬆緊調整指南。
3. 在 Razer 產品覆蓋的皮膚部位，適當使用皮膚保養品。
4. 經常將本產品自配戴部位拿下，並依照指示清潔，同時讓皮膚透氣。

電池

Nabu 內建鋰聚合物可充電式電池。 使用壽命通常與使用習慣有關。 若嘗試充電數次後仍舊無法順利進行，代表電池已經無法使用，此時請使用者盡速與消費者支援小組聯絡。 切勿自行進行更換電池。

數據追蹤

感應器的準確度與其他相關計算（如：行走距離與消耗的熱量）可能依使用習慣不同而異。

6. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2015 Razer Inc. 版權所有。 Razer、For Gamers By Gamers，及三頭蛇標誌 均屬 Razer Inc. 及 / 或其在美國或其他國家附屬公司之商標或註冊商標 。所有其他商標皆為各自擁有者財產。產品實際外觀可能與圖片有異。所有產品資訊在本手冊列印時皆為正確。

iOS 為思科公司（Cisco）在美國或其他國家的商標或註冊商標，並已取得授權使用。蘋果（Apple）、蘋果標誌、及 iPhone 均屬 Apple Inc. 商標，已在美國及其他國家註冊。App Store 蘋果旗下服務名稱。

Android 與 Google Play 均為 Google Inc. 所屬商標。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本手冊涉及產品，Razer Inc.（後稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此手冊作出任何修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Nabu（下稱「產品」）外觀可能與包裝上或其他圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改本手冊中的資訊。

有限產品保固

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪網站：www.razerzone.com/warranty。

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用產品等狀況，Razer 一概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值不應超過產品的市售價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下， Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況， Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

通則

以上所述條款內容，應符合產品購買地區之司法管轄區域之法律所規定。若任何本手冊中的條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。