RAZER™ PANTHERA

I giochi arcade hanno fatto passi da gigante dai tempi della loro uscita, un'epoca intrecciata nel tessuto della storia dei videogiochi che ha aperto la strada all'innovazione e che non manca di portare, di tanto in tanto, anche un senso di nostalgia. Le ore trascorse sui giochi arcade hanno perfezionato il giocatore che è in te e grazie a ogni moneta giocata, ad ogni combo eseguita, ad ogni colpo messo a segno e a ogni super contromossa, sei diventato un giocatore migliore. Ed è proprio questo l'approccio che abbiamo seguito durante la progettazione del joystick arcade Razer Panthera per PlayStation.

Il joystick arcade originale Razer Atrox è stato realizzato sulla base di anni e anni di esperienza di gioco collettiva da parte di giocatori esperti e della community di Razer. Inoltre, è stato progettato e perfezionato attraverso una lunga fase di beta testing che ha coinvolto innumerevoli prototipi. Il joystick arcade Razer Panthera per PlayStation segue lo stesso principio, ed è stato realizzato per permettere le stesse modifiche avanzate tanto amate da giocatori e modder. Con interni e spazio di conservazioni facilmente accessibili con la semplice pressione di un pulsante, il joystick, tutti i 10 pulsanti e il pannello superiore sono intercambiabili per consentire una personalizzazione completa.

Con un hardware Sanwa™ autentico e il layout arcade ergonomico, il joystick arcade Razer Panthera per PlayStation rappresenta l'apice della precisione e dell'affidabilità nonché il joystick arcade perfetto per ogni giocatore hardcore.

Forgiato dal fuoco di una lunga eredità di giochi arcade, il joystick arcade Razer Panthera per PlayStation è, nel senso più primordiale del termine, nato per combattere.

INDICE

1. CONTENUTO DELLA SCATOLA / REQUISITI DI SISTEMA 3

2. REGISTRAZIONE / ASSISTENZA TECNICA 4

3. SCHEMA DEL DISPOSITIVO 5

4. UTILIZZO DEL JOYSTICK ARCADE RAZER PANTHERA FOR PLAYSTATION 8

5. PERSONALIZZAZIONE DEL RAZER PANTHERA PER PLAYSTATION 13

6. SICUREZZA E MANUTENZIONE 21

7. INFORMAZIONI LEGALI 23

1. CONTENUTO DELLA SCATOLA / REQUISITI DI SISTEMA

CONTENUTO DELLA SCATOLA

- Joystick arcade Razer Panthera per PlayStation®
- 4 m / 13,12 ft di cavo intrecciato removibile
- Cavo di sicurezza
- Cacciavite spaccato e a stella
- Impugnatura per joystick a palla
- Impugnatura per joystick a leva

REQUISITI DI SISTEMA

- PlayStation®3 / PlayStation®4 / PC (Windows 7 e versioni successive)
- Una porta USB libera

2. REGISTRAZIONE / ASSISTENZA TECNICA

REGISTRAZIONE

Registra ora il tuo account Synapse per ricevere informazioni in tempo reale sullo stato della garanzia del tuo prodotto. Per maggiori dettagli su Synapse e su tutte le sue funzionalità, visita razerzone.com/synapse. Se sei già un utente Synapse, registra il tuo prodotto facendo clic sul tuo indirizzo e-mail nell'applicazione Synapse e selezionando l'opzione dello *stato della garanzia* dall'elenco a discesa. Per registrare il tuo prodotto online, visita razerzone.com/registration. Si noti che non sarà possibile visualizzare lo stato della garanzia se la registrazione avviene tramite il sito Web.



Il numero di serie del tuo prodotto si trova qui.

ASSISTENZA TECNICA

Con la registrazione si ottiene:

- Garanzia limitata di 1 anno dal produttore.
- Accesso al manuale e al supporto tecnico online gratuito all'indirizzo razersupport.com.

3. SCHEMA DEL DISPOSITIVO



A. Impugnatura per joystick a palla
B. Authentic Sanwa Denshi™ joystick
C. Pulsanti di azione autentici Sanwa Denshi™
D. Pulsante Share/Select
E. Pulsante Options/Start
F. Pulsante dello scomparto



G. Pulsante PS
H. Interruttore per joystick
I. Indicatore del giocatore (solo su PS3)
J. Interruttore PlayStation 3 / PlayStation 4
K. Interruttore di blocco/sblocco
L. Touchpad (solo su PS4)
M. Pulsante L3
N. Pulsante R3



O. Base in gomma antiscivolo



P. Cavo removibile
Q. Cacciavite spaccato e a stella
R. Impugnatura per joystick a leva

4. UTILIZZO DEL JOYSTICK ARCADE RAZER PANTHERA FOR PLAYSTATION

INSTALLAZIONE DEL JOYSTICK ARCADE

1. Premi il pulsante dello scomparto per sbloccare il coperchio.



2. Solleva il coperchio per accedere allo scomparto multiuso.



3. Estrai il cavo removibile unito al cavo breakaway.



4. Per chiudere e fissare il coperchio, posiziona entrambe le mani sul coperchio mantenendole lontane dal centro e premi verso il basso.

AVVERTENZA



5. Assicurati che il segno sul connettore del cavo sia rivolto verso l'alto quando lo inserisci.



6. Ruota l'anello in senso orario finché il cavo removibile non è connesso saldamente al Razer Panthera.



7. Specifica la console in uso tra PlayStation 3 e PlayStation 4.



Nota importante: usa l'interruttore prima di collegare il joystick arcade alla tua console.

8. Connetti il Razer Panthera alla tua console.



Fig.11

Per rimuovere il cavo removibile, ruota l'anello del connettore in senso antiorario per allentarlo, quindi estrai il cavo delicatamente.



UTILIZZO DELL'INTERRUTTORE DI BLOCCO/SBLOCCO

L'impostazione dell'interruttore sulla posizione di **blocco** (🔒) disattiva i tasti Select/Share, Start/Options e PS.



5. PERSONALIZZAZIONE DEL RAZER PANTHERA PER PLAYSTATION

ATTENZIONE! *Rimuovi il cavo removibile prima di aprire lo scomparto multiuso o di apportare modifiche di qualsiasi genere al Razer Panthera.*

CAMBIO DELL'IMPUGNATURA DEL JOYSTICK

1. Premi il pulsante dello scomparto per sbloccare il coperchio.



2. Solleva il coperchio per accedere allo scomparto multiuso.



3. Prendi il cacciavite e tieni ferma la punta spaccata nella vite sotto il joystick.



4. Ruota l'impugnatura del joystick a palla fino alla sua rimozione dall'asta del joystick.



5. Rimuovi la cover dell'asta dall'asta del joystick.



6. Ruota l'impugnatura del joystick a leva sull'asta finché non sarà stata completamente fissata.



7. Posiziona l'impugnatura per joystick a palla e la cover dell'asta all'interno dello scomparto e chiudi il coperchio.



AVVERTENZA



CAMBIO DEI PULSANTI AZIONE

1. Premi il pulsante dello scomparto per sbloccare il coperchio.



2. Solleva il coperchio per accedere allo scomparto multiuso.



3. Servendoti del cacciavite spaccato, spingi tutte le placchette sui cavi a disconnessione rapida (QD, Quick Disconnect) per rimuoverli con facilità dal pulsante azione.



4. Premi i fermi del pulsante azione e spingilo fuori. Puoi usare il cacciavite per premere con maggior facilità i fermi, se necessario.



5. Ripeti i passaggi 3 e 4 per tutti i tasti che vuoi cambiare.



6. Inserisci i pulsanti azione desiderati o le cover* negli alloggiamenti.



**non incluso*

7. Inserisci i pulsanti azione desiderati o le cover* negli alloggiamenti.



8. Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente, quindi chiudi il coperchio.

AVVERTENZA



6. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Al fine di ottenere la massima sicurezza durante l'uso del Razer Panthera, ti consigliamo di adottare le seguenti linee guida:

1. Se non dovessi riuscire a utilizzare correttamente il dispositivo e se il sistema di risoluzione dei problemi non facesse al caso tuo, scollega il dispositivo e contatta l'assistenza di Razer o vai su razersupport.com. Non tentare mai di riparare il dispositivo personalmente.

3. Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida automaticamente la garanzia) e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare su una tensione di alimentazione diversa da quella prevista.

3. Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Far funzionare il dispositivo solo nel range di temperature specifico: da 0°C (32F) a 40°C (104F). Se la temperatura fosse al di fuori di questo range, spegnere e scollegare il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

BENESSERE

Varie ricerche hanno dimostrato che lunghi periodi di movimenti ripetitivi, una posizione non adeguata delle periferiche del computer, una postura non corretta e cattive abitudini sono riconducibili a dolori e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Seguono alcune linee guida per evitare problemi e garantire la massima comodità durante l'uso del Razer Panthera.

1. Posiziona Razer Panthera direttamente di fronte a te affinché sia facilmente raggiungibile.

2. Regola l'altezza della sedia e/o del tavolo in modo che Razer Panthera sia all'altezza dei gomiti o più in basso.

3. Usare un poggia-piedi in modo da avere una postura eretta con le spalle rilassate.

4. Durante il gioco, rilassare i polsi e tenerli diritti. Se si ripetono più volte le stesse azioni con le mani, cercare di non piegare, estendere o torcere le mani per lunghi periodi.

5. Non appoggiare i polsi su superfici dure per periodi prolungati. Usare un supporto per i polsi durante la partita.

6. Non stare seduti nella stessa posizione tutto il giorno. Alzarsi, allontanarsi dalla scrivania e fare degli esercizi fisici per rilassare i muscoli delle braccia, delle spalle, del collo e delle gambe.

7. Se dovessi sentire disagio fisico durante l'utilizzo del Razer Panthera per PlayStation, come dolore, intorpidimento o formicolio alle mani, ai polsi, ai gomiti, alle spalle, al collo o alla schiena, consulta immediatamente un medico qualificato.

MANUTENZIONE E USO

Il Razer Panthera richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di staccare il dispositivo dalla porta USB e pulirlo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone umidificato con acqua calda per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.

7. INFORMAZIONI LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

© 2016 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, For Gamers By Gamers, e il logo con il serpente a tre teste sono marchi o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate o sussidiarie, registrate negli Stati Uniti e /o in altri paesi. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi depositari. I prodotti potrebbero differire dalle illustrazioni. Le informazioni sono corrette al momento della stampa.

SANWA è un marchio di Sanwa Denshi Co., Ltd.

Razer Inc. (“Razer”) potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. La fornitura di questa guida non implica l'acquisizione di una licenza relativa a qualsiasi copyright, marchio di fabbrica, brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Razer Panthera per PlayStation® (il "Prodotto") potrebbe differire dalle illustrazioni riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze né per la presenza di eventuali errori. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per le condizioni più recenti e attuali della garanzia limitata del Prodotto, visita razerzone.com/warranty.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, di danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

COSTI DI FORNITURA

In nessun caso, Razer sarà responsabile dei costi di fornitura a meno che non sia stata informata della possibilità di danni a essa relativi e in nessun caso Razer si assume la responsabilità di costi di fornitura superiori al prezzo di acquisto al dettaglio del prodotto.

GENERALE

I termini stabiliti in questo atto sono disciplinati dalle leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è stato acquistato. Nel caso uno o più dei termini qui stabiliti siano giudicati invalidi o insostenibili, questo termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o non sostenibilità) e verrà escluso, pur senza un'invalidazione dei rimanenti termini. Razer si riserva il diritto di rivedere qualunque termine o condizione in qualunque momento senza obbligo