

RAZER PHONE

全面指南

Razer Phone 配備全球首創 120Hz UltraMotion™ 螢幕，顯示最流暢的畫面。前方立體聲揚聲器由 Dolby ATMOS 驅動，使用耳機的用戶則可享受 THX 認證的發燒級音質。Qualcomm Snapdragon 835 加上 8GB RAM 性能出眾，並輔以頂尖散熱設計。12MP 雙鏡頭配備 f1.7 廣角鏡和 2x 遠攝鏡讓你捕捉完美一刻。強大 4000mAh 電池全日供電。

內容

1. 包裝內容 3

2. 註冊 / 技術支援 4

3. 技術規格 5

4. 裝置佈局 7

5. 準備 RAZER PHONE 9

6. 使用 RAZER PHONE 12

7. 設定 RAZER PHONE 17

8. 安全和維護 42

9. 法律資訊 44

1. 包裝內容

- Razer Phone [64GB]
- 內置鋰離子電池
- USB-C 充電線
- USB-C 音訊轉換插頭
- 快速充電器*
- SIM 卡推出針
- 重要產品資訊指南


**視乎地區或有所差異。*

2. 註冊 / 技術支援

註冊

使用 Razer ID 於 razer-id.razer.com/warranty 網上註冊產品，以取得產品的即時保養狀況資訊。

如您尚未註冊 Razer ID，請立刻到 razer-id.razer.com/ 註冊，以尊享各種 Razer 禮遇。



產品序號可於手機塑膠包裝上的標籤貼紙上找到。

技術支援

包括：

- 1 年有限手機生產商保養*。
- 在 support.razer.com/cn 查閱說明書，並取得免費網上技術支援及 Razer 支援團隊協助。

** 消費者法例。 本有限保養提供特定的法定權利，因應您的國家、省份或州份，您可能會有其他適用的不同權利。 除法例許可之外，Razer 不會排除、限制或停止您可能有的其他權利。 如需詳細了解您的權利，請查詢您的國家、省份或州份的適用法律。 關於其他保養條款及細則，請瀏覽* cn.razer.com/warranty

3. 技術規格

技術規格


- 處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 835 流動平台
- 系統記憶體：8GB 雙通道 (LPDDR4, 1866MHz)
- 儲存空間：
  - 內置：64GB UFS
  - 外置：microSD (class 10，最大 2TB)
- 顯示器：
  - 5.7 吋 IGZO LCD (1440x2560)
  - 120 Hz 廣色域 (WCG)
  - Corning Gorilla Glass 3
- 後方鏡頭：
  - 12MP AF f1.75 廣角
  - 12MP AF f2.6 縮放
  - 雙 PDAF
  - 雙色調雙 LED 閃光燈
- 前方鏡頭：8MP FF f2.0
- 音效
  - 立體聲前方喇叭
  - 雙重擴音器
  - THX 認證 DAC 音訊轉換插頭
- 電源
  - 4000mAh 鋰離子電池
  - Qualcomm QuickCharge 4.0+
- 無線：
  - 802.11 a/b/g/n/ac
  - 藍牙 4.2
  - NFC
- 頻道
  - GSM：四頻道 GSM
  - UMTS：B1/2/3/4/5/8
  - LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28/29/30/66

- TDD LTE：B38/39/40/41 TD-SCDMA：B34/39


大約尺寸和重量：

- 長：158.5 mm / 6.24 吋
- 寬：77.7 mm / 3.06 吋
- 高：8 mm / 0.31 吋
- 重：197 g / 0.43 磅

4. 裝置佈局



A. 麥克風
B. 環境光度感應器
C. LED 顯示燈
D. 前方鏡頭
E. 音量控制按鈕
F. 喇叭
G. USB-C 插口
H. MicroSD / SIM 卡槽
I. 電源按鈕 / 指紋感應器



J. 閃光燈

K. 雙鏡頭背面攝影機

L. USB-C 音訊轉換插頭

M. SIM 卡推出針


N. USB-C 充電線

O. 快速充電


5. 準備 RAZER PHONE

安裝 SIM 卡 / MICROSD 卡


1. 把 SIM 卡推出針插進 SIM 卡槽插孔並推入以移除 SIM 卡槽。



2. 正確地把 SIM 卡* 插入 SIM 卡槽。如需要額外的儲存空間，亦可把 Micro SD 卡插進 SIM 卡槽。




3. 把 SIM 卡槽插回手機內並輕推直至裝回原位。




使用快速充電器為 RAZER PHONE 充電

1. 使用 USB-C 充電線把快速充電器連接到 Razer Phone，然後連接到電源插口。



註：請使用包裝附送的快速充電器，以便有效率地為手機充電。請不要使用或購買並非由 Razer 認可和/或製造的配件。

2. 等待 Razer Phone 完全充電，然後移除插在手機上的 USB-C 連接器。



註：電源關閉時，可以按電源按鈕檢視手機的充電狀態。

電源開啟時，充電狀態會在螢幕右上角顯示。

3. 從電源插座移除快速充電器。

開/關手機電源

開機時，請長按電源按鈕直至 Razer Phone 開機為止。

關機時，請長按電源按鈕直至螢幕上顯示電源操作選單，然後輕觸「電源關閉」關機。

準備首次使用

首次使用時，Razer Phone 會顯示歡迎畫面，讓您使用設定精靈和/或自訂手機的基本顯示協助設定。

請按照畫面上的指示選擇手機預設語言、接受 Razer 的條款及細則、選擇手機是否會連線到無線或數據網絡、從其他流動裝置複製資料或設定新裝置、自訂電話設定和服務，以及設定帳戶。

註：這些設定亦可之後在手機的設定頁面自訂。

6. 使用 RAZER PHONE

預設手機按鈕功能

- **電源按鈕**
  - 按此按鈕鎖定/解鎖手機。
  - 按兩下從任何畫面開啟相機應用程式。
  - 長按開啟電源操作選單。
- **音量按扭**
  - 調整鈴聲、媒體和鬧鐘音量。
  - 在相機應用程式內按這些按鈕可拍照。
- **電源按鈕 + 減低音量按鈕**
  - 同時按這兩個按鈕擷取螢幕畫面

觸控式螢幕瀏覽手勢

- **輕觸。**輕觸選擇選項，啟動應用程式或使用虛擬鍵盤輸入文字。
- **輕觸兩下。**輕觸圖片兩下放大或縮小選擇的區域，或輕觸文字兩下選擇字詞。
- **長按。**長按項目或應用程式開啟額外選項。
- **按下拖曳。**長按項目或應用程式，然後移動手指拖曳至目標位置。
- **快速滑動。**輕觸並在螢幕上橫向或縱向移動手指。使用這手勢瀏覽不同的清單、捲動網頁、瀏覽相片及進行其他瀏覽操作。
- **捏合擴張。**以兩隻手指進行捏合擴長浩作，縮小或放大圖片或其他內容，如地圖或網頁。


鎖定/解鎖螢幕

按一下電源按鈕，螢幕即會關閉鎖定。再按一次電源按鈕並向上快速滑動即可解鎖。

註：如已設定鎖定螢幕的安全性設定，或須使用手機的螢幕鎖定設定。

鎖定畫面和主畫面

鎖定畫面　　主畫面



A. Google 語音輸入
B. 解鎖畫面
C. 攝像头
D. 狀態列
E. Google 搜尋小工具
F. 通知窗格
G. Dock
H. 瀏覽主畫面

鎖定畫面

- **語音輸入。**向上滑動此圖示啟用 Google Voice 免提操作協助。
- **緊急撥號。**緊急情況下無需解鎖螢幕即可撥號。
- **相機。**向上滑動此圖示開啟相機應用程式，而無需解鎖螢幕。

主畫面

- **Google 助理。**在主畫面向右快速滑動開啟 Google 助理。按此進一步了解 Google 助理
- **狀態列。**顯示快速資訊，如通知和提醒。

	電池狀態*		已連線到 Wi-Fi 網絡
	充電中		4G+ *
	請勿打擾		藍牙已啟用
	請勿打擾（完全靜音）		已連接藍牙裝置
	震動		網絡訊號強度
	已偵測到 MicroSD 卡		無訊號
	無 SIM 卡		已啟用定位服務
	未接來電		飛航模式
	可用的 Wi-Fi 網絡		新訊息

**或因狀態、地點和/或正在使用的應用程式而有變。*

- **Google 搜尋小工具。**讓您使用語音或按鍵輸入即時利用 Google 搜尋。
- **通知窗格。**快速存取重要的手機設定。向下拖曳狀態列即可開啟通知窗格。輕觸 ⌄ 或再次向下快速滑動檢視所有協助工具設定。

  您亦可使用編輯圖示新增或移除通知圖示 (✎)，或使用設定圖示存取手機設定 (⚙)。

  通知窗格預設顯示以下圖示：

圖示	通知	描述
	**無線**	▪ 顯示手機現時連接的無線網絡。 ▪ 輕觸顯示其他在範圍內的無線網絡。 ▪ 長按開啟 Wi-Fi 設定。 按此詳細了解無線。

	**流動數據**	▪ 顯示 SIM 卡服務供應商名稱。 ▪ 輕觸存取手機的數據使用設定。 按此詳細了解數據使用
	**電池狀態**	▪ 顯示剩餘電量百分比。 ▪ 輕觸顯示電池使用表和/或開關低電量模式。 ▪ 長按開啟電池設定。 按此詳細了解電池設定。
	**請勿打擾**	▪ 顯示正在使用的「請勿打擾」模式。 ▪ 輕觸顯示並更改可用的「請勿打擾」模式。 ▪ 長按開啟請勿打擾設定。按此詳細了解請勿打擾
	**手電筒**	輕觸開關手電筒功能。
	**自動旋轉**	▪ 選擇手機螢幕自動旋轉或使用直向模式。 ▪ 長按開啟顯示設定。 按此詳細了解顯示
	**藍牙**	▪ 輕觸啟用藍牙並檢視所有透過藍牙連接手機的裝置。 ▪ 長按檢視所有範圍內的可用藍牙裝置。 按此詳細了解藍牙
	**飛航模式**	▪ 輕觸開關飛航模式。 ▪ 長按開啟無線與網絡設定。 按此詳細了解其他無線設定。
	Dolby Atmos ®	▪ 輕觸選擇並啟用 Dolby Atmos 設定。 ▪ 長按開啟 Dolby Atmos 應用程式。 按此詳細了解 Dolby Atmos。
	**夜間顯示模式**	▪ 輕觸開關夜間顯示模式。 ▪ 長按開啟夜間顯示模式設定。 按此詳細了解夜間顯示模式

其他可以加進通知窗格的圖示如下：

圖示	通知	描述
	**反轉色彩**	▪ 輕觸切換普通和反轉色彩模式。 ▪ 長按開啟協助工具設定。

		按此詳細了解協助工具
	**熱點**	▪ 輕觸開關便攜式無線基地台功能。 ▪ 長按開啟數據連線及便攜式無線基地台設定。 按此詳細了解便攜式無線基地台
	**地點**	▪ 輕觸開關地點功鶯。 ▪ 長按開啟地點設定。 按此詳細了解地點服務
	**低數據用量**	▪ 輕觸開關低數據用量功能。啟用後會防止指定應用程式在背景傳送和/或接收數據。 ▪ 輕觸存取手機的數據使用設定。 按此詳細了解數據使用
	Google Nearby	輕觸存取 Google Nearby 應用程式。 按此進一步認識 Google Nearby
	**投射**	按此投射手機畫面到兼容的裝置上。

- **主畫面瀏覽。**所有應用程式的主要瀏覽方式。
  - ◁ **返回。**返回上個開啟的畫面，或隱藏現時的視窗。
  - ○ **主畫面。**輕觸返回主畫面。長按開啟 Google 助理。
  - □ **最近的應用程式。**顯示所有最近開啟的應用程式。按**全部刪除**清除所有開啟的應用程式，或輕觸清單上的應用程式向上拖曳開啟分割顯示。
- **Dock。**即時存取常用應用程式。
- **應用程式抽屜。**顯示手機安裝的所有應用程式。從 Dock 向上快速滑動存取應用程式選單。

輸入文字

輕觸任何輸入欄位即可開啟 QWERTY 鍵盤。輕觸以下任何按鍵可使用特殊功能：

- **Google 搜尋。**搜尋並分享連結。
- **語音輸入。**使用 Google Voice 語音輸入文字。
- **符號。**輸入符號和/或其他特殊字元。

- **表情符號。**輸入表情符號。選擇以下任何一項：
    - 啟用單手鍵盤操作。
    - 顯示數字按鍵並隱藏鍵盤的預測輸入選擇。
    - 把游標插入下一行。
- **繼續輸入文字。**輕觸此按鈕在輸入符號或表情符號後繼續輸入文字。

7. 設定 RAZER PHONE

自訂主畫面

新增/移除應用程式快捷方式

如需將應用程式圖示新增到主畫面，請長按應用程式抽屜內的任何應用程式直至顯示主畫面，然後把應用程式圖示拖曳至主畫面上的目標區域。

如需移除應用程式快捷方式，請長按圖示後輕觸「移除」。

新增/移除主畫面頁面

長按需移除的主畫面頁面。主畫面頁面會出現，讓您透過最右方的 ⊕ 圖示新增其他主畫面頁面。

您亦可長按任何主畫面快捷方式並拖曳至主畫面最右方，建立新的主畫面頁面。

如需刪除主畫面頁面，請長按任何主畫面頁面並拖曳至刪除圖示 (🗑)。

使用小工具

小工具是手機應用程式的縮小版，能新增至主畫面以便更快速地使用其功能。

長按主畫面後輕觸小工具圖示 (◆) 把小工具新增到主畫面。然後，再次長按需新增的小工具，把它拖曳至目標位置。

應用程式快捷方式分組

如需把多個應用程式快捷方式整合為主畫面上的單一資料夾，請按下拖曳應用程式快捷方式至需一同分組的應用程式快捷方式。

自訂設定

可從應用程式抽屜存取設定，自訂並控制手機的各方面內容。

註：設定選單可隨時在設定應用程式內透過側邊面板存取 ☰ 。在設定畫面內從畫面左側向右快速滑動即可存取側邊面板。

無線與網絡

管理和設定各種網絡與連接性設定。

Wi-Fi

讓手機連線到附近的無線網絡。

連線到無線網絡

要讓手機連線到無線網絡請按照以下步驟操作：

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定** > **Wi-Fi**。
2. 啟用 **Wi-Fi**。手機會自動開始掃描附近的無線網絡。輕觸 ⋮，然後再輕觸**重新整理**以更新清單。

   註：您亦可透過通知窗格存取 Wi-Fi 設定頁。長按通知窗格的 Wi-Fi 圖示讓手機掃描可用的無線網絡。
3. 輕觸需連線的無線網絡，然後輸入密碼（如有）。

   註：連線後，當手機啟用 Wi-Fi 功能而該無線網絡又在範圍內時，手機將會自動連線至該網絡。

手動連線到無線網絡

要手動讓手機連線到隱藏的無線網絡，請按照以下步驟操作：

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定** > **Wi-Fi**。
2. 啟用 **Wi-Fi**。
3. 輕觸找到的無線網絡清單下方的 **+ 新增網絡**，並輸入要求的資料。

使用 WPS 連線到無線網絡

無線受保護設定 (WPS) 讓您能一按連接啟用 WPS 的裝置。您可以使用手機的 WPS 按鈕功能連線至支援 WPS 的路由器：

1. 按下無線路由器上的 WPS 按鈕開始 WPS 設定。

   註：使用無線路由器的 WPS 功能時或需參考其使用手冊。
2. 在手機的 Wi-Fi 設定頁中輕觸 ⋮，然後輕觸**進階** > **WPS** 按鈕。手機會自動連線到該支援 WPS 的路由器。

   註：請在兩分鐘內完成設定。否則，您可能需要重新開始配對過程。

除此之外，您亦可以使用手機的 WPS PIN 輸入功能連線至無線路由器。

1. 在手機的 Wi-Fi 設定頁中輕觸 ⋮，然後輕觸**進階 > WPS Pin 輸入**按鈕。
2. 在無線路由器介面輸入手機提供的 **WPS pin**。手機會自動連線到該支援 WPS 的路由器。

   註：使用無線路由器的 WPS 功能時或需參考其使用手冊。

使用 Wi-Fi Direct

無線直接連線到支援 Wi-Fi direct 的裝置。使用此功能可與其他裝置分享聯絡人與檔案。

進行/中斷裝置連線

1. 在手機的 Wi-Fi 設定頁中輕觸 ⋮，然後輕觸**進階 > Wi-Fi Direct** 按鈕。
2. 從清單中選擇需連線的裝置，以傳送 Wi-Fi Direct 邀請。
3. 在該裝置上確認邀請。您的裝置已透過 Wi-Fi direct 連線到您的手機。

   註：要中斷裝置連線時，請輕觸清單中已連線的裝置，然後確認操作。

Wi-Fi 設定

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > Wi-Fi**。
2. 輕觸**進行 Wi-Fi 設定**按鈕 (⚙) 更改或檢視以下無線網絡內容：
   - **已儲存的網絡。**顯示手機儲存的所有無線網絡。輕觸任何已儲存的無線網絡檢視選取網絡提供的安全性，亦可按「清除」按鈕從清單中移除。
   - **網絡通知**開關公共無線網絡選項。
   - **睡眠狀態下仍保持 Wi-Fi 連線。**選擇手機的 Wi-Fi 在睡眠模式下的狀態。
     1. **總是。**睡眠狀態下總是啟動 Wi-Fi。
     2. **只在充電時。**Wi-Fi 只會在充電期間在睡免狀態下仍然啟動。
     3. **從不。**手機進入睡眠狀態時會關閉 Wi-Fi。
   - **手機內容。**顯示手機的 MAC 和 IP 位址。

藍牙

安全地讓手機連接藍牙裝置。

進行藍牙設定

安全地讓手機連接藍牙裝置。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > Bluetooth**。

2. 輕觸 ⋮ 進行以下任何操作：
    - **重新整理**。更新區域內掃描的藍牙裝置。
    - **重新命名**。重新命名手機作為藍牙裝置顯示的名稱。
    - **顯示已接收的檔案**。開啟傳送到手機所有檔案的藍牙資料夾。

讓手機與藍牙裝置配對。

如何讓手機與藍牙裝置配對

1. 啟用需配對手機的的藍牙裝置。

    註：記住需與手機配對的裝置藍牙名稱，並確保該裝置已設為可被其他藍牙裝置找到。
2. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > Bluetooth**。

    註：您亦可透過通知窗格存取藍牙設定頁。長按通知窗格的藍牙圖示以開啟手機的藍牙設定。
3. 在藍牙裝飾清單中輕觸需配對手機的的藍牙裝置，並確認把手機配對到該裝置。

    註：如需使用該藍牙裝置打電話或分享聯絡人，亦可許可該裝置存取您的聯絡人與通話紀錄。某些裝置或會提供密碼或配對碼，兩部裝置皆需確認。
4. 裝置會自動配對，新增到配對裝置清單。

    註：如配對裝置在範圍內且可找到而手機已啟用藍牙，您的裝置會自動互相配對，並可隨時存取。

更改藍牙裝置權限

已配對藍牙裝置和手機後，可更改配對裝置的權限。

1. 在 **Bluetooth > 配對裝置清單**輕觸需更改權限的裝置 ⚙ 圖示。
2. 輕觸需由配對裝置使用的方式。請留意，以下的使用方式因應裝置或有所不同：
    - **手機音訊**。使用連接的藍牙裝置打電話。
    - **媒體音訊**。使用連接的藍牙裝置。
    - **分享聯絡人**與藍牙裝置分享手機聯絡人。

中斷藍牙裝置連線

如需中斷藍牙裝置連線請按照以下步驟操作：

1. 在 **Bluetooth > 配對裝置清單**輕觸需中斷連線的裝置。

2. 輕觸**確定**確認。裝置與電話的連線將會中斷。

清除藍牙裝置

如需從配對裝置中移除藍牙裝置請按照以下步驟操作：

1. 在 Bluetooth > **配對裝置清單**輕觸需取消配對的裝置  圖示。
2. 按**清除**移除裝置。

   註：如需再次連接裝置，需要重新把手機與該藍牙裝置配對。

數據使用

監察應用程式的數據用量並設定限制，並設定當達到使用上限時的通知或警告。

啟用流動數據

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 數據使用 > 流動數據流量**。
2. 輕觸**流動數據**啟用。

   註：您亦可使用通知窗格啟用流動數據。

檢視應用程式的數據用量

檢視或監察應用程式的數據用量：

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 數據使用 > 流動數據流量**。
2. 在清單上查找需監察的應用程式。您可看到每個應用程式使用數據量的概要，輕觸該應用程式則可檢視詳情。

使用低數據用量模式

阻止特定的應用程式在背景傳送和/或接收數據，減少整體數據用量。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 數據使用**。
2. 輕觸**低數據用量**啟用。
3. 輕觸**無限數據用量**，並選擇需限制數據的裝置。

   註：輕觸 ⋮ 然後輕觸顯示系統即可把系統應用程式包括在清單上。

自訂數據使用警告

您可以按照數據計劃的收費週期自訂數據使用警告。在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 數據使用 > 數據使用週期**。以下是可以自訂的內容：

- **數據使用週期。**設定數據使用計算器重設的日期。
- **設定數據警告。**開關數據警告。啟用數據警告讓您能設定啟動數據使用警告的用量。
- **數據警告。**設定啟動數據警告的數據用量。
- **設定數據上限。**數據達到設定值後自動關閉流動數據。
- **數據上限。**設定啟動數據上限的數據用量。

其他無線與網絡設定

設定手機的其他無線和連接性設定.

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 更多**。以下的範圍可進行設定：
    - **飛航模式。**關閉手機的所有連接性功能，包括 Wi-Fi、流動數據和藍牙。
    - **NFC。**啟用 NFC（近場通訊），讓您與近處其他支援 NFC 的裝置交換資料。
    - **Wi-Fi 通話。**視乎偏好設定和訊號強度讓通話通過 Wi-Fi 或電訊商網絡進行。

      註：請聯絡網絡供應商查詢相關費用。
    - **Android Beam。**把手機放近另一部支援 NFC 的裝置，把應用程式內容，如瀏覽器網頁、影片、聯絡人等傳輸到該裝置。
    - **數據連線及便攜式無線基地台。**啟用手機的數據連線及便攜式無線基地台功能：
        - **USB 數據連線**與連接的 USB 裝置分享手機的互聯網連線。
        - **便攜式 Wi-Fi 無線基地台。**把手機設為其他裝置可連接的便攜式無線基地台，分享其互聯網連線。

          註：這可能會大幅影響整體電池用量。
        - **配置 Wi-Fi 無線基地台**更改手機的 Wi-Fi 無線基地台內容：
            - **網絡名稱。**Wi-Fi 無線基地台的名稱
            - **安全性。**網絡使用的加密方式。
            - **密碼。**Wi-Fi 無線基地台的安全密碼。
            - **AP 頻道。**Wi-Fi 無線基地台使用的頻道。
        - **藍牙 數據連線**與連接的藍牙裝置分享手機的互聯網連線。
    - **VPN。**設置、連接和/或管理您的 VPN（虛擬私人網絡）。

註：使用此功能前需要設定螢幕上鎖 PIN 碼或密碼。

新增 VPN 設定檔：

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 更多 > VPN**。
2. 輕觸**新增 +按鈕**，並在編輯 VPN 設定檔欄位輸入需要的資訊。新檔案會新增到 VPN 清單。

編輯 VPN 設定檔：

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 更多 > VPN**。
2. 輕觸需編輯的 VPN 設定檔設定圖示(⚙)，變更其中的欄位。
3. 輕觸**儲存**套用變更，或**清除**刪除該 VPN 設定檔。

使用 VPN 設定檔進行或中斷連線

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 更多 > VPN**。
2. 輕觸需連線的 **VPN 設定檔**，然後輸入要求的資訊。
3. 輕觸**連接**。

   註：如需中斷 VPN 連線，輕觸現時使用的 VPN 設定檔，然後輕觸中斷連線。

- **流動網絡。**管理電話的數據服務。
  - **數據漫遊。**設定手機在不同的網絡會否啟用數據漫遊。
  - **偏好網絡類型。**選擇需手機使用的流動網絡類型。
  - **強化 4G LTE 模式。**開關 4G LTE 模式，改善語音和其他通訊質素。
  - **存取點名稱。**選擇或新增 APN。
  - **網絡營運商。**檢視可用的網絡營運商。
- **流動計劃。**
- **重設網絡設定。**重設所有網絡設定，如Wi-Fi、流動數據和藍牙。

裝置

管理或自訂各種顯示、音效和通知設定。您亦可設定或管理其他硬件設定，如儲存空間、記憶體和手勢。

顯示

更改手機顯示設定，如亮度選項、重新整理速度及其他設定。

亮度和彈性調節亮度

更改亮度或因應照明狀況最佳化亮度。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示**。
2. 輕觸**亮度**顯示亮度滑桿並提升或降低畫面亮度。

   註：您亦能啟用彈性調節亮度，因應周圍環境亮度作最佳化。

重新整理速度

更改螢幕的重新整理速度

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示**。
2. 輕觸**重新整理速度**，然後選擇需使用的重新整理速度。

夜間顯示模式

採取琥珀色調，在昏暗環境下更容易觀看。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示 > 夜間顯示模式**。
2. 更改以下列出的夜間顯示模式內容：
   - **自動開啟。**選擇夜間顯示模式會否自動開啟。
   - **顏色設定檔。**選擇使用哪個夜間顯示模式色調設定檔。
   - **夜間顯示模式。**開關夜間顯示模式。

牆紙

更改手機鎖定畫面和主畫面的牆紙。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示 > 牆紙**。
2. 選擇需用作牆紙的圖片 應用程式來源。
3. 輕觸**設定牆紙**使用選擇的圖片 作為牆紙。

睡眠

設定螢幕在閒置多久後自動關閉。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示 > 睡眠**。
2. 選擇螢幕關閉前經過的閒置時間。

螢幕保護程式

自訂手機插入插座和/或充電時的螢幕顯示。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示 > 螢幕保護程式**。
2. 在此啟用螢幕保護程式。
3. 選擇螢幕保護程式模式：
    - **時鐘。** 顯示指針式或數碼式時鐘。 輕觸 ⚙ 圖示選擇使用何種時鐘類型，以及是否使用夜間顯示模式。
    - **顏色。** 顯示變換的不同顏色。
    - **照片。** 以相框形式顯示圖片。 輕觸 ⚙ 圖示選擇使用哪些圖片資料夾。
    - **照片桌。** 以照片桌形式顯示圖片。 輕觸 ⚙ 圖示選擇使用哪些圖片資料夾。
    - **照片。** 顯示裝置或 Google 帳戶內的圖片，並自訂使用何種效果和網絡數據。

環境顯示

選擇螢幕收到通知時會否啟動。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示 > 環境顯示**。
2. 設定環境顯示以在收到通知時自動啟動螢幕。

輕觸喚醒

選擇能否輕觸兩下螢幕上任何區域以喚醒螢幕。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示 > 輕觸喚醒**。
2. 開關**輕觸喚醒**選項。

字型大小、顯示大小和解像度

放大或縮小螢幕顯示的文字和內容。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示**。
2. 輕觸三個設定中您需自訂的設定。
3. 調整滑桿放大或縮小字型、顯示大小或螢幕解像度。

旋轉裝置

設定手機在直向或橫向模式時的畫面方向。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 顯示 > 旋轉裝置**。
2. 設定畫面方向
    - **旋轉畫面內容。**旋轉手機時自動旋轉手機畫面。
    - **保持直向。**旋轉手機時保持畫面直向。

通知

個別管理每個應用程式的通知。

設定每個應用程式的通知

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 通知**。
2. 在清單上查找需設定的應用程式。
3. 啟用任何為該應用程式提供的設定：
    - **全部封鎖。**隱藏所有來自該應用的通知。
    - **靜音顯示。**在畫面上顯示通知，不播放音效或震動。
    - **覆寫請勿打擾。**即使請勿打擾功能設為優先限定，選擇的應用程式仍能發出通知。

設定其他通知

變更 LED 顯示燈和鎖定畫面上顯示的通知。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 通知**。
2. 輕觸 ⋮ 開關以下設定：

- **閃爍通知燈。**開關 LED 顯示燈通知。
- **電量低下燈光。**開關電量低下狀態的 LED 顯示燈通知。
- **鎖定畫面。**開關鎖定畫面上的應用程式通知。

音效

設定音效設定檔、調整系統音量、並設定手機的鈴聲和其他音效。

選擇音效檔案

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 音效**。
2. 輕觸**設定檔**選擇設定檔或輕觸 Dolby Atmos 設定選擇和/或自訂設定檔。按此詳細了解 Dolby Atmos 應用程式

調整系統音量和震動

使用媒體、鬧鐘和鈴聲滑桿個別調整設定。您亦可開關**鈴響時震動**，以在收到電話通話時啟動震動。

請勿打擾

因應您的時間或日程偏好，靜音或允許特定的通知和其他提醒。

設定優先限定模式

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 音效 > 請勿打擾**。
2. 輕觸**優先限定**。
3. 選擇優先限定模式會允許的設定。
4. 設定哪些聯絡人可以給您寄送訊息或致電。

   註：您亦能啟用重複致電設定，讓聯絡人能在15分鐘期間致電給您。

自訂自動規則

使用自動規則指定哪些通知、提醒和鬧鐘會在偏好期間有效。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 音效 > 請勿打擾**。
2. 輕觸**自動規則。**
3. 選擇可用的預設規則並啟用。您亦可輕觸**新增規則**建立自己的規則。
   - **規則名稱。**指定規則名稱。
   - **日期。**指定規則適用的日期。

- **開始和結束時間。**指定規則長度。
- **請勿打擾。**指定規則適用的請勿打擾模式。
- **警告可以覆寫結束時間。**鬧鐘可在結束時間後生效。

防止視覺騷擾

允許或防止請勿打擾設定靜音的通知出現在螢幕上，喚醒螢幕或在螢幕關閉時使用 LED 顯示燈。

更改鈴聲

自訂系統鈴聲。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 音效**。
2. 選擇以下音效設定的偏好鈴聲：
   - **手機鈴聲。**更改手機收到電話通話時的預設鈴聲。
   - **預設通知鈴聲。**套用預設鈴聲給所有通知。
   - **預設鬧鐘鈴聲。**預設鈴聲給所有鬧鐘。
3. 輕觸**確定**套用。

緊急廣播設定

更改緊急警告設定和 ETWS 設定。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 音效 > 緊急廣播。**
2. 啟動任何緊急警告設定和地震海嘯警報系統設定。
3. 輕觸**警告提醒**，然後選擇偏好的警告間隔。
4. 輕觸**確定**套用。

其他音效

自訂其他系統音效。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 音效 > 其他音效**。
2. 開關音效或震動設定。

應用程式

檢視、停用、管理或設定手機上安裝的預設程式。

在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 應用程式**。您可在此處檢視、變更或使用使用以下的選項或設定：

- **解除安裝/停用**解除安裝或停用應用程式。只可停用預載的應用程式。
- **強制停止。**停止選擇的應用程式。在應用程式運作不正常和/或需重新啟動該應用程式時可以使用。
- **儲存。**檢視並管理應用程式使用的儲存空間。
- **數據使用。**檢視並管理應用程式使用的數據流量。
- **通知。**管理應用程式的通知。
- **預設開啟。**開啟支援的連結時把這應用程式設為預設。
- **電池。**顯示應用程式的電池和處理器使用量。
- **記憶體。**檢視應用程式的記憶體使用量。
- **應用程式詳情。**重新導向至下載應用程式的地點。不適用於預載的應用程式。
- **在其他應用程式上方顯示。**容許應用程式在其他應用程式上方運作。
- **變更系統設定**容許選擇的應用程式更改手機的系統設定。

儲存裝置

檢視並管理手機的內部和可卸除儲存空間。

管理內部儲存空間

檢視並管理手機的內部儲存空間。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 儲存裝置**。
2. 輕觸**內部共享儲存裝置。**在此可分類檢視並管理儲存空間使用量，或檢視內部儲存裝置。

檢視內部儲存空間

檢視並管理手機的可卸除儲存空間。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 儲存裝置**。
2. 輕觸**可卸除儲存空間**。

卸載/裝入 microSD 卡

從手機移除 microSD 卡前，強烈建議先卸載以避免造成儲存空間損毀。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 儲存裝置**。
2. 輕觸**可卸除儲存裝置**的 ⏏ 圖示卸載。

   註：再次輕觸偵測到的可卸除儲存裝置，然後輕觸「裝載」即可再次裝載。

3. 從 SIM 卡槽移除該 MicroSD 卡。

電池

監察並管理上次充電完畢後每個應用程式的電池使用量。

啟用省電模式

省電模式在電池消耗到指定的數值時自動降低效能、背景數據及其他服務。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 電池 > 省電模式**。
2. 啟動省電模式。
3. 輕觸**自動開啟**並選擇啟動省電模式的電池剩餘量。

為省電最佳化

某些安裝的應用程式預設已經為省電最佳化。要更改應用程式的電池最佳化，

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 電池 > 省電模式**。
2. 輕觸 ⋮，然後再輕觸電池最佳化。
3. 在清單上查找需更改最佳化設定的應用程式。

   註：您亦可以輕觸「所有應用程式」下拉式選單，然後選擇「未最佳化」，檢視尚未最佳化的應用程式。

記憶體

監察每個應用程式的記憶體使用量。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 記憶體**。
2. 在下拉式選單選擇偏好的紀錄時數。

手勢

設定新的手勢。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 手勢**。
2. 開關以下的功能：
   - **前往相機。**設定按兩下電源按鈕後啟動相機。
   - **拿起檢視手機。**設定在拿起手機後喚醒手機並顯示通知。請留意，只有在未設定鎖定螢幕時才能使用此設定解鎖手機。

遊戲強化

檢視電池使用狀況並進行最佳化，選擇最適合手機使用的電池模式或自訂每部安裝遊戲的資源使用率。

設定手機使用的遊戲強化模式。電池表顯示電池剩餘時間和選取的模式所使用的效能。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 遊戲強化**。
2. 在清單中選取偏好的模式。在顯示的圖表檢視效能改變和電池剩餘時間。
    - **自訂。**個別設定每部遊戲使用的資源。您可新增/移除清清單上的遊戲/應用程式，並因應需求個別設定。
    - **省電。**減低性能延長電池剩餘時間。
    - **性能。**提升手機整體性能。
3. 您亦可啟用**請勿打擾**功能，在進行遊戲時停用通知。
4. 開關**分享使用和診斷資料**。

Razer 設定

容許手機與 Razer 分享您的裝置和應用程式使用資料，改善您的 Android 體驗。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > Razer 設定**。
2. 開關分享使用和診斷資料。

個人

自訂安全性和帳戶設定。

地點

設定應用程式使用的地點服務定位模式。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 地點**。
2. 輕觸「模式」選擇地點服務的定位模式。
    - **高準確性。**使用 GPS、Wi-Fi、藍牙或流動網絡定位。
    - **省電。**使用 Wi-Fi、藍牙或流動網絡定位。
    - **僅限裝置。**使用 GPS 定位。
3. 您亦可輕觸 ⋮，然後輕觸「掃描」啟用其他有助定位的功能
    - **Wi-Fi 掃描。**容許系統應用程式和服務隨時偵測 Wi-Fi 網絡。
    - **藍牙掃描。**容許系統應用程式和服務隨時偵測藍牙裝置。

安全性

設定應用程式使用的地點服務定位模式。

設定螢幕鎖定

為手機設定螢幕鎖定。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 輕觸「螢幕鎖定」，然後選擇螢幕鎖定模式：
    - **無。**解除螢幕鎖定設定。
    - **快速滑動。**快速滑動螢幕解鎖。
    - **圖樣**使用預先記錄的圖樣解鎖螢幕。
    - **PIN。**使用 PIN 解鎖螢幕。
    - **密碼。**使用密碼解鎖螢幕。

進行其他螢幕鎖定設定

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 輕觸螢幕鎖定選單的設定圖示(⚙)並設定以下選項：
    - **自動鎖定。**設定螢幕鎖定前經過的閒置時間。
    - **電源按鈕即時鎖定。**一按電源按鈕即時鎖定螢幕。
    - **鎖定畫面訊息。**設定鎖定畫面訊息。

指紋鎖定

您亦能登記指紋並用於解鎖手機和登入應用程式等安全性用途。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 輕觸「指紋」，然後按照畫面上的指示登記指紋。

使用智能鎖定設定

為手機設定螢幕鎖定後，可使用其他手機功能方便地在需要時解鎖手機。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性 > 智能鎖定。**
2. 輸入您的**裝置 PIN。**您可使用以下任何智能鎖定功能：
    - **人體攜帶偵測。**解鎖後，手機會在移動時維持解鎖，放下後自動鎖定。

- **信任的地點。**在家裡或另外設定的地點自動解鎖手機。
- **信任的裝置。**設定放近手機時自動解鎖手機的裝置。
- **信任的人聲。**使用手機的人聲辨識解鎖手機。

設定 SIM 卡鎖

需輸入 PIN 碼才能使用 SIM 卡。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 輕觸螢幕鎖定選單的設定圖示( )並設定以下選項：

顯示密碼

輸入密碼時短暫顯示輸入的字元。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 啟用**顯示密碼。**

啟用裝置管理員

檢視或停用手機上具備裝置管理員權限的應用程式。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 輕觸**系統管理員**，然後輕觸需啟用或停用的應用程式選框。

未知的來源

選擇是否允許並非來自 Google Play 而來源不明的應用程式安裝於手機上。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 開關**未知的來源。**

憑證儲存空間

檢視並管理認證和安全性憑證。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 前往「憑證儲存空間」變更以下內容。

- 儲存類型。顯示憑證儲存的位置。
- 信任的憑證。顯示所有信任的憑證。
- 使用者憑證。顯示裝置上儲存的所有憑證。
- 從 SD 卡安裝。瀏覽 MicroSD 上的憑證。
- 清除憑證。移除所有憑證。

信任代理人

檢視或停用手機上的信任代理人。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 輕觸「信任代理人」，然後開關需啟用或停用的信任代理人。

固定於畫面

把指定的應用程式固定在畫面上，暫時阻擋您存取其他應用程式。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 啟用**固定於畫面**。

允許使用存取權限

檢視哪些應用程式會監察和追蹤您的使用。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 安全性**。
2. 輕觸**具使用存取權限的應用程式**，然後輕觸需容許或禁止存取的應用程式。

帳戶

檢視、同步或把您擁有的帳戶新增到手機上。

新增帳戶

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 帳戶**。
2. 輕觸**新增帳戶**，然後選擇需新增帳戶的應用程式。
3. 按照畫面上的指示輸入認證資料。

同步或移除帳戶

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 帳戶**。
2. 輕觸 ⋮ 啟用自動同步資料。
3. 您亦可輕觸個別應用程式，然後輕觸提供的 ⋮ 手動同步帳戶或從您的帳戶中移除。

變更帳戶設定

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 帳戶**。
2. 輕觸需修改的帳戶，然後因應需求更改設定。

   註：每個應用程式可用的設定或有所不同。

語言與輸入

更改手機使用的語言和輸入設定。

新增/整理語言設定

因應需求新增偏好語言和重新整理語言優先度。語言優先度讓不支援您現時使用語言的應用程式能決定應使用什麼語言。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。
2. 輕觸**新增語言**，然後選擇新增到清單的偏好語言。
3. 然後，您可以輕觸拖曳對應語言的側邊面板按鈕 (☰)，重新整理清單上語言的優先度。

依除語言

管理手機使用的語言和預設拼寫檢查程式。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。
2. 輕觸 ⋮，然後再輕觸「移除」。
3. 輕觸需移除的語言，然後輕觸 🗑 按鈕。

使用個人字典

新增常用字詞，讓輸入效率更佳。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。
2. 輕觸**個人字典**，然後輕觸 + **新增**或輕觸需更改或刪除的字詞。
3. 輸入需新增到清單的字詞，然後輸入偏好的快捷方式。輕觸**刪除**可以移除項目。

使用拼寫檢查程式

管理手機使用的語言和預設拼寫檢查程式。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。
2. 輕觸**拼寫檢查程式**，然後輕觸選擇語言。
3. 輕觸**預設拼寫檢查程式**選擇。您亦可輕觸設定按鈕 (⚙) 把聯絡人名稱包括在清單上。

自訂實體鍵盤

自訂與電話連接的實體鍵盤。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。
2. 輕觸**實體鍵盤**。接下來可更改以下的設定：
    - **顯示虛擬健盤。**在實體鍵盤啟用時仍然顯示虛擬鍵盤。
    - **鍵盤快捷方式幫助工具。**在畫面上顯示可用的鍵盤快捷方式。

自訂虛擬鍵盤

自訂手機上啟用的虛擬鍵盤。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。

2. 輕觸**虛擬鍵盤**，然後輕觸需自訂的虛擬鍵盤。

   註：您亦能輕觸「管理鍵盤」啟用或停容虛擬鍵盤。

文字轉語音輸出

管理文字轉語音輸出（TTS）設定。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。
2. 輕觸**文字轉語音輸出**，然後修改以下的設定：
   - **首選引擎。**從清單中選擇首選 TTS 引擎。輕觸設定圖示 (⚙) 可更改語言、Google 文字轉語音引擎設定或安裝語音資料。
   - **語音速度。**調整讀出文字的速度。
   - **音高。**調整讀出文字的音高。
   - **重設語音速度。**重設讀出文字的速度。
   - **重設語音音高。**重設讀出文字的音高。
   - **收聽範例。**播放簡短的語音合成示範。
   - **預設語言狀態。**顯示預設語言。

調整指標速度

調整連接的滑鼠指標速度。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 語言與輸入**。
2. 輕觸**文字轉語音輸出**，然後使用滑桿調整指標速度。

備份與重設

設定手機的備份與重設設定。

啟用自動資料備份

定期遙距備份裝置和應用程式數據。應用程式數據可以是應用程式基於開發者設定所儲存的任何數據，其中可能包括敏感資料，如聯絡人、訊息和相片。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 備份與重設**。
2. 啟用**備份我的資料**。

啟用自動還原

重新安裝應用程式時，還原備份的設定和數據。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 備份與重設**。
2. 啟用**自動還原**。

設定備份帳戶

選擇或新增用作備份的 Google 帳戶。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 備份與重設**。
2. 輕觸**備份帳戶**，然後選擇需使用的 Google 帳戶，或輕觸 + 新增帳戶設定新帳戶。

進行原廠資料重設

清除手機內部儲存裝置的所有數據。其中包括您的 Google 帳戶、系統和應用程式數據及設定、已下載的應用程式、音樂、照片以及其他用戶資料。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 備份與重設**。
2. 輕觸**重設手機**。

日期及時間

設定手機的日期及時間。這些設定預設透過數據服務或無線網絡連線自動更新。

1. 在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 日期及時間**。接下來可更改以下的設定：
    - **自動設定日期和時間。**使用網絡提供的時間。
    - **自動設定時區。**使用網絡提供的時區。
    - **設定日期。**手動設定日期。
    - **設定時間。**手動設定時間。
    - **選擇時區。**手動選擇時區。
    - **使用 24 小時格式。**選擇 12 或 24 小時格式。

協助工具

變更手機的協助工具功能，幫助身體有不便的用戶。在主畫面向上快速滑動顯示應用程式抽屜，然後輕觸**設定 > 協助工具**。接下來可更改以下的設定：

- **TalkBack。**提供語音回應，幫助視障或視力不佳的用戶，例如說出您輕觸、選取或啟用的項目。按此詳細了解 TalkBack
- **隨選朗讀。**輕觸項目時會提供隨選朗讀。按此詳細了解隨選朗讀
- **開關功能。**啟用開關功能。按此詳細了解開關功能。
- **Nova Launcher。**啟用 Nova Launcher，開啟最近應用程式或開啟通知陰認。
- **字幕。**按此詳細了解字幕
- **放大手勢。**啟用手機的放大畫面功能。按此詳細了解放大
- **字體大小。**放大或縮小螢幕上的字體。
- **顯示大小。**放大或縮小螢幕顯示的項目。
- **游標停止移動後按下。**讓連接的滑鼠游標在閒置達到指定時間後進行按下操作。
- **高對比字體。**提升字體能見度，使其更容易閱讀。
- **電源鍵可結束通話。**按此詳細了解電源鍵可結束通話
- **自動旋轉螢幕。**按此詳細了解自動旋轉螢幕
- **說出密碼。**按此詳細了解說出密碼
- **大型滑鼠游標。**連接滑鼠（需另外購買）時放大滑鼠游標。
- **單聲道音訊。**播放音訊時合拼聲道。
- **協助工具快捷方式。**啟用快速啟動協助工具功能的捷經。按此詳細協助工具快捷方式
- **文字轉語音輸出。**設定文字轉語音輸出內容。按此詳細了解文字轉語音輸出
- **長按延遲時間。**設定輕觸被辨認為長按前所經過的延遲時間。按此詳細了解長按延遲時間
- **色彩反轉。**反轉螢幕使用的色彩值。按此詳細了解色彩反轉
- **色彩校正。**為色盲用戶調整螢幕顏色。按此詳細了解色彩校正

8. 安全和維護

安全指南

為安全使用 Razer Phone，建議遵從以下的指南：

- 如使用 Razer Phone 出現問題而疑難排解程序無法解決，請拔除電源，並聯絡 Razer 熱線或瀏覽 support.razer.com/cn 以取得協助。切勿嘗試自行修理手機。
- 強烈建議不要在操作或駕駛任何車輛時使用手機。請遵從閣下所在地區的交通法例、限制和規則。
- 請避免於進行任何需要對周圍環境保持意識的活動時使用手機，例如步行或慢跑時。
- 請保持 Razer Phone 和配件乾燥。使用手機和/或其配件時請確保雙手乾燥。
- 切勿於水、濕氣、溶劑或任何其他潮濕表面附近使用手機和/或任何包括的配件。此外，亦請避免讓手機長時間曝露於高溫和陽光直射下。
- 使用任何手機配件時，請整理連接線以確保安全。
- 切勿讓幼童接近 Razer Phone 和其配件。
- 請只將隨附的 SIM 卡推出針用於手機 SIM 卡槽的插孔。
- 在飛機、油站或劇院等禁止使用流動電話的場所，請謹記關掉手機。
- Razer Phone 的螢幕在設計上對輕觸和按鍵作出快速反應。請勿過度觸摸螢幕，或過度用力按其按鈕。
- 如 Razer Phone 螢幕損壞或出現裂痕，請立刻停止使用手機，並交由合資格的維修人員進行維修。
- Razer Phone 的電源按鍵亦可作指紋感應器用。切勿讓電源按鍵接觸到可能會讓其外殼出現凹陷或劃花的物件，如錢幣和/或鎖匙。
- 請小心使用 Razer Phone。切勿掉落手機，或對其施加過度壓力和顫動。
- 請不要使用並非包裝附送或並未由生產商認可和/或製造的快速充電器和/或配件。
- 切勿拆開手機（此行動會讓保養無效），並且不要於非正常電流下操作手機。
- 下載/上載檔案、音訊或影片串流、啟用手機 GPS 或定位服務以及其他類似的數據服務可能會產生數據費用。如並非在使用任何數據服務，請關閉流動數據。
- 請於 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 的規定溫度下操作 Razer Phone。如溫度超過該範圍，請拔除電源和/或關閉手機，讓溫度回復理需水平。

電池警告

Razer Phone 包含內置鋰離子化合物充電電池。一般來說，電池壽命視乎使用方式。如數次嘗試充電皆不成功，電池可能出現問題，須聯絡客戶服務部。切勿嘗試自行更換電池。

切勿拆開或切斷電池，或讓電池接觸導電性材料（金屬）、濕氣、液體、火焰或高熱。這可能會導致電池洩漏或爆炸，造成人身傷害。如電池洩漏、變色或變形，請勿嘗試使用或充電。

切勿任由電池長期放電或閒置。超過 30 天不使用 Razer Phone 時，請確保電池處於充電狀態。這可防止電池因處於過度放電狀態而受損。

9. 法律資訊

版權和知識產權資訊

©2018 Razer Inc. 保留一切權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、“For Gamers.By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 標誌和 Razer Phone 為 Razer Inc. 和/或相關聯公司於美國或其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標和商業名稱皆為各自擁有人的財產，本文內提及的其他公司和產品名稱可能為各公司的商標。

Dolby和Dolby Atmos為Dolby Laboratories的商標。

© 2015 Google Inc. 保留一切權利。Android、Google Play、Google語音搜尋、Google Chrome和Gmail為Google Inc.的商標。

Bluetooth®文字圖案和標誌為Bluetooth SIG, Inc.擁有的註冊商標，由Razer在獲得授權卡使用。所有其他商標和商業名稱皆為各自擁有人的財產，本文內提及的其他公司和產品名稱可能為各公司的商標。

Razer Inc.（「Razer」）對本指南內的產品可能持有版權、商標、商業秘密、專利、尊利申請或其他知識產權（無論已註冊或未註冊）。提供本指南並不會給予閣下任何相關版權、商標、專利或其他知識產權的授權。Razer Phone（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此類出入或任何可能出現的錯誤概不負責。本文內的資訊可能隨時更改，而無需另行通知。

有限產品保養

關於有限產品保養的最新和現時條款，請瀏覽 cn.razerzone.com/warranty。

有限責任

對於任何出於批發、銷售、重售、使用或未能使用產品所產生的利益損失、資訊或資料損失、特殊、附帶、懲罰性或相應而生或附帶損害，Razer 概不負責。在任何情況下，Razer 的責任將不會超過產品的零售購買價格。

採購成本

為免除疑問，除非 Razer 事先獲通知損害賠償的可能性，否則 Razer 於任何情況下對任何採購成本概不負責，且於任何情況下 Razer 的採購成本責任皆不會超過產品的零售購買價格。

通則

本文內條款受產品購買地司法管轄權的法律監管及從其解釋。如任何條款無效或無法執行，該條款將於其無效或無法執行的範圍內不具任何效力並排除其外，所有其餘條款仍然有效。Razer保留權利於任何時候修訂任何條款，而無需另行通知。