RAZER RAION

HANDBUCH

Achtung, an alle Fighter: Hier kommt ein neuer Herausforderer! Dank einem hyper reaktionsschnellen Steuerkreuz, 6 Tasten mit Mechanischen Switches von Razer™ und einem 3,5-mm-Audio-Anschluss ist das **Razer Raion** ein Fightpad der absoluten Spitzenklasse, das alles in sich vereint, was Arcade- und Turnier-Gaming ausmacht

INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU 3

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET 5

3. TECHNISCHE DATEN 6

4. SO RICHTEST DU DEINEN CONTROLLER EIN 7

5. SO VERWENDEST DU DEINEN RAZER RAION 0

6. SICHERHEIT UND WARTUNG 2

7. RECHTLICHE HINWEISE 3

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG

- Razer Raion



A. Razer™ Mecha-Tactile-Steuerkreuz

B. SHARE-Taste

C. Touchpad / Touchpad-Taste

D. OPTIONS-Taste

E. Status-Anzeige

F. PS-Taste

G. Mikrofon-Stumm-Taste

H. Lautstärke-Regler-Taste

**Audio-Funktion nur im PS4™-Modus verfügbar.*

I. Tasten mit Mechanischen Switches von Razer™

J. Steuerkreuz-Modusschalter (Richtungstasten, Linker Analogstick, Rechter Analogstick)

K. 3,5-mm-Headset-Anschluss

L. Bumper-Modusschalter

M. Bumper (L1/L2/R1/R2)

N. Modusschalter

- Wichtige Produktinformationen

Das nicht abnehmbare, 3 m lange Spezialkabel mit Zugentlastung ist ausschließlich für diesen Controller entwickelt worden.

DAS BRAUCHST DU

- PlayStation®4 / PC (Windows 7 oder höher)
- Ein freier USB-Anschluss

PC-Kompatibilität von Sony Interactive Entertainment Inc. weder getestet noch unterstützt

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com



Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. TECHNISCHE DATEN

AUF EINEN BLICK

- Razer™ Mecha-Tactile-Steuerkreuz
- Tasten mit Mechanischen Switches von Razer™
- Analoger 3,5-mm-Audio-Anschluss für PS4™
- 3 m langes Kabel mit Zugentlastung
- Kabelgebundene Verbindung

UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Länge: 173 mm / 6,8 in
- Breite: 103 mm / 4,0 in
- Höhe: 58 mm / 2,3 in
- Gewicht: 275 g / 0,6 lbs

4. SO RICHTEST DU DEINEN CONTROLLER EIN

Bevor du deinen Razer Raion mit deinem PC oder deiner PS4™ verbindest, musst du den Modusschalter auf das entsprechende System (PC oder PS4) setzen. Die Status-Anzeige wird durchgehend grün leuchten, sobald der Controller verbunden ist.

Zur Sicherheit wird jeder Modus nur übernommen, wenn du die Verbindung mit dem Controller trennst und wieder herstellst.



PS4™

Drücke die PS-Taste an deinem Controller.



PC

Warte, bis die Treiber automatisch installiert werden, oder aktualisiere sie manuell über den Geräte-Manager.

PC-Kompatibilität von Sony Interactive Entertainment Inc. weder getestet noch unterstützt

5. SO VERWENDEST DU DEINEN RAZER RAION

SO SCHALTEST DU DAS MIKROFON STUMM

Drücke die Mikrofon-Stumm-Taste, um das Mikrofon des verbundenen Headsets ein- oder auszuschalten.



SO PASST DU DIE LAUTSTÄRKE AN

Drücke die Lautstärke-Regler-Taste um die Lautstärke-Stufen des Stereo-Headset-Anschlusses durchzuschalten. Du kannst auch die Lautstärke-Regler-Taste gedrückt halten und dann das Steuerkreuz oben oder unten drücken, um die Lautstärke des Stereo-Headset-Anschlusses zu erhöhen oder zu verringern. Du hörst einen Benachrichtigungston, sobald die Lautstärke des Stereo-Headset-Anschlusses die niedrigste oder höchste Einstellung erreicht hat.



SO VERWENDEST DU DEN STEUERKREUZ-MODUSSCHALTER

Mit dem Steuerkreuz-Modusschalter kannst du den Controller als Linken Analogstick (LS), Richtungstasten (DP) oder Rechten Analogstick (RS) verwenden.

SO AKTIVIERST DU DEN TURNIERMODUS

Drücke die Mikrofon-Stummschaltung und den Lautstärke-Regler gleichzeitig im Spiel, um den Turniermodus zu aktivieren. Die Status-Anzeige wird durchgehend weiß leuchten, sobald der Turniermodus aktiviert ist. In diesem Modus sind die PS-, SHARE- und OPTIONS-Taste deaktiviert.



SO ÄNDERST DU DEN BUMPER-MODUS

Standardmäßig sind die linken Bumper auf L1 / L2 und die rechten Bumper auf R1 / R2 gesetzt.



Benötigt dein Spiel die Analogstick-Tasten L3 und R3, setze den Bumper-Modusschalter auf **L3-L1/R3-L2**. So werden die linken Bumper auf L3/R3 und die rechten Bumper auf L1/L2 gesetzt.



6. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Raion zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Der Razer Raion benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom jeweiligen Gerät zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

Du solltest deinen Razer Raion nicht mit Reinigern auf Alkohol-Basis oder anderen Lösungsmitteln säubern. Dadurch könnte die Oberfläche des Controllers beschädigt werden.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

" ", "PlayStation", "" und " " sind eingetragene Warenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Raion (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razer.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.