



RAZER BLADE STEALTH笔记本电脑

高级用户指南

目录

- 1. 包装内物品/产品注册/技术支持 2
- 2. 设备布局 3
- 3. 设置 RAZER BLADE 雷蛇灵刃 4
- 4. 使用 RAZER BLADE 雷蛇灵刃 8
- 5. 配置 RAZER BLADE 雷蛇灵刃 9
- 6. 安全与维护 32
- 7. 法律声明 34

1. 包装内物品/产品注册/技术支持


包装内物品

- Razer® Blade Stealth笔记本电脑
- USB-C电源适配器
- 超细纤维擦拭布
- 重要产品信息指南

注册

在 razerid.razer.com/warranty 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利。





产品的序列号位于此处。

技术支持

- 为期 1 年的制造商有限质保
- 为期 1 年的电池有限质保
- 请访问以下网站，获得用户手册和免费在线技术支持: support.razer.com
- 如需更多帮助，请访问 support.razer.com/contact-us


2. 设备布局



- A. 阵列式麦克风
- B. 摄像头指示灯
- C. 720P 像素摄像头
- D. 13.3英寸显示屏（触摸屏）
- E. 立体声扬声器，融合杜比® 数字+ 家庭影院版
- F. 电源键
- G. 防冲突Chroma幻彩背光键盘
- H. 多点触控触摸板
- I. 前置LED电源指示灯
- J. 2x USB 3.0端口
- K. HDMI 2.0端口
- L. 电源端口/ Thunderbolt 雷电3 (USB-C™)
- M. 3.5mm 组合端口


3. 设置 RAZER BLADE STEALTH 灵刃潜行版

按下图所示连接电源适配器：



确保将交流电源线正确地插入插座和电源适配器。指示灯亮起表示适配器已接入了合适的电源。将电源适配器的接头插入Razer Blade Stealth灵刃潜行版的电源端口。按下电源键开启Razer Blade Stealth灵刃潜行版。


**请使用适合当地标准的电源适配器。*




如果是第一次使用，请为Razer Blade Stealth灵刃潜行版充满电或将其连接至电源插座再开机。为 Razer Blade Stealth灵刃潜行版充满电大约需要3小时。


连接至互联网

免责声明： 显示的画面将根据你的操作系统的当前版本而有所差异。


1. 单击无线网络图标 () 打开无线网络列表。系统将自动搜索范围内的无线网络。



2. 单击你要连接至的网络，然后单击**连接**。




3. 输入网络密码（如果有），然后选择是否启用网络共享。单击下一步。



4. 在你连接到无线网络后，在窗口以外的任意位置单击，以返回桌面。

RAZER SYNAPSE 雷云 账号的创建和安装






你可以使用 Razer Synapse 雷云 将你的 Razer Blade 雷蛇灵刃和其他受支持的 Razer 雷蛇外设与云端服务器进行同步，以下载驱动程序和固件更新。你还可以在应用程序中配置按键绑定、配置文件、宏和背光等。你所有的自定义设置也会保存在云端。



1. 进入Windows 10后，Razer Synapse 云驱动将自动启动。
2. 注册 Razer ID 并确认你的新账号。
3. 打开Razer Synapse 云驱动并登录你的账号。
4. 等待Razer Synapse 云驱动自动下载并安装必要的驱动程序。

4. 使用 RAZER BLADE 雷蛇灵刃
















状态指示灯

				
	睡眠	正在运行	低电量（剩余 10%）	低电量（剩余 3%）
前置 LED 指示灯				

键盘功能按键

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
											

在按住“FN”键的同时按下功能按键，可启用其第二功能。


功能按键	第二功能说明
	音频控制按键允许你将音频输出静音（  ）、降低（  ）和增加（  ）音量。
	切换显示器输出。
	媒体按键允许你播放/暂停（  ）当前曲目，返回至上一曲目（  ）或跳至下一曲目（  ）。
	屏幕亮度按键可以降低（  ）或增加（  ）Razer Blade 雷蛇灵刃屏幕的亮度。
	借助 LED 控制键，你可以降低（  ）或提高（  ）键盘 LED 的亮度。

5. 配置 RAZER BLADE 雷蛇灵刃

免责声明：此处列出的功能特性需要你登录到 Razer Synapse 雷云 3 才能使用。这些功能特性在不同的软件版本和操作系统上也可能会有所不同。


键盘选项卡




首次安装 Razer Synapse 时，默认选项卡为“键盘选项卡”。通过此选项卡，您可以自定义设备的配置文件、按键分配和触摸板选项。



配置文件

配置文件是一种便捷的组织所有自定义设置的方式，您可以设置无限个配置文件来随意支配。在每个选项卡中所做的任何更改都将自动保存到当前配置文件并存储到云服务器。




您可以通过单击  按钮创建新的配置文件，或者通过单击  按钮删除当前配置文件。  按钮则可用于复制、导入和导出配置文件。在默认情况下，当前配置文件命名为“Profile”；不过，您可以对它进行重命名，只需在“配置文件名称”下的文本字段中输入新名称即可。

每个配置文件可使用快捷方式下拉框设置为FN + 0到9，进行快速配置文件切换。您可以使用“链接程序”选项，将每个配置文件设置为运行某一程序或应用程序时自动激活。

自定义选项卡

通过自定义选项卡，您可以更变设备的基本功能，如按键分配和触摸板灵敏度，以满足您的游戏需要。选项卡中的更改将自动保存至您当前的配置文件。



按键分配菜单

初始状态下，每个按键都被设置为**默认**。然而，您可以通过单击所需按钮访问主下拉式菜单，来更改这些按键的功能。



下方所列为自定义选项及其说明。



默认

此选项允许您将按键恢复为其原始功能。要选择默认，只需从“按键分配菜单”中选择它即可。



键盘功能

通过此选项，您能够将任意一个按键变为另一个键盘功能。要选择键盘功能，您需要从主下拉式菜单中选择键盘功能，然后在下方对应的字段中输入您想使用的按键。也可以包含辅助键，如Ctrl 键、Shift 键、Alt 键，或任何上述按键的组合。



鼠标功能

通过此选项，您能够将任意一个按键更变为鼠标按键功能。要选择鼠标功能，您需要从主下拉式菜单中选择鼠标功能，此时将显示分配按键子菜单。下方所列为您可以从“分配按钮”子菜单中选择的功能：

- 左键单击 - 使用被分配按键执行鼠标左键单击。
- 右键单击 - 使用被分配按键执行鼠标右键单击。
- 滚轮单击 - 激活通用滚动功能。
- 双击 - 使用被分配按键执行鼠标左键双击。
- 鼠标按键 4 - 对大多数互联网浏览器执行“后退”命令。
- 鼠标按键 5 - 对大多数互联网浏览器执行“前进”命令。
- 向上滚动 - 使用被分配按键执行“向上滚动”命令。
- 向下滚动 - 使用被分配按键执行“向下滚动”命令。
- 向左滚动 - 使用分配的按键执行“向左滚动”命令。
- 向右滚动 - 使用分配的按键执行“向右滚动”命令。



设备交互

通过设备交互，您可以更改其他启用Razer Synapse的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用Razer游戏键盘可更改Razer游戏鼠标的灵敏度等级。当您从“按键分配菜单”选择“设备交互”时，系统会显示一个子菜单。

“链接设备”允许您选择链接到哪个当前已连接的设备，“功能”允许您选择希望用于已链接设备的功能。



宏

宏是一连串预录制的键盘和鼠标按键动作，这些按键动作按精确的时序执行。通过为宏设置按键，您可以方便地执行一连串命令。当您从下拉式菜单选择此选项时，系统将显示子菜单，您可以从中选择预录制的宏命令。参考宏选项卡以了解更多关于创建宏命令的内容。



切换配置文件

通过切换配置文件，您可以实时更改配置文件，并立即加载所有您预先配置的设置。当您从下拉式菜单选择配置文件设置时，系统将显示子菜单，您可以从中选择要使用的配置文件。无论您在何时切换配置文件，屏幕上都将自动出现提示。



启动程序

“启动程序”允许您使用分配的按键启动某一程序或网站。当您选择“按键分配”菜单中“启动程序”时，会出现两个选项，允许您搜索想要打开的特定程序或写下想要访问的网站地址。



多媒体功能

此选项允许你将多媒体播放控制键绑定到你的设备。在你选择多媒体功能后，会出现一个子菜单。下面列出了你可以从子菜单中选择的多媒体播放控制键：

- 音量- - 降低音频输出音量。
- 音量+ - 提高音频输出音量。
- 静音 - 使音频静音。
- 麦克风音量+ - 提高麦克风音量。
- 麦克风音量- - 降低麦克风音量。
- 麦克风静音 - 使麦克风静音。
- 全部静音 - 使麦克风和音频输出静音。
- 播放/暂停 - 播放、暂停或继续播放当前多媒体文件。
- 上一曲目 - 播放上一曲目。
- 下一曲目 - 播放下一曲目。



Windows 超级按钮

此选项可让您将某一按键指定为操作系统快捷键指令。如需了解更多信息，请访问：<http://windows.microsoft.com/zh-cn/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows快捷方式

此选项可让您将某一按钮指定为操作系统快捷键指令。如需了解更多信息，请访问：<http://support.microsoft.com/kb/126449/zh-cn>




禁用

此选项可使被分配按钮不可用。在您无需某一按钮或某一按钮干扰您游戏时，可将其禁用。

触摸板

您可通过点击用户界面上的链接，来调整触摸板的灵敏度并更改操控手势。



下方所列为性能选项及其说明。

触摸板设置


使用此链接可以选择您的主要按键、设置滚动行为，以及更改触摸板延迟。

Windows PC设置

使用此链接可以编辑操控手势、光标指向选项，以及其他高级功能。

灯光选项卡

使用背光选项卡可自定单个按键的背光颜色或选择适用于整个键盘的预载背光效果。还可以调整连接电源或使用电池运行时键盘背光的亮度。选项卡设置更改，会自动保存到当前的配置文件。



预载背光效果


有很多预载背光效果可供选择，并应用到键盘整体背光，例如光谱背光、呼吸背光等。默认效果为光谱背光。从此选项卡下部选择您想要的效果及其相应的属性（例如色彩）。

	姓名	说明	设置方法
	光谱循环	键盘上的灯光将在 1680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	波浪效果	键盘灯光将按选定的方向滚动	选择从左到右或从右到左的波浪方向
	静态效果	键盘会持续亮起所选择的颜色	选择一种颜色
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	响应效果	按键将在按下时亮起。亮起的按键会在指定时间之后熄灭。	选择颜色和持续时间
	涟漪效果	按下按键时，所按按键灯光将出现涟漪效果	选择一种颜色
	星光效果	每个按键都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	火焰效果	每个按键以暖色亮起，以模拟火焰跳动	无需做出进一步的自定义

高级灯光配置


可通过 Razer Synapse 雷云进行访问，是一款适用于各种支持 Chroma 幻彩功能的设备的高级 Chroma 幻彩配置器。点击灯光选项卡中的相应链接可以打开此配置器。

1. 在键盘上选择要自定义的分区。您可以使用 Ctrl 键选择多个区域。
2. 为选定的区域添加效果布局。
3. 使用各种选项来自定义效果。
4. 单击“应用”按钮，将配置保存并应用到您的设备。




游戏模式键

游戏模式键可帮助您防止意外按下按键。根据您的设置，您可以选择禁用Windows键、Alt + Tab和Alt + F4。此外，您还可以通过激活游戏模式功能来最大限度地提高按键防冲突的效果。开启此功能后，指示灯会亮起。




电源选项卡





“电源选项卡”允许您管理在使用电池工作时的设备能耗。您还可以将设备设置为在闲置一段时间后进入睡眠模式。“电源选项卡”还允许您在设备电量处于特定水平时收到通知。





“宏”选项卡

“宏”选项卡允许您创建一系列精确的击键和按键操作。此选项卡还可让您根据需要配置许多宏，和极长的宏命令。



“宏”部分的功能与“配置文件”类似，您可通过在宏名称下面的字段中键入名称来重命名宏。“宏”部分中还提供了其他选项，如通过单击  按钮创建新宏、单击  按钮删除当前宏以及单击  按钮复制当前宏。 按钮则可用于复制、导入和导出配置宏。

要创建宏命令，只需单击  按钮，您的所有击键和按键操作将自动在宏屏幕上显示。在完成宏命令录制后，单击  按钮结束会话。





“宏”部分使您可以输入命令之间的延迟时间。在**录制延迟**中，命令之间的延迟显示为输入时的时间。**默认延迟**使用预设的时间（以秒表示）作为延迟。而**无延迟**则忽略击键和按键之间的所有暂停时间。



备注： 在秒（sec）字段插入值时，您最多可使用小数点后3位。

一旦录制了宏，即可通过选择宏屏幕中的各个命令来编辑已输入的命令。每个击键或按键操作均按顺序排列，第一个命令显示在屏幕的顶部。





 按钮使您可以编辑特定的命令，而  按钮使您可以删除命令。  和  按钮为您提供上下移动命令的选项。


 插入按钮使您可选定命令的前面或后面放置其他击键、按键操作或延时。

当你点击 **插入** 按钮，会出现一个新的显示框，与宏命令的列表。窗口中的下拉菜单允许您选择在选中的宏命令之前或之后插入击键或延迟时间。






您可通过单击击键菜单中的  按钮添加一组新的宏命令；或者使用延迟菜单在“持续时间”字段中输入延时。




数据统计与热区

声明：此处所示的图像仅供参考，可能与实际设备不同。


数据统计与热区通过追踪游戏中鼠标点击、鼠标移动和键盘使用情况并以热区图像覆盖的形式对其进行可视化处理，帮助你分析游戏。此功能默认为禁用。如需启用此功能，请单击Razer Synapse云驱动窗口用户名旁边的通知图标，并选择“启用数据统计与热区”功能。







在出现的对话框中确认启用，即可开启此功能。返回到Razer Synapse云驱动后会看到全新的“数据统计”选项卡。只需单击此选项卡即可开启功能窗口。



游戏列表


数据统计与热区通过追踪每款游戏中所有受支持设备的使用情况进行工作。启用该功能后，将会自动扫描系统中已安装的游戏并新增到在屏幕左侧的游戏列表内。单击即可显示或隐藏游戏列表。



从该列表中，你可使用按钮新增未被自动检测到的其他游戏，使用按钮编辑游戏，或使用按钮重新扫描系统已搜索最新安装的游戏。


数据统计选项卡

数据统计选项卡默认显示所有游戏和所有时间的全部Razer设备的总体数据。你可在左侧的游戏列表选择特定游戏，使用显示下拉菜单更改时间期限，或使用设备下拉菜单更改Razer设备。



热区选项卡 - 键盘


热区选项卡显示游戏列表中每款游戏内Razer设备最常用的按键。





社交媒体

你可以通过Razer Synapse云驱动，在Facebook或Twitter等社交媒体分享热区图片。

从热区选项卡，单击屏幕右下角的分享按钮。如果你之前没做过此项操作，你会收到提示，使用你已有的账号登录所选定的社交媒体。



你还可以先通过“设置”画面登录到你的社交媒体账号。从数据统计与热区窗口，单击 。选择“账号”选项卡。单击你想要同步的社交媒体网站旁边的连接。输入登录信息并等待完成连接。



6. 安全与维护

安全指南

为了在使用Razer® Blade灵刃的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 support.razer.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。

请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

以下为确保您能在舒适的状态下使用设备的一些小提示。研究显示，长时间的重复动作、电脑外围设备的不当摆放、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、经络和肌肉。为了确保您舒适地使用Razer® Blade灵刃并避免损伤，请遵循以下守则。

- 将笔记本电脑直接放置在你的面前。如果你有外接鼠标，请把它放在笔记本电脑边上。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离身体，鼠标应放在容易触及的地方。
- 调整座椅和桌子的高度，以使笔记本电脑与手肘水平或低于手肘高度。
- 双脚自然摆放，身姿直立，双肩放松。
- 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸或扭动双手。
- 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。使用腕托，可以在游戏的同时支撑您的手腕。
- 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，做做运动，伸展一下手臂、肩膀、脖子和双腿。
- 使用笔记本电脑时若有任何不适，如手、腕、肘、肩、颈或背部感到疼痛、麻痹或刺痛，请立即求助有资质的专科医师。

电池

Razer Blade 灵刃包含内置可充电锂电池。通常情况下，此类电池的理论使用寿命与使用方式有关。每天长时间使用将导致电池寿命减少。较短时间使用则会延长电池寿命。如果您怀疑 Razer Blade 灵刃内的电池已用完（充电量少），请尝试充电。若在数次尝试后仍然无法成功充电，可能电池已无法正常工作。请根据当地环境法律和指引处置电池。此行为因在授权回收中心进行。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2018 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Blade灵刃（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。