



Le Razer Carcharias Gaming Headset pour Xbox 360/PC est un casque circum-auriculaire conçu pour offrir une grande qualité audio et de basses lors des longues sessions de jeu. Préparez-vous à entrer dans un monde de confort grâce aux oreillettes ergonomiques et leurs coussins interchangeables.

À l'instar de son féroce prédécesseur, le nouveau modèle du Razer Carcharias pour Xbox/PC ne fait pas de compromis et propose un son clair et réaliste, aux basses profondes et percutantes.

La télécommande intégrée permet de régler rapidement et facilement le volume global, du jeu et de la voix : un atout de plus qui en fait le casque parfait du Xbox LIVE. Son microphone, par ailleurs équipé d'un supprimeur de bruits, se fera quant à lui l'écho de communications cristallines. C'est dans un ensemble complet et confortable destiné au jeu que le Razer Carcharias s'illustre, il vous suffira simplement de le brancher à votre Xbox 360 ou votre PC.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE	2
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	2
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	3
4. DISPOSITION DU APPAREIL.....	4
5. UTILISER VOTRE RAZER CARCHARIAS	5
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	8
7. AVIS LÉGAUX	9

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Razer Carcharias Gaming Headset pour Xbox 360® / PC
- Câble 3,5 mm vers RCA
- Câble microphone 2,5 mm à 2,5 mm
- Adaptateur de câble audio Xbox 360®
- Guide de démarrage rapide

CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

Branchement sur Xbox 360® / Xbox 360® S :

- Port USB disponible
- Port audio/vidéo disponible

Branchement sur PC :

- Port de sortie audio 3,5 mm disponible
- Port d'entrée microphone 3,5 mm disponible
- Port USB disponible

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

REGISTRATION

Rendez-vous sur www.razerzone.com/registration pour enregistrer le produit en ligne.

TECHNICAL SUPPORT

Ce dont vous bénéficierez :

- 1 an de garantie limitée du fabricant.
- Assistante technique en ligne gratuite sur www.razersupport.com.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS


CASQUES

- Pilotes : 40 mm avec aimants en néodyme
- Réponse en fréquence : 20 - 20 000 Hz
- Impédance : 32 Ω at 1kHz
- Sensibilité (@1kHz, 1V/Pa) : 102 ± 4 dB à 1 kHz Max
- Puissance nominale en entrée : 200 mW
- Longueur du câble : 3 m / 9,84 ft
- Poids approximatif : 300 g / 0.66 lbs

MICROPHONE

- Réponse en fréquence : 50 - 16 000 Hz
- Sensibilité (@1kHz, 1V/Pa) : -37 ± 4 dB
- Rapport signal/bruit : 50 dB
- Mode de captation : unidirectionnel

4. DISPOSITION DU APPAREIL




- A. Oreillettes circum-auriculaires
- B. Arceau réglable et rembourré
- C. Microphone réglage
- D. Contrôle du volume audio
- E. Interrupteur du microphone
- F. Contrôle du booster de basses
- G. Port microphone Xbox Live 2,5 mm
- H. Contrôle du volume audio
- I. Contrôle du volume du chat vocal entrant
- J. 3,5 mm microphone Jack
- K. Audio Jack 3,5 mm
- L. Connecteur USB
- M. Câble 3,5 mm vers RCA
- N. Câble microphone 2,5 mm à 2,5 mm
- O. Adaptateur de câble audio Xbox 360®

5. UTILISER VOTRE RAZER CARCHARIAS


CONNEXION À VOTRE XBOX 360®

Avec un câble HDMI*




* non inclus

Avec un câble composite*



* non inclus

CONNEXION À VOTRE PC



UTILISER VOTRE MICROPHONE RÉGLABLE*



*Rotation de 270°

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE HEADPHONE



Nous vous recommandons d'écarter doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter le serrement induit par l'arceau. De même, évitez d'écarter le headphone au-delà de ses limites techniques.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre casque Razer Carcharias avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants:

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
3. Le casque Razer Carcharias isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le casque Razer Carcharias lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le casque Razer Carcharias demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2012 Razer USA Ltd. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer™, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées, et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer USA Ltd et/ou de ses filiales. Razer USA Ltd (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce mode d'emploi. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Carcharias (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.