



O Razer Carcharias é um headset circumaural para Xbox 360/PC, projetado para usos prolongados e para oferecer um áudio com clareza sonora e graves de alta qualidade. Prepare-se para experimentar o conforto extremo dos auriculares e do acolchoamento intercambiável.

Assim como seu feroz antecessor, o Razer Carcharias original, o novo Razer Carcharias para Xbox/PC proporciona um áudio realístico e de alta qualidade, com clareza e profundidade, além de graves poderosos.

O controle remoto no próprio cabo permite controlar e balancear de forma rápida e fácil os volumes de voz e jogo, fazendo desse headset o instrumento perfeito para jogos no Xbox LIVE. O microfone ajustável e com filtro de ruídos é modulado para uma clara comunicação por voz. O Razer Carcharias é uma solução completa e confortável para jogos e comunicação, e é compatível com o sistema "plug-and-play", podendo ser facilmente conectado ao seu Xbox 360 ou PC.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDWARE.....	2
2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO	2
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	3
4. LEIAUTE DO DISPOSITIVO	4
5. USANDO O RAZER CARCHARIAS	5
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	8
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	10

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDWARE

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Headset de jogos Razer Carcharias para Xbox 360®/PC
- Cabo adaptador (3,5 mm para RCA)
- Cabo de microfone (2,5 mm para 2,5 mm)
- Adaptador de cabo de áudio para Xbox 360®
- Guia de início rápido

REQUISITOS DE HARDWARE

Para conexão com Xbox 360®/Xbox 360® S:

- Porta USB disponível
- Porta de áudio/vídeo disponível

Para conexão com PC:

- Saída de áudio de 3,5 mm disponível
- Entrada de microfone de 3,5 mm disponível
- Porta USB disponível

2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Visite www.razerzone.com/registration para registrar o produto online.

SUPORTE TÉCNICO

O que você terá:

- 1 ano de garantia limitada do fabricante.
- Suporte técnico online gratuito em www.razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


FONES DE OUVIDO

- Drivers: 40 mm, com ímãs de neodímio
- Frequência de resposta: 20 - 20.000 Hz
- Impedância: 32 Ω a 1kHz
- Sensibilidade (@1kHz, 1V/Pa): 102 ± 4 dB a 1 kHz Máx
- Potência de entrada: 200 mW
- Comprimento do cabo: 3 m
- Peso aproximado: 300 g

MICROFONE

- Frequência de resposta: 50 - 16.000 Hz
- Sensibilidade (@1kHz, 1V/Pa): -37 ± 4 dB
- Relação sinal-ruído: 50 dB
- Padrão de captação: Unidirecional

4. LEIAUTE DO DISPOSITIVO




- A. Concha auricular com design circumaural
- B. Tiara acolchoada ajustável
- C. Microfone ajustável
- D. Unidade de controle de áudio no cabo
- E. Chave silenciadora do microfone
- F. Controle de ajuste de graves
- G. Porta de microfone de 2,5 mm para Xbox Live
- H. Controle do volume de áudio
- I. Controle do volume da voz de "chat"
- J. Plugue de microfone com 3,5 mm
- K. Plugue de áudio com 3,5 mm
- L. Plugue USB
- M. Cabo adaptador (3,5 mm para RCA)
- N. Cabo de microfone (2,5 mm para 2,5 mm)
- O. Adaptador de cabo de áudio para Xbox 360®

5. USANDO O RAZER CARCHARIAS


CONECTANDO AO SEU XBOX 360®

Usando um cabo HDMI*




* não incluído

Usando um cabo composto*



* não incluído

CONECTANDO AO SEU PC



USANDO O MICROFONE AJUSTÁVEL*



* Rotação de 270°

AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO SEU FONE DE OUVIDO



Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que os fones de ouvido sejam abertos com cuidado antes de serem posicionados em volta da cabeça. Além disso, evite esticá-los além dos limites técnicos suportados.

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Carcharias, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.
4. O Razer Carcharias isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em menor percepção de ambientes externos. Remova o Razer Carcharias quando se envolver em atividades que exijam percepção sobre o ambiente.
5. Ouvir volumes excessivamente altos danifica a audição ao longo de períodos estendidos. A legislação de alguns países permite que um nível máximo de pressão do som de 86 dB afete sua audição pela duração de um dia de trabalho. Portanto, reduza o nível do volume a um nível confortável por um período de uso mais longo. Cuide bem de sua audição.

CONFORTO

Aqui estão algumas dicas para garantir que você use seu dispositivo confortavelmente. Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem

abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Carcharias.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2012 Razer USA Ltd. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer USA Ltd e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. A Razer USA Ltd (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Carcharias (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.