



Los auriculares para juegos Razer Carcharias para Xbox360/PC son audífonos circumaurales diseñados para pasar muchas horas de juego con un sonido de alta calidad, excelente nitidez y graves perfectos. Prepárate para experimentar la máxima comodidad con sus auriculares envolventes y almohadillas intercambiables.

Al igual que su estupendo predecesor, el Razer Carcharias original, el nuevo Razer Carcharias para Xbox/PC proporciona un sonido realista de calidad superior, con una reproducción clara y profunda de los graves.

El control remoto en línea proporciona un control fácil y rápido sobre el volumen general y sobre el balance del volumen para voz y juego, y convierte a estos auriculares en el accesorio perfecto para jugar en Xbox LIVE. El micrófono incorpora un filtro ajustable antirruido que permite una comunicación de voz clara. En resumen, el Razer Carcharias es un cómodo y completo paquete de comunicaciones para entornos de juego: solo tendrás que conectarlo para sumergirte a fondo en los juegos de tu Xbox o PC.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL HARDWARE.....	2
2. REGISTRO/ ASISTENCIA TÉCNICA.....	2
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO	4
5. CÓMO USAR TU RAZER CARCHARIAS	5
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	8
7. INFORMACIÓN LEGAL.....	9

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL HARDWARE

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares de juego Razer Carcharias para Xbox 360® / PC
- 3,5mm a cable RCA
- 2,5mm a 2,5mm cable de micrófono
- Adaptador de cable de audio Xbox 360®
- Guía de inicio rápido

REQUISITOS DEL HARDWARE

Para conectividad con Xbox 360®/ Xbox 360® S:

- Puerto USB disponible
- Puerto de audio/vídeo disponible

Para conectividad con PC:

- Puerto libre de salida de audio de 3,5mm
- Puerto libre de entrada de micrófono de 3,5mm
- Puerto USB disponible

2. REGISTRO/ ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Visita www.razerzone.com/registration para registrar productos en línea.

ASISTENCIA TÉCNICA

Obtendrás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante
- Asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


AURICULARES

- Diafragmas: 40 mm, con imanes de neodimio
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Impedancia: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidad (@ 1kHz, 1 V/Pa): $102 \pm x$ dB a 1 kHz Max
- Potencia de entrada: 200 mW
- Longitud del cable: 3 m / 9,84"
- Peso aproximado: 300 g / 0.66 lbs

MICRÓFONO

- Respuesta de frecuencia: 50 - 16.000 Hz
- Sensibilidad (@ 1kHz, 1V/Pa): -37 ± 4 dB
- Relación señal a ruido: 50 dB
- Patrón de respuesta: Unidireccional

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO




- A. Diseño de almohadillas circumaural
- B. Diadema acolchada ajustable
- C. Micrófono ajustable
- D. Unidad de control de audio en línea
- E. Interruptor de silencio del micrófono
- F. Control de aumento de bajos
- G. Puerto de micrófono de 2,5mm de Xbox Live
- H. Control de volumen de audio
- I. Control de volumen de chat de voz entrante
- J. Clavija de micrófono de 3,5mm
- K. Clavija de audio de 3,5mm
- L. Conector USB
- M. 3,5mm a cable RCA
- N. 2,5mm a 2,5mm cable de micrófono
- O. Adaptador de cable de audio Xbox 360®

5. CÓMO USAR TU RAZER CARCHARIAS


COMO CONECTAR TU XBOX 360®

Cómo usar un cable HDMI *




* no incluido

Cómo usar un cable compuesto *



* no incluido

CÓMO CONECTAR TU PC



CÓMO USAR EL MICRÓFONO AJUSTABLE *



*270° de rotación

CÓMO ALARGAR LA VIDA DE TUS AURICULARES



Recomendamos alargar los auriculares con suavidad antes de colocarlos en tu cabeza para minimizar el estrés de la diadema. Sin embargo, debes evitar alargar los auriculares más allá de sus límites técnicos.

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PAUTAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso de Razer Carcharias, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

1. Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente, y las indicaciones de resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer, o accede a www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.
2. No desmontes el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes usarlo cuando la tensión eléctrica sea anormal.
3. Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F). Si la temperatura supera este rango, desenchufa y apaga el dispositivo hasta que ésta se estabilice y alcance un nivel óptimo.
4. Los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Carcharias aíslan el ruido de ambientes externos incluso usando un volumen bajo. Por favor quítate los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Carcharias cuando realices actividades que exijan que estés atento al entorno.
5. Escuchar a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede provocar daños en el sistema auditivo. Además, la legislación de algunos países restringe el nivel de sonido máximo a 86 dB durante 8 horas al día ya que puede afectar el sistema auditivo. Por tanto, te recomendamos que reduzcas el volumen hasta un nivel cómodo a la hora de escuchar durante periodos prolongados de tiempo. Ten un buen cuidado tu sistema auditivo.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el Razer Carcharias en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

7. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2012 Razer USA Ltd. Patente en trámite. Todos los derechos reservados. Razer™, el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer, el logotipo de Razer con letras fragmentadas y demás marcas comerciales o registradas mencionadas en este documento son propiedad de Razer USA Ltd y/o sus sucursales o filiales, registradas en los Estados Unidos o en otros países. Razer USA Ltd ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Carcharias (el "producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias ni por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

COSTOS DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer se hará cargo de ningún costo de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer asumirá responsabilidad alguna por costos de adquisición que superen el precio de compra en tienda del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.