

# RAZER LEVIATHAN



Razer Leviathan 5.1ch サラウンドサウンドバーは、あらゆるデスクトップモニターまたはリビングルームのコンソール機器に簡単にフィットします。この多用途なサウンドバーは、最新の Dolby® テクノロジー、優れたサウンドドライバ、専用サブウーハーが搭載されているため、ゲーム中のバトルシーンを壮大に作りかえる豊かなサウンドの再現はもちろん、スマートフォンからお気に入りの曲をストリーミング再生したりするなどの小さな用途にも使用できます。

## TABLE OF CONTENTS

1. パッケージの内容/ ハードウェア要件 .....	2
2. 登録/ テクニカルサポート.....	3
3. 技術的な仕様 .....	4
4. デバイスのレイアウト .....	5
5. RAZER LEVIATHAN の使用 .....	8
6. 使用上の注意とメンテナンス .....	16
7. 法的権利.....	19

---

## 1. パッケージの内容/ ハードウェア要件

### パッケージの内容

- Razer Leviathan
- 電源アダプター(プラグ交換式)
- サブウーハー
- 光ケーブル
- 3.5mm アナログオーディオケーブル
- 2ペアの着脱可能な脚部
- クイックスタートガイド
- 重要な製品情報ガイド

### ハードウェア要件

#### ゲーミング/ムービー用

- 3.5mm オーディオジャック、または光ケーブル端子付きの PC またはゲーム機、オーディオ機器


#### モバイル用

- 3.5mm オーディオジャック付き、または Bluetooth®/NFC 接続が可能なモバイルデバイス

---

## 2. 登録/ テクニカルサポート

### 登録



シリアル番号は、こちらを参照してください。

Synapse アカウントにサインアップすると、製品の残り保証期間をリアルタイムに確認できます。Synapse とそのすべての機能に関する詳細は、[www.razerzone.com/jp-jp/synapse](http://www.razerzone.com/jp-jp/synapse) を参照してください。

すでに Synapse ユーザーの場合は、Synapse アプリケーションでアカウントをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。

製品をオンラインで登録するには、[www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) にアクセスしてください。Web サイトから登録する場合は、保証期間を表示できなくなりますのでご注意ください。

### テクニカルサポート

登録による特典:

- ・ 1年間の製造元限定保証
- ・ [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) での無料のオンライン技術サポート(英語のみ)

---

### 3. 技術的な仕様


#### サウンドバー

- 合計電力出力: 30W (15W x 2RMS)
- フルレンジドライバ: 2 x 2.5" / 63.5mm
- ツイータードライバ: 2 x 0.74" / 19 mm
- インピーダンス: 8Ω
- 周波数応答レート: 180Hz - 20KHz
- 概算重量: 2Kg / 4.4lbs

#### サブウーハー


- タイプ: パッシブ
- 合計電力出力: 30W RMS
- フルレンジドライバ: 5.25" / 133mm
- インピーダンス: 4Ω
- 周波数応答レート: 20Hz - 180Hz
- 概算重量: 2.35Kg / 5.1lbs

## 4. デバイスのレイアウト




- A. トップパネル(ボタン & LED)
- B. ケーブル付属サブウーハー
- C. 光ケーブル
- D. 3.5mm オーディオケーブル
- E. 交換可能なプラグ付き電源アダプター\*

\*ご使用の地域に適切なアダプタープラグを使用してください




- F. 設置用キーホール
- G. 入力端子パネル
- H. サウンドバーアングル調整用の着脱可能な脚部

## トップパネル



- |                          |   |
|--------------------------|---|
| A. 電源ボタン                 | スピーカースピーカーの電源ON/OFF切り替え   |
| B. 入力インジケータ<br>LED       | 現在の入力オーディオソース表示 <ul style="list-style-type: none"><li>• OPT: 光ケーブル</li><li>• AUX: アナログ</li><li>• ✱: Bluetooth</li></ul> |
| C. イコライザー LED イ<br>ンジケータ | 現在選択されているプリセットイコライザーの設定 <ul style="list-style-type: none"><li>• 🎮: ゲーム</li><li>• 🎵: 音楽</li><li>• 🎬: ムービー</li></ul>      |
| D. 入力セレクター               | 光ケーブル・アナログ・Bluetooth間の入力切り替え  |
| E. Bluetoothペアリング<br>ボタン | Bluetooth対応機器とのペアリング  |
| F. Dolby® 処理切り替<br>え     | 光学オーディオ入力のための Dolby 処理のON/OFF切<br>り替え   |
| G. ミュート/ミュート解除<br>ボタン    | スピーカースピーカーのミュートON/OFF切り替え   |
| H. 音量ダウン                 | 全体的なオーディオ音量を下げます  |
| I. 音量アップ                 | 全体的なオーディオ音量を上げます  |
| J. イコライザープリセッ<br>トセレクター  | 3種類のプリセットイコライザー設定の切り替え  |

## 入力端子パネル




- K. サブウーハー入力
- L. 主電源入力
- M. 光ケーブル入力
- N. アナログ 3.5mm オーディオ入力

---


## 5. RAZER LEVIATHAN の使用

### スピーカーの配置と設定

1. ご使用の地域に適切な電源プラグを選択し、電源アダプターに取り付けます。




2. サウンドバーとサブウーハーの位置を合わせます。  
最適なパフォーマンスのために、スピーカーの位置に関係なく、サブウーハーが床の上に配置されることを確認してください。




3. サウンドバーをサブウーハーと適切な電源に接続します。

**注意:** Razer Leviathan にサブウーハーを接続する、または取り外すときには、コネクタのキャッチクリップを押し下げ、コネクタの向きが正しいことを確認してください。不適切な方法でサブウーハーケーブルを取り外すと、製品の保証が無効になる場合があります。



**電源 ON/OFF**




## 音源への接続

注記: スピーカーが内蔵された機器に接続しても、オーディオ再生が Leviathan からされず機器の内蔵スピーカーからされるままの場合があります。そのような場合、手動で機器のオーディオ出力設定を Razer Leviathan に切り替えてください。


## 光ケーブルでの接続

Razer Leviathan のオプティカルポート経由で接続し、 ボタンを OPT LED インジケータが点灯するまで押します。




## アナログケーブルでの接続

Razer Leviathan の付属ポート経由で接続し、 ボタンを AUX LED インジケータが点灯するまで押します。



## NFC での接続


機器の NFC を有効にし、ペアリングするためスピーカー上をタップします。入力ソースが、ペアリングされた機器に自動的に切り替わります。



## Bluetooth® での接続

初めてスピーカーの Bluetooth 入力を使用する場合、または新しいデバイスを Bluetooth 経由でスピーカーに接続しようとしている場合には、ペアリングモードを有効にする必要があります。

1. 3 秒以上 Bluetooth ボタンを押して、ペアリングモードを有効にします。Bluetooth LED がゆっくりと点滅し始めます。



2. 機器の Bluetooth を有効にして、新しい Bluetooth デバイスを検索します。
3. 検出されたデバイスのリストから「Razer Leviathan」を選択します。
4. ペアリングが完了するまで待機します。正常に接続されると、スピーカーのトップパネルにある Bluetooth インジケータが通常の点灯に代わります。

## Bluetooth モードについて

スピーカーの Bluetooth モジュールは、ペアリングモード、接続モード、そして接続可能モードという 3 つのモードで動作します。オーディオフィードバックは、この接続モードが変更されるたびにスピーカーを通じて再生されます。

	ペアリングモード	接続モード	接続可能モード	接続済みモード
	新しいデバイスとのペアリング	最後にペアリングされたデバイスへの接続	1~4 個の最後にペアリングされた機器に接続する準備ができています。機器の Bluetooth をオンにし、Razer Leviathan を選択して接続します。	Bluetooth 経由で機器とスピーカーが接続される時
機器を検出可能ですか？	すべての Bluetooth 対応機器	最後にペアリングされた機器のみ	最後にペアリングされた 4 つの機器のみ	いいえ
このモードを有効にする方法は？	1 度 Bluetooth ボタンを押します	Bluetooth ボタンを 3 秒以上押し続けます。	ペアリングモードまたは接続モードがタイムアウトすると自動的に有効になります	機器が正常にペアリングされると自動的に有効になります
タイムアウト	90 秒	10 秒	なし	なし
タイムアウト後のモード変更先は？	タイムアウト後に接続可能モード	タイムアウト後に接続可能モード	-	ペアリングされている機器が有効範囲外に出て切断されたときに接続モード
LED インジケータ	1 秒に 1 回点滅	1 秒に 2 回点滅	一時停止の後繰り返し 2 回点滅	点滅なし

## 入力ソースの変更

Razer Leviathan は、光学、アナログ、Bluetooth という 3 種類のオーディオ入力をサポートしています。スピーカーに電源が入ると、アナログ入力で起動します。ボタンを押すことにより、手動で入力ソースを変更できます。🔊 LED インジケータには、現在選択されている入力ソースが表示されます。

## 音量の調節

この **+** または **-** ボタンを繰り返し押すか、ボタンを長押ししてボリュームを増減します。

### 音量アップ



### 音量ダウン



## イコライザーのプリセットの選択

スピーカー、ゲーミング、音楽の 3 種類のイコライザープリセット設定を切り替えることができます。↑↑ ボタンを押して、希望するプリセットを選択します。LED インジケータには、現在使用されているイコライザーのプリセットが表示されます。




## サブウーハーレベルの調整

🔊 ボタンを押しながら **+** または **-** ボタンを押して、サブウーハーの出力レベルを上下させます。

### サブウーハーレベル増



### サブウーハーレベル減



## LED の ON/OFF

ボタンを組み合わせると、サウンドバーで LED ライトを調整できます。この  ボタンを長押ししてから、 を押して LED の ON/OFF を切り替えます。




## サウンドバーを工場出荷時の設定に戻す

サウンドバーを工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、 ボタンを 10 秒以上長押しします。サウンドバーの電源が OFF になります。デバイスの電源を ON に戻すことができます。



## サウンドバーアングルの調整



2 ペアの着脱可能な脚部により、最小限に障害物を抑えて適切に音が届くようにスピーカーの角度を調整できます。脚部/方向に応じて、サウンドバーの角度を 15°、0° または 18° に設定できます。

---

## 6. 使用上の注意とメンテナンス

### **重要な安全保守に関する情報**

**警告:** 安全に関する説明に従わないと、火災、感電、その他の怪我や損傷につながる可能性があります。

Razer Leviathan を取り扱ったり、より快適に作業したりするためには、安全規則に従ってください。ガイドは今後参照できるように手の届く場所に保管してください。

Razer Leviathan を安全に操作し、加熱による怪我の可能性を減らすには、次のガイドラインに従ってください。

1. Razer Leviathan と電源アダプターは、コンピューター/TV の下および周囲の空気循環が適切になるように、安定した作業台でセットアップしてください。
2. 水際や湿気のある場所での使用または設置は避けてください。
3. 熱源または直火の近くでの使用や設置は避けてください。放熱器、レンジ、暖炉、ろうそく、その他表面が高熱となるものの近くで使用しないでください。
4. 排気用グリルまたは開口部をふさがないようにしてください。本装置は低温の乾燥した場所に設置してください。
5. クリーニングには、乾いた、または軽く湿らせた布切れを使用してください。クリーニングに取りかかる前に電源コードを外し、噴霧式や液状の洗浄剤は使用しないようにします。
6. 本製品上の開口部に異物を挿入したり押し込んだりしないでください。
7. 修理作業は、資格あるサービスマンにお任せください。ご自身修理作業をしようとししないでください。カバーを取り外すと、危険な電流に身をさらすこととなります。

## RAZER LEVIATHAN 用電源アダプター

**注意:** 電源アダプターの保管や使用を不適切に行うと、メーカーの保証が用されない場合があります。

本電源アダプターは、IT 機器の安全性に関する国際標準 (IEC 60950-1) によって定義された、ユーザーが触れることのできる表面温度制限に準拠しています。

本器は、ラベル上に記されている電源タイプのみを使用してお使いください。この装置を使用する予定の場所での電源タイプが分からない場合には、現地の電力会社または資格ある技術者に問い合わせてください。直流プラグアダプターの使用は、本製品が動作するよう設計された電圧以外の電圧に本製品を接続することが可能となるので、十分な注意が必要です。適切な使用電圧が分からない場合には、最寄の販売代理店にお問い合わせください。

1. Razer Leviathan に同梱される電源アダプターか、本製品と互換性がある Razer 認定電源アダプターのみを使用してください。
2. 電源アダプターには交換可能なアダプタープラグが装着されますが、ご使用の地域に適したアダプタープラグのみを使用してください。
3. アダプターを電源コンセントに接続する前に、交換可能なアダプタープラグが電源アダプターに完全に差し込まれていることを確認してください。
4. 電源アダプターは、通常使用時に高温になる場合があります。装置の動作時には電源アダプターの上に何も置かないでください。
5. 雷雨時や長期間使用しない場合には、電源プラグを抜いて、装置を保護するようにしてください。
6. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないよう、特にプラグ、レセプタクル、または装置側のコード接続部を保護するようにしてください。
7. 壁の電源コンセント、延長コード、プラグなどに負荷をかけ過ぎないようにしてください。火災や感電の原因となります。
8. 次のいずれかの条件が存在する場合は、電源アダプターおよびその他のケーブルを外してください。
  - ケースを掃除したい
  - 電源コードまたはプラグが擦り切れたり損傷していたりする
  - Razer Leviathan または電源アダプターが雨や過度の湿度にさらされたり、液体がケース内部にもれたりしている
  - Razer Leviathan または電源アダプターを落とした、ケースが損傷している、または点検や修理が必要であると思われる

## 安全にご使用いただく為のガイドライン

Razer Leviathan の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、[www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。
2. デバイスを分解しないでください（分解した場合、保証の対象外となります）。また、異常な電流負荷をかけた状態で操作しようとししないでください。
3. デバイスを、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは気温 0°C (32° F) ~ 40°C (104° F) の範囲でのみ使用してください。気温がこの範囲を超過した場合は、電源ケーブルを抜き、デバイスの電源をオフにして、最適なレベルで安定するまで放置してください。
4. 大音量の使用を長時間続けると、聴覚に異常を生じる可能性があります。また、一部の国では、法律により、聴覚に影響を与えない音量として 1 日 8 時間の最大音量を 86db に制限しています。したがって、長時間にわたって聞き続ける場合は、音量を適切なレベルに下げることをお勧めします。聴覚には十分に配慮されてください。

## メンテナンスと最適な使用環境

Razer Leviathan を最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスをポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかな布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。石鹼や強力な洗剤などは使わないでください。

---

## 7. 法的権利

### 著作権および知的財産権情報

©2014 Razer Inc. Patent Pending. All Rights Reserved. 本書に記載されている Razer、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴ及びその他の商標は、米国及び/またはその他の国で登録されている Razer Inc. および子会社または関連会社に帰属します。Razer Leviathan (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

## **調達費**

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

## **一般条件**

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。