RAZER FIREFLY

Não consegue decidir entre aparência e inteligência? Não será necessário. Apresentando acabamento microtexturizado e superfície reflexiva otimizada para uma rápida resposta durante o jogo, o Razer Firefly é projetado para oferecer precisão implacável mesmo nos duelos mais difíceis, para que você possa garantir sua vitória todas as vezes.

O Razer Firefly também é equipado com a iluminação Chroma personalizada da Razer, tornando-o o primeiro mousepad para jogos do mundo com infinitas opções de personalização. Totalmente compatível com outros dispositivos habilitados para o Chroma, esse mousepad rígido permite que você coreografe uma variedade de efeitos que darão vida ao seu estilo pessoal de jogo.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA 2

2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO 3

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..... 4

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO 5

5. INSTALANDO O RAZER FIREFLY..... 6

6. CONFIGURANDO O SEU RAZER FIREFLY..... 7

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO..... 9

8. INFORMAÇÕES LEGAIS 10

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Razer Firefly — Mousepad para jogos superfície dura
- Guia de informação do produto importante

REQUERIMENTOS DO SISTEMA

- PC / Mac com porta USB
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32 bits) / Mac OS X (10.8-10.10)
- Conexão de Internet
- 200MB de espaço livre em disco rígido

2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Crie agora mesmo uma conta do Synapse e obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do seu produto. Para saber mais sobre o Synapse, acesse www.razerzone.com/br-pt/synapse.

Se você já é usuário do Synapse, registre seu produto clicando em seu email, no aplicativo do Synapse, e selecione Status da Garantia na lista do menu suspenso.

Para registrar seu produto online, acesse www.razerzone.com/registration. Observe que você não poderá ver o status da garantia se o registro for feito pelo website.



O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

SUPORTE TÉCNICO

Você ganha:

- 6 meses de garantia limitada do fabricante
- Suporte técnico on-line gratuito no site www.razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Acabamento microtexturizado para jogabilidade equilibrada
- Revestimento otimizado da superfície para um rastreamento altamente responsivo
- Iluminação Chroma personalizável
- Base de borracha antiderrapante
- Habilitado para Razer Synapse (para iluminação Chroma personalizável)
- Conector USB folheado a ouro (para alimentar a iluminação Chroma personalizável)
- Cabo de fibra trançada, leve de 2,13 m
- Tamanho aproximado: 355 mm (comprimento) x 255 mm (largura) x 4 mm (altura)
- Peso aproximado: 380 g

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO



A. Cabo USB
B. Faixas laterais
C. Base de borracha antiderrapante

5. INSTALANDO O RAZER FIREFLY



Etapa 1: Conecte seu dispositivo Razer à porta USB do seu computador.
Etapa 2: Instale o Razer Synapse quando solicitado* ou baixe o instalador em www.razerzone.com/br-pt/synapse.
Etapa 3: Crie sua ID Razer ou faça o login no Synapse com sua ID Razer existente.

* Aplicável para Windows 8 ou superior.
Nota: Por padrão, o Razer Firefly está configurado para executar o espectro de cores. Para personalizar a iluminação, instale o Razer Synapse.

6. CONFIGURANDO O SEU RAZER FIREFLY

Aviso: Os recursos aqui listados requerem que você esteja conectado ao Razer Synapse. Os recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e do sistema operacional.

Guia Iluminação

A guia Iluminação permite personalizar o visual das faixas laterais do seu mousepad com 16,8 milhões de cores. Essa guia também permite que você ajuste a intensidade de sua iluminação usando o menu suspenso BRILHO.

Se você outros dispositivos compatíveis com o Chroma, será possível sincronizar todo o esquema de iluminação clicando no botão . Note que esta função de sincronização só será aplicada em dispositivos que suportam o esquema selecionado.



Efeitos básicos de iluminação

	Nome	Descrição	Como configurar
	Ciclagem de espectro	A iluminação do mousepad ficará alternando indefinidamente entre 16,8 milhões de cores	Efeito-padrão. Não há necessidade de personalizações adicionais
	Onda	A iluminação do mousepad percorrerá a direção selecionada em um espectro-padrão de cores	Selecione "esquerda para direita" ou "direita para esquerda" como direção da onda
	Estático	O mousepad permanecerá aceso na cor selecionada	Selecione a cor desejada para a iluminação
	Respiração	A iluminação do mousepad acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores para esta configuração
	Reativo	O mousepad acenderá quando o mouse for clicado. Este efeito só funciona com mouses da Razer	Selecione a cor desejada para a iluminação ou use a mesma cor do LED do mouse Razer

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Firefly, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Firefly exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright© 2015 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Firefly (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexequível, tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.