

RAZER
KRAKEN PRO



Présentant un équilibre parfait de poids, de fonctionnalité et de performance, le Razer Kraken Pro est sans conteste l'un des casques de jeu les plus confortables du marché.

Le casque Razer Kraken Pro est équipé d'un micro entièrement rétractable, de commandes du volume sonore et d'un bouton pour désactiver le micro situés sur le câble, ce qui vous permet d'accéder facilement à toutes ses fonctionnalités. Équipé de larges haut-parleurs haut de gamme, ce casque complet vous offre des heures de jeu en immersion complète. De plus, la prise jack audio combinée de 3,5 mm associée au câble répartiteur permet de brancher le casque tant à vos appareils mobiles qu'à votre PC de jeu ; vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre casque, où que vous soyez.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE.....	2
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	3
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
4. DISPOSITION DU APPAREIL.....	5
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN PRO	6
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	8
7. AVIS LÉGAUX	9

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Micro-casque analogique de jeu Razer Kraken Pro
- Adaptateur répartiteur audio / micro
- Informations importantes sur le produit

CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

Utilisation audio

- Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm

Utilisation audio + micro

- Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm + jack micro
(fonctionne avec tous les appareils informatiques / mobiles / audio portables, et notamment l'iPod, l'iPhone, l'iPad, le Kindle Fire, les téléphones Android, le Razer Blade, le Macbook Pro ou les tout nouveaux Ultrabooks)

Utilisation de l'adaptateur répartiteur audio / micro

- Appareils avec jack audio 3,5 mm et jack microphone
(Compatible avec la plupart des ordinateurs et ordinateurs portables)


2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

Créez dès aujourd'hui un compte Synapse pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Pour en savoir plus sur Synapse et toutes ses caractéristiques, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse.

Si vous êtes déjà utilisateur de Synapse, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse électronique dans l'application Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.



Votre numéro de série se trouve dans l'oreillette en similicuir comme indiqué ci-dessous.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce dont vous pourrez profiter:

- 1 an de garantie fabricant limitée
- Support technique en ligne gratuit sur le site www.razersupport.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE

- Réponse en fréquence : 20 - 20 000 Hz
- Impédance : 32 Ω à 1 kHz
- Sensibilité (@1 kHz, 1 V/Pa) : 110 \pm 4 dB à 1 kHz max.
- Puissance en entrée : 50 mW
- Haut-parleurs : 40 mm, avec aimants en néodyme
- Diamètre intérieur de l'oreillette : 50 mm / 0.16 ft
- Longueur du câble : 1,3 m / 4,27 ft. + adaptateur séparateur 2 m / 6,6 ft.
- Poids approximatif : 300 g
- Connecteur : prise jack combinée analogique 3,5 mm (casque et micro)


MICROPHONE

- Réponse en fréquence : 100 - 10 000 Hz
- Rapport signal/bruit : 52 dB
- Sensibilité (@1 kHz, 1 V/Pa) : -40 \pm 4 dB
- Mode de captation : unidirectionnel

Commande sur câble

- Mollette de réglage sonore analogique
- Bouton de désactivation rapide du micro

4. DISPOSITION DU APPAREIL




- A. Arceau réglable et rembourré
- B. Oreillettes repliables
- C. Coussinets d'oreille circumauraux en cuir
- D. Microphone rétractable
- E. Bouton de désactivation du micro
- F. Mollette de réglage du volume
- G. Prise Jack Audio + Micro 3,5 mm
- H. Câble répartiteur adaptateur Audio/Micro

5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN PRO


UTILISER LE MICROPHONE RÉTRACTABLE




Micro désactivé




Micro activé



RÉGLAGE DU VOLUME



AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MICRO-CASQUE



Avant utilisation, nous vous recommandons d'étirer doucement les écouteurs du casque avant de les mettre pour réduire la tension. Cependant, évitez d'étirer le casque au delà de ses limites.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre casque Razer Kraken Pro avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants:

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
3. Le casque Razer Kraken Pro isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le casque Razer Kraken Pro lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le casque Razer Kraken Pro demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2012-2015 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. [Insert references to other applicable trademarks.] Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrication, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Kraken Pro (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.