

RAZER

KRAKEN MOBILE



無論您身在何處，Razer Kraken Mobile 都是最完美的隨身夥伴，不僅帶給您優異的音訊品質，更是款攜帶便利的耳麥組。此款耐用、輕盈兼具的耳麥，專為 Apple™ iOS 裝置設計，支援麥克風與多媒體線控操作，讓您走在路上隨時輕鬆使用所有功能。

採用大直徑鈹質磁鐵驅動單體，Razer Kraken Mobile 的中、高音輸出皆宛如水晶般純淨，重低音更是震撼人心。擁有如此多元的音場，此款頭戴式耳麥正是您欣賞音樂、體驗如臨現場遊戲音效的完美選擇。

目錄

1. 包裝內容/系統需求.....	2
2. 註冊資訊/ /技術規格.....	3
3. 技術規格.....	4
4. 裝置配置圖.....	5
5. 使用 RAZER KRAKEN MOBILE	6
6. 安全與維護.....	9
7. 法律條文.....	Error! Bookmark not defined.

1. 包裝內容/系統需求

包裝盒內容

- Razer Kraken Mobile 耳麥
- 專為 Apple™ iOS 裝置打造的可拆式麥克風與線控連接線
- 重要產品資訊指南

音訊與麥克風用法

- 具備 3.5 mm 音訊插孔之裝置
- 具備 3.5 mm 音訊與麥克風混合插孔之裝置
(與絕大部分隨身音訊 / 行動 / 電腦裝置相容, 包括 iPod、iPhone、iPad、Kindle Fire、Android 手機、Razer Blade、MacBook Pro, 或其他更新款的 Ultrabook 筆電。)

線控用法


- 可於具 3.5mm 混合耳機插孔的 Apple™ iOS 行動裝置上使用所有功能
- 在其他裝置上可能不支援完整功能

2. 註冊資訊

現就造訪 www.razerzone.com/tw-zh/razer-id 註冊 Razer ID，取得內容廣泛的各項 Razer 好康。一如在 Razer Synapse 中即時查看產品的保固狀態。欲知更多 Razer Synapse 詳情與其完整功能，請造訪 www.razerzone.com/tw-zh/synapse。

如您已擁有 Razer ID，可在 Razer Synapse 視窗右上角點選電子郵件地址，並自下拉式單中選擇保固狀態註冊您的產品。

如欲線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，若您透過網頁註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。



如圖所示，您可在合成皮革耳罩內側找到產品序號。

您將享有：

- 1年有限原廠保固
- 免費的線上技術支援，請前往 www.razersupport.com.

3. 技術規格

耳機

- 反應頻率：20 - 20,000 Hz
- 阻抗：每一千赫（1 kHz）32 Ω
- 靈敏度（以千赫為單位，1 V / Pa）：最高每一千赫（1 kHz）時 110 \pm 4 dB
- 輸入功率：50 mW
- 驅動單體：40mm，使用鈹質磁鐵
- 內側耳罩直徑：50 mm / 0.16 ft
- 連接器：類比 3.5 公釐 (mm) 耳機接孔
- 耳機線長度：1.3 公尺 / 4.27 呎
- 重量：293 公克 / 0.65 磅


麥克風

- 頻率響應：100 至 10,000 Hz
- 訊號雜訊比：55 dB
- 每一千赫靈敏度：-42 \pm 3 dB
- 收音模式：全指向性

線控

- 遙控中間鍵
- 音量控制鍵


4. 裝置配置圖



- A. 可調整式附軟墊頭帶
- B. 耳罩可收折設計
- C. 耳罩式設計、附人造皮革耳罩襯墊
- D. 專為 Apple™ iOS 裝置打造的可拆式麥克風與線控連接線

5. 使用 RAZER KRAKEN MOBILE


安裝您的 RAZER KRAKEN MOBILE




如何使用多媒體按鈕

以下線控功能在與 iOS 裝置連接時可用。

請注意：若與其他裝置連接，線控可用功能可能受限。

	增加音量按鈕	
	單一點擊	增加音量
	增加音量按鈕	
	單一點擊	降低音量
	中央按鈕	
	單一點擊	播放 / 暫停音訊
		接聽來電或結束目前通話
	連兩次點擊	下一個曲目
		保留通話並接聽下一個來電。再按一下按鈕以繼續上一個來電。
	連續點擊三次	一首曲目
	長按	拒接來電
	連按 2 下按鈕，並在第 2 下長按不放	快轉正在聽的曲目
連按 3 下按鈕，並在第 3 下長按不放	倒轉正在聽的曲目	

妥善維護您的耳機以延長使用壽命



頭戴式耳機的頭帶雖然富有彈性，但僅限於一定程度。因此我們建議，在配戴前請先調整頭帶的長度，再將其戴上。如此可避免因受力角度不當而產生斷裂的情況。

6. 安全與維護

安全指南

為了在使用 Razer Kraken Mobile 時達到最高安全，我們建議你採取以下指南：

1. 如果你有任何操作困難或是無法排除故障，請移除設備並連絡 Razer 客服專線，或是到 www.razersupport.com 尋求協助。任何時候請不要試圖自行維修修復。
2. 請勿將設備拆解(否則會使保固失效)並請勿試圖在異常電流負載下操作。
3. 請讓設備遠離液體、濕氣以及水分，並僅在 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 溫度範圍內操作。如果溫度超過範圍，為了讓溫度保持在最佳水平，請將設備移除並關閉電源。
4. 即使為低音量，耳機仍隔絕了周遭的聲音，讓你不受外界干擾。當你在進行任何需要對環境察覺的活動時，請拿下耳機。
5. 長時間聆聽過大音量會損傷您的聽力。此外，某些國家法規限制每天 8 小時內可影響聽力最高至 86 分貝。因此我們建議，當您需要長時間聆聽時，降低音量到舒適程度。請照顧好您的聽力

維護及使用

Razer Krake Mobile 僅需偶而的維護以保持在最佳狀態，我們建議一個月移除設備並以軟布或棉花棒沾溫水清理一次。請勿使用肥皂或硬性清潔劑。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

©2013–2015 Razer Inc. 專利申請中。版權所有。本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer Inc. 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。Razer Inc.（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Kraken Mobile 遊戲耳麥（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 www.razerzone.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。