

RAZER NABU WATCH



DOWNLOAD
THE **NABU APP**



CONNECT
YOUR WATCH



LIVE
SMARTER

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.....	4
3. РАБОТА С RAZER NABU WATCH	5
4. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАСАМИ RAZER NABU WATCH.....	6
5. НАСТРОЙКА СЛУЖЕБНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ NABU	9
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	23

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Razer Nabu Watch
- Важная информация об изделии
- Кабель для зарядки
- 2 взаимозаменяемые застёжки

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus с iOS 8 (или выше)
- Телефоны Android 4.3 (или выше) с функцией Bluetooth® Low Energy (BT 4.0 или выше)

2. РЕГИСТРАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Посетите страницу www.razerzone.com/razer-id , чтобы получить доступ к широкому диапазону преимуществ Razer через идентификатор Razer. Войдите в аккаунт Razer Synapse, чтобы, например, получить точную информацию о статусе гарантии вашего продукта. Чтобы получить дополнительную информацию о программе Razer Synapse и ее функциях, перейдите в раздел www.razerzone.ru/product/software/synapse .

Если вы уже являетесь пользователем Razer Synapse, зарегистрируйте свое устройство, нажав на свой адрес электронной почты в приложении Razer Synapse и выберите Статус гарантии в раскрывающемся списке. (Серийный номер вашего устройства можно найти здесь)

Чтобы зарегистрировать устройство онлайн, посетите веб-сайт www.razerzone.com/registration . Обратите внимание, что вы не сможете увидеть статус вашей гарантии, если зарегистрируете продукт через веб-сайт.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Преимущества регистрации:

- Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год.
- Бесплатная техническая поддержка на сайте www.razersupport.com .

3. РАБОТА С RAZER NABU WATCH




- A. Настройка
- B. Регулировка
- C. Циферблат
- D. Режим
- E. Подсветка
- F. Кнопка Nabu

4. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАСАМИ RAZER NABU WATCH

ЗАРЯДКА ЧАСОВ RAZER NABU WATCH

Подключите зарядный кабель часов Razer Nabu Watch к ПК или зарядному устройству USB.



Памятка. Перед зарядкой снимите часы Razer Nabu Watch с запястья. Не оставляйте часы на зарядке на всю ночь. Примерное время полной зарядки часов Razer Nabu Watch составляет 2 часа.

НАСТРОЙКА RAZER NABU WATCH

Загрузите приложение Razer Nabu Watch App на iOS или Android. Следуйте инструкциям на экране.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЧАСОВ

Часы Nabu Watch работают в разных режимах, которые обозначены специальными символами. Перечень режимов с указанием функций и описания приводится ниже. Для выбора нужного режима нажмите кнопку «Меню», а для изменения конфигурации — кнопку «Регулировка».

Символ	Функция	Описание
	Второй часовой пояс	Показывает время в выбранном вами часовом поясе
	Настройки	Этот режим используется для настройки сигнала нажатия и включения/отключения Bluetooth.
	Секундомер	В этом режиме часы Razer Nabu Watch работают как секундомер.
	Будильник	В этом режиме часы Razer Nabu Watch «разбудят» вас в заранее заданное время.
	Таймер	В этом режиме часы Razer Nabu Watch работают как таймер с обратным отсчетом.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ

На циферблате часов Nabu Watch размещены специальные индикаторы. Их функции и описание приводятся ниже.


Символ	Функция	Описание
	Дата	Отображение текущей даты (день-месяц)
	Колокольчик	Показывает, что часы в данный момент передают сигнал
	Будильник	Показывает, что в системе настроен будильник
	Bluetooth	Показывает, что в данный момент в часах Nabu Watch включен Bluetooth
	Время	Отображение текущего времени (часы:минуты:секунды)

5. НАСТРОЙКА СЛУЖЕБНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ NABU

Обратите внимание: Для использования перечисленных ниже функций необходимо выполнить вход в программу Razer Nabu App. Функции также могут зависеть от текущей версии ПО и операционной системы.

ЭКРАН-ПРИВЕТСТВИЕ

На экране приветствия отображаются некоторые характеристики, которые вы найдете в the Razer Nabu Watch.



Когда вы будете готовы настроить Razer Nabu, нажмите «*Присоединиться к Razer*» или «*Войти в систему*».

ЭКРАН «ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К RAZER»

Чтобы создать учетную запись Razer ID, необходимо указать адрес электронной почты и пароль, а также принять «Условия обслуживания» и «Политику конфиденциальности». Заполнив все необходимые поля, коснитесь кнопки «Далее», чтобы продолжить.

Начало работы

Эл. почта

Пароль

☐ I agree to the Nabu [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Далее

ЭКРАН ЛИЧНЫХ НАСТРОЕК

Он также помогает настроить профиль пользователя для использования фитнес-приложений, поддерживаемых Razer Nabu Watch.

О себе


Почему мы спрашиваем об этом ?

Имя	Сначала	Последняя	
Дата рождения	января 1, 1990		
Рост	фут.	дюйм.	фут/ дюйм ▼
Вес	унц.	унц.	▼
Пол			

Создать учетную запись

ЭКРАН «ВОЙТИ В СИСТЕМУ»

Если у вас уже есть аккаунт Razer ID, нажмите «**ВОЙТИ В СИСТЕМУ**» и введите ваш эл. адрес или пароль.



Начало работы

Эл. почта


Пароль

Забыли пароль?

Войти


ЭКРАН «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ»

Экран «Информационная панель» позволяет привязать Razer Nabu Watch к учетной записи и настроить параметры, относящиеся к браслету Razer Nabu Watch.



Подключение

Чтобы привязать Razer Nabu Watch к учетной записи, нажмите значок  на информационной панели. Экран подключения даст вам информацию о подключении Razer Nabu к вашему смартфону. Просто следуйте инструкциям на экране, пока приложение не найдет Razer Nabu Watch.



Когда приложение найдет Razer Nabu Watch, на часах отобразится 4-значный цифровой код.

Настройка

Введите номер на вашем Nabu

[Не работает?](#)

1	2 ABC	3 DEF	⌫
4 GHI	5 JKL	6 MNO	
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	
	0	.	〈




Когда вы привяжете Razer Nabu Watch к учётной записи, вам будет предложено краткое обучение основным функциям умных часов.



Настройки

На экране «Информационная панель» можно нажать изображение Razer Nabu Watch и открыть различные параметры: настройки уведомлений, дисплея, будильников.




Ниже перечислены параметры и соответствующие функции:

- | | |
|-----------------------|--|
| Сведения | - Здесь можно просмотреть информацию о Razer Nabu Watch, обновить прошивку браслета или отвязать браслет от телефона. |
| Настройки уведомлений | - Здесь можно выбрать, какие уведомления вы хотите получать. |
| Действия | - Здесь можно выбрать цели, которые будут отображаться на дисплее Razer Nabu Watch. |
| Настройки экрана | - Здесь можно настроить стиль экрана часов Razer Nabu Watch и другие параметры. |
| Настройки часов | - Здесь можно синхронизировать время или установить его вручную, задать мировое время, включить или выключить колокольчик. |

Настройки дисплея	- Здесь можно настроить яркость, ориентацию, стиль и другие параметры светодиодного дисплея Razer Nabu.
Сигналы	- Здесь можно создать беззвучные сигналы, которые не мешают окружающим.
Подключенные приложения	- Здесь можно включить или выключить сторонние приложения, например Facebook и Twitter.
Отслеживание сна	- Здесь можно включить или выключить схему отслеживания сна
Настройки общения	- Здесь можно включить или выключить функции «Рукопожатие» и «Пульс».

МЕНЮ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Меню проектировщика содержит большое количество информации о вас, о браслете Razer Nabu Watch и его приложениях.



Ниже перечислены опции меню и соответствующие функции:

- Информационная панель - это стартовый экран, на котором вы можете посмотреть свой прогресс и открыть различные настройки браслета.
- Цели - Здесь можно настроить цели в плане физической активности.
- Устройства - Здесь можно посмотреть часто задаваемые вопросы и руководство к цифровым часам, которое поможет вам лучше разобраться в функциях Razer Nabu Watch.
- Справка - Получить доступ к базе данных наиболее часто задаваемых вопросов при возникновении проблем с Razer Nabu Watch
- О программе - Просмотреть версию приложения и юридическую документацию
- Выйти - Здесь вы можете выйти из своей учетной записи.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Nabu Watch рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, отключите его и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт www.razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь самостоятельно выполнить ремонт устройства.
2. Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
3. Заряжайте Razer Nabu Watch в соответствии с рекомендованным временем зарядки и не оставляйте батарею заряжаться в течение всей ночи. Не носите Nabu, пока он заряжается.
4. Не подвергайте Razer Nabu Watch воздействию жидкости во время зарядки. Результатом такого воздействия может стать удар электрическим током.
5. Браслет Razer Nabu Watch является водонепроницаемым, однако не следует погружать Razer Nabu Watch в жидкость более чем на 30 минут на глубину более 1 метра.
6. Берегите Razer Nabu Watch от повреждений, включая возможность падения, разбиения, сильного сжатия, прокалывания, царапания, повреждения микроволнами, огнем или попадания посторонних объектов в Nabu.
7. Не используйте абразивные чистящие средства и/или моющие вещества для очистки Razer Nabu Watch.
8. Не подвергайте Razer Nabu Watch воздействию чрезмерно высокой или низкой температуры, например, не оставляйте Razer Nabu Watch под прямыми солнечными лучами или в снежную погоду в течение продолжительного периода времени.

9. Не подвергайте Razer Nabu Watch воздействию открытого огня, например, от плиты, свечи или камина.
10. Не подвергайте внутреннюю поверхность изделия воздействию органических растворителей, например, алкоголя, ацетона или моющего средства.
11. Выбрасывайте изделие в соответствии с местными природоохранными законами и рекомендациями.

БАТАРЕЯ

В браслет Razer Nabu Watch вставлена перезаряжаемая литий-ионная полимерная батарея. Срок службы батареи зависит от характера ее использования. Если батарея не заряжается после нескольких попыток, возможно, она сломалась, и вам следует связаться с представителем службы поддержки клиентов. Не пытайтесь самостоятельно заменить батарею Razer Nabu Watch.

ОДНОРАЗОВАЯ БАТАРЕЙКА МОНЕТНОГО ТИПА

В часы Razer Nabu Watch вставлена одноразовая батарейка-таблетка монетного типа (CR2032). Средний срок службы такой батарейки составляет 12-18 месяцев. Низкий заряд батарейки можно определить по изменению изображения на циферблате: символы становятся тусклыми или экран вообще отключается. Использование часов Nabu Watch с низким зарядом батарейки может привести к неисправности устройства. Замените батарейку при первой же возможности. Не пытайтесь заменить батарейку-таблетку самостоятельно. Для этого обратитесь к своему продавцу или в авторизованный сервисный центр «Razer». Обратите внимание: замена батарейки является платной услугой даже в течение гарантийного периода.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Точность датчиков и соответствующих расчетов (например, пройденное расстояние и сожженные калории) может отличаться в зависимости от использования.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В АВИАЦИИ

На борту самолета использование данного устройства может быть связано с определенными ограничениями. Razer надеется на ваше понимание, поскольку это важно для обеспечения безопасности полета. Правила пользования персональными электронными устройствами (ПЭУ) по время полета можно узнать в авиакомпании, услугами которой вы пользуетесь. Ваше устройство Razer использует технологию энергосбережения Bluetooth, которая признается безопасной большинством авиалиний

ВАЖНАЯ ОГОВОРКА НА СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

Данное устройство Razer не предназначено для научного или медицинского использования, но разработано для предоставления значимой информации, которая помогает пользователям добиваться поставленных целей в здоровье и фитнесе. Устройство Razer не является медицинским и не входит в списки UL, IEC 60601 или их аналоги. Его необходимо держать на определенном расстоянии во избежание вредного воздействия на пациентов или нанесения ущерба медицинскому оборудованию.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© 2016 Razer Inc. Все права защищены. Razer, For Gamers. By Gamers. Логотип с трехголовой змеей - это торговая марка или зарегистрированная торговая марка компании Razer Inc. и/или всех прочих товарных знаков в США и других странах. Внешний вид изделия может отличаться от его изображения. Информация верна на момент печати.

iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Cisco в США и других странах, где используется по лицензии. Apple, логотип Apple и iPhone - это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является служебной маркой компании Apple, Inc.

Android и Google Play - торговые марки компании Google Inc.

Торговая марка и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc., которые также используются Razer по лицензии.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, торговых марок, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Razer Nabu Watch (далее «ПРОДУКТ») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Последние действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте www.razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неосуществимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без нарушения любого из остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.