

RAZER NABU WATCH



DOWNLOAD
THE **NABU APP**



CONNECT
YOUR WATCH



LIVE
SMARTER

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	3
2. ユーザー登録/テクニカルサポート	4
3. デバイスレイアウト	5
4. RAZER NABU WATCH の使い方	6
5. アプリ経由で NABU を設定	9
6. 使用上の注意とメンテナンス	19
7. 法的権利	21

1.パッケージ内容 / システム要件

パッケージの内容

- Razer Nabu Watch
- 重要な製品情報ガイド
- 充電ケーブル

システム要件


- iOS 8 (以降) の iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus
- Bluetooth Low Energy (BT 4.0以上) 機能付きの Android 4.3 (以上) デバイス

2. ユーザー登録/テクニカルサポート

登録

www.razerzone.com/jp-jp/razer-id にアクセスして Razer ID を登録すると、さまざまな Razer の特典を入手できます。例えば、Razer Synapse を利用して製品の保証状況に関するリアルタイム情報を取得できます。Razer Synapse とその全機能に関する詳細は、www.razerzone.com/jp-jp/synapse にアクセスしてください。

すでに Razer ID をお持ちの場合は、Razer Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。製品をオンラインで登録するには、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。




製品のシリアル番号がこちらに表示されています。

テクニカルサポート

登録による特典:

- 1年間のメーカー限定保証
- 無料オンラインテクニカルサポート(www.razersupport.com)。

3. デバイスレイアウト




- A. 設定
- B. 調整
- C. ウォッチフェイス
- D. モード
- E. バックライト
- F. Nabu ボタン

4. RAZER NABU WATCH の使い方

NABU WATCH の充電

Razer Nabu Watch の充電ケーブルを PC または USB 充電器に接続します。



リマインダ: 充電する前に Nabu Watch を手首から取り外してください。Nabu Watch を一晩中充電したままにしないでください。Nabu Watch のフル充電に要する時間は約 2 時間です。

NABU WATCH の設定

iOS または Android デバイスに Nabu Watch アプリをダウンロードし、画面上の指示に従います。



ウォッチモード

Nabu Watch には、各種シンボルで表されるモードがあります。以下の一覧にシンボル、その機能、およびその説明を記します。特定のモードを選択する場合は [モード] ボタンを押し、設定を変更する場合は [調整] ボタンを押します。

シンボル	機能	説明
	副タイムゾーン	カスタム時刻が表示されます
	設定	このモードを使用すると、キー音や Bluetooth のオン/オフを設定できます。
	ストップウォッチ	このモードを選択すると、Nabu Watch はストップウォッチとして機能します。
	アラーム	指定時刻に Nabu Watch からアラートを受診する場合は、このモードを使用します。
	タイマー	このモードを選択すると、Nabu Watch はカウントダウンタイマーとして機能します。

ステータスインジケータ

Nabu Watch のウォッチフェイスにはインジケータがあります。以下の一覧にインジケータ、その機能、およびその説明を記します。

シンボル	機能	説明
	日付	現在の日付（日-月）が表示されます
	チャイム	ウォッチが現在アラートを送信していることを示します
	アラーム	アラームが現在オンであることを示します
	Bluetooth	Nabu Watch の Bluetooth が現在オンであることを示します
	日	現在の日付が表示されます
	時刻	現在の時刻が表示されます (時間:分:秒)

5. アプリ経由で NABU を設定

免責事項: ここに記載されている機能を使用するには、Razer Synapse 2.0 にログインする必要があります。また、これらの機能は現在のソフトウェアバージョンとオペレーティングシステムに基づいて変更される場合があります。

ようこそ画面


ようこそ画面では、Razer Nabu Watch で利用できる機能の一部について説明しています。



Razer Nabu Watch をセットアップする準備を整えたら、[Razer に参加] または [サインイン] をタップします。

[Razer に参加] 画面

Razer ID アカウントを登録するには、電子メールアドレスとパスワードを入力し、サービス利用条件およびプライバシーポリシーに同意する必要があります。必要なフィールドに入力したら、[次へ] をタップして続行します。



パーソナライズ画面

パーソナライズ画面では、Razer Nabu Watch をサポートするフィットネスアプリで使用
するユーザープロフィールを設定することもできます。

自分について

この質問をする理由 ?

名前	最初	最後	
誕生日	janeiro 1, 1990		
身長	ft	in	ft/in
体重	lb	lb	
性別			

アカウントの作成

[サインイン] 画面

Razer ID アカウントをすでにお持ちの場合には、[サインイン] をタップして電子メールアドレスとパスワードを入力します。



ダッシュボード画面

ダッシュボード画面では、Razer Nabu Watch を自分のアカウントにペアリングしたり、Razer Nabu Watch スマートバンドに関連する設定を構成したりすることができます。



ペアリング

Razer Nabu Watch を自分のアカウントにペアリングするには、ダッシュボード画面の



アイコンをタップします。ペアリング画面では、手順に従って Razer Nabu Watch とスマートフォンをペアリングできます。アプリが Razer Nabu Watch を正常に検出するまで、画面の指示に従ってください。



アプリが Razer Nabu Watch を正常に検出すると、4桁のコードがスマートウォッチに表示されます。



Razer Nabu Watch とアカウントとのペアリングが正常に行われると、簡単なチュートリアルによりスマートウォッチの機能の一部が紹介されます。



設定

ダッシュボード画面で Razer Nabu Watch のアイコンをタップすると、通知、表示、アラームなど、数多くの設定にアクセスできます。



設定とそれに対応する機能は、以下のとおりです。

詳細

- Razer Nabu Watch の情報の表示、スマートウォッチのファームウェア更新、携帯電話から行うスマートウォッチのペアリング解除。

通知設定

アクティビティ

- 通知するインスタンスを選択します。

表示設定

- Razer Nabu Watch 画面に表示する目標を選択します。

ウォッチ設定

- Razer Nabu Watch の画面スタイルなどをカスタマイズします。
- 時間の同期・手動設定、世界時間の設定、チャイムの有効・無効化が可能です。

アラーム

- 控えめな告知用のサイレントアラームを作成します。

ソーシャル設定

- ハンドシェイクおよび Pulse 機能を有効化/無効化します。

接続済みアプリ


- Facebook、Twitter などのサードパーティー製アプリを有効・無効化します。

スリープトラッキング

- 睡眠パターンのトラッキングを有効・無効化します

ドロワーメニュー

ドロワーメニューでは、ユーザー、Razer Nabu Watch、およびアプリに関するさまざまな情報を利用できます。



メニューオプションとそれに対応する機能は、以下のとおりです

ダッシュボード - 進行状況を表示し、スマートバンドの設定にアクセスできるデフォルト画面です。

目標 - フィットネス目標設定をカスタマイズできます。

デバイス - アプリにペアリングされているすべての Razer デバイスに関する詳細を表示します。

ヘルプ - Razer Nabu Watch をさらによく理解するのに役立つ FAQ データベース & デジタル ウォッチ ガイドにアクセスする。

内容 - ユーティリティアプリのバージョンだけでなく、法律関連の文書を表示する

サインアウト - アカウントをアプリからログアウトできます。

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全ガイドライン

Razer Nabu Watch の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. デバイスの操作で問題がある場合は、デバイスのプラグを抜いて取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.com を参照してください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。
2. デバイスの分解(保証の適用外になってしまいます)、および問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。
3. Razer Nabu Watch の充電は推奨充電時間に従って行い、一晩中電池を充電したままにしないでください。充電中は Razer Nabu Watch を着用しないでください。
4. 充電中は Razer Nabu Watch を液体に浸さないでください。Razer Nabu Watch を液体に浸すと、感電するおそれがあります。
5. 落とす、衝撃を与える、過度に折り曲げる、穴を開ける、細かく切り刻む、電子レンジに入れる、焼却する、内部に異物を入れるなど、Razer Nabu Watch を改造したり誤用したりしないでください。
6. Razer Nabu Watch の手入れには研磨洗剤や強い洗剤を使わないでください。
7. Razer Nabu Watch を長時間直射日光の当たる場所や寒冷地に放置するなど、極端な高温や低温にさらさないでください。
8. ストーブ・コンロ、ロウソク、暖炉などの火気に Razer Nabu Watch をさらさないでください。
9. アルコール、アセトンなどの有機溶剤や洗剤に内部バンドをさらさないでください。
10. 製品の処分は、お住まいの地域の環境法やガイドラインに従って行ってください。

リチウムイオンポリマー充電式電池

Razer Nabu Watch には、リチウムイオンポリマー充電式電池が内蔵されています。この電池の寿命は、使用状況により変動します。過度に充電すると、徐々にバッテリー寿命が損なわれます。何度か試した後も充電されない場合は、電池の不良、寿命の可能性があるため、カスタマーサポートにご連絡ください。Razer Nabu Watch のリチウムイオンポリマー充電式電池を自分で交換しないでください。

非充電式ボタン電池

Razer Nabu Watch には、非充電式ボタン電池 (CR2032) が内蔵されています。通常、この電池の予想寿命は 12~18 か月です。電池容量が少なくなると、ウォッチフェイスディスプレイに表示されます。この状態はシンボルとインジケータがぼんやりと光るか、ディスプレイが消えることで分かります。ボタン電池の電力量が少ない状態で Nabu Watch を使い続けると、誤作動を起こしかねません。できるだけ早目に電池を交換してください。Razer Nabu Watch のボタン電池を自分で交換しないでください。購入元の小売店や「Razer」公認のサービスセンターにご相談ください。ウォッチの保証期間内に交換が必要な場合でも、電池の交換費用は自己負担となりますのでご注意ください。

トラッキング

当社のセンサー精度と関連する計算(歩行距離やカロリー燃焼量など)は、使用状況によって変化します。

医療環境における使用上の嚴重注意

この Razer デバイスは、科学/医療上の使用を目的としたものではありません。ユーザーが健康やフィットネスの目標を達成する上で、役に立つ有意義なデータを提供するものです。この Razer デバイスは医療機器ではないため、UL または IEC 60601 (もしくはそれに相当する) リストには記載されていません。患者または医療機器に害を与えないように、このデバイスから一定の距離を置く必要があります。

航空機での利用制限

航空機に搭乗の際には、このデバイスに一定の制限が課されます。Razer では、フライトの安全を確保するため、皆さんにこのような制限を理解していただくよう推奨しています。フライト中に個人用電子機器(PED)が使用可能であるかどうかは、ご利用の航空会社にお問い合わせください。ご使用の Razer デバイスが Bluetooth Low Energy を利用している場合は、大半の航空会社によって安全とみなされます。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright ©2016 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved. 本書に記載されている Razer および その他の商標は、米国またはその他の国で登録されている Razer Inc. および関連会社が所有しています。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。情報は印刷時のものです。

iOS は、米国またはその他の国の Cisco の商標または登録商標で、ライセンス契約に基づいて使用されます。Apple、Apple のロゴ、および iPhone は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android と Google Play は、Google Inc. の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標であり、Razer はこのマークを使用する許可を受けています。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を (登録、未登録に関わらず) 所有することができます。本書の提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Nabu Watch (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損害の可能性を知らされていた場合を除き、調達費に対する責任を一切負いません。また、Razer は、製品の小売購入額を超える調達費に対する責任を一切負わないものとします。

なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。

一般事項

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限り)無効となり除外と見