

# RAZER NABU WATCH



DOWNLOAD  
THE **NABU APP**



CONNECT  
YOUR WATCH



LIVE  
SMARTER

## INHALTSVERZEICHNIS

1. PACKUNGSINHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN .....	3
2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT .....	4
3. VERWENDUNG DEINES RAZER NABU WATCH.....	5
4. VERWENDUNG DEINER RAZER NABU WATCH .....	6
5. SO KONFIGURIEST DU DEIN NABU WATCH ÜBER DIE NABU WATCH APP...	9
6. SICHERHEIT UND WARTUNG .....	19
7. RECHTLICHE HINWEISE .....	21

---

# 1. PACKUNGSINHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN

## ***PACKUNGSINHALT***

- Razer Nabu Watch
- Wichtige Produktinformationen
- Ladekabel
- 2 auswechselbare Verschlüsse

## ***SYSTEMANFORDERUNGEN***

- iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus mit iOS 8 (oder höher)
- Gerät mit Android 4.3 (oder höher) sowie
- Unterstützung von Bluetooth Low Energy (BT 4.0 oder höher)

---


## 2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT

### **REGISTRIERUNG**

Besuche [www.razerzone.com/de-de/razer-id](http://www.razerzone.com/de-de/razer-id) um dich jetzt für eine Razer-ID zu registrieren und dir eine große Auswahl an Vorteilen zu sichern. Registriere dich jetzt für ein Razer Synapse-Konto, um den Garantiestatus deines Produktes in Echtzeit zu betrachten. Weitere Informationen zu Razer Synapse und seinen Features findest du unter [www.razerzone.com/de-de/synapse](http://www.razerzone.com/de-de/synapse).

Solltest du bereits eine Razer-ID besitzen, registriere dein Produkt, indem du in der Razer Synapse-Anwendung auf deine E-Mail-Adresse klickst und Garantiestatus aus der Dropdown-Liste auswählst. Um dein Produkt online zu registrieren, besuche [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration).

Bitte berücksichtige, dass du deinen Garantiestatus nicht sehen kannst, wenn du die Registrierung über die Webseite durchgeführt hast.




*Die Seriennummer deines Produktes kannst du hier finden*

### **TECHNISCHER SUPPORT**

Was du bekommst:

- 1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie.
- Kostenloser technischer Online-Support unter [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

### 3. VERWENDUNG DEINES RAZER NABU WATCH




- A. Einstellen
- B. Anpassen
- C. Oberseite der Uhr
- D. Modus
- E. Hintergrundbeleuchtung
- F. Nabu Watch-Taste

---

## 4. VERWENDUNG DEINER RAZER NABU WATCH

### **AUFLADEN DEINER RAZER NABU WATCH**

Verbinden die Razer Nabu Watch per Ladekabel mit einem PC oder USB-Ladegerät.



*Erinnerung: Bitte nimm die Razer Nabu Watch ab, bevor du sie auflädst. Bitte lasse die Razer Nabu Watch nicht über Nacht aufladen. In der Regel ist die Razer Nabu Watch nach 2 Stunden voll aufgeladen.*

### **EINSTELLEN DEINER RAZER NABU WATCH**

Lade dir die Nabu App für iOS oder Android herunter und folge dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm.



### **BETRIEBSMODI DEINER RAZER NABU WATCH**

Die Nabu Watch hat verschiedene Betriebsmodi, die anhand unterschiedlicher Symbole zu erkennen sind. Im Folgenden findest du die Symbole, ihre jeweiligen Funktionen sowie eine Beschreibung. Um einen bestimmten Modus auszuführen, drücke die Modus-Taste. Um die Konfiguration zu ändern, drücke die Anpassen-Taste.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	2. Zeitzone	Zeigt dir eine benutzerdefinierte Uhrzeit an.
	Einstellungen	In diesem Modus kannst du den Bestätigungston festlegen und Bluetooth an- und ausschalten.
	Stoppuhr	Ist dieser Modus ausgewählt, funktioniert deine Nabu Watch als Stoppuhr.
	Wecker	Mithilfe dieses Modus kannst du dich von deiner Nabu Watch zu einem bestimmten Zeitpunkt erinnern lassen.
	Timer	Ist dieser Modus ausgewählt, funktioniert deine Nabu Watch als Timer.

## STATUS-ANZEIGEN

Die Nabu Watch verfügt an ihrer Oberseite über verschiedene Status-Anzeigen. Im Folgenden findest du die Anzeigen, ihre jeweiligen Funktionen sowie eine Beschreibung.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Datum	Zeigt das aktuelle Datum an (Tag-Monat)
	Glocke	Zeigt an, dass das Signal zur vollen Stunde zurzeit aktiv ist
	Wecker	Zeigt an, dass die Alarmfunktion zurzeit aktiv ist
	Bluetooth	Zeigt an, dass die Bluetooth-Funktion der Nabu Watch zurzeit aktiv ist
	Tag	Zeigt den aktuellen Tag an
	Uhrzeit	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an (Stunde:Minute: Sekunde)

---

## 5. SO KONFIGURIEST DU DEIN NABU WATCH ÜBER DIE NABU WATCH APP

*Haftungsausschluss: Die hier aufgelisteten Eigenschaften erfordern, dass du dich bei Razer Nabu Watch App anmeldest. Diesen Eigenschaften sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion und deinem Betriebssystem.*

### **WILLKOMMEN-BILDSCHIRM**


Der Willkommen-Bildschirm stellt einige der Features vor, die dir dein Razer Nabu Watch bietet.



Sobald du bereit bist, dein Razer Nabu Watch einzurichten, tippe auf „Razer beitreten“ oder „Anmelden“.

## „RAZER BEITRETEN“-BILDSCHIRM

Um dich für ein Razer-ID-Konto zu registrieren, musst du eine E-Mail-Adresse und ein Kennwort angeben und den Nutzungsbedingungen sowie den Datenschutzrichtlinien zustimmen.



The screenshot shows a registration screen with a dark blue background. At the top, the text "Los geht's!" is displayed. Below this are two input fields: "E-Mail" and "Passwort". Under the password field, there is a checkbox and the text "I agree to the Nabu [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)". At the bottom of the form area is a large, rounded button labeled "Weiter". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.

## PERSONALISIEREN-BILDSCHIRM

Der Personalisieren-Bildschirm ermöglicht es dir auch, ein eigenes Benutzerprofil anzulegen, das Fitness-Apps nutzen können, die dein Razer Nabu Watch unterstützen.

Über dich

Warum wir danach fragen ?

Name Zuerst Letzte

Geburtstag Januar 1, 1990

Größe ft in ft/in ▼


Gewicht lb lb ▼

Geschlecht

Konto erstellen

## **„ANMELDEN“-BILDSCHIRM**

Hast du bereits ein Razer-ID-Konto, tippe auf „ANMELDEN“ und gib deine E-Mail-Adresse mitsamt Kennwort ein.




## COCKPIT-BILDSCHIRM

Über den Cockpit-Bildschirm kannst du ein Razer Nabu Watch mit deinem Konto verbinden und Einstellungen zu deinem Razer Nabu Watch Smartband anpassen.




## Verbinden

Um ein Razer Nabu Watch mit deinem Konto zu verbinden, tippe das Symbol  auf dem Cockpit-Bildschirm an. Der Verbinden-Bildschirm führt dich durch die Verbindung deines Razer Nabu Watch mit deinem Smartphone. Folge einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die App dein Razer Nabu Watch gefunden hat.



Sobald die App dein Razer Nabu Watch gefunden hat, erscheint ein 4-stelliger Code auf dem Smartband. Bitte gib diesen Code in der App ein, um dein Razer Nabu Watch zu autorisieren.




Sobald du das Razer Nabu Watch mit deinem Konto verbunden hast, stellt dir ein kurzes Tutorial einige der Funktionen deines Smartbands vor. Sobald du fertig bist, tippe auf „Fertig“.



## Einstellungen

Im Cockpit-Bildschirm kannst du das Bild des Razer Nabu Watch antippen, um auf eine Vielzahl von Einstellungen zuzugreifen, etwa Benachrichtigungen, Anzeigen und Alarme.




Im Folgenden findest du die Einstellungen und ihre jeweiligen Funktionen:

- Details** - Hier findest du Informationen zu deinem Razer Nabu Watch, kannst die Firmware deines Smartbands aktualisieren oder die Verbindung deines Smartbands mit deinem Smartphone trennen.
- Benachrichtigungseinstellungen** - Hier legst du fest, in welchen Fällen du benachrichtigt werden möchtest.
- Anzeige-Einstellungen** - Hier kannst du die LED-Helligkeit, die Ausrichtung, den Stil und viele weitere Aspekte deines Razer Nabu Watch anpassen.
- Alarme** - Hier kannst du lautlose Alarme für Ereignisse und Benachrichtigungen anlegen.
- Einstellungen für Soziale Medien** - Hier kannst du Handshake- und Pulse-Funktionen aktivieren oder deaktivieren.

## SCHUBLADEN-MENÜ

Im Schubladen-Menü findest du eine große Auswahl an Informationen über dich selbst, dein Razer Nabu Watch und die App.



Im Folgenden findest du die Menü-Optionen und ihre jeweiligen Funktionen:

- Cockpit - Das ist der Standard-Bildschirm, auf dem du die Einstellungen deines Smartbands ansehen und anpassen kannst.
- Ziele - Hier kannst du deine Fitness-Zielvorgaben anpassen.
- Geräte - Hier findest du Details zu allen Razer-Geräten, die mit deiner App verbunden sind.
- Hilfe - Probleme mithilfe der FAQ-Datenbank zum Nabu Watch lösen
- Info - Version der Utility App sowie rechtliche Hinweise anzeigen
- Abmelden - Hier kannst du dein Konto von der App abmelden.

---

## 6. SICHERHEIT UND WARTUNG

### **SICHERHEITSRICHTLINIEN**

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des Nabu Watch zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

1. Wenn du Probleme mit der ordnungsgemäßen Benutzung des Gerätes hast und die Fehlerbehebung nicht funktioniert, stöpsle das Gerät ab und/oder entferne das Gerät und kontaktiere die Razer-Hotline oder gehe auf [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com), um Hilfe zu erhalten. Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
2. Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.
3. Lade das Nabu Watch gemäß der empfohlenen Ladezeit auf und lasse die Batterie nicht über Nacht aufladen. Trage das Nabu Watch nicht, während es auflädt.
4. Lasse das Nabu Watch nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, während es auflädt. Das Nabu Watch diesen Bedingungen auszusetzen, kann zu einem Stromschlag führen.
5. Das Nabu Watch ist wasserfest, tauche das Nabu Watch jedoch nicht länger als 30 Min. mehr als 1 Meter tief in eine Flüssigkeit ein.
6. Verändere das Nabu Watch nicht oder gebrauchte es nicht ordnungsgemäß; einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fallen lassen, Quetschen, übermäßiges Biegen, Durchstechen, Schreddern, in der Mikrowelle erhitzen, Verbrennen oder das Einführen fremder Objekte in das Nabu Watch.
7. Verwende keine Scheuermittel und/oder scharfe Reinigungsmittel, um das Nabu Watch zu reinigen.
8. Setze das Nabu Watch keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, z.B. indem Du das Gerät über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht oder in Schneewetter lässt.

9. Setze das Nabu Watch keinen offenen Flammen, wie Öfen, Kerzen oder Feuerstellen aus.
10. Setze den Innenbereich keinen organischen Lösungsmittel, wie Alkohol, Aceton und Reinigungsmitteln aus.
11. Entsorge das Produkt gemäß der Umweltgesetze und -vorschriften deines Landes.

Sollten die Symptome weiter bestehen bleiben, wende dich bitte an einen Arzt.

Bitte beherzige diese Tipps zur Pflege und zum richtigen Tragen:

1. Reinige und trockne dein Razer-Produkt regelmäßig, vor allem an Stellen, die mit der Haut in Kontakt kommen. Verwende ein sauberes feuchtes Tuch. Halte das Produkt zur Reinigung nicht unter einen Wasserhahn.
2. Trage dein Razer-Produkt so locker, dass Luft an deine Haut kommen kann. Bitte beachte die Hinweise zur richtigen Größe.
3. Bitte verwende an den Stellen, an denen du dein Razer-Produkt trägst, nur sparsam Hauptpflegeprodukte.
4. Bitte nimm das Produkt von Zeit zu Zeit ab, um es zu reinigen und Luft an deine Haut kommen zu lassen.

### **BATTERIE**

Das Nabu Watch beinhaltet einen internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Generell hängt die Lebensdauer der Batterie von der Nutzung ab. Falls die Batterie nach einigen Versuchen nicht auflädt, kann es sein, dass sie nicht funktioniert und Du den Kundenservice kontaktieren musst. Versuche nicht, die Batterie des Nabu Watch selber auszuwechseln.

### **TRACKING**

Die Genauigkeit unserer Sensoren und dazugehöriger Berechnungen (d.h. zurückgelegte Strecke und verbrannte Kalorien) variieren je nach Nutzung.

---

## 7. RECHTLICHE HINWEISE

### **INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM**

© 2016 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, For Gamers By Gamers und das dreiköpfige Schlangen-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Das eigentliche Produkt kann von Fotos und Bildern abweichen. Diese Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neusten Stand.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird in Lizenz verwandt. Apple, das Apple-Logo und iPhone sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android und Google Play sind Marken von Google Inc.

Bluetooth®-Schriftzug und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Razer in Lizenz verwendet.

Razer Inc. („Razer“) kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt Ihnen durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Das Nabu Watch (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

### **EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE**

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty).

### **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

### **ANSCHAFFUNGSKOSTEN**

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

### **ALLGEMEIN**

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.