# RAZER NABU WATCH

## DOWNLOAD THE **NABU APP**

Download on the App Store

GET IT ON Google play

## CONNECT YOUR WATCH

## LIVE SMARTER

# TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME ..... 3

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE ..... 4

3. UTILISATION DE VOTRE RAZER NABU ..... 5

4. UTILISATION DE VOTRE MONTRE RAZER NABU ..... 6

5. CONFIGURER VOTRE NABU VIA L'APPLICATION ..... 9

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN ..... 19

7. LEGALESE ..... 22

# 1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME

***CONTENU DE LA BOÎTE***

- Razer Nabu Watch
- Guide des informations importantes du produit
- Câble de rechargement

***CONFIGURATION REQUISE***


- iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus avec iOS 8 (ou supérieur)
- Appareil sous Android 4.3 (ou supérieur) avec capacité Bluetooth Low Energy (BT 4.0 ou supérieur)

## 2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

***ENREGISTREMENT***

Rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/razer-id pour obtenir votre identifiant Razer afin de bénéficier d'une vaste gamme d'avantages Razer. Par exemple, vous pouvez obtenir des informations en temps reel sur le statut de la garantie de votre produit via Razer Synapse. Pour en savoir plus sur Razer Synapse et toutes ses fonctionnalités, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse. Si vous avez déjà un identifiant Razer, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse e-mail dans l'application Razer Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant. (Le numéro de série de votre produit est disponible ici) Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/enregistrement.

*Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.*





*Le numéro de série de votre produit est disponible ici.*

***ASSISTANCE TECHNIQUE***

Vous bénéficierez des avantages suivants :

- 1 an de garantie limitée du fabricant.
- Support technique gratuit sur www.razersupport.com.

## 3. UTILISATION DE VOTRE RAZER NABU





A. Configurer
B. Régler
C. Cadran de montre
D. Mode
E. Rétro-éclairage
F. Bouton Nabu

## 4. UTILISATION DE VOTRE MONTRE RAZER NABU

### *CHARGER LA MONTRE NABU*


Connectez le câble de rechargement de la montre Razer Nabu à un PC ou un chargeur USB.



*Rappel : veuillez retirer la montre Nabu de votre poignet avant de la charger. Ne laissez pas votre montre Nabu en charge la nuit entière. La durée approximative de charge complète de la montre Razer Nabu est de 2 heures.*

***CONFIGURATION DE LA MONTRE NABU***

Téléchargez l'application Montre Nabu sur iOS ou Android et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




***MODES DE LA MONTRE***

Les modes de la montre Nabu sont représentés par différents symboles. Les symboles, leur fonction et leur description sont indiqués ci-dessous. Pour sélectionner un mode spécifique, pressez le bouton Mode, et pour changer la configuration, pressez le bouton Régler.

| Symbole | Fonction | Description |
|---|---|---|
| | Second fuseau horaire | Affiche votre heure personnalisée |
| | Paramètres | Utilisez ce mode pour configurer la tonalité et pour activer ou désactiver le Bluetooth. |
| | Chronomètre | Quand ce mode est sélectionné, la montre Nabu fait office de chronomètre. |
| | Alarme | Utilisez ce mode si vous voulez que la montre Nabu vous alerte à une heure spécifique. |
| | Minuterie | Quand ce mode est sélectionné, la montre Nabu fait office de minuterie. |

***INDICATEURS D'ÉTAT***

La montre Nabu dispose d'indicateurs situés sur son cadran. Les indicateurs, leur fonction et leur description sont indiqués ci-dessous.


| Symbole | Fonction | Description |
|---|---|---|
|  | Date | Affiche la date actuelle (jour-mois) |
|  | Carillon | Indique que la montre est en train d'envoyer une alerte |
|  | Alarme | Indique que l'alarme est activée |
|  | Bluetooth | Montre que le Bluetooth de la montre Nabu est activé |
|  | Jour | Affiche le jour courant |
|  | Heure | Affiche l'heure actuelle (heure:minute:seconde) |

# 5. CONFIGURER VOTRE NABU VIA L'APPLICATION

*Avis de non-responsabilité : Les fonctionnalités mentionnées ici nécessitent une connexion à Razer Synapse. Ces caractéristiques sont également soumises à des changements selon la version logicielle actuelle et votre système d'exploitation.*

### *ÉCRAN DE BIENVENUE*


L'écran de bienvenue présente certaines des fonctions disponibles sur la Razer Nabu X.




Lorsque vous êtes prêt à configurer votre Razer Nabu, tapez « *Rejoindre Razer* » ou « *Connexion*". »


***ÉCRAN REJOINDRE RAZER***

Pour créer un compte d'identification Razer, vous devrez fournir une adresse e-mail, un mot de passe et vous devrez aussi accepter les conditions de service et la politique de confidentialité. Une fois que vous avez rempli les champs nécessaires, tapez sur « *SUIVANT* » pour continuer.




***ÉCRAN DE PERSONNALISATION***

L'écran de personnalisation vous permet également de configurer votre profil utilisateur pour qu'il soit utilisé par les applications de santé supportées par la Razer Nabu Watch.



***ÉCRAN SE CONNECTER***

Si vous disposez déjà d'un identifiant Razer, tapez sur « *SE CONNECTER* » et saisissez votre e-mail et votre mot de passe.




***ÉCRAN TABLEAU DE BORD***

L'écran Tableau de bord vous permet de synchroniser un Razer Nabu avec votre compte, ainsi que de configurer des paramètres en rapport avec votre bracelet intelligent Razer Nabu.




***Synchronisation***

Pour synchroniser un Razer Nabu Watch  avec votre compte, tapotez sur l'icône de l'écran du tableau de bord. L'écran de synchronisation vous guidera pour synchroniser la Razer Nabu Watch avec votre smartphone. Il vous suffit de suivre les instructions s'affichant à l'écran jusqu'à ce que l'application trouve votre Razer Nabu Watch.






Une fois que l'application a trouvé votre Razer Nabu Watch, un code à 4 chiffres s'affiche sur votre bracelet. Tapez ce code dans l'application pour authentifier votre Razer Nabu Watch.




Lorsque la synchronisation de votre Razer Nabu Watch avec votre compte est effective, un bref tutoriel vous présente certaines des fonctionnalités de votre bracelet intelligent. Quand vous avez fini, tapez sur « *Terminé* ».






***Paramètres***

Sur l'écran Tableau de bord, vous pouvez tapoter sur l'image du Razer Nabu Watch pour accéder à de nombreux paramètres, tels que les notifications, l'affichage et les alarmes.





Vous trouverez ci-dessous les paramètres et leurs fonctions correspondantes :

| | |
|---|---|
| Détails | - Affichez les informations sur votre Razer Nabu Watch, mettez à jour le firmware de votre bracelet ou désynchronisez votre bracelet de votre téléphone. |
| Paramètres des notifications | - Choisissez dans quels cas vous souhaitez être notifié. |
| Paramètres de l'affichage | - Personnalisez la luminosité des LED de votre Razer Nabu, son orientation, son style et bien plus encore. |
| Alarmes | - Créez des alarmes silencieuses pour des annonces discrètes. |
| Paramètres sociaux | - Activez ou désactivez les fonctions Handshake et Pulse. |

***MENU À TIROIRS***

Le menu à tiroirs offre une large variété d'informations sur vous, votre Razer Nabu Watch et l'application.




Vous trouverez ci-dessous les options du menu et leurs fonctions correspondantes:

| | |
|---|---|
| Tableau de bord | - Ceci est votre écran par défaut, où vous pouvez voir vos progrès et à partir duquel vous pouvez accéder aux paramètres de votre bracelet. |
| Objectifs | - Ceci vous permet de personnaliser les paramètres de vos objectifs de fitness. |
| Appareils | - Affichez les détails concernant tous les appareils Razer qui sont associés à votre application. |
| Aide | - Accédez à la base de données FAQ pour vous aider à dépanner votre Razer Nabu X |
| À propos de | - Visualisez la version de l'application utilitaire, ainsi que la documentation légale |
| Déconnexion | - Ceci vous permet de vous déconnecter de l'application. |

# 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### *CONSIGNES DE SÉCURITÉ*

Afin d'utiliser votre Razer Nabu Watch dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

1. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner l'appareil correctement, débranchez-le et/ou retirez-le et contactez la hotline Razer ; ou rendez-vous sur le site www.razersupport.com pour obtenir une assistance. N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil.
2. Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.
3. Chargez la Razer Nabu Watch conformément au temps de charge recommandé et ne le laissez pas charger la nuit entière. Ne portez pas le Nabu lorsqu'il est en charge.
4. N'exposez pas la Razer Nabu Watch à des liquides pendant qu'il est en charge. L'exposition du Nabu à ces confitions peut entraîner un risque d'électrocution.
5. N'altérez pas et ne malmenez pas la Razer Nabu Watch ; cela comprend entre autres les chutes, l'écrasement, la courbure excessive, la perforation, la destruction, la mise au micro-ondes, l'incinération, ou l'insertion d'objets étrangers dans le Nabu.
6. N'utilisez pas de nettoyant abrasif et/ou d'agent nettoyant agressif pour nettoyer le Nabu.
7. N'exposez pas la Razer Nabu Watch à des températures extrêmement élevées ou basses et ne le laissez pas à la lumière directe du soleil ou par temps de neige durant des périodes prolongées.
8. Ne placez pas la Razer Nabu Watch à proximité de flammes nues telles que les cuisinières, bougies, ou cheminées.
9. N'exposez pas la bande intérieure à des solvants organiques tels que l'alcool, l'acétone et les détergents.
10. Utilisez le produit conformément à vos lois et directives locales sur l'environnement.

Un usage continu même après la disparition des symptômes peut entraîner un retour ou une augmentation des irritations. Si les symptômes persistent, veuillez consulter votre médecin. Merci de suivre ces conseils pour l'utilisation et l'entretien :

1. Nettoyez et séchez régulièrement votre bracelet Razer, en particulier les zones en contact avec la peau. Utilisez un chiffon propre et doux. Ne lavez pas le bracelet sous un robinet.
2. Portez votre bracelet Razer de manière assez lâche pour permettre à l'air de circuler. Consultez le guide des tailles.
3. Utilisez les produits de soin de la peau de manière parcimonieuse sur les endroits où la peau est couverte par votre bracelet Razer.
4. Éteignez le bracelet de temps à autre pour le nettoyer et permettre à votre peau de respirer.

***PILE RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION POLYMÈRE***

La Razer Nabu Watch contient une pile rechargeable au lithium-ion polymère. En général, la durée de vie de cette pile dépend de son utilisation. Une charge prolongée peut réduire la durée de vie de la pile. Si la pile ne se charge pas après plusieurs tentatives, il se peut qu'elle soit hors d'usage et que vous devriez prendre contact avec le support client. N'essayez pas de remplacer vous-même la pile rechargeable au lithium-ion polymère de la Razer Nabu Watch.

***PILE BOUTON NON RECHARGEABLE***

La Razer Nabu Watch contient une pile bouton non rechargeable (CR2032). En règle générale, la durée de vie de cette pile est de 12 à 18 mois. Le niveau de pile faible est affiché sur l'écran de la montre. Il est indiqué par des symboles et indicateurs faiblement éclairés, ou par l'extinction de l'écran. L'utilisation continue de la montre Nabu alors que le niveau de la pile bouton est faible peut entraîner des dysfonctionnements. Remplacez la pile dès que possible. N'essayez pas de remplacer vous-même la pile bouton de la montre Razer Nabu ; demandez plutôt de l'aide à votre revendeur ou à un centre de service agréé Razer. Remarque : le remplacement de la pile restera à votre charge même s'il est nécessaire avant la fin de la période de garantie de la montre.

***SUIVI***

La précision de nos capteurs et des calculs associés (c.-à-d. la distance parcourue et les calories brûlées) variera en fonction de l'utilisation.

***INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION DANS UN CONTEXTE MÉDICAL***

Cet appareil Razer n'est pas destiné à une utilisation scientifique ou médicale, mais est conçu pour fournir des données destinées à aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en terme de santé et d'activités physiques. Cet appareil Razer n'est pas destiné à un usage médical et n'est pas homologué selon les normes UL ou IEC 60601 (ou équivalent). Cet appareil doit être conservé à une certaine distance pour éviter des effets nocifs sur les patients ou les équipements médicaux.

***RESTRICTIONS AUX UTILISATIONS EN AVION***

Certaines restrictions s'appliquent à l'utilisation de cet appareil à bord d'un avion. Razer vous encourage à prendre connaissance de ces restrictions pour garantir la sécurité de votre vol. Contactez votre compagnie aérienne pour déterminer si les appareils électroniques personnels peuvent être utilisés durant votre vol. Votre appareil Razer utilise Bluetooth Low Energy, qui est considéré comme étant sûr par la plupart des compagnies aériennes.

## 7. LEGALESE

### *INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE*

© 2016 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le produit réel peut différer de celui affiché sur les photos. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (« Razer ») peut disposer d'un droit d'auteur, de marques de commerce, de secrets industriels, de brevets, de demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non) concernant le produit de ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence de ce droit d'auteur, marque déposée, brevet ou autre droit de propriété intellectuelle. La Razer Nabu Watch (le « Produit ») peut différer des images de l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité concernant de telles différences ou toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

### *GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT*

Pour consulter les dernières conditions actuelles de la Garantie Limitée du Produit, rendez-vous sur www.razerzone.com/garantie.

***LIMITATION DE RESPONSABILITÉ***

Razer ne sera en aucun cas tenu responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages et intérêts spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, surgissant de quelque façon que ce soit en dehors de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

***COÛT D'ACQUISITION***

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages, et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

***GÉNÉRAL***

Ces conditions sont interprétées et régies en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment et sans préavis.