

RAZER NABU WATCH



DOWNLOAD
THE **NABU APP**



CONNECT
YOUR WATCH



LIVE
SMARTER

目錄

1. 包裝內容/系統需求	3
2. 註冊/技術支援	4
3. 裝置配置圖	5
4. 如何使用 RAZER NABU WATCH	6
5. 以應用程式設定 NABU.....	9
6. 安全與維護.....	19
7. 法律條文.....	21

1. 包裝內容/系統需求

包裝內容

- Razer Nabu Watch
- 重要產品資訊指南
- 充電纜線

系統需求


- 作業系統為 iOS 8 (或更新版本) 的 iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus
- 作業系統為 Android 4.3 (或更新版本)，同時支援低耗電藍牙 (BLE，即藍牙 4.0 或更新版本) 的裝置

2. 註冊/技術支援

註冊

現在就造訪 www.razerzone.com/tw-zh/razer-id 註冊 Razer ID，取得內容廣泛的各項 Razer 好康。一如在 Razer Synapse 中即時查看您的產品之保固狀態。欲知更多 Razer Synapse 詳情與其完整功能，請造訪 www.razerzone.com/tw-zh/synapse。

如您已擁有 Razer ID，可在 Razer Synapse 視窗右上角點選電子郵件地址，並自下拉式單中選擇保固狀態註冊您的產品。(您的產品序號在此) 如欲線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，若您透過網頁註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。




技術支援

您將可取得：

- 製造商提供之 1 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援：www.razersupport.com。

3. 裝置配置圖




- A. 設定
- B. 調整
- C. 錶面
- D. 模式
- E. 背光
- F. Nabu 鍵

4. 如何使用 RAZER NABU WATCH

如何為 NABU WATCH 充電

將 Razer Nabu Watch 充電纜線的 USB 端插上 PC 或 USB 充電器。



請注意：充電前，請將 Nabu Watch 自手腕取下。切勿隔夜充電 Nabu Watch。Razer Nabu Watch 充飽電所需時間約為 2 小時。

如何設定 NABU WATCH

下載 Nabu Watch 應用程式至 iOS 或 Android 裝置，再依照螢幕上指示操作。



手錶模式

Nabu Watch 中的各個使用模式由不同符號代表。下列為模式對應的符號、功能與相關敘述。若要選擇特定模式，請按下模式鍵；若要變更設置，請按下調整鍵。

符號	功能	敘述
	第 2 時區	顯示您的自訂時間
	設定	以此模式設定按鍵音及開關藍牙。
	碼表	選擇此模式後，Nabu Watch 可作為碼表使用。
	提醒鬧鈴	若要 Nabu Watch 在特定時間提醒您，可用此模式。
	計時器	選擇此模式後，Nabu Watch 可作為倒數計時器使用。

狀態顯示

Nabu Watch 錶面有不同狀態顯示燈。以下為對應顯示符號、功能及相關敘述。

符號	功能	敘述
	日期	日期顯示 (日一月)
	鈴響	顯示手錶正在發送 1 則警示
	提醒鬧鈴	顯示提醒鬧鈴已開啟
	藍牙	顯示 Nabu Watch 藍牙功能已開啟
	日期	顯示當前日期
	時間	時間顯示 (時：分：秒)

5. 以應用程式設定 NABU

免責聲明：若要使用以下功能，必須先登入 *Razer Synapse 2.0* 服務。這些功能也因現有軟體或作業系統版本不同，而有所差異。

歡迎畫面


歡迎畫面強調一些您將在 Razer Nabu Watch 上見到的功能。



一旦您準備好設定 Razer Nabu，請點擊「加入 Razer」或「登入」。

加入 RAZER (JOIN RAZER) 畫面

欲註冊 Razer ID 帳號，您將需提供一組電子郵件、密碼，同時詳閱並接受「服務條款」與「隱私政策」。一旦您填寫完必要欄位，請點擊「下一步」繼續。



現在就開始吧！

電子郵件

密碼

I agree to the Nabu [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

下一步

個人化畫面

在個人化畫面下，可輸入個人資料，往後提供支援 Razer Nabu Watch 的健身應用程式參考。

關於您

為何我們問此問題 ?

姓名

生日 janeiro 1, 1990

身高 英尺 / 英吋 ▾


體重 ▾

性別

建立新帳號

登入 (Sign In) 畫面

若您已有 Razer ID 帳號，請直接點擊「登入」，然後輸入您的電子郵件與密碼。



現在就開始吧！

電子郵件

密碼

I agree to the Nabu [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

下一步

DASHBOARD SCREEN

操控面板 (Dashboard) 畫面

在操控面板畫面底下，您可將一只 Razer Nabu Watch 與您的帳號配對，並進行與 Razer Nabu Watch 有關的設定。



配對



欲將一只 Razer Nabu Watch 與您的帳號配對，請點擊操控面板畫面中的圖示。

配對畫面將指引您將 Razer Nabu Watch 與手機配對。依照畫面指示，直到應用程式成功搜尋到您的 Razer Nabu Watch。



當應用程式成功找到您的 Razer Nabu Watch，智慧手錶上將出現 4 位數代碼。



一旦您成功將 Razer Nabu Watch 與帳號配對，隨後會有簡易使用教學向您介紹智慧手錶的部分功能。



設定

在操控面板畫面中，您可點選 Razer Nabu Watch 圖示來進行多項設定，如通知、顯示螢幕與提醒鬧鈴。



下列為設定項目與對應功能說明：

- | | |
|----------|---|
| 詳細資料 | - 檢視 Razer Nabu Watch 詳細資料、更新智慧手錶韌體或中斷智慧手錶與手機的連接。 |
| 通知設定 | - 選擇想接收到的通知內容。 |
| 活動 | - 選擇在 Nabu 螢幕顯示哪些目標。 |
| 顯示設定 | - 自訂您 Razer Nabu Watch 的螢幕風格與更多內容。 |
| 手錶設定 | - 讓您同步或手動調整時間、設定 1 組世界時間，及啟用或停用鈴響。 |
| 提醒鬧鈴 | - 設定無聲提醒鬧鈴來取得低調通知。 |
| 社群設定 | - 啟用或停用「握手」與「脈搏」能。 |
| 已連接的應用程式 | - 啟用或停用第 3 方應用程式，如 Facebook 與 Twitter。 |
| 睡眠追蹤 | - 啟用或停用對您睡眠習慣的追蹤 |

抽屜式選單

側選單提供關於您、您的 Razer Nabu Watch 及應用程式的眾多資訊。



下列為目錄選項與對應功能說明：

- 操控面板 - 此為預設畫面，您可在此檢視進度並設定智慧手環。
- 目標 - 您可在此自訂健身目標設定。
- 裝置 - 檢視與應用程式連接的所有 Razer 裝置詳細資料。
- 應用程式商城 - 搜尋、下載並安裝為 Razer Nabu Watch 量身打造的應用程式
- 關於 - 取用常見問答集資料庫與數位手錶使用指南，有助您深入認識您的 Razer Nabu Watch。
- 登出 - 讓您自應用程式登出帳號。

6. 安全與維護

安全指南

為確保使用 Nabu Watch 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

1. 如操作遭遇困難，請先取下或移除裝置，並聯繫 Razer 客服專線，或上 www.razersupport.com 取得支援。請勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解裝置（否則將會失去保固資格），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。
3. 為 Nabu Watch 充電時，充電時間長度請依照指示建議，切勿隔夜充電。在 Nabu 充電時，切勿佩戴手腕上。
4. 充電時，避免讓 Nabu 接觸到液體。若 Nabu Watch 與液體接觸或戴在手腕上充電，可能導致使用者觸電。
5. 避免因不慎損壞 Nabu Watch，例如使其自高處落下、遭碾壓、過度彎折、遭刺穿、遭碾碎、放入微波爐、燃燒、插入異物等。
6. 請勿用具強烈摩擦性或硬性洗潔劑來清洗 Nabu Watch。
7. 請勿將 Nabu Watch 暴露在極端溫度條件下，或讓陽光直曬 Nabu Watch，或在下雪時於室外使用過長的時間。
8. 請勿將 Nabu Watch 靠近爐火、燭火、火爐等火焰周圍。
9. 請勿將手環內側與有機溶劑接觸，如酒精、丙酮與清潔劑。
10. 若要回收產品，務必要遵守所處國家地區之相關法律規範。

不可充電鈕扣電池

Razer Nabu Watch 內建 1 組不可充電鈕扣電池（型號 CR2032）。一般情況下，電池使用壽命約 12 到 18 個月。低電量時會在錶面顯示器提示。此時以符號與指示燈微亮，或顯示器呈現空白提示。若鈕扣電池電量過低仍持續使用 Nabu Watch，可能導致部份功能無法正常使用。屆時應盡快更換新電池。切勿自行更換 Razer Nabu Watch 的鈕扣電池；反之，您應尋求原購買經銷商或 Razer 授權服務中心協助。請注意，即便手錶仍在保固期間，您仍需支付更換電池之費用。

若於醫護環境使用，請務必留意以下事項

Razer 裝置並非供科學研究或醫療所用，但可提供具參考價值的數據，協助使用者達成健康與健身目標。Razer 裝置並非醫療裝置，同時未列在 UL 或 IEC 60601（或其他相容標準）。此裝置應與病患或醫療器材保持一定距離，避免造成不必要的影響或損害。

飛航使用限制

搭乘飛機時，使用此裝置有特定限制。Razer 建議您充分了解這些限制，確保航班安全。請與您搭乘班機的航空公司聯繫，確定能否在飛航期間使用個人電子裝置 (PED)。您的 Razer 裝置採用低耗電藍牙 (BLE)，符合大部分航空公司安全規定。

電池

Nabu 內建鋰聚合物可充電式電池。使用壽命通常與使用習慣有關。若嘗試充電數次後仍舊無法順利進行，代表電池已經無法使用，此時請使用者盡速與消費者支援小組聯絡。切勿自行進行更換電池。

數據追蹤

感應器的準確度與其他相關計算（如：行走距離與消耗的熱量）可能依使用習慣不同而異。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2016 Razer Inc. 版權所有。Razer、For Gamers By Gamers，及三頭蛇標誌均屬 Razer Inc. 及 / 或其在美國或其他國家附屬公司之商標或註冊商標。所有其他商標皆為各自擁有者財產。產品實際外觀可能與圖片有異。所有產品資訊在本手冊列印時皆為正確。

iOS 為思科公司 (Cisco) 在美國或其他國家的商標或註冊商標，並已取得授權使用。蘋果 (Apple)、蘋果標誌、及 iPhone 均屬 Apple Inc. 商標，已在美國及其他國家註冊。App Store 蘋果旗下服務名稱。

Android 與 Google Play 均為 Google Inc. 所屬商標。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本手冊涉及產品，Razer Inc. (後稱「Razer」) 可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利 (無論註冊與否)。對此手冊作出任何修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Nabu (下稱「產品」) 外觀可能與包裝上或其他圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改本手冊中的資訊。

有限產品保固

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪網站：

www.razerzone.com/warranty。

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用產品等狀況，Razer 一概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值不應超過產品的市售價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

通則

以上所述條款內容，應符合產品購買地區之司法管轄區域之法律所規定。若任何本手冊中的條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。