



RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

MASTER GUIDE

¿No puedes decidirte entre diseño o inteligencia? No tienes que hacerlo. Con un acabado microtexturizado y una superficie reflectora y optimizada para una respuesta rápida en el juego, **Razer Firefly Cloth Edition Gaming Mouse Mat** se ha diseñado para ofrecer precisión sin concesiones incluso en los duelo más exigentes, de forma que tengas siempre todas las de ganar.

Razer Firefly Cloth Edition Gaming Mouse Mat también viene equipado con iluminación Razer Chroma personalizable. Esto lo convierte en el primer ratón para juegos del mundo con opciones personalizables ilimitadas. Totalmente compatible con otros dispositivos Razer habilitados para Chroma, esta sólida alfombrilla te permite crear una coreografía de impresionantes efectos lumínicos que vayan con tu estilo de juego personal.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL SISTEMA	3
2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO	6
5. INSTALACIÓN DEL RAZER FIREFLY CLOTH EDITION	7
6. CONFIGURACIÓN DEL RAZER FIREFLY CLOTH EDITION.....	8
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	13
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	14

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Alfombrilla dura de ratón para juegos Razer Firefly Cloth Edition
- Guía de información importante del producto

REQUISITOS DEL SISTEMA

- PC o MAC con puerto USB
- Windows® 7 / Mac OS X 10.9 (o mas alto)
- Conexión a Internet
- Al menos 100 MB de espacio libre en el disco duro


2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Visita razerzone.com/es-es/razer-id para registrarte y obtener tu Razer ID y una amplia serie de ventajas Razer. Por ejemplo, obtén información en tiempo real sobre el estado de la garantía de tus productos a través de Razer Synapse. Para obtener más información sobre Razer Synapse y todas sus características, visita razerzone.com/es-es/synapse.

Si ya tienes un Razer ID, registra tu producto haciendo clic en tu dirección de correo electrónico dentro de la aplicación de Razer Synapse y selecciona Warranty Status (Estado de la garantía) en la lista desplegable.

Para registrar tu producto online, visita razerzone.com/registration. Ten en cuenta que no podrás ver el estado de tu garantía si te registras a través del sitio web.



Aquí se encuentra el número de serie del producto.

ASISTENCIA TÉCNICA

Obtendrás:

- 6 meses de garantía limitada del fabricante
- Acceso a manuales y asistencia técnica gratuita en línea en razersupport.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Acabado microtexturizado para un juego equilibrado
- Revestimiento optimizado de la superficie para un seguimiento de máxima respuesta
- Iluminación personalizable Chroma
- Base de caucho antideslizante
- Con habilitación Razer Synapse (para la iluminación personalizable Chroma)
- Conector USB chapado en oro (para alimentar la iluminación Chroma personalizable)
- Cable de fibra trenzada, de peso ligero y 2,1 m de longitud

TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS


- Anchura 355 mm / 13.98 in
- Altura 255 mm / 10.04 in
- Profundidad 4 mm / 0.16 in
- Peso 380g / 0.84 lbs

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO



- A. Cable USB
- B. Superficie de tela
- C. Tiras laterales
- D. Base de caucho antideslizante

5. INSTALACIÓN DEL RAZER FIREFLY CLOTH EDITION



Paso 1: Conecta el dispositivo Razer al puerto USB de tu ordenador.

Paso 2: Instala Razer Synapse cuando se te indique* o descarga el instalador desde razerzone.com/es-es/synapse.

Paso 3: Crea un Razer ID o accede a Synapse con tu actual Razer ID.

**Aplicable a Windows 8 o posterior.*

6. CONFIGURACIÓN DEL RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

Renuncia de responsabilidad: Las características que se enumeran aquí requieren que Razer Synapse esté instalado. Estas características también están sujetas a cambios en base a la versión vigente del software y al sistema operativo.

PESTAÑA DE ILUMINACIÓN

La pestaña Iluminación te permite personalizar el aspecto de tu alfombrilla de ratón, eligiendo entre más de 16,8 millones de colores para las tiras laterales. Esta pestaña también te permite ajustar la intensidad de la luz utilizando el menú desplegable BRILLO.

Si tienes otros dispositivos habilitados para Chroma puedes sincronizar todo el esquema de

iluminación haciendo clic en el botón . Ten en cuenta que la función de sincronización solo funcionará en dispositivos compatibles con el esquema seleccionado.



Efectos Básicos De Iluminación


	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Rotación de espectro	La iluminación de la alfombrilla de ratón alternará entre 16,8 millones de colores de forma indefinida	Efecto predeterminado. No se necesita más personalización
	Onda	La iluminación de la alfombrilla de ratón se desplazará en la dirección seleccionada con un espectro de colores predeterminado	Selecciona una dirección de onda: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda
	Estático	La alfombrilla de ratón permanecerá en el color seleccionado	Selecciona el color de iluminación deseado
	Respiración	La iluminación de la alfombrilla de ratón se ilumina y se difumina en el color o los colores seleccionado(s)	Selecciona hasta 2 colores para esta configuración
	Reactivo	La alfombrilla de ratón se iluminará cuando hagas clic en el ratón. Ten en cuenta que esto solo está disponible cuando uses un ratón Razer	Selecciona el color que desees para la iluminación o elige usar el mismo color que los LED del ratón Razer

PESTAÑA APLICACIONES CHROMA

La pestaña Aplicaciones Chroma permite que aplicaciones de terceros tengan acceso a tus dispositivos compatibles con Chroma y desbloquea características adicionales al usar juegos o aplicaciones específicas.


Pestaña Ajustes

Para habilitar la función de aplicaciones Chroma, haz clic **ACTIVADO** y visita razerzone.com/chroma-workshop para descargar una aplicación.




Pestaña Lista De Aplicaciones

La lista de aplicaciones es el lugar donde aparecen todas tus aplicaciones Chroma. En esta pestaña, haz doble clic sobre un elemento de la lista para ver información adicional relacionada con una aplicación Chroma específica, o selecciona la aplicación Chroma y haz clic en . También puedes reorganizar la lista arrastrando y soltando o haciendo clic en  y .



Para deshabilitar una aplicación Chroma, abre la ventana de información adicional de esa aplicación y haz clic en **DESACTIVADO**.



Para deshabilitar la aplicación Chroma, también puedes hacer clic con el botón derecho en la aplicación de la lista y hacer clic en **Deshabilitar '...'**.

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Firefly Cloth Edition Gaming Mouse Mat, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el ratón y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el teclado Razer Firefly Cloth Edition Gaming Mouse Mat en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2016 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers, logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

Mac OS, Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales o registradas de Apple.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Firefly Cloth Edition (el "Producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita razerzone.com/warranty.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit warranty.razerzone.com.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

COSTOS DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer se hará cargo de ningún costo de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer asumirá responsabilidad alguna por costos de adquisición que superen el precio de compra en tienda del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.