RAZER SEIRĒN X

高级用户指南

Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 麦克风专为提升视频直播质量而设计。该麦克风可完美过滤掉不必要的背景噪音，其内置减震架可减弱振动。为确保其可以完美、专业地与你的游戏设备搭配，这款麦克风采用流线型设计，能在最少阻碍的情况下让观众看到更多的你。这款麦克风有备而来，可以推动你的视频流直播职业生涯更上一层楼。

目录

1. 包装内物品 / 系统要求 3
2. 注册 / 技术支持 4
3. 技术规格 5
4. 键盘布局 6
5. 安装 RAZER SEIRĒN 雷蛇魔音海妖 X 7
6. 使用你的 RAZER SEIRĒN 雷蛇魔音海妖 X 11
7. 安全与维护 12
8. 法律声明 13

1. 包装内物品 / 系统要求

包装内物品

- Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X
- 支杆
- 桌上立架底座
- Micro-USB 转 USB 连接线
- 重要产品信息指南

系统要求

- 具有一个可用 USB 端口的 PC 或 Mac
- Windows® 7 64-bit / OS X® 10.8 (或更高版本)
- 互联网连接
- 第三方软件：Open Broadcaster Software [obsproject.com] 或 XSplit* [xsplit.com]

**可能要支付软件许可证费用。*

2. 注册 / 技术支持

注册

使用 Razer ID 在 razer-id.razerzone.com/warranty 上在线注册你的产品，可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往cn. razer-id.razerzone.com 进行注册，即刻获得一系列 Razer 专享好处。



技术支持

您将享有:

- 为期 1 年的制造商有限保修。
- 可访问 support.razerzone.com/cn 获取免费的在线技术支持。

3. 技术规格

麦克风规格

- 采样率：最小 44.1kHz/最大 48kHz
- 比特率：16bit
- 振膜舱：Ø25mm 电容式振膜舱
- 指向模式：超心形
- 频响：20Hz – 20kHz
- 灵敏度：17.8mV/Pa（1kHz 时）
- 最大声压级：110dB（1kHz 时 THD < 1%）

耳机放大器

- 阻抗：≥ 16Ω
- 输出功率 (RMS)：125mW（32Ω 时）
- THD：< 0.5%（1kHz 时）
- 频响：20Hz – 20kHz
- 信噪比：≥ 85dB

大致尺寸和重量

- 直径 (麦克风): 50 毫米 / 1.97 毫米
  (桌上立架底座): 90 毫米 / 3.54 毫米
- 高: 184 毫米 / 7.24 毫米
- 重量: 0.84 克

4. 键盘布局



A. 耳机音量控制
B. 麦克风静音按键
C. Micro-USB 端口
D. 3.5 毫米耳机端口
E. 线架
F. 支杆
G. 桌上立架底座
H. Micro-USB 转 USB 连接线

5. 安装 RAZER SEIRĒN 雷蛇魔音海妖 X

1. 将支杆拧入桌上立架底座的螺口部分。



2. 将 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 拧入支杆的螺口部分，直至锁紧。



3. 将麦克风稍微倾斜，然后使用 Micro-USB 转 USB 连接线将Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 连接至电脑。



注意：如果你想同时听到电脑的声音和 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 所录制的声音，可以将模拟音频输出设备（如耳机）连接到 3.5 毫米耳机端口。

4. 将 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 设置为电脑的默认播放和录音设备。首次使用 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 时需要进行该设置。

A. 对于 Windows 用户

第 1 步：从控制面板硬件和声音管理音频设备打开声音设置。也可以右键单击系统任务栏上的声音图标，然后选择<播放设备<ept。



第 2 步：在播放选项卡中，从列表中选择 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X，然后单击设为默认值。



第 3 步：在录音选项卡，从列表选择“ Razer Seirēn” 并单击“设为默认值”按键。



B. 对于 OS X® 用户

第 1 步：从系统偏好设置 声音 打开声音设置。



第 2 步：在 选项卡中，从列表中选择 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X。



第 3 步：In the **Output** tab, select Razer Seirēn X from the list.在 输出 选项卡中，从列表中选择 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X。



恭喜，你现在可以使用 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X。

6. 使用你的 RAZER SEIRĒN 雷蛇魔音海妖 X

耳机静音

按下麦克风静音按键以使麦克风静音或取消静音。当麦克风处于静音状态时，麦克风 LED 指示灯将亮起红灯。



调节耳机音量

旋转耳机音量控制旋钮即可调高或降低耳机音量。



7. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 的过程中确保最大程度的安全， 建议您遵循以下准则 ：

如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 support.razerzone.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。

请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。

请勿在靠近水、湿气、溶剂的地方或其他潮湿表面使用或安装设备及其部件，或长时间将设备暴露于高温或直射的阳光中。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。 此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。 因此，我们建议你在长时间收听时将音量降低到舒适的程度。请保护你的听力。

维护与使用

Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X 只需很少的维护即可保持最佳性能。我们建议您按每月一次的频率从计算机拔出设备并使用软布或棉签沾一点温水来清洗设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2018 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、 “For Gamers. By Gamers.” 、″Powered by Razer Chroma″徽标、Razer 徽标、 和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。

Windows is a trademark or a registered trademark of the Microsoft group of companies.

macOS and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Seirēn 雷蛇魔音海妖 X（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。 Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。 本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。 在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。