



RAZER RAIJU MOBILE

重要な製品情報ガイド

モバイルゲーミングのパフォーマンスをレベルアップしよう。Razer Raiju Mobile は、モバイルデバイスと同期するゲームコントローラーで、パーフェクトなフル機能を備え、ユーザーに究極の優位性を提供します。家でも外でも、広く知られた Razer のフラグシップゲームコントローラーと同等のパワーが体験できます。

ボタンの高速作動、ソフトなクッション性のあるタッチ感、歯切れの良いキータッチのフィードバックといった、高い人気を誇る Razer Raiju Ultimate の優れた機能が Razer Raiju Mobile にも搭載されています。Razer Raiju Mobile は象徴的な Razer™ メカタクタイルアクションボタンを使用しているため、対戦相手より素早く反応することができ、モバイルゲームでのコンソール体験を楽しむことができます。

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	3
2. どこでも対応します	4
3. 技術仕様	5
4. コントローラーの概要	6
5. RAZER RAIJU MOBILE のセットアップ	8
6. RAZER RAIJU MOBILE の使用方法	12
7. RAZER RAIJU MOBILE の構成	14
8. 使用上の注意とメンテナンス	15
9. 法的権利	16

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージ内容

- Razer Raiju Mobile モバイルゲーミングコントローラー
- USB Type-C – USB Type-C ケーブル
- USB Type-A – USB Type-C ケーブル
- 重要な製品情報ガイド

システム要件

ハードウェア要件

- Android™ 6.0 Marshmallow (以降)
- 空き USB-C ポートまたは Bluetooth 接続機能


モバイルアプリ要件

- Bluetooth 対応の Android モバイルデバイス
- インターネット接続

2. どこでも対応します

Razer 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。オンライン登録してそのポテンシャルを最大限に発揮しましょう!Razer 登録会員限定のメリット、コントローラーの限定1 年保証などについてご覧ください。

razerid.razer.com/jp-jp/warranty で製品登録を行って下さい



ご使用の製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。

質問があれば、Razer サポートチームsupport.razer.com にお問い合わせください

3. 技術仕様


技術仕様

- 4つのマルチファンクション ボタン
- メカタクタイルアクションボタン
- 素早い発射アクションができるトリガーストップ
- Android 対応モバイルアプリ
- 1回の充電で最大 23 時間の連続使用が可能


概算サイズ

- 長さ: 125 mm / 4.92 in
- 幅: 159.4 mm / 6.27 in
- 高さ: 66 mm / 2.60 in
- 重量: 306 g / 0.67 lbs

4. コントローラーの概要



- A. 格納式フォングリップ
- B. 標準親指スティック (L3/R3 ボタン)
- C. 方向パッド
- D. Razer メカタクタイル アクションボタン
- E. ステータスインジケータ
- F. SELECT (選択) ボタン
- G. BACK (戻る) ボタン
- H. HOME (ホーム)/電源ボタン
- I. START (開始) ボタン




- J. トリガー (L2/R2)
- K. バンパー (L1/R1)
- L. マルチファンクションボタン (M1~M4)
- M. USB-C ポート
- N. トリガー停止スイッチ
- O. モードスイッチ
- P. USB Type-C – USB Type-C ケーブル
- Q. USB Type-A – USB Type-C ケーブル

5. RAZER RAIJU MOBILE のセットアップ

RAZER RAIJU MOBILE の充電

初めて起動する際には、コントローラーから、USB Type-A – USB Type-C ケーブルで電源供給された USB ポートに接続します。Razer Raiju Mobile のフル充電には、約 3.5 時間かかります。




ANDROID スマートフォンとの接続


ワイヤレス接続

1. モードスイッチを BT1 か BT2 に設定します。


注: ペ어링先のデバイスは、選択した BT モードに登録されます。




2. ステータスインジケーターが青色に点滅し始めるまで HOME (ホーム) ボタンを押し続けてコントローラーの電源を入れます。




- ステータスインジケーターが白色に点滅し始めるまで HOME (ホーム) ボタンと START (開始) ボタンの両方を押し続けてペアリングモードを起動します。



- スマートフォンで Bluetooth 設定を開き、利用できるデバイスリストから Razer Raiju Mobile を選択します。




- ステータスインジケーターが青色に点灯してペアリングが成功したことを知らせるまで待ちます。青色に点灯したら、コントローラーを使用できます。



注: 90 秒経ってもデバイスとペアリングできない場合、ペアリングモードは自動的に停止します。


6. 格納式フォングリップを引き出し、スマートフォンをそこに置き、必要に応じてグリップと画面の表示角度を調整します。




Bluetooth 接続

注: 次の操作に進む前にコントローラーがフル充電されていることを確認してください。

1. モードスイッチを USB に設定します。



2. スマートフォンをフングリップに置いた状態で、USB Type-C - USB Type-C ケーブルでスマートフォンをコントローラーに接続します。ステータスインジケーターが緑色に点灯して、コントローラーの使用準備が整ったことが通知されます。



6. RAZER RAIJU MOBILE の使用方法

ステータスインジケータについて

コントローラーのモード別の接続と電源ステータスは、ステータスインジケータで確認できます。インジケータは、選択したモードと使用する接続の両方またはいずれかによって異なります。

BT1 / BT2 モード

ステータス	ワイヤレス	USB 電源供給	
	バッテリー低下	充電中	フル充電
オン			
オフ	該当なし		

ステータス	ワイヤレス/USB 電源供給		
	検索中	ペアリング	ペアリング済み
オン			


USB モード

ステータス	充電中	フル充電
USB ホストデバイスに接続		
USB パワーアダプター* に接続		


*同梱されていません

トリガー停止スイッチの使い方

トリガー停止スイッチを使うと、移動距離を短縮することで左右トリガーをより迅速に動作させ、トリガーの反応時間を短縮させることができます（アクティブ軽量トリガーモードの場合）。トリガー停止スイッチを有効にするにはスイッチを外側にスライドさせ、トリガー停止スイッチを無効にする場合は内側にスライドさせます。




有効



無効

任意の BT モードにおけるコントローラーの電源遮断

任意の BTモードで、コントローラーの電源が切れるまで HOME（ホーム） ボタンを長押しします。



7. RAZER RAIJU MOBILE の構成

Razer Raju Mobile モバイルアプリで、コントローラーのボタン機能、マッピング、その他機能をカスタマイズします。モバイルデバイスにモバイルアプリをダウンロードし、起動して画面の指示に従います。



RAIJU MOBILE

すべてのゲームで勝利を確実に手に入れましょう!

特定のゲームにおけるコントローラーの詳細な使用方法とカスタマイズ方法の詳細については、razer.com/raiju-mobile にアクセスするか、この QR コードをスキャンしてください。



8. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Raju Mobile の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

デバイスの操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com までサポートをご依頼ください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。

デバイスの分解（保証の適用外になります）、および問題のある状態で操作することは絶対にしないでください。

デバイスが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。本デバイスならびに構成部品は、指定の温度範囲である 0°C (32°F) から 40°C (104°F) 以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

メンテナンスと使い方

Razer Raju Mobile を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。ゴミが溜まらないように、1か月に1回はこれらデバイスを柔らかい布で拭くことをお勧めします。石鹼や強い影響を与える洗剤は使わないでください。

9. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2018 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標、三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Raju Mobile (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。