



RAZER RAIJU MOBILE

중요 제품 정보 안내

모바일 게이밍 성능을 업그레이드 해보세요. Razer Raiju Mobile은 여러분의 모바일 장치와 동기화되는 게이밍 컨트롤러로 우월함을 위한 모든 고급 기능을 갖추고 있습니다. 집에서든 이동 중이든 Razer의 유명한 플래그십 게이밍 컨트롤러를 통해 그 우월함을 느껴보세요.

고속, 부드러운 쿠션감과 선명한 촉각 피드백 등 인기 만점인 Razer Raiju Ultimate에서 제공되는 기능들을 이제 Razer Raiju Mobile를 통해서도 체험할 수 있습니다. Razer Raiju Mobile은 당사 시그니처인 Razer™ 기계식 택타일 액션 버튼을 사용해 상대방보다 더 빠르게 반응 할 수 있어 모바일 게임에서도 콘솔과 같은 게이밍 경험을 누릴 수 있습니다.

목차

1. 포장 내용물/시스템 요구 사항	3
2. 보증 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 컨트롤러 살펴보기	6
5. RAZER RAIJU MOBILE 설정하기	8
6. RAZER RAIJU MOBILE 사용하기	12
7. RAZER RAIJU MOBILE 구성하기	14
8. 안전 및 유지관리	15
9. 법률 용어	16

1. 포장 내용물/시스템 요구 사항

포장 내용물

- Razer Raiju Mobile 모바일 게이밍 컨트롤러
- USB Type-C와 USB Type-C 간 변환 케이블
- USB Type-A와 USB Type-C 간 변환 케이블
- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구 사항

하드웨어 요구 사항

- Android™ 6.0 Marshmallow(이상)
- 여유 USB-C 포트 1개 또는 Bluetooth 연결


모바일 앱 요구 사항

- Bluetooth가 호환되는 Android 모바일 장치
- 인터넷 연결

2. 보증 지원

훌륭한 장치를 손에 넣으셨군요. 지금 온라인에 등록하여 잠재력을 극대화하세요! Razer 독점 혜택, 컨트롤러 1년 제한 보증 정보 등을 받아보세요.

razerid.razer.com/warranty에서 지금 등록



질문이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

3. 기술 사양


기술 사양

- 4개의 다기능 버튼
- 기계식 택타일 액션 버튼
- 동작을 빠르게 실행할 수 있는 트리거 스톱
- Android용 모바일 앱
- 단 한 번의 충전으로 최대 23시간 배터리 수명


크기(근사치)

- 길이: 125 mm / 4.92 인치
- 너비: 159.4 mm / 6.27 인치
- 높이: 66 mm / 2.60 인치
- 무게 (케이블 제외): 306 g / 0.67 파운드

4. 컨트롤러 살펴보기



- A. 접이식 휴대폰 거치대
- B. 표준 엄지 조이스틱(L3/R3 버튼)
- C. 방향 패드
- D. Razer 기계식 택타일 액션 버튼
- E. 상태 표시등
- F. SELECT(선택) 버튼
- G. BACK(뒤로) 버튼
- H. HOME(홈)/전원 버튼
- I. START(시작) 버튼




- J. 트리거(L2/R2)
- K. 범퍼(L1/R1)
- L. 다기능 버튼(M1-M4)
- M. USB-C 포트
- N. 트리거 스톱 스위치
- O. 모드 스위치
- P. USB Type-C와 USB Type-C 간 변환 케이블
- Q. USB Type-A와 USB Type-C 간 변환 케이블

5. RAZER RAIJU MOBILE 설정하기

RAZER RAIJU MOBILE 충전

최초 사용 시 USB Type-A와 USB Type-C 간 변환 케이블을 사용하여 컨트롤러를 전원이 연결된 USB 포트에 꽂습니다. Razer Raiju for Android를 완전히 충전하려면 약 3시간 30분 정도가 소요됩니다.




ANDROID 휴대폰에 연결


무선 연결

1. 모드 스위치를 BT1 또는 BT2에 맞춥니다.


참고: 페어링할 장치는 선택된 BT 모드에 등록됩니다.



2. 상태 표시등이 파란색으로 점멸할 때까지 HOME(홈) 버튼을 눌러 컨트롤러의 전원을 켭니다.




3. 페어링 모드를 활성화하려면 상태 표시등이 흰색으로 점멸할 때까지 HOME(홈) 버튼과 START(시작) 버튼을 길게 누릅니다.




페어링 모드

4. 휴대폰에서 Bluetooth 설정을 열고 연결 가능한 디바이스 목록에서 Razer Raiju for Android를 선택합니다.




5. 상태 표시등이 페어링 성공을 나타내는 파란색이 될 때까지 기다리면 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.



페어링됨

참고: 90초가 지날 때까지 장치와 페어링되지 않으면 페어링 모드가 자동으로 정지됩니다.


6. 접이식 휴대폰 거치대를 당겨 휴대폰을 놓고 필요에 따라 거치대와 시야각을 조정합니다.




유선 연결

참고: 진행하기 전 컨트롤러를 완전히 충전했는지 확인하십시오.

1. 모드 스위치를 USB에 맞춥니다.



2. 휴대폰을 휴대폰 거치대에 놓고 USB Type-C와 USB Type-C 간 변환 케이블을 사용하여 컨트롤러에 휴대폰을 연결합니다. 상태 표시등이 녹색으로 변하면 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.



6. RAZER RAIJU MOBILE사용하기

상태 표시등 이해

각 모드에서 컨트롤러의 연결 및 전원 상태 확인 시 상태 표시등을 사용합니다. 상태 표시등은 선택한 모드 및/또는 사용된 연결에 따라 다를 수 있습니다.

BT1/BT2 모드

상태	무선	USB 지원	
	배터리 부족	충전 중	완전 충전
켜짐			
꺼짐	해당 없음		

상태	무선/USB 지원		
	검색 중	페어링 중	페어링됨
켜짐			


USB 모드

상태	충전 중	완전 충전
USB 호스트 장치에 연결됨		
USB 전원 어댑터*에 연결됨		


*미포함.

트리거 스톱 스위치 사용

트리거 스톱을 사용하면 트리거 이동 거리를 단축하고 응답 시간을 줄여서(액티브 헤어 트리거 모드) 좌우 트리거를 더 빠르게 작동할 수 있습니다. 트리거 스톱을 활성화하려면 스위치를 바깥쪽으로 밀기만 하면 됩니다. 트리거 스톱을 비활성화할 때는 스위치를 안쪽으로 밀니다.




有効



無効

모든 BT 모드에서 컨트롤러 전원 끄기

모든 BT 모드에서 컨트롤러가 꺼질 때까지 HOME(홈) 버튼을 길게 누릅니다.



7. RAZER RAIJU MOBILE 구성하기

Razer Raiju Mobile 모바일 앱으로 컨트롤러의 버튼 기능, 매핑 및 기타 기능을 사용자 지정합니다. 모바일 장치에 모바일 앱을 다운로드하여 앱을 실행하고 화면의 설명을 따르십시오.



RAIJU MOBILE

게임마다 승리를 거두세요!
특정 게임에 대해 컨트롤러를 완벽하게 사용하고 사용자 지정하는
방법에 관한 자세한 지침은 razer.com/raiju-mobile 를 방문하거나
QR 코드를 스캔하기만 하면 됩니다.



8. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Raiju Mobile 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Raiju Mobile 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 끼는 것을 방지하기 위해 한 달에 한 번씩 부드러운 천으로 닦아주십시오. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

9. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2018 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다.

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Raiju Mobile (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.