



RAZER RAIJU MOBILE

GUÍA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

Lleva tu rendimiento para juegos móviles a otro nivel. **Razer Raiju Mobile** es un mando para juegos que se sincroniza con tu dispositivo móvil y cuenta con unas funciones avanzadas completas para darte la ventaja competitiva definitiva. Te brinda la misma potencia de nuestros famosos mandos para juegos, dentro y fuera de casa.

Las arrolladoras características del popular Razer Raiju Ultimate ahora vienen incorporadas en Razer Raiju Mobile: accionamiento de botones de alta velocidad, un tacto suave y almohadillado, y una respuesta táctil definida. Razer Raiju Mobile utiliza nuestros emblemáticos botones de acción táctiles mecanizados Razer™ para que te muevas más rápido que tus oponentes mientras disfrutas de una experiencia de consola con tu juego para móviles.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/REQUISITOS DEL SISTEMA	3
2. NO PIERDAS COBERTURA	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
4. DESCUBRE TU MANDO.....	6
5. CONFIGURACIÓN DE RAZER RAIJU MOBILE.....	8
6. USO DE RAZER RAIJU MOBILE	12
7. CONIGURACIÓN DE RAZER RAIJU MOBILE	14
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	15
9. ASPECTOS LEGALES.....	16

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Mando de juegos para móvil Razer Raiju Mobile
- Cable de USB tipo C a USB tipo C
- Cable de USB tipo A a USB tipo C
- Guía de información importante del producto

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos de hardware

- Android™ 6.0 Marshmallow (o superior).
- Conectividad vía puerto USB tipo C libre o Bluetooth®


Requisitos de la aplicación móvil

- Dispositivo móvil Android compatible con Bluetooth®
- Conexión a Internet.

2. NO PIERDAS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre las manos, aprovecha todo su potencial al registrarlo en línea. Conseguirás beneficios exclusivos de Razer, información sobre la garantía limitada de un año de tu mando y mucho más.

Regístrate ya en razerid.razer.com/warranty



*El número de serie de
tu producto se
encuentra aquí.*

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de atención al cliente de Razer en support.razer.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuatro botones multifunción.
- Botones de acción táctiles mecanizados
- El gatillo se detiene para acciones de tiro rápido
- Aplicación móvil para Android
- Hasta 23 horas de batería con una sola carga


TAMAÑO APROXIMADO

- Largo: 125 mm / 4,92 in
- Ancho: 159,4 mm / 6,27 in
- Alto: 66 mm / 2,60 in
- Peso aproximado (sin cable): 306 g / 0,67 lbs

4. DESCUBRE TU MANDO



- A. Soporte para teléfono retráctil
- B. Sticks estándares (botones L3/R3)
- C. Cruceta direccional
- D. Botones de acción táctiles mecanizados Razer
- E. Indicador de estado
- F. Botón SELECT (Seleccionar)
- G. Botón BACK (Atrás)
- H. Botón de encendido/HOME (Inicio)
- I. Botón START (Iniciar)




- J. Gatillos (L2/R2)
- K. Botones superiores (L1/R1)
- L. Botones multifunción (M1-M4)
- M. Puerto USB de tipo C
- N. Conmutadores de tope de gatillo
- O. Interruptor de modo
- P. Cable de USB tipo C a USB tipo C
- Q. Cable de USB tipo A a USB tipo C

5. CONFIGURACIÓN DE RAZER RAIJU MOBILE

CARGA DE RAZER RAIJU MOBILE

Para encenderlo por primera vez, conecta el mando a un puerto USB con alimentación con el cable USB de tipo A a USB de tipo C. El mando Razer Raiju Mobile tarda aproximadamente 3,5 horas en cargarse por completo.




CONEXIÓN AL TELÉFONO ANDROID


Conexión inalámbrica

1. Coloca el interruptor de modo en BT1 o BT2.


Nota: El dispositivo emparejado se registrará en el modo BT seleccionado.



2. Enciende el mando pulsando el botón HOME (Inicio) hasta que el indicador de estado empiece a parpadear en azul.




3. Mantén pulsados los botones HOME (Inicio) y START (Iniciar) a la vez hasta que el indicador de estado empiece a parpadear en blanco para activar el modo de emparejamiento.




Modo de emparejamiento

4. En el teléfono, abre los ajustes de Bluetooth y selecciona Razer Raiju Mobile en la lista de dispositivos disponibles.




5. Espera hasta que el indicador de estado se muestre en azul fijo, lo que indicará que el emparejamiento se ha realizado correctamente y el mando está listo para su uso.



Emparejado

Nota: El modo de emparejamiento se detendrá automáticamente si no se sincroniza con un dispositivo en 90 segundos.


6. Extrae el soporte para teléfono retráctil, coloca el teléfono y ajusta la sujeción y el ángulo de visión como sea necesario.




Conexión por cable

Nota: Asegúrate de que el mando está totalmente cargado antes de continuar.

1. Coloca el interruptor de modo en USB.



2. Con el teléfono en el soporte, conecta el teléfono al mando con el cable USB de tipo C a USB de tipo C. El indicador de estado se volverá verde, indicando que el mando ya está listo para su uso.



6. USO DE RAZER RAIJU MOBILE

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE ESTADO

Utiliza el indicador de estado para comprobar la conexión y el estado de alimentación del mando en cada modo. El indicador puede variar según el modo seleccionado y/o la conexión utilizada.

Modo BT1 / BT2

Estado	Conexión inalámbrica	Alimentación por USB	
	Batería baja	Cargando	Totalmente cargado
Activado			
Desactivado	N/D		

Estado	Conexión inalámbrica / Alimentación por USB		
	Buscando	Emparejándose	Emparejado
Activado			


Modo USB

Estado	Cargando	Totalmente cargado
Conectado a un dispositivo host USB		
Conectado a un adaptador de corriente USB*		


*No incluido.

USO DE LOS CONMUTADORES DE TOPE DE GATILLO

Los topes de gatillo te permiten accionar los gatillos izquierdo y derecho más rápidamente, acortando la distancia de su recorrido y reduciendo su tiempo de respuesta (modo de gatillo rápido activado). Para habilitar los topes de gatillo, solo tienes que deslizar los conmutadores hacia afuera. Para deshabilitar los topes de gatillo, desliza los conmutadores hacia adentro.




Activado



Deshabilitado

APAGADO DEL MANDO EN CUALQUIER MODO BT

En cualquier modo BT, mantén pulsado el botón HOME (Inicio) hasta que el mando se apague.



7. CONFIGURACIÓN DE RAZER RAIJU MOBILE

Personaliza las funciones de los botones del mando, las asignaciones y otras funciones con la aplicación para móvil de Razer Raiju Mobile. Solo tienes que descargar la aplicación, ejecutarla y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.



RAIJU MOBILE

¡Garantiza la victoria en cada partida!

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar y personalizar tu mando para determinados juegos, visita razer.com/raiju-mobile o escanea este código QR.



8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Raiju Mobile, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos o humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Razer Raiju Mobile requieren un mantenimiento mínimo. Te recomendamos que limpies los dispositivos con un paño suave para impedir que se acumule la suciedad. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

9. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2018 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Raiju Mobile (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

COSTES DE ADQUISICIÓN

Para que no haya lugar a dudas, en ningún caso Razer será responsable de ningún coste de adquisición, a menos que haya sido advertido de la posibilidad de tales daños, y en ningún caso Razer será responsable de ningún coste de adquisición que supere el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.