



RAZER BLACKWIDOW LITE

GUÍA PRINCIPAL

Razer BlackWidow Lite ofrece la máxima funcionalidad en un tamaño compacto. Cuenta con switches mecánicos Razer™ (naranjas) y arandelas para una mayor amortiguación del sonido. Disfruta de una respuesta táctil a la vez que silenciosa. El teclado también está equipado con teclas retroiluminadas individualmente con control total del brillo. Utiliza Razer Synapse 3, una herramienta de configuración de hardware basada en la nube, para acceder a opciones avanzadas, como la asignación de macros, guardar atajos y mucho más.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/REQUISITOS DEL SISTEMA	3
2. REGISTRO/ASISTENCIA TÉCNICA.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO.....	6
5. INSTALACIÓN DE RAZER SYNAPSE 3 PARA TU RAZER BLACKWIDOW LITE.....	7
6. USO DE RAZER BLACKWIDOW LITE	8
7. CONFIGURACIÓN DE RAZER BLACKWIDOW LITE MEDIANTE RAZER SYNAPSE 3.....	10
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	28
9. ASPECTOS LEGALES.....	30

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Razer BlackWidow Lite
- Cable micro USB a USB
- Arandelas y extractor de teclas
- Guía de información importante del product

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos de hardware

- PC con un puerto USB libre

Requisitos de Razer Synapse 3


- Windows® 7 64-bit (o superior)
- Conexión a Internet
- 500 MB de espacio libre en el disco duro

2. REGISTRO/ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Registra tu producto en línea en razerid.razer.com/warranty usando tu Razer ID para obtener información en tiempo real sobre el estado de la garantía de tu producto.

Si todavía no te has registrado para tener un Razer ID, regístrate ahora en razerid.razer.com y consigue una gran variedad de ventajas Razer.



SOPORTE TÉCNICO

- 2 años de garantía limitada del fabricante.
- Asistencia técnica gratuita en línea en support.razer.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CARACTERÍSTICAS

- Switches mecánicos naranjas Razer™ diseñados para jugar.
- Vida útil de 80 millones de pulsaciones.
- Teclas con retroiluminación individual y control de brillo.
- Con arandelas y extractor de teclas.
- Compatible con Razer Synapse 3.
- Cable trenzado extraíble con correa.
- Reconocimiento multitáctil de hasta 10 teclas simultáneamente con protección antinterferencias.
- Teclas totalmente programables
- Opción de modo de juego.
- Tasa de sondeo (ultrapolling) de 1000 Hz.
- Placa superior mate de aluminio.
- Tecnología de gatillo instantáneo.

TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS


- Longitud: 361 mm / 14,2 pulg
- Ancho: 133 mm / 5,2 pulg
- Alto: 36,2 mm / 1,42 pulg
- Peso: 660,9 g / 1,46 lbs

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO



- A. Teclas de control del volumen
- B. Teclas multimedia
- C. Teclas de control de la retroiluminación
- D. Cable micro USB a USB
- E. Puerto micro-USB
- F. Tecla de modo de inactividad

5. INSTALACIÓN DE RAZER SYNAPSE 3 PARA TU RAZER BLACKWIDOW LITE




Paso 1: Conecta el dispositivo Razer al puerto USB de tu ordenador.

Paso 2: Instala Razer Synapse cuando se te indique* o descarga el instalador desde razer.com/synapse

Paso 3: Crea un Razer ID o accede a Razer Synapse con tu actual Razer ID.

**Aplicable a Windows 8 o posterior.*

6. USO DE RAZER BLACKWIDOW LITE




Al presionar la tecla "fn" junto con las teclas de función, se activarán las características secundarias en tu PC.

Teclas de función	Descripción de características
Las teclas F1, F2 y F3. F1 tiene un icono de altavoz con una X, F2 tiene un icono de altavoz con una línea vertical, y F3 tiene un icono de altavoz con tres líneas curvas.	Los controles de volumen del sonido permiten silenciar (), bajar () y subir () el volumen.
Las teclas F5, F6 y F7. F5 tiene un icono de retroceso, F6 tiene un icono de reproducción/pausa, y F7 tiene un icono de avance.	Las teclas multimedia permiten reproducir/pausar () una pista y saltar pistas hacia atrás () o hacia delante ().
Las teclas F11 y F12. F11 tiene un icono de tres puntos sobre una línea horizontal, y F12 tiene un icono de tres puntos sobre una línea horizontal con una línea curva debajo.	Las teclas de control de la retroiluminación permiten reducir () o aumentar () el brillo de los LED del teclado.
Una tecla rectangular con el texto "pause break" y un icono de luna creciente.	El botón de suspensión te permite suspender todas las actividades del sistema operativo. Esta función te permite ahorrar electricidad cuando el ordenador está inactivo.


USO DEL EXTRACTOR DE TECLAS Y ARANDELAS

El teclado Razer BlackWidow Lite cuenta con arandelas que se pueden instalar en cada tecla para reducir la distancia de recorrido del switch y amortiguar aún más el sonido de cada pulsación. Solo tienes que seguir estos pasos para instalar una arandela en cualquiera de las teclas de tu teclado:


1. Usa el extractor de teclas para extraer una tecla.



2. Inserta la arandela en el vástago de la tecla extraída.



3. Coloca la tecla de nuevo en su sitio.



4. Repite los pasos del 1 al 3 para las demás teclas

7. CONFIGURACIÓN DE RAZER BLACKWIDOW LITE MEDIANTE RAZER SYNAPSE 3


i *Descargo de responsabilidad: Las funciones indicadas requieren que hayas iniciado sesión en Razer Synapse 3. Estas funciones pueden cambiar según la versión actual de software y del sistema operativo.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse 3.


Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse 3 desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.



Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.




TECLADO

La pestaña Teclado es la pestaña principal de Razer BlackWidow Lite. Aquí puedes modificar la configuración del dispositivo, como la asignación de teclas, los ajustes del modo juego y la iluminación. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en el sistema y en la nube.

Personalizar

La subpestaña Personalizar sirve para modificar las asignaciones de teclas del teclado.




Perfil

El perfil es el espacio de almacenamiento de datos donde se guarda la configuración del periférico de Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre del sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (●●●).


Hypershift

El modo Hypershift es una asignación de teclas secundaria que se activa al mantenerse pulsada la tecla Hypershift. Por defecto, la tecla Hypershift se asigna a la Tecla fn de un teclado compatible con Razer Synapse 3, pero puedes usar cualquier como tecla Hypershift.




Barra lateral

Al pulsar el botón de barra lateral (☰) se mostrarán las asignaciones de botones actuales de tu Razer BlackWidow Lite.



También puedes pasar a una asignación de botones específica seleccionándola en la pestaña Personalizar.



Si seleccionas un asignación de tecla, puedes elegir una de las siguientes funciones:

Predeterminada

Esta opción te permite que el tecla vuelva a su configuración original.

Función de teclado

Esta opción convierte la asignación de tecla en una función de teclado. También puedes habilitar el modo Turbo que te permite emular la pulsación repetida de la función de teclado al mantener pulsado el tecla.

Función de ratón

Esta opción sustituye la asignación de tecla actual por otra función de ratón. A continuación, se presenta una lista de las funciones disponibles:

- Clic izquierdo: ejecuta un clic izquierdo de ratón usando el tecla asignado.
- Clic derecho: ejecuta un clic derecho de ratón usando el tecla asignado.
- Clic de desplazamiento: activa la función universal de desplazamiento.
- Doble clic: ejecuta un doble clic izquierdo de ratón usando el tecla asignado.
- Botón de ratón 4: ejecuta un comando de "Ir a página anterior" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Botón de ratón 5: ejecuta un comando de "Ir a página siguiente" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia arriba" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia abajo" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia la derecha: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia arriba" mientras se pulsa el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia abajo" mientras se pulsa el tecla asignado.

También puedes habilitar el modo Turbo en algunas funciones de ratón que te permiten emular la pulsación repetida de la función al mantener pulsado el tecla.

M Macro

Una macro es una secuencia predefinida de pulsaciones de teclas y botones que se ejecutan en un momento preciso. Al usar la función de tecla para una macro, puedes ejecutar cómodamente una serie de comandos. Veuillez noter que cette fonction ne sera visible que si vous avez installé le module Macro à partir de l'onglet Modules. [Haz clic aquí para obtener más información sobre las macros](#)

↔ Cambiar perfil

Te permite cambiar de perfil y cargar otro conjunto de asignaciones de botones rápidamente. Cuando cambies de perfil, aparecerá una notificación en pantalla.

🖱 Ejecutar programa

Ejecutar programa te permite abrir una aplicación o sitio web con el tecla asignado. Al seleccionar Ejecutar programa, aparecerán dos opciones para que busques la aplicación que deseas abrir o escribas la dirección del sitio web que deseas visitar.

▶ Multimedia

Esta opción te permite asignar controles multimedia al dispositivo Razer. A continuación, se presenta una lista de los controles multimedia disponibles:

- **Bajar volume** - Disminuir la salida de audio.
- **Subir volumen**- Aumentar la salida de audio.
- **Desactivar volume** - Desactivar el audio.
- **Subir volumen del micrófono** - Aumentar el volumen del micrófono.
- **Bajar volumen del micrófono** - Disminuir el volumen del micrófono.
- **Silenciar el micrófon** - Silenciar el micrófono.
- **Silenciar todo**- Desactivar la salida de audio y el micrófono.
- **Reproducir / Pausa** - Reproducir, poner en pausa o reanudar el medio actual.
- **Pista anterior**- Reproducir la pista anterior.
- **Pista siguiente** - Reproducir la pista siguiente.

Accesos directos de Windows

Esta opción te permite asignar la tecla a un comando de acceso directo del sistema operativo. Puedes encontrar más información aquí: support.microsoft.com/kb/126449/es.

Función de texto

La función de texto te permite escribir un texto predefinido con tan solo pulsar un tecla. Solo tienes que escribir el texto deseado en el campo correspondiente y el texto aparecerá escrito cada vez que pulses el botón. Esta función es compatible con Unicode y puedes usar símbolos especiales de mapas de caracteres.

Deshabilitar


Esta opción desactiva la tecla asignado. Usa Desactivar cuando no necesites un la tecla o si hay un la tecla en particular que afecta al juego.

Propiedades de teclado

Vous permet d'ouvrir les propriétés du clavier de Windows où vous pouvez modifier les autres paramètres de clavier, comme le délai de répétition, le taux de répétition et le taux de clignotement du curseur, ou voir tous les périphériques de clavier installés sur votre PC.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar la configuración de iluminación del dispositivo Razer.



Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Apagar iluminación

Esta es una herramienta de ahorro de energía que te permite deshabilitar la iluminación del dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema y/o que se apague automáticamente cuando Razer BlackWidow Lite se mantenga inactivo durante un tiempo.

Efectos rápidos

Selecciona un efecto que aplicar a la iluminación de tu dispositivo, tal y como se indica aquí:


	Nombre	Descripción
	Respiración	La iluminación se desvanece y se enciende gradualmente
	Estático	El teclado permanecerá iluminado

PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

Dispositivos


Esta subpestaña muestra qué perfiles utilizan los dispositivos Razer.



Para crear un perfil nuevo en un dispositivo, haz clic en el botón Añadir (+). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (●●●). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

Juegos vinculados

La subpestaña Juegos vinculados te ofrece flexibilidad para añadir juegos, ver periféricos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.




Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados, haz clic en un juego de la lista, pulsa el botón (Selecciona un dispositivo y su perfil para iniciarlo automáticamente durante el juego) y selecciona el dispositivo Razer que deseas vincular. Una vez vinculado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo vinculado correspondiente para seleccionar el perfil del dispositivo deseado.

PESTAÑA MACROS


! *Nota: Solo podrás acceder a la pestaña Macros si has instalado el módulo Macro de la pestaña Módulos.*

Si necesitas ejecutar con precisión una serie de comandos complejos, necesitas una macro. Una macro es un conjunto de pulsaciones de teclas, pulsaciones de botones y movimientos del cursor grabados. La pestaña Macros te permite crear, editar y organizar estas macros para que puedas asignarlas a los botones del ratón. También puedes compartir macros con otros usuarios usando los botones Importar (📥) y Exportar (📤).



Hay también otras opciones disponibles en la sección de macros, como crear una macro pulsando el botón Añadir (+), eliminar la macro seleccionada pulsando el botón Papelera (🗑️) y duplicar la macro seleccionada con el botón Copiar (📄).

Para crear una macro, elige un nombre de macro para guardar los comandos y después haz clic en el menú Grabar.



Desde aquí puedes asignar una tecla o un botón en el campo de tecla de acceso directo que iniciará o detendrá la grabación de la macro si quieres grabar los comandos y/o los movimientos fuera de la ventana de Razer Synapse 3. También puedes incluir o eliminar el retardo, o el lapso de tiempo entre cada comando con los siguientes ajustes de retardo:


- Retardo de grabación: incluye todos los retardos entre cada comando.
- Retardo de seg.: usa el período de tiempo determinado (en segundos) como retardo entre cada comando.
- Sin retardo: elimina todos los retardos entre cada comando.
- Secuencia: al vincular una macro a un botón o una tecla con esta configuración, cada comando de la macro solo se ejecutará al pulsar la tecla vinculada a la macro de manera continua.

También puedes incluir o eliminar tu configuración de rastreo de movimientos de ratón favorita entre las siguientes configuraciones disponibles:

- Ninguna: elimina todos los movimientos de ratón realizados durante la grabación de la macro.

- Pantalla (Posición absoluta): utiliza y conserva las coordenadas exactas del movimiento de ratón grabado, independientemente de los cambios de tamaño de pantalla.
- Primer plano (Posición relativa): escala automáticamente los movimientos de ratón grabados en proporción a la resolución actual de tu pantalla.
- Punto de inicio (Cursor del ratón): utiliza la posición actual del cursor del ratón al realizar los patrones del ratón de las macros.

Una vez configurada la macro, haz clic el botón Inicio (). Después de una breve cuenta atrás, todas las pulsaciones de teclas y botones y los movimientos de ratón se grabarán en la pantalla de la macro. Cuando termines de grabar los comandos de macro, pulsa el botón Detener () o simplemente pulsa la tecla de acceso directo para finalizar la sesión.




Vous pouvez ensuite lier la nouvelle macro à l'aide de votre bouton ou touche préférés à l'aide de l'option Configuration des touches. Vous pouvez également modifier la durée globale de la macro enregistrée via le champ Durée totale de l'option Propriétés.

Remarque : Changer la durée totale d'une macro ajustera proportionnellement tous les délais inclus dans chaque commande de la macro.

Después de grabar una macro, puedes editar los comandos que has introducido seleccionando cada comando en la pantalla de macros. Cada pulsación de teclas o botones aparece en orden secuencial, con el primer comando en lo alto de la pantalla.

Le menu déroulant Insérer vous permet d'ajouter des touches et boutons supplémentaires, de taper du texte, d'exécuter des commandes, de créer une boucle d'un ensemble de commandes dans la macro ou d'insérer un groupe entier de macros dans la macro.



Unir teclas


Esta opción te permite ver las teclas de acceso directo correspondientes a la macro seleccionada. Vous pouvez associer une macro à la touche ou au bouton de votre choix sans quitter l'onglet Macro en sélectionnant la macro que vous souhaitez associer , puis en cliquant sur le bouton Configuration des touches (+).

Propiedades

Te permite editar comandos de uno en uno, ajustar su retraso, cambiar las acciones y cambiar la duración total de la macro para que se ejecute más rápido o más despacio.

VENTANA CONFIGURACIÓN

La ventana Configuración, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse 3, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse 3, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.



Pestaña General

La pestaña predeterminada de la ventana de Configuración, la pestaña General, te permite cambiar el idioma del software y el comportamiento al iniciar, o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (🔄) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados.

Pestaña Restablecimiento

La pestaña Restablecimiento te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse 3 para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse 3 la próxima vez que lo inicies.

Nota: al restablecer un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas del mismo.

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puede utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como un acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer BlackWidow Lite, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el ratón y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en support.razer.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

COMODIDAD

Las investigaciones han demostrado que la realización de movimientos repetitivos durante largos períodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el teclado Razer BlackWidow Lite.

1. Ubica el monitor y el teclado directamente frente a ti y el ratón junto a este último. Ubica los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El ratón debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
2. Ajusta la altura de la silla y la mesa de modo que el teclado y el ratón queden a la altura de los codos o por debajo de ella.
3. Mantén los pies bien apoyados, la espalda derecha y los hombros relajados.
4. Durante el juego, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos por períodos prolongados.

5. No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante períodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
6. Personaliza los botones del ratón según tu estilo de juego a fin de minimizar los movimientos repetitivos o incómodos durante la partida.
7. No te sientes en la misma posición todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sientes algún malestar físico al utilizar el teclado (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato con un médico.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el teclado Razer BlackWidow Lite en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

9. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer BlackWidow Lite (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.