



RAZER WOLVERINE TOURNAMENT EDITION

الدليل الرئيسي

نافس واربح مع **Razer Wolverine Tournament Edition**، وهي عبارة عن وحدة تحكم قابلة للتخصيص لممارسة ألعاب تنافسية على كل من Xbox One وجهاز الكمبيوتر الشخصي.

يمكن تهيئة Razer Wolverine TE، بفضل تزويدها بعدد 4 أزرار متعددة الوظائف قابلة لإعادة التعيين، لتناسب احتياجاتك الفردية.

كما أن Razer Wolverine TE تعد أيضًا أول وحدة تحكم مزودة بإضاءة Razer Chroma، ما يسمح لك بإضفاء مزيد من الطابع الشخصي على وحدة التحكم الخاصة بك أو الاستمتاع حتى بتجربة غامرة بشكل أكبر مع الإضاءة الذكية المدمجة في اللعبة.

3	1. محتويات العبوة / متطلبات النظام
4	2. التسجيل / الدعم الفني
5	3. المواصفات الفنية
6	4. تصميم الجهاز
8	5. إعداد جهاز YOUR RAZER WOLVERINE TE الخاص بك
10	6. استخدام جهاز RAZER WOLVERINE TE
11	7. تثبيت تطبيق RAZER SYNAPSE FOR XBOX
13	8. السلامة والصيانة
14	9. النواحي القانونية

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- وحدة التحكم في الألعاب Razer Wolverine TE لجهاز Xbox One
- كابل USB إلى Micro-USB + كابل منفصل
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
أو
- جهاز كمبيوتر شخصي (يعمل بنظام التشغيل Windows® 7 أو بإصدار أحدث)

بيان السلامة


هام! قبل استخدام نظام Xbox One مع هذا المنتج، اقرأ دليل تعليمات Xbox One للسلامة، والصحة والمعلومات الأخرى بخصوص استخدام Xbox One.

2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

قم بتسجيل المنتج الخاص بك عبر الإنترنت على موقع razer-id.razerzone.com/warranty للحصول على معلوماتٍ فورية حول حالة الضمان الخاص بمنتجك.

إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل للحصول على Razer ID بعد، فقم بالتسجيل الآن على الموقع razer-id.razerzone.com لتحصل على مجموعة كبيرة من مزايا Razer.



الدعم الفني

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على موقع razersupport.com.

3. المواصفات الفنية


المواصفات الفنية

- مصدان اثنان على الكتف متعدد الوظائف
- زنادان اثنان متعدد الوظائف
- 4 أزرار إجراءات ABXY بمفتاح لمسي
- لوحة تحكم سريع من أربعة أزرار
- شريط إضاءة Razer Chroma متعدد الألوان
- مفاتيح مكابح للزناد اختيارية للإطلاق السريع للنار
- منفذ صوت مقاس 3.5 مم للحصول على خرج صوت استريو وإدخال الميكروفون
- ميزة كابل التحرير السريع
- كابل ألياف مضفر خفيف الوزن وقابل للفصل بطول 3 أمتار / 10 أقدام بموصل Micro-USB


الوزن والحجم التقريبيان

- الطول: 106 مم / 4.17 بوصة
- العرض: 156 مم / 6.14 بوصة
- الارتفاع: 66 مم / 2.60 بوصة
- الوزن: 370 جم / 0.57 رطل

4. تصميم الجهاز



- A. زر Xbox
- B. إضاءة Razer Chroma
- C. مؤشر الطاقة
- D. عصي الألعاب التنانيرية
- E. زر العرض
- F. زر القائمة
- G. أزرار الإجراءات
- H. اللوحة الاتجاهية
- I. منفذ سماعة الرأس 3.5 مم



J. زنادة متعددة الوظائف (M3 / M4)

K. مفاتيح مكابح الزناد

L. زنادة (LT / RT)

M. مصدان متعددة الوظائف (M1 / M2)

N. منفذ Micro-USB

O. مصدان (LB / RB)


P. كابل USB إلى Micro-USB

Q. كابل منفصل

5. إعداد جهاز YOUR RAZER WOLVERINE TE الخاص بك

التوصيل بجهاز XBOX ONE الخاص بك

1. وصِّل جهاز Razer Wolverine TE بجهاز Xbox One الخاص بك باستخدام كابل USB إلى Micro-USB.




2. اضغط على زر Xbox فيصبح جهاز Razer Wolverine TE الخاص بك الآن جاهزًا للعمل.



التوصيل بجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك

1. وصّل Razer Wolverine TE بجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB إلى Micro-USB.



2. انتظر إلى أن يتم تثبيت برامج تشغيل وحدة تحكم Xbox One تلقائيًا أو تحديث برامج التشغيل يدويًا من خلال "إدارة الأجهزة".




6. استخدام جهاز RAZER WOLVERINE TE

إعادة تعيين الزنادين متعددي الوظائف (MFT) والمصدين (MFB)

بشكل افتراضي، يتم تعيين كل ملف تعريف لوظيفة محددة كما هو موضح هنا.


ملف التعريف الافتراضي
تخصيص ملف تعريف




لا يمكن إعادة تعيين زر Xbox ليكون MFB أو MFT بدلاً منه، حيث سيزيل التعيين الحالي. يمكن تخصيص إعدادات الحساسية من خلال تطبيق Razer Synapse for Xbox. i

استخدام مفاتيح مكابح الزناد

تسمح لك مكابح الزناد بتنشيط الزنادين الأيمن والأيسر بشكل أسرع من خلال تقصير مسافة انتقالهما وتقليل وقت الاستجابة لهما (وضع الزناد فائق السرعة النشط). لتنشيط مكابح الزناد، ما عليك سوى تحريك المفاتيح إلى الخارج؛ ولتعطيلها، حرك المفاتيح إلى الداخل.




تفعيل



تعطيل

7. تثبيت تطبيق RAZER SYNAPSE FOR XBOX



الخطوة 1: تأكد من توصيل جهاز Razer الخاص بك بمنفذ USB بوحدة التحكم في الألعاب أو جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك.

الخطوة 2: قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Razer Synapse For Xbox من متجر Xbox بوحدة التحكم في الألعاب الخاصة بك أو من [razerzone.com/software](https://www.razerzone.com/software) على جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك.

تأثيرات إضاءة CHROMA

يتم توفير العديد من تأثيرات الإضاءة لوحدة Razer Wolverine TE الخاصة بك عند تنزيل وتثبيت تطبيق Razer Synapse For Xbox. مدرج أدناه تأثيرات الإضاءة التي يمكنك تخصيصها لوحدة التحكم الخاصة بك:

الاسم	الوصف	كيفية الإعداد
 Breathing (متقلبة)	تخفت وتشتد الإضاءة باللون المحدد (الألوان المحددة)	تحديد ما يصل إلى لونين أو تحديد ألوان عشوائية
 Immersive (غامرة)	ستضيئ مصابيح LED عندما تهتز وحدة التحكم.	تحديد لون
 Reactive (تفاعلية)	ستضيئ مصابيح LED عند الضغط على زر ما وستخفت بعد فترة زمنية محددة.	حدد طول الوقت الذي تظل فيه مصابيح LED مضاءة.
 Spectrum cycling (متدرجة الطيف)	ستُغير مصابيح LED لونها من خلال 16.8 مليون لون باستمرار	ليس هناك حاجة لتخصيص آخر
 Static (ثابتة)	ستظل مصابيح LED مضاءة باللون المحدد	تحديد لون
 Wave (متموجة)	ستنتقل الإضاءة في الاتجاه المحدد	تحديد اتجاه موجة

تهانينا، أنت الآن مستعد لاستخدام وحدة Razer Wolverine TE الخاصة بك. استمتع!

8. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام وحدة Razer Wolverine TE الخاصة بك، يُرجى اتباع الإرشادات الآتية:

إذا واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يعمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى الموقع razer.com/support للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

لا تقم بتفكيك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سيؤدي لإبطال الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال غير طبيعية للتيار الكهربائي.

احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو الندى. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

الصيانة والاستخدام

يتطلب جهاز Razer Wolverine TE الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليه في حالة مثالية. نوصيك مرة واحدة في الشهر بفصل الجهاز عن الكمبيوتر وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة قطن لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القاسية.

9. النواحي القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2017 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار "Powered by Razer Chroma" هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Razer Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

تم تصنيع هذا المنتج بموجب ترخيص من شركة Microsoft Corporation. تُعد Microsoft، وWindows Vista، وشعار Windows، وXbox، وXbox LIVE، وXbox One، وشعارات Xbox علامات تجارية لصالح مجموعة شركات Microsoft.

قد يكون لشركة Razer Inc. ("Razer") حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد يختلف جهاز Razer Wolverine TE ("المنتج") عن الصور سواء على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على الشروط الحالية والأحدث للضمان المحدود للمنتج، تفضل بزيارة موقع razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان للمعلومات أو البيانات أو أي أضرار خاصة أو عارضة أو غير مباشرة أو عقابية أو تبعية تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تكون Razer بأي حال مسؤولة عن أي مسؤوليات خاصة بتكاليف الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.