RAZER ELECTRA V2

الدليل الرئيسي

إن **Razer Electra V2** تعد سماعة الأذن الأساسية من Razer سواء كنت تمارس ألعابًا على الكمبيوتر الشخصي أو لوحات المفاتيح، أو مجرد العودة من جديد للاستماع إلى نغماتك المفضلة من هاتفك. تتميز Razer Electra V2 متعددة الاستخدامات للغاية بوجود برامج تشغيل صوت 40 مم، تم ضبطها حسب الطلب للاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الترفيه الشخصية، بدءًا من الألعاب ووصولا إلى الأفلام. وبفضل ميكروفون بذراع تطويل قابل للإزالة، فإنه يمكنك الاستمتاع بالغمر بالموسيقى بالكامل في حالة عدم إصدار أوامر في اللعبة. إن سماعة Razer Electra V2 المصممة لضمان الراحة والمتانة بإطار من الألومنيوم الخفيف ووسادان أذن من الجلد الفاخر، وهي تبقيك على إيقاع كل خطوة على الطريق.

المحتويات

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام 3

2. التسجيل / الدعم الفني 4

3. المواصفات الفنية 5

4. تفاصيل الجهاز 6

5. استخدام RAZER ELECTRA V2 7

6. السلامة والصيانة 10

7. المفردات القانونية 11

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- سماعة الأذن للألعاب التناظرية والموسيقى Razer Electra V2
- ميكروفون قابل للإزالة
- كبل ملحق فصل الصوت/الميكروفون
- دليل المعلومات الهامة حول المُنتج

متطلبات النظام

استخدام الصوت

- أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم

استخدام كبل ملحق فصل الصوت/الميكروفون

- أجهزة مزودة بمقابس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم منفصلة*

استخدام الصوت + الميكروفون

- أجهزة مزودة بمقبس مزدوج للصوت والميكروفون مقاس 3.5 مم*

متوافقة مع الكمبيوتر الشخصي/Mac/PS4/Xbox One (قد يكون مهايئ ستيريو Xbox One مطلوبًا، ويتم شراؤه بشكل منفصل)

2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

سجّل منتجك عبر الإنترنت على موقع razer-id.razerzone.com/warranty للحصول على معلومات في الوقت الفعلي عن حالة ضمان منتجك.

إذا لم تكن سجلت للحصول على Razer ID بعد، فسجّل الآن على الموقع razer-id.razerzone.com للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer.



يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك هنا.

الدعم الفني

الميزات التي ستحصُل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على الموقع support.razerzone.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات الرأس

- استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
- المعاوقة: 32 ± 15% أوم
- الحساسية (عند 1 كيلوهرتز): 105 ± 3 ديسيبل
- طاقة الإدخال: 50 ميجاوات
- المشغلات: 40 مم مع مغناطيس النيوديميوم
- طول الكبل: 1.3 م / 4.27
- الوزن التقريبي: 332 جم / 0.73 رطل

ميكروفون (ميكروفون بذراع تطويل قابل للإزالة)

- استجابة التردد: 100 هرتز - 10 كيلو هرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: >= 50 ديسيبل
- الحساسية (عند 1 كيلوهرتز): -41 ± 3 ديسيبل
- نمط الالتقاط: أحادي الاتجاه

أدوات التحكم في سماعة الرأس

- رفع / خفض مستوى الصوت
- كتم صوت الميكروفون

4. تفاصيل الجهاز



A. طوق رأس مُبطن قابل للضبط

B. تصميم نصف كروي للأذن

C. وسائد جلدية للأذن

D. شريط تمرير للتحكم في مستوى الصوت

E. تبديل كتم صوت الميكروفون

F. مقبس الصوت + الميكروفون مقاس 3.5 مم

G. ميكروفون قابل للإزالة

H. محول فصل الصوت/الميكروفون

استخدام الميكروفون القابل للإزالة

وصِّل الميكروفون القابل للإزالة بسماعة الرأس.



قم بثني الميكروفون حتى يصبح أمام فمك.



استخدام عناصر التحكم بسماعة الرأس

ادفع شريط تمرير التحكم في مستوى الصوت لأعلى لرفع مستوى الصوت أو اضغط لأسفل لخفضه.



رفع مستوى الصوت

خفض مستوى الصوت

اضغط على كتم صوت الميكروفون بالتبديل لأعلى لكتم الصوت أو اضغط لأسفل لإلغاء كتم صوت الميكروفون.



كتم الصوت

إلغاء كتم الصوت

استخدام كبل ملحق فصل الصوت/الميكروفون

تم تصميم كابل ملحق فصل الصوت/الميكروفون الذي يأتي مع العبوة للاستخدام مع أجهزة الكمبيوتر المجهزة بخرج صوت منفصل ومقابس دخل الميكروفون.



إطالة عمر سماعة الرأس لديك

نوصي بتمديد سماعات الرأس برفق بعيدًا قبل وضعها فوق رأسك للحد من الضغط على طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعات الرأس الذي يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعة الرأس.

تهانينا! أنت الآن جاهز لاستخدام سماعة الأذن Razer Electra V2 الخاصة بك. لفتح الإمكانات الكاملة لسماعة Razer الخاصة بك، قم بتنزيل Razer Surround على razerzone.com/surround.

6. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعة Razer Electra V2، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

إذا كانت واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بشكلٍ صحيح ولم يعمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى الموقع razersupport.com للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل الأحمال المتقلبة للتيار الكهربي.

احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو النداوة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزًا نشطًا مع الأصوات المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

تتطلب سماعة Razer Electra V2 الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم صابونًا أو منظفات قاسية.

7. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2017 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار Razer، "For Gamers. By Gamers."، وشعار "Powered by Razer Chroma" علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة Razer Inc أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

قد يكون لشركة "Razer" (Razer Inc.) حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء أكانت مسجلة أو غير مُسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصًا فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف Razer Electra V2 ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة: razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغيًا أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغيًا أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعدًا دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.