



RAZER HAMMERHEAD DUO – COMPATIBLE WITH THE NINTENDO SWITCH™

GUIA PRINCIPAL

O **Razer Hammerhead Duo** recebeu este nome devido aos seus dois drivers de afinação personalizada, para um espectro sonoro completo ao jogar no Nintendo Switch™. Ele tem uma armação durável em alumínio, cabos trançados de fácil gestão e um conveniente microfone integrado, que o tornam o dispositivo diário ideal para jogar onde quer que você esteja.


CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
4. CONFIGURANDO O SEU HEADSET INTRA-AURICULAR.....	7
5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	9
6. INFORMAÇÕES LEGAIS	10

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™




- A. Fones de ouvido de dois drivers com pontas de silicone removíveis (M)
- B. Microfone e ativação/desativação do áudio do microfone no fio*
- C. Conector combinado de áudio/microfone de 3,5 mm

**Funcionalidade limitada em determinados dispositivos.*

- Estojo de transporte exclusivo



- Pontas de silicone adicionais em 2 tamanhos diferentes (P, G)



- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

USO EM ÁUDIO

- Dispositivos com conector de áudio de 3,5 mm


USO EM ÁUDIO + MICROFONE

- Dispositivos com conector combinado de áudio + microfone de 3,5 mm

 *Compatível com Nintendo Switch/PC/Mac/PS4/Xbox One (pode ser necessário um Adaptador de Headset Estéreo Xbox One, adquirido separadamente)*

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em mãos, com garantia limitada e uma cobertura de 2 anos. Agora, maximize o seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com



O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Resposta de frequência: 20-20 KHz
- Impedância: $32\Omega \pm 15\%$
- Sensibilidade: $112 \pm 3\text{dB}$ (Máx SPL)
- Potência de entrada: 10 mW/20 mW
- Drivers: Estrutura dinâmica + balanceada
- Conector: Conector de 3,5 mm em ângulo
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Peso aproximado: 17 g

MICROFONE


- Resposta de frequência: 100-10KHz
- Padrão polar: Omnidirecional
- Relação sinal-ruído: $\geq 58\text{dB}$
- Sensibilidade: $-40 \pm 3\text{dB}$
- Controle remoto integrado
- Controle central: Ativar/silenciar microfone

COMPATIBILIDADE

- Dispositivos com conector de áudio de 3,5 mm
- Dispositivos com conector combinado de áudio + microfone de 3,5 mm

4. CONFIGURANDO O SEU HEADSET INTRA-AURICULAR


1. (Opcional) Troque as pontas auriculares para um tamanho maior/menor para obter mais conforto e melhorar a qualidade do som.




i Para colocar uma ponta auricular, empurre e gire suavemente a ponta auricular na ponta do fone de ouvido até fixá-la no lugar.

2. Conecte o headset intra-auricular ao seu dispositivo.

Para Nintendo Switch




Para PS4 / Xbox One




i Pode ser necessário um Adaptador de Headset Estéreo Xbox One (adquirido separadamente).

Para PC / Mac / dispositivos móveis



i *Pode ser necessário um divisor de áudio (adquirido separadamente) para PCs com conectores separados de saída de áudio e entrada de microfone.*

3. Silencie ou ative o microfone conforme necessário.



5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site support.razer.com para obter suporte.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Não arranque os fones abruptamente dos ouvidos, pois a liberação repentina da pressão do ar pode causar potenciais desconfortos.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro da faixa de temperatura indicada, de 0° C (32° F) a 40° C (104° F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e desligue o dispositivo para que a temperatura estabilize-se em um nível aceitável.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em menor percepção de ambientes externos. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam percepção sobre o ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por muito tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Estojo com Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™ requer manutenção mínima para permanecer em condição ideal. Uma vez por mês, recomendamos que o dispositivo seja desconectado do computador e limpo para evitar o acúmulo de sujeira, utilizando-se um pano macio ou um cotonete com um pouco de água morna. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

6. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™ (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem

invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.