



RAZER SEIREN EMOTE

HANDBUCH

Verblüffe deine Follower mit dem weltweit ersten Streaming-Mikrofon mit einem Emote Engine Display, das interaktive Emotes einblendet und dein Showtalent auf ein völlig neues Niveau bringt. Dank einer Richtcharakteristik vom Typ "Hyperkardioide" wird bei diesem Mikrofon deine Stimme präzise und ohne Hintergrundgeräusche aufgezeichnet.


INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	5
3. TECHNISCHE DATEN.....	6
4. SO RICHEST DU DEIN RAZER SEIREN EMOTE EIN.....	7
5. BENUTZUNG DEINES RAZER SEIREN EMOTE.....	9
6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER SEIREN EMOTE PER RAZER SYNAPSE	10
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	16
8. RECHTLICHE HINWEISE.....	17

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU


LIEFERUMFANG

- Razer Seiren Emote




- A. Lautstärke-Regler für Kopfhörer
- B. Thread mount Mikrofon-Stumm-Taste
- C. Reaktive Streaming-Beleuchtung
- D. Micro-USB-Anschluss
- E. 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss
- F. Gewindeanschluss


- Haltestange




- Standfuß



- Schwanenhals-Verlängerung



- Micro-USB-auf-USB-Kabel



- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- PC mit einem freien USB-Anschluss


RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 7 64-Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

 *Kompatibel zu Streamlabs, OBS und XSplit (Software-Lizenz unter Umständen kostenpflichtig).*

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com



Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN DES MIKROFONS

- Stromversorgung / -verbrauch: 5 V / 500 mA
- Abtastrate: min. 44,1 kHz / max. 48 kHz
- Bitrate: 16 Bit
- Kapseln: Kondensatorkapseln (Ø 25mm)
- Richtcharakteristika: Hyperkardioide
- Frequenzgang: 100 Hz – 20 kHz
- Empfindlichkeit: 20 mV/Pa (bei 1 kHz)
- Max. Schalldruck: 110 dB (THD < 1 % bei 1 kHz)

KOPFHÖRER-VERSTÄRKER


- Impedanz: $\geq 16 \Omega$
- Ausgangsleistung (RMS): 110 mW (bei 16 Ω)
- THD: < 0,1 % bei 1 kHz)
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Rauschabstand: ≥ 100 dB

DISPLAY-RGB-LED


- 8x8 RGB-LED-Matrix

4. SO RICHEST DU DEIN RAZER SEIREN EMOTE EIN

1. Schraube die Haltestange oder die Schwanenhals-Verlängerung am Standfuß fest und befestige nun das Mikrofon.




2. Verbinde dein Razer Seiren Emote per Micro-USB-auf-USB-Kabel mit deinem System.




3. Benutzt du dein Mikrofon zum ersten Mal, musst du dein Razer Seiren Emote als Standardgerät für Wiedergabe und Aufnahme deines Systems festlegen.

i Wird das Mikrofon als Standard-Wiedergabegerät festgelegt, muss ein Gerät zur Audio-Ausgabe (etwa ein Kopfhörer) mit dem 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss verbunden sein. So kannst du den Ton, den dein Razer Seiren Emote gerade aufnimmt, und die Audio-Ausgabe gleichzeitig hören.

Schritt 1: Wähle **Windows-Einstellungen > System > Sound > Audiogeräte verwalten** oder klicke mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der Taskleiste und wähle **Sounds**.



Schritt 2: Wähle in den Registerkarten **Wiedergabe** und **Aufnahme** dein Razer Seiren Emote aus der Liste aus und klicke dann auf die Schaltfläche **Als Standard**.




4. Du kannst auch mithilfe der Razer Synapse App die Kopfhörer-Lautstärke anpassen und sogar die Empfindlichkeit des Mikrofons bei Aufnahmen festlegen. Installiere einfach bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von razer.com/synapse herunter.

5. BENUTZUNG DEINES RAZER SEIREN EMOTE


STUMMSCHALTEN DES MIKROFONS

Drücke die Stumm-Taste, um das Mikrofon an- oder auszuschalten. Die Mikrofon-Stummschalt-LED leuchtet rot auf, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist.



KOPFHÖRER-LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Durch Drehen am Lautstärke-Regler der Kopfhörer im bzw. gegen den Uhrzeigersinn kannst du die Lautstärke erhöhen oder verringern.



6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER SEIREN EMOTE PER RAZER SYNAPSE


i *Hinweis: Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.



Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.



Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Funktionen von Razer Synapse selbst definierten Tastenkombinationen zuweisen, die alle profilspezifischen Tastenzuweisungen außer Kraft setzen.

 *Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.*




BROADCASTER

Die Registerkarte "Broadcaster" ist die wichtigste für dein Razer Seiren Emote. Von dort aus kannst du die Einstellungen deines Geräts anpassen, etwa die Mikrofon- und Wiedergabe-Lautstärke.

Sound

Über die Registerkarte "Sound" kannst du die Mikrofon- und Wiedergabe-Lautstärke deines Geräts anpassen.



Mikrofonlautstärke


Du kannst das Mikrofon per Mikrofonlautstärke stumm und wieder aktiv schalten oder mit dem Regler die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöhen oder verringern.

Wiedergabe-Lautstärke

Mit dem Regler kannst du die Lautstärke des Audio-Ausgabegeräts anpassen, das mit dem 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss verbunden ist oder per Wiedergabe-Lautstärke stumm schalten.

Beleuchtung


Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du auf die Streamer Companion App zugreifen, mit deren Hilfe du Hunderte von streamreaktiven Emoticons anpassen und einsetzen und mit Emotes, Benachrichtigungen und Shoutouts deines Publikums synchronisieren kannst. [Mehr über die Streamer Companion App](#)



- i** Da die Streamer Companion App die Beleuchtungseffekte von Razer Synapse nutzt, musst du das Chroma Connect-Modul über die Registerkarte 'Module' herunterladen und installieren. Zudem muss Razer Synapse aktiv sein, wenn du die App verwendest.*

EINSTELLUNGEN-FENSTER

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche () von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer-Geräts ansehen oder jedes verbundene Razer-Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.



Standard-Registerkarte

Die Standard-Registerkarte des Einstellungen-Fensters ist die Registerkarte "Allgemein". Von hier aus kannst du die Anzeigesprache der Software, ihr Verhalten beim Start anpassen und das Anzeige-Thema anpassen. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren () oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer-Geräte mit integriertem Speicher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.



Alle im integrierten Speicher der ausgewählten Geräte gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer-Gerät zurücksetzt.

Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer-Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des Razer Seirēn X zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht bei abweichender Stromlast.

Keine Fremdkörper in Öffnungen des Geräts stechen oder einführen.

Verwende oder installiere das Gerät und seine Komponenten nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit, Lösungsmitteln oder feuchten Oberflächen und setze das Gerät nicht längere Zeit höheren Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.

Halte das Gerät und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte achte darauf, dein Gehör zu schonen.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Razer Seirēn X benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich auszustöpseln und es mit einem weichen Tuch zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

XSplit and XSplit Broadcaster are registered trademarks of Splitmedialabs Limited.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Seiren Emote (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit

solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.