



RAZER TETRA

마스터 가이드

Razer Tetra 는 팀메이트와 커뮤니케이션 하는 동안에도 TV 설정에서 오디오를 즐길 수 있도록 설계된 싱글 이어 콘솔 채팅 헤드셋입니다. 단 70g의 편안하고 가벼운 착용감을 경험해보세요. 음성 픽업에 최적화된 회전식 카디오이드 마이크를 갖추고 있습니다. 치열한 전투의 열기


목차

1. 구성품 / 필요 항목	3
2. 보증 지원.....	4
3. 기술 사양	5
4. 헤드셋 설치.....	6
5. 안전 및 유지관리.....	7
6. 법률 용어.....	8

1. 구성품 / 필요 항목

구성품

- Razer Tetra 게이밍 채팅 헤드셋



- 중요 제품 정보 안내

필요 항목


오디오 + 마이크 사용

- 3.5mm 오디오 및 마이크 통합 잭 장착 기기*

*오디오 출력과 마이크 입력 잭이 따로 있는 PC는 오디오 분배기(미포함)가 필요할 수도 있습니다.

2. 보증 지원

2년 제한 보증으로 현재 보유한 훌륭한 장비에 날개를 달아주세요. razerid.razer.com에 등록하여 제품의 잠재력을 극대화하고, Razer 독점 혜택도 받아보세요.



궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

3. 기술 사양

헤드폰

- 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz
- 임피던스(저항): 32Ω @ 1kHz
- 감도(@1kHz): 107 dB
- 드라이버: 32 mm(네오디뮴 자석 포함)
- 연결 유형: 아날로그 3.5mm
- 케이블 길이: 1.3 m / 4.27 ft.
- 중량(근사치): 70 g / 0.15 파운드
- 이어 쿠션: 부드러운 폼을 갖춘 인조가죽

마이크

- 주파수 응답: 100 Hz ~ 10 kHz
- 신호 대 잡음비: ≥ 55 dB
- 감도(@1kHz): -41 ± 3 dB
- 픽업 패턴: 단방향 ECM 붐


인라인 컨트롤

- 아날로그 볼륨 컨트롤 휠
- 신속한 마이크 음소거 토글

4. 헤드셋 설치

마이크 음소거

마이크 음소거 토글을 움직여 마이크를 음소거 하거나 음소거를 해제합니다.




음소거 해제

음소거

볼륨 조절

볼륨 컨트롤 휠을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려 오디오 볼륨을 높이거나 낮춥니다.



볼륨 높이기

볼륨 낮추기

5. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Tetra 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

머리에 착용하기 전에 헤드밴드를 가볍게 늘리면 헤드밴드의 압박을 줄일 수 있습니다. 단, 헤드셋을 과도하게 벌리지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8시간 최대 사운드 레벨 86dB로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Tetra 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 끼는 것을 방지하기 위해 한 달에 한 번씩 부드러운 천으로 닦아주십시오. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

6. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Tetra (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.