



RAZER OPUS

마스터 가이드

고성능 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 기술을 탑재하고 THX® 인증을 받은 Razer 의 무선 헤드폰을 소개합니다. 어디를 가든 어떤 잡음도 없이 사운드에만 충실한 오디오를 즐겨보세요.


목차

1. 구성품/필요 항목	3
2. 보증 지원	6
3. 기술 사양	7
4. 시작하기	8
5. RAZER OPUS 사용하기.....	10
6. 안전 및 유지관리.....	16
7. 법률 용어	18

1. 구성품/필요 항목


구성품

- Razer Opus




- A. 패드형 조절식 인조가죽 헤드밴드
- B. 회전식 패쇄형 이어컵 디자인
- C. 플러시 인조가죽 메모리폼 이어 쿠션
- D. 볼륨 업 버튼
- E. 중앙/다기능 버튼
- F. 볼륨 다운 버튼
- G. 상태 표시등
- H. 전원 버튼
- I. 3.5mm 오디오 소켓
- J. Type C 포트
- K. 마이크 다이어프램


- 프리미엄 휴대용 케이스




- 3.5mm 오디오 케이블



- Type C to Type A 충전 케이블



- 항공기용 헤드폰 어댑터



필요 항목

제품 요구 사항


- [무선 모드] Bluetooth 연결 기능이 있는 장치
- [유선 모드] 3.5mm 헤드폰 소켓이 있는 장치

모바일 앱 요구 사항

- Bluetooth 연결 기능이 있는 iOS 또는 Android 장치
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

2. 보증 지원

2 년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 장치를 얻으셨습니다. razerid.razer.com에 등록하여 제품 성능 향상과 Razer 의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.



궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.


3. 기술 사양

- 드라이버: 2 x 40mm 다이내믹 드라이버
- 무게: 270g
- 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz
- 마이크: 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링 기술용 4 개, 보이스 채팅용 2 개
- 이어패드 소재: 메모리폼이 포함됨 단백질 가죽/나일론
- 착용 스타일: 덮개형
- 연결 유형: Bluetooth 를 통한 무선 연결과 3.5mm 케이블을 통한 유선 연결
- 구성품: 헤드셋, 프리미엄 휴대용 케이스, 비행기용 어댑터, 1.3m 길이의 3.5mm 아날로그 케이블, 0.5m 길이의 USB-A to USB-C 케이블
- 배터리 수명: ANC 를 켜 상태로 최대 32 시간(ANC 끈 상태로 최대 40 시간)
- Bluetooth 버전: 5.0
- 지원 코덱: AAC 와 SBC


4. 시작하기

헤드셋 충전

Razer Opus 를 충전 케이블을 이용하여 전원이 공급되는 USB 포트에 연결하십시오. 가장 좋은 결과를 얻으려면 처음 사용하기 전에 헤드셋을 완전히 충전하십시오. 방전된 배터리를 완전히 충전하는 데는 대략 3.5 시간이 소요됩니다.



충전하는 동안 배터리 표시등에 Razer Opus 의 배터리 충전 수준이 아래와 같이 표시됩니다.




무선 모드

전원이 꺼진 상태에서 상태 표시등이 파란색으로 깜빡거릴 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. Razer Opus 가 호환 가능한 Bluetooth 장치를 검색하는 동안 페어링 모드 신호음이 울립니다. 장치의 지침에 따라 Razer Opus 와 페어링합니다. 헤드셋이 페어링되면 상태 표시등이 깜빡임을 멈추고 파란색으로 고정됩니다.



유선 모드

제공된 오디오 케이블을 사용하여 Razer Opus 를 모든 3.5mm 오디오 케이블에 연결합니다. 항공기용 어댑터를 3.5mm 오디오 케이블과 함께 사용해 기내의 오디오 잭에 연결할 수도 있습니다. 헤드셋이 켜져 있는 동안 유선 모드에서 ANC 와 주변 인식 를 계속 사용할 수 있습니다.




주의: 항공기용 헤드폰 어댑터를 전원 콘센트에 꽂지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 될 수 있습니다.

5. RAZER OPUS 사용하기

전원 켜기/끄기


전원을 켜려면 상태 표시등에 녹색불이 들어올 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 전원을 끄려면 상태 표시등에 적색불이 들어올 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. Razer Opus의 전원이 꺼지는지 켜지는지는 두 개의 구별되는 신호음으로 알 수 있습니다.



배터리 충전 수준


전원이 연결되어 있지 않은 상태에서 헤드셋의 전원을 켜면 Razer Opus의 상태 표시등을 통해 배터리의 충전 수준이 간략하게 표시됩니다. 사용하는 도중 배터리 충전이 필요한 경우에는 신호음으로 알려줍니다.

상태 표시등	설명
	배터리 충분히 충전됨
	배터리 부족
	배터리 충전 수준이 매우



액티브 노이즈 캔슬링(ANC)/주변 인식


액티브 노이즈 캔슬링은 주변의 소음을 없애주는 반면에 주변 인식 는 헤드셋을 벗지 않더라도 주변의 소리를 잘 들을 수 있도록 해줍니다. 전원이 켜져있는 상태에서 중앙/다기능 버튼을 한 번 누르면 ANC 가 켜지고 두 번 누르면 주변 인식이 켜집니다. 세 번째로 버튼을 한 번 더 누르면 모든 기능이 비활성화됩니다.



i ANC 및/또는 주변 인식이 켜지거나 꺼지는 경우 신호음으로 알려줍니다. 액티브 노이즈 캔슬링은 유선 및 무선 연결에서 작동합니다.

게이밍 모드

게이밍 모드가 활성화되면 헤드셋이 초저지연으로 동작하여 게이밍 시 더 빠른 실시간 오디오 피드백을 전달합니다. Bluetooth를 통해 연결되어 있는 경우 중앙/다기능 버튼을 5초 동안 누르면 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 기능이 켜지면 상태 표시등이 청색으로 잠시 동안 깜빡이고 신호음으로 켜졌음을 알려줍니다.






i 최상의 성능을 위해서는 헤드셋과 오디오 소스를 아주 가깝게 두는 것이 좋습니다.

헤드셋 컨트롤

다음의 컨트롤은 장치가 Bluetooth 를 통해 연결되어있는 경우 사용이 가능합니다. 이러한 컨트롤은 장치에서 현재 실행되는 동작에 따라 다릅니다.

i 여기에 나열되어 있는 일부 기능은 특정 장치에 적용되지 않을 수 있습니다.


	볼륨 업 버튼	
	한 번 누름	오디오 볼륨을 높임
	길게 누름	오디오 볼륨을 계속 높임
	볼륨 다운 버튼	
	한 번 누름	오디오 볼륨을 낮춤
	길게 누름	오디오 볼륨을 계속 낮춤
	중앙 버튼/다기능 버튼	
	한 번 누름	재생/일시 중지
		수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료
		통화 보류 후 수신 전화 수락
		전화를 끊고 보류 중인 전화로 돌아가기
	버튼을 2 초 이상 길게 누르기	음성 명령 실행
		수신 전화 거절
		통화 전환
	버튼을 5 초 이상 길게 누르기	게이밍 모드 활성화/비활성화
	두 번 누르기	트랙 건너뛰기
	세 번 누르기	이전 트랙

자동 일시 중지

Razer Opus 를 벗으면 재생 중인 오디오가 자동으로 일시 중지됩니다. 기본적으로 자동 일시 중지가 활성화되어 있으며 모바일 앱을 사용해 이 설정을 변경할 수 있습니다.




재생



자동 일시 중지


편리한 사용

머리에 착용하기 전에 헤드셋을 부드럽게 벌리면 헤드 밴드의 압박을 줄일 수 있습니다. 단, 헤드셋을 과도하게 벌리지 마십시오.



앱 다운로드

Razer Opus의 고급 사용자 설정이 훨씬 더 쉬워졌습니다. 자체 모바일 앱으로 언제 어디서나 THX 또는 다른 이퀄라이저 프리셋 등을 선택할 수 있습니다.



1. 모바일 장치에 모바일용 앱을 다운로드합니다.
2. 앱을 실행시킨 후, 화면의 설명을 따릅니다.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Opus 제품을 최대한 안전하게 사용하려면 다음의 가이드라인을 따라 주십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이 장치는 낮은 볼륨에서도 외부의 주변 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 장치를 제거해 주십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 법으로 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86db 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Opus 를 최적의 상태로 유지하기 위해서는 최소한의 유지관리가 필요합니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

배터리 경고

Razer Opus 에는 리튬-이온 충전형 배터리가 장착되어 있습니다. 일반적으로 이러한 배터리의 기대 수명은 사용 방식에 따라 달라집니다. Razer Opus 에 내장된 리튬-이온 충전형 배터리가 방전된 것으로 의심되는 경우(충전량이 적음) 배터리를 충전해보시기 바랍니다.

주의: 개방하거나 훼손하거나 전도성 물질(금속), 습기, 액체, 불, 열에 노출시키지 마십시오.
이와 같은 경우 배터리 누액이나 폭발이 발생하여 개인 부상을 야기할 수 있습니다. 배터리의
수명은 사용 양상에 따라 달라집니다.

W

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2020 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

©2018 Google LLC, used with permission. Android, Google, Google logo, and Google Play™ are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX logo are trademarks of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Opus (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든