




PRIMEIROS PASSOS


1. Remova o painel frontal utilizando o puxador de liberação inferior.



2. Abra ambas as portas giratórias removíveis em vidro e erga-as, para retirá-las.



3. Remova o painel superior.




4. Remova o grupo dos acessórios e solte os conectores.



MONTANDO SEU SISTEMA

INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE


Posicione sua placa-mãe nos parafusos espaçadores e prenda-a utilizando os parafusos fornecidos.




INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE E/S

HD AUDIO

Blue	10	9	Green
Black purple	8	7	Key
Yellow	6	5	Orange
Gray	4	3	N.C.
Red	2	1	GND+H.S. TUBE




USB 3.1 GEN.2



USB 3.0

Supports motherboard
USB 3.0 20 Pin header



POWER

BLACK / WHITE - POWER SW
BLACK +




BLACK / WHITE - RESET SW
BLACK +




Consulte o manual do usuário da sua placa-mãe para obter instruções sobre onde instalar os cabos de ES para o gabinete.

INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO (PSU)

Posicione sua PSU dentro da bandeja.



Use os parafusos fornecidos para fixá-la no lugar certo.




Conecte o cabo de alimentação à PSU.





INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO


Usando os parafusos fornecidos, monte os anéis antivibração nas suas unidades.





É possível montar até duas unidades de 2,5" na parte interna inferior do gabinete.




Você também pode montar uma unidade no exterior do gabinete.



Para montar uma unidade, posicione os anéis antivibração entre os furos de montagem e, em seguida, deslize a unidade para fixá-la no lugar certo.



Então, prenda o parafuso manual fornecido ao lado da unidade para mantê-la no lugar.




INSTALAÇÃO DA VENTONINHA

A parte interna frontal do gabinete pode acomodar uma ventoinha de 120 mm.





A parte traseira pode acomodar até uma ventoinha e um radiador de 120 mm.



Na parte superior do gabinete, podem ser montados uma ventoinha e um radiador de 120 x 240 mm.



Na parte interna inferior do gabinete, podem ser montadas até duas ventoinhas de 120 mm.





PAINEL DE ACESSO AO WATERCOOLER EXTERNO

Na parte traseira do gabinete, encontra-se um painel de acesso para o watercooler externo.
Para começar, afrouxe o parafuso atrás do gabinete.



Deslize o parafuso para a direita para abrir o painel e, em seguida, aperte o parafuso para mantê-lo preso.



MANUTENÇÃO DO FILTRO DE POEIRA

Na parte frontal do gabinete interno, encontra-se um filtro de poeira. Limpe esse filtro de poeira sempre que possível para manter seu gabinete na temperatura ideal.

