Nous sommes heureux de vous présenter le Razer Tiamat 2.2, un casque stéréo haut de gamme conçu spécialement pour le jeu et optimisé pour le son positionnel. Vous vivrez ainsi une immersion sonore totale au cœur des batailles. Ce casque unique est également doté d'un circuit de basses dans chacune des coiffes d'écouteurs rembourrées en simili cuir très confortables, pour une profondeur de basse sans précédent. Là où les casques ordinaires produisent des craquements, le Razer Tiamat 2.2 supporte parfaitement la pression sonore intense, au début comme à la fin de votre longue session de jeu.

# MODE D'EMPLOI

## TABLE DES MATIÈRES

1. Contenu de la boîte
2. Configuration système necessaire
3. Caractéristiques principales
4. Caractéristiques techniques
5. Installation de votre Razer Tiamat 2.2
6. Enregistrement de votre Razer Tiamat 2.2
7. Sécurité et entretien
8. Avis légaux

## 1. CONTENU DE LA BOÎTE

- Casque de jeu analogique 2.2 Razer Tiamat
- Guide de démarrage rapide

## 2. CONFIGURATION SYSTÈME NECESSAIRE

- Sortie casque
- Entrée micro

## 3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES




A. Serre-tête rembourré réglable
B. Coiffes d'écouteurs en simili cuir circumaural
C. Microphone escamotable
D. Câble avec gaine en fibre de verre tressée
E. Contrôle du volume
F. Télécommande sur câble
G. Bouton de désactivation du micro
H. Entrée micro
I. Sortie casque

## 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**CASQUE**
Écouteurs : 4 x 40 mm, aimants néodymes avec diaphragme à revêtement titane
Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz
Impédance : 32 Ω
Sensibilité à 1kHz : 109dB ± 3dB

**MICROPHONE**
Réponse en fréquence: 50 – 16,000 Hz
Sensibilité @ 1kHz :-36 dB ± 2dB
Rapport signal/bruit : 50 dB
Mode de captation : Unidirectional

## 5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER TIAMAT 2.2




1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez les jacks de votre Razer Tiamat 2.2:



## 6. ENREGISTREMENT DE VOTRE RAZER TIAMAT 2.2

Enregistrez votre produit en ligne sur www.razerzone.com/registration



Votre numéro de série se trouve dans l'oreillette
en similicuir comme indiqué ci-contre.

Vous bénéficierez:
- D'une garantie limitée d'un (1) an offerte par le fabricant.
- D'une assistance technique en ligne gratuite sur **www.razersupport.com**.

## 7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
Pour utiliser votre Razer Tiamat avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d observer les conseils suivants :

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le souris et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.

2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.

3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.

4. Le périphérique isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le périphérique lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

5. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

**ENTRETIEN ET UTILISATION**

Pour que le Razer Tiamat demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

## 8. AVIS LÉGAUX

**INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

©2011 Razer USA Ltd. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer™, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées, et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer USA Ltd et/ou de ses filiales. Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer USA Ltd (« Razer ») peut avoir des droits d auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce mode d'emploi ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Tiamat (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

**GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE**

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou conséquentiels, survenant de quelconque manière après la distribution, vente, revente,

l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

**COÛT D'ACQUISITION**

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

**GÉNÉRAL**

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.