



Zestaw Razer Tiamat 2.2 to wysokiej jakości słuchawki stereofoniczne dla graczy, przystosowane do dźwięku pozycyjnego i zapewniające pełne zanurzenie w ogniu walki. Dodatkowo słuchawki, o niespotykanej wcześniej jakości dźwięku, wyposażone są we wzбудnice tonów niskich, wmontowane w wygodnych, wyłożonych dermą muszlach, co zapewnia pełny odbiór efektów dźwiękowych. Tam gdzie zwykłe słuchawki już nie wytrzymują, zestaw Razer Tiamat 2.2 nadal działa bez zarzutu, bez względu na poziom natężenia dźwięku, nawet po wielu godzinach gry.

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

SPIS TREŚCI

1. Zawartość opakowania
2. Wymagania systemowe
3. Najważniejsze cechy
4. Dane techniczne
5. Konfigurowanie Razer Tiamat 2.2
6. Rejestrowanie produktu Razer Tiamat 2.2
7. Bezpieczeństwo i konserwacja
8. Uwagi prawne


1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Analogowe słuchawki do gier Razer Tiamat 2.2 z obsługą dźwięku przestrzennego
- Skrócony przewodnik

2. WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Wyjście słuchawkowe 
- Wejście mikrofonu 

3. NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- A. Wycielana pałąk z możliwością regulacji
- B. Skórzane nauszники
- C. Ruchomy mikrofon
- D. Kabel w osłonie z włókna szklanego
- E. Regulacja głośności
- F. Kontroler na kablu
- G. Przycisk wyciszania mikrofonu
- H. Wejście mikrofonu
- I. Wyjście słuchawkowe

4. DANE TECHNICZNE


SŁUCHAWKI

Przetworniki	: 4 x 40mm z magnesami neodymowymi i membraną z tytanową powłoką
Charakterystyka częstotliwościowa	: 20 - 20,000 Hz
Impedancja	: 32 Ω
Czułość przy 1 kHz	: 109dB $\pm$ 3dB


MIKROFON

Charakterystyka częstotliwościowa	: 50 – 16,000 Hz
Czułość przy 1 kHz	: -36 dB $\pm$ 2dB
Stosunek sygnału do szumu	: 50 dB
Zbieranie sygnału	: Jednokierunkowe

5. KONFIGUROWANIE RAZER TIAMAT 2.2




1. Włącz komputer.
2. Podłącz Razer Tiamat 2.2 do poniższych wejść.



6. REJESTROWANIE PRODUKTU RAZER TIAMAT 2.2

Aby zarejestrować produkt online, odwiedź witrynę www.razerzone.com/registration



Numer seryjny Twojego produktu znajduje się wewnątrz skózanego nasznika, jak pokazano tutaj.

Zalety rejestracji:

- Roczna ograniczona gwarancja producenta.
- Bezpłatna pomoc techniczna przez Internet za pośrednictwem www.razersupport.com.

7. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby korzystanie ze słuchawek Razer Tiamat było najbardziej bezpieczne, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie od komputera i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę www.razerzsupport.com, aby uzyskać pomoc techniczną. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
2. Nie rozbieraj urządzenia (spowodowałoby to również unieważnienie gwarancji) ani nie próbuj używać go przy nienaturalnie wysokim prądzie obciążenia.
3. Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur: od 0°C do 40°C. Jeśli urządzenie było używane poza tym zakresem temperatur, odłącz je od komputera i wyłącz, tak aby powróciło do optymalnego zakresu temperatury.

4. Słuchawki Razer Tiamat nawet przy niskim poziomie głośności tłumią dźwięki z zewnątrz, powodując ograniczenie kontaktu słuchowego z otoczeniem. W przypadku wykonywania czynności wymagających kontaktu z otoczeniem zdejmij słuchawki Razer Tiamat.

5. Zbyt wysoki poziom głośności utrzymujący się przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach dopuszczają maksymalne natężenie dźwięku podczas pracy na poziomie 86 dB. W związku z tym w przypadku używania słuchawek przez dłuższy czas należy odpowiednio zmniejszyć poziom głośności. Dbaj o swój słuch.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Razer Tiamat wymaga minimalnych nakładów konserwacyjnych, aby zachować optymalny stan. Zalecamy odłączenie i wyczyszczenie urządzenia raz na miesiąc przy użyciu miękkiej ściereczki lub wacika bawełnianego z odrobiną ciepłej wody. Nie należy używać mydła lub agresywnych środków czyszczących.

8. UWAGI PRAWNE

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

©2011 Razer USA Ltd. Zgłoszenie patentowe w trakcie rozpatrywania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Razer™, logo trójgłowego smoka Razer, logo „Razer distressed word” i inne znaki towarowe użyte w niniejszej dokumentacji są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Razer USA Ltd i/lub jej podmiotów zależnych bądź stowarzyszonych, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. [Wstawić odniesienia do innych stosownych znaków handlowych.] Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Razer USA Ltd („Razer”) może posiadać prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice autorskie, patenty, zgłoszenia patentowe lub inne prawa własności intelektualnej (zastrzeżone lub niezastrzeżone) odnoszące się do produktu opisanego w niniejszym Przewodniku podstawowym. Uzyskanie niniejszego podręcznika nie oznacza udzielenia licencji na tego rodzaju prawa autorskie, znaki handlowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej. Razer Tiamat („produkt”) może różnić się od zdjęć przedstawionych na opakowaniu lub w innych miejscach. Firma Razer nie odpowiada za żadne tego rodzaju różnice lub błędy. Informacje tutaj zawarte mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUKTU

Aktualną wersję obowiązujących warunków ograniczonej gwarancji produktu można znaleźć na stronie www.razerzone.com/warranty.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Razer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę zysku, utratę informacji lub danych, szkody o charakterze szczególnym, ubocznym, pośrednim, retorsyjnym ani następczym wynikające pośrednio lub bezpośrednio z dystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania produktu. Odpowiedzialność firmy Razer w żadnym wypadku nie przekroczy detalicznej ceny zakupu produktu.

KOSZTY NABYCIA

W celu uniknięcia niejasności stwierdza się, iż firma Razer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty nabycia, chyba że została powiadomiona o tego rodzaju szkodach, a także w żadnym przypadku odszkodowanie firmy Razer za tego rodzaju koszty nabycia nie przekroczy ceny zakupu produktu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Prawem nadrzędnym dla niniejszych warunków jest prawo kraju, w którym zakupiono produkt. Jeśli którykolwiek z tu określonych warunków jest nieważny lub nieegzekwowalny, warunek ten (w zakresie, w jakim jest nieważny lub nieegzekwowalny) nie obowiązuje i jest uważany za wyłączony bez unieważniania pozostałych warunków. Firma Razer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach i warunkach w dowolnym czasie bez powiadamiania.