



O Headseat Auricular Razer Hammerhead Pro é um monitor auricular (IEM) projetado desde os detalhes iniciais para definir o padrão de áudio para jogos portáteis. Fabricado em alumínio usado em aviação, o Razer Hammerhead Pro incorpora o máximo em durabilidade em um formato leve e confortável.

Embutido dentro de cada concha escovada está um driver de neodímio de 9 mm, de alta performance e precisão de sintonia. Acompanhado de uma câmara acústica otimizada interna em cada compartimento, estes monitores auriculares produzem uma assinatura sonora que cria sons médios e baixos de estremecer, mantendo os tons cristalinas e agudos. O Razer Hammerhead Pro é fornecido totalmente incorporado em baixa frequência, reproduzindo o som sem distorções.

O som de suprema qualidade seria desperdiçado se drenado por ruídos ambientais exteriores. Por isso, o Razer Hammerhead Pro vem equipado com auriculares intercambiáveis 3 tamanhos, juntamente com um par opcional de bi-flanges para fornecer isolamento de som de qualidade superior e excelente resposta de graves.

Esta solução de áudio excepcional também possui um microfone em linha omnidirecional, com um toque de controle de chamada de telefone para proporcionar uma comunicação de voz cristalina, conveniente com dispositivos móveis.

Adicionalmente, o produto vem em um estojo de transporte compacto para proporcionar total portabilidade. O Razer Hammerhead Pro sintetiza o modo como dispositivos auriculares devem ser - oferecendo estílo, conforto e fidelidade sonora.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDWARE.....	2
2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO	2
3. LAYOUT DO DISPOSITIVO	3
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	4
5. USANDO O RAZER HAMMERHEAD PRO.....	5
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	7
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	8

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDWARE

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Headset com auricular embutido para música e jogo profissional analógico da Razer Hammerhead
- 3 tamanhos intercambiáveis de fones auriculares
- Adaptador de Áudio e Microfone
- Bolsa para carregar
- Guia De Início Rápido

REQUISITOS DE HARDWARE

USO DE ÁUDIO

- Dispositivo com entrada de áudio de 3,5 milímetros

USO DE MICROFONE + AUDIO

- Dispositivo com 3,5 milímetros de áudio + mic Combinado

Uso do adaptador de Áudio e Microfone

- Dispositivos com áudio de 3,5 mm e microfone separado

2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO


Acesse www.razerzone.com/registration para o registro online do produto.

SUPORTE TÉCNICO

Benefícios:

- 6 meses de garantia limitada do fabricante
- Suporte técnico online gratuito no www.razersupport.com.

3. LAYOUT DO DISPOSITIVO



- A. Fone de ouvido esquerdo com flanges removíveis
- B. Fone de ouvido direito com flanges removíveis
- C. 3 tamanhos intercambiáveis de fones auriculares
- D. Microfone embutido no fio com botão para responder chamadas
- E. Conector combinado de 3,5 mm
- F. Bolsa para carregar
- G. Adaptador de Áudio e Microfone

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Drivers: 9 mm, com ímãs de neodímio
- Frequência de resposta: 20 - 20.000 Hz
- Impedância: 16 Ω
- Sensibilidade (@1kHz): 106 \pm 3dB
- Potência de entrada: 1 mW @ 126mV
- Comprimento do cabo: 1,3 m mais cabo divisor de 2m
- Conector: plugue analógico combinado de 3,5 mm
- Peso aproximado: 12.5 g

MICROFONE

- Frequência de resposta: 50 – 10000 Hz
- Relação sinal-ruído: 55 dB
- Sensibilidade (@1kHz): -42 \pm 3dB
- Padrão de captação: Em todas as direções

5. USANDO O RAZER HAMMERHEAD PRO

ALCANÇANDO UM SINAL PERFEITO

Para desfrutar o grave bem encorpado do Razer Hammerhead Pro da maneira adequada, certifique-se de que os fones de ouvido estão encaixados corretamente em seus ouvidos e a vedação adequada foi obtida para bloquear o ruído do ambiente.

REMOVENDO O RAZER HAMMERHEAD PRO


CUIDADO: Não arranque abruptamente os fones de ouvido dos ouvidos, pois a súbita liberação de pressão de ar pode causar potencial desconforto.

3 TAMANHOS DE FONE AURICULAR

Devido aos diferentes tamanhos de canal de audição das pessoas, o fone auricular padrão pode não alcançar a vedação adequada. Trocar os fones auriculares por um tamanho maior ou menor melhorará o desempenho.


REMOVENDO OS FONES AURICULARES

1. Segure firmemente a haste do fone de ouvidos.
2. Apóie a abertura do fone auricular firmemente com a outra mão.
3. Puxe suavemente o fone auricular para baixo até ele se soltar da extremidade dos fones de ouvido.



SUBSTITUINDO OS FONES AURICULARES

1. Segure firmemente a haste do fone de ouvidos.
2. Empurre a abertura do fone auricular para a extremidade do fone de ouvido.
3. Conforme for pressionando, vá girando suavemente até que o fone auricular esteja firme e no local.




USANDO O MICROFONE

PC/Mac

Basta conectar o Razer Hammerhead no seu PC/Mac e falar ao microfone através de chats de voz ou gravações.

Telefones celulares

Pressione o botão Responder Chamadas no microfone para atender chamadas no seu celular



6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Hammerhead Pro, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razerzone.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.
4. O Razer Hammerhead Pro isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em menor percepção de ambientes externos. Remova o Razer Hammerhead Pro quando se envolver em atividades que exijam percepção sobre o ambiente.
5. Ouvir volumes excessivamente altos danifica a audição ao longo de períodos estendidos. A legislação de alguns países permite que um nível máximo de pressão do som de 86 dB afete sua audição pela duração de um dia de trabalho. Portanto, reduza o nível do volume a um nível confortável por um período de uso mais longo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Hammerhead Pro exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Uma vez por mês, recomendamos que você limpe seu dispositivo com uma flanela suave ou cotonete, umedecido com um pouco de água morna, para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright © 2013 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. A Razer Inc (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Hammerhead Pro (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.