



Les écouteurs intra-auriculaires Razer Hammerhead Pro sont des oreillettes conçues pour établir la norme dans le jeu audio mobile. Fabriqués en aluminium de qualité aéronautique, les Razer Hammerhead Pro incarnent la grande durabilité, présentés dans un format léger et pratique.

Enfermé dans chaque coquille lisse et brossée, se trouve un haut-parleur de haute performance 9 mm en néodyme et réglé avec précision. Couplées à une chambre acoustique intérieure optimisée dans chaque coquille, ces oreillettes intra-auriculaires produisent une signature sonore qui apporte une basse moyenne et stupéfiante, tout en maintenant des médiums et des aigus cristallins. Les Razer Hammerhead Pro disposent d'une solide fréquence de basse, martelant les coups sans distorsion.

La très haute qualité sonore serait gâchée si elle était noyée par des bruits parasites ambiants. C'est pourquoi les Razer Hammerhead Pro sont équipés d'embouts auriculaires interchangeables en 3 tailles, avec une paire de doubles brides facultatives pour fournir un isolement sonore et une réponse des basses encore meilleurs.

Cette solution audio exceptionnelle dispose également d'un microphone omnidirectionnel adapté, avec la gestion des appels téléphoniques d'une seule touche pour des communications vocales très claires et pratiques avec des appareils multimédia portables.

Agrémentés d'un étui de transport compact, les Razer Hammerhead Pro illustrent parfaitement la façon dont les oreillettes intra-auriculaires devraient être expérimentées : avec style, confort et fidélité auditive.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE.....	2
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	2
3. DISPOSITION DU APPAREIL.....	3
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER HAMMERHEAD PRO	5
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	7
7. AVIS LÉGAUX	8

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Écouteurs intra-auriculaires analogiques Razer Hammerhead Pro pour jeux et musique
- 3 écouteurs boutons de formats interchangeables
- Adaptateur répartiteur audio / micro
- Pochette de transport
- Guide de démarrage rapide

CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

Utilisation audio

- Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm

Utilisation audio + micro

- Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm + jack micro

Utilisation de l'adaptateur répartiteur audio / micro

- Appareils avec jack audio 3,5 mm et jack microphone

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT


Consultez la page www.razerzone.com/registration pour l'enregistrement des produits en ligne.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce dont vous pourrez profiter:

- Garantie limitée de 6 mois offerte par le fabricant
- Support technique en ligne gratuit sur le site www.razersupport.com.

3. DISPOSITION DU APPAREIL



- A. Écouteur gauche avec double-bridges amovibles
- B. Écouteur droit avec double-bridges amovibles
- C. 3 écouteurs boutons de formats interchangeables
- D. Microphone en ligne avec bouton Réponse/Appel
- E. Prise Jack combinée 3,5 mm
- F. Pochette de transport
- G. Adaptateur répartiteur audio / micro

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE

- Haut parleurs : 9 mm avec aimants en néodyme
- Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz
- Impédance : 16 Ω
- Sensibilité (@1kHz): 106 $\pm$ 3dB
- Puissance nominale en entrée: 1 mW @ 126 mV
- Connecteur : prise jack combinée analogique de 3,5 mm
- Longueur du câble: 1,3 m / 4,27 ft et adaptateur répartiteur de 2 m / 6,6 ft
- Poids approximatif: 12.5 g / 0.03 lbs

MICROPHONE

- Réponse en fréquence: 50 – 10,000 Hz
- Rapport signal/bruit: 55 dB
- Sensibilité (@1kHz): -42 $\pm$ 3 dB
- Mode de captation: omnidirectionnel

5. UTILISATION DE VOTRE RAZER HAMMERHEAD PRO

MISE EN PLACE CORRECTE DES ÉCOUTEURS

Pour apprécier les graves pleines du Razer Hammerhead Pro tel qu'escompté, veuillez faire en sorte de bien ajuster les écouteurs dans vos oreilles et de créer une bonne étanchéité pour bloquer le bruit ambiant.

RETRAIT DE VOTRE RAZER HAMMERHEAD PRO


ATTENTION : ne pas sortir les écouteurs de vos oreilles en tirant dessus puisque la décompression soudaine pourrait entraîner une gêne éventuelle.

3 FORMATS D'ÉCOUTEURS BOUTONS

Étant donné que la taille des canaux auditifs de chaque individu varie, les écouteurs boutons par défaut peuvent ne pas procurer une étanchéité adéquate. Vous pouvez changer la taille des tampons pour obtenir une meilleure performance.


RETRAIT DES ÉCOUTEURS BOUTONS

1. Tenez fermement le collet des écouteurs.
2. Tenez fermement l'ouverture des écouteurs boutons de l'autre main.
3. Tirez les écouteurs boutons vers le bas, jusqu'à ce qu'ils se détachent de la pointe des écouteurs.



REEMPLACEMENT DES ÉCOUTEURS BOUTONS

1. Tenez fermement le collet des écouteurs.
2. Poussez l'embouchure de l'écouteur bouton dans la pointe des écouteurs.
3. Tout en appuyant, tournez légèrement l'écouteur bouton jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



UTILISATION DU MICROPHONE

PC/Mac

Connectez simplement Razer Hammerhead à votre PC/Mac et parlez dans le microphone pour des chats vocaux ou des enregistrements.

Téléphones mobiles

Appuyez sur le bouton Réponse/Appel du microphone pour répondre aux appels entrants de votre téléphone mobile.



6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre casque Razer Hammerhead Pro avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants:

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
3. Le casque Razer Hammerhead Pro isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le casque Razer Hammerhead Pro lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le casque Razer Hammerhead Pro demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil une fois par mois à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige avec un peu d'eau chaude pour éviter toute accumulation de saleté. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2013 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer Inc (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrication, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Hammerhead Pro (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.