

INHALT

02 Einführung
03 Packungsinhalt
03 Systemanforderungen
04 Installation/Registrierung/Technischer Support
06 Hauptmerkmale
07 Konfiguration der Razer Salmosa
12 Verwendung der Razer Salmosa
14 Änderung zu den erweiterten Einstellungen
15 Sicherheit und Wartung
16 Rechtliche Hinweise
19 FCC-Konformitätserklärung
19 WEEE-Information



Razer
Salmosa

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Razer Salmosa™ Gaming Maus. Die Razer Salmosa wurde für Spieler entwickelt, die eine Maus mit ergonomischem Design und präzisen Features, die ungeachtet Ihrer Position der Maus sind von Anfang an leichten, kompakten Design verständlich, die für eine maximale Bewegungsfreiheit über Fingerspitzen entworfen wurde.

Ihre Zeit für großartiges Gaming ist gekommen.

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 Maus für Windows® 8/7/Vista/Xp/Vista64.

packungsinhalt

- Razer Salmosa Gaming Maus
- Einführungsleitfaden
- Kurzanleitung
- Handbuch mit Razer™ CD-rom

systemanforderungen

- PC mit USB-Anschluss
- Windows® 8/7/Vista/Xp/Vista64
- Internetverbindung für Treiberinstallation
- CD-ROM Laufwerk
- 30 MB freie Festplattenspeicher

installation/registrierung/technischer support

Schritt 1: Schließen Sie die Maus an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
Schritt 2: Legen Sie die Razer Salmosa CD mit dem Treiber Downloadprogramm in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Schritt 3: Wenn der Installationsbildschirm des Razer Softwarewizards Downloadprogramms erscheint, wählen Sie bitte Ihre Sprache. Sie auf „NEXT" (WEITER).
Schritt 4: Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf „I ACCEPT" (ICH STIMME ZU), wenn Sie alle Bedingungen der Vereinbarung annehmen.

Schritt 5: Bitte warten Sie, während das Downloadprogramm die neueste Treiber-Installationsprogramm herunterlädt.
Schritt 6: Sie können das Installationsprogramm auf Ihrem Desktop speichern, indem Sie „INSTALL/SAVE" (INSTALLIEREN/SPEICHERN) auswählen. Sie können auch direkt mit der Installation starten, indem Sie „INSTALL" (INSTALLIEREN) auswählen.
Schritt 7: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 8: Folgen Sie nach Abschluss der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Neustart des Computers durchzuführen. Klicken Sie auf „FINISH" (BEENDEN).

Registrierung der Razer Salmosa
Besuchen Sie bitte www.razersupport.com/registration/, um Ihr Produkt online zu registrieren.

Sie erhalten:
- 2 Jahre beschränkte Herstellergarantie
- Kostenloser technischer Online Support unter www.razersupport.com

hauptmerkmale

Standard Tastenbelegung

1. Mausstein 1 - Klicken
2. Mausstein 2 - Mitte
3. Mausstein 3 - Mausrad und mittlere Taste
4. Razer Precision™ 3G Infrarotsensor
5. Mechanischer der Linkstaster
6. Mechanischer Rechtsgetaster Linkstaster
7. Ultraleichte™ Oberfläche
8. Ultra-Flexibles Micro-Paracord
9. Ultraleichte 1 m Ein-Computer

voreinstellen der razer salmosa

Um die Razer Salmosa optimal nutzen zu können, muss die Razer Salmosa Software/Treiber installiert und die Razer Salmosa Technologien Spiegel aktiviert sein, falls Sie Einstellungen auf dem Computer, den Sie verwenden, speichern möchten.

REGISTRIERT EMPFINDLICHKEIT

Stufe 1 Stufe 2
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Stufen für die Empfindlichkeitsstufen der Razer Salmosa ein.

Ein-Tap-Zu-Laufen™
Aktivieren Sie die Ein-Tap-Zu-Laufen™, um die Empfindlichkeitseinstellungen zu ändern, während Sie spielen. Sobald Sie aktiviert wurde, Wenn Sie die Razer Salmosa Software geschlossen haben, wird die Option „Ausgeben Änderungen" eine kleine Anzahl von Empfindlichkeitsstufen bereitstellen.

Stufen für die gewünschte Empfindlichkeit
Um Änderungen für den Single Use der Razer Salmosa, klicken Sie auf „SAVE TO SOCKETS1", um die ausgewählte Einstellungen zu speichern.

Profile
Wählen Sie auf die Profilschaltfläche „PROFILES#1", um auf die entsprechende Profileinstellungen zuzugreifen.

EINSTELLBARE EMPFINDLICHKEITSSTUFENLOGIN

Stufen für die Empfindlichkeitsstufen

Stufen für die Empfindlichkeitsstufen

Stufen für die Empfindlichkeitsstufen