


configuração do seu razer salmosa

SEPARADO DA SENSIBILIDADE

As características aqui indicadas precisam que o controlador de software Razer Salmosa esteja instalado e que o ícone da Bandeja do sistema Salmosa esteja activo. Cada uma das definições será guardada no Perfil actual apenas na máquina actual.


características chave

Atribuições por defeito dos botões





3





4. Clicar em APLICAR depois de terminar.





weee information

corrigir a interferência tomando uma ou mais das

Reorientar ou deslocar a antena de recepção.

seguintes medidas:

DIREITOS LIMITADOS DO GOVERNO DOS EUA

com direitos restritos e direitos limitados. A utilização, duplicação, ou publicação pelo Governo

O Software é fornecido ao governo dos EU apenas

