

RAZER

# KRAKEN 7.1 CHROMA



Razer Kraken 7.1 Chroma USB ゲーミングヘッドセットによって、完璧な 7.1 サラウンドサウンドゲーミング体験が可能です。このヘッドセットは、先発モデル Razer Kraken Pro の使いやすい形状を踏襲し、多数のプロゲーマーによるテストを経た、長時間にわたるゲームプレイにも最適のエルゴノミクスを採用しています。

Razer Kraken 7.1 Chroma は、高度な 7.1 バーチャルサラウンドサウンドエンジンにより無限の可能性が実現されています。Razer の強力な Synapse 統合構成ソフトウェアを搭載し、高度にカスタマイズ可能なシステムによって、360 度のサラウンド体験をシミュレートするように音を調整できるので、ユーザーは、音の方向を正確にキャッチして敵の存在を確実に察知できます。40mm のネオジウム磁石ドライバを備えたこのヘッドセットは、深みのある低音、暖かみのある中音、そして明瞭な高音の全範囲で、完全にゲームに没入できるサウンドを提供します。

Razer Kraken 7.1 Chroma は、使用していないときは左側のイヤークップに収納できる完全格納式マイクを備えており、マイクを保護しつつ、スタイリッシュな形状を実現しています。この全方向性マイクは柔軟で最適な位置への調整も容易で、従来のアナログマイクでは実現できない本来の音質が約束されます。優れた S/N 比を誇り、広帯域での周波数特性を可能とするこのデジタルマイクで、最小限のノイズと、明瞭かつ自然な音声再現されます。

Chroma のイヤークップに搭載されているライティング機能で、このヘッドセットをサラウンドとカラーの両面でカスタマイズすることができます。

## 目次

1. パッケージ内容/システム要件 .....	2
2. 登録/ テクニカルサポート.....	2
3. 技術的な仕様 .....	3
4. デバイスのレイアウト .....	4
5. RAZER KRAKEN 7.1 CHROMA の使い方 .....	5
6. RAZER KRAKEN 7.1 CHROMA のインストール方法.....	8
7. RAZER KRAKEN 7.1 CHROMA の設定.....	9
8. 使用上の注意とメンテナンス .....	19
9. 法的権利.....	20

---

## 1. パッケージ内容/システム要件

### パッケージの内容

- Razer Kraken 7.1 Chroma サラウンドサウンドゲーミングヘッドセット
- 重要な製品情報ガイド

### システム要件

- USB ポートを持ち PC/Mac
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Mac OS X (10.7–10.9)
- インターネット接続(ドライバインストール用)
- 100MB のハードディスク空き容量

---

## 2. 登録/ テクニカルサポート

### 登録

Synapse アカウントにサインアップすると、製品の残り保証期間をリアルタイムに確認できます。Synapse とそのすべての機能に関する詳細は、[www.razerzone.com/jp-jp/synapse](http://www.razerzone.com/jp-jp/synapse) を参照してください。

すでに Synapse ユーザーの場合は、Synapse アプリケーションでアカウントをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。

製品をオンラインで登録するには、[www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) にアクセスしてください。Web サイトから登録する場合は、保証期間を表示できなくなりますのでご注意ください。

### テクニカルサポート

登録による特典:

- ・ 1 年間の製造元限定保証
- ・ [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート。(英語のみ)

---

### 3. 技術的な仕様


#### ヘッドフォン

- ドライバ: 40mm ネオジウム磁石
- 周波数帯: 20Hz - 20kHz
- インピーダンス: 32  $\Omega$
- 感度@ 1kHz: 112dB
- 出力パワー: 30mW
- コネクタ: 金メッキUSB
- ケーブル長: 2m / 6.56 ft ブレードUSBケーブル
- 重量: 340g

#### MICROPHONE

- 周波数帯: 100Hz - 12kHz
- 感度@ 1kHz: -40dB  $\pm$  4dB
- S/N 比: 63 dB
- 集音パターン: 単方向

## 4. デバイスのレイアウト



- A. 調節可能なパッド付ヘッドバンド
- B. 折り畳み式イヤークップ
- C. サークムオーラル(耳覆い)型レザーレットクッション
- D. マルチカラー LED ロゴライト
- E. リトラクタブル(収納式)マイク
- F. マイクミュートあるいはミュート解除LED
- G. マイクミュートあるいはミュート解除ボタン
- H. 金メッキUSBコネクタ

---


## 5. RAZER KRAKEN 7.1 CHROMA の使い方

### デフォルトの再生デバイスの設定

Razer Kraken 7.1 Chroma ヘッドセットを初めて使用する場合、システムのデフォルト再生デバイスとして設定するよう求められます。

#### Windows ユーザーの場合

ステップ 1: サウンド設定を [コントロール パネル] > [ハードウェアとサウンド] > [オーディオ デバイスの管理] から開きます。また、システムトレイのサウンドアイコンを右クリックし、[再生デバイス] を選択することもできます。



ステップ 2: [再生] タブで、リストから Razer Kraken 7.1 Chroma を選択して [デフォルトに設定] ボタンをクリックします。


#### Mac ユーザーの場合

ステップ 1: サウンド設定を [システム環境設定] > [サウンド] から開きます。



ステップ 2: [出力] タブで、リストから Razer Kraken 7.1 Chroma を選択します。

ステップ 3: [入力] タブで、リストから Razer Kraken 7.1 Chroma を選択します。


## リトラクタブル(収納式)マイクを使用する



ボタンを押すと、マイクのミュート/ミュート解除状態を切り替えます。ミュートにするとマイク LED が点灯します。




## ヘッドフォンを快適に使用できるように調整する



ヘッドフォンをあなたの頭に装着する前に、バンドを伸ばして側圧を最低限に調整する事をお奨めいたします。ただし、製品の仕様限界を超えて伸ばしてはいけません。

## 6. RAZER KRAKEN 7.1 CHROMA のインストール方法



手順 1: ご使用のコンピュータの USB ポートにお客様の Razer デバイスを接続して下さい。

手順 2: プロンプト\* が表示されたら、Razer Synapse をインストールするか、インストーラーを [www.razerzone.com/jp-jp/synapse](http://www.razerzone.com/jp-jp/synapse) からダウンロードします。

手順 3: Razer ID を作成するか、お持ちの Razer ID で Synapse にログインします。

\*Windows 8 以降の場合。

### 注意:

- デフォルトで、Razer Kraken 7.1 Chroma ヘッドセットは(ステレオ)ヘッドセットです。7.1 サラウンドサウンドを成し遂げるために、Synapse をインストールしてください。
- デフォルトでは、Razer Kraken 7.1 Chroma の照明はスペクトラムサイクリングに設定されます。カスタマイズするには、Razer Synapse をインストールしてください。

## 7. RAZER KRAKEN 7.1 CHROMA の設定

**免責事項:** ここに記載されている機能を使用するには、Razer Synapseにログインする必要があります。これらの機能は、現在のソフトウェアバージョンとオペレーティングシステムに基づいて、変更される場合もあります。

Razer Kraken 7.1 Chroma ヘッドセットには、完全なパワーを発揮するためにさまざまなソフトウェアカスタマイズ可能な機能が搭載されています。

### [調整] タブ

3 つの手順から成る校正ウィザードを使用すると、バーチャル 7.1 サラウンドサウンド用に Razer Kraken 7.1 Chroma をセットアップできます。初めてオーディオデバイスを設定する場合、順を追って校正プロセスが説明されるため、このウィザードを使用することをお勧めします。



**開始** をクリックして、ウィザードを起動します。

### 手順 3 の内の 1

この手順では、較正プロセスについて説明します。注意深く指示を読み、オーディオプロンプトが適切に聞こえるように、静かな環境で操作してください。

この図では、マネキンが位置を表します。各セグメントの緑色の矢印は、特定のセグメントのオーディオ再生の対象方向を表します。各オレンジ色の線は、最後に保存された較正設定を表します。



較正を開始する準備ができたなら、今すぐ較正をクリックします。

## 手順 3 の内の 2

マネキンにより示される評価基準に従って自分の位置を調整します。調整プロセスは一連のセグメントに分割されます。セグメントごとにオーディオプロンプトが再生されます。

最初のセグメントでは、緑色のターゲット矢印によってマークされている方向(評価基準の北東付近)から音声が聴こえます。目標は、このターゲットの方向から音声が聴こえると認識できるように音声を移動することです。このためには、次の手順に従います。

1. オーディオプロンプトを注意深く聞きます。
2. マウススクロールホイールまたは上下矢印キーを動かすにつれて、聴こえる音声の方向が変わります。
3. 北東の方向、またはできる限り緑色ターゲット矢印に近い方向から聴こえると認識できるまで、音声の方向を変更し続けます。

*注記: オレンジ色のラインは、以前に保存したアライメント設定に対する相対的な変更を示します。これは、変更インジケータとしての役割を果たしているだけなので、現在の調整に影響を及ぼすことはありません。*

[次へ] をクリックして次のセグメントへ進みます。ターゲット方向としてセグメントごとにターゲット矢印を使用して上記の手順を繰り返し、円が完成するまで続けます。



すべてのセグメントの較正が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ進みます。

### 手順 3 の内の 3

サラウンドサウンド体験をクリックして、パーソナライズされたサウンド環境をテストします。特定のセグメントを調整するには、オーディオプロンプトをクリックして再生し、必要に応じて設定を調整します。構成全体をリセットするには、**すべてリセット**をクリックします。**完了**をクリックして設定を確認します。




確認画面が表示されます。OK をクリックして保存し、ウィザードを終了します。



## オーディオ タブ

[オーディオ]タブを使用すると、ヘッドセットから聴こえるオーディオに関連するさまざまなオプションをコントロールできます。



さまざまなスライダーを使用して、以下のことができます:

- ヘッドセット全体のボリュームを調節します。
- ヘッドセットの低音出力を改善します。
- 爆発などのエフェクトから不意に起こる不快なボリュームアップを回避するために、オーディオのボリュームを正規化します。
- 着信音声の質を改善するために、音声の明瞭度を調整することができます。受信ボイス会話の音声の明瞭度の調整には、明瞭度(プレゼンスレベル)とボリューム(ボリュームレベル)二つのスライダーがあります。

## マイク タブ

[マイク]タブを使用すると、ヘッドセットによるマイクを介した音声入力の対応方法に関する多様なオプションをコントロールできます。



さまざまなスライダーやオプションを使用して、以下のことができます：

- マイク入力ボリュームを調整します。マイクをミュートにすることもできます。
- マイクのインプットに対するボリュームの正規化を調整します。
- バックグラウンドの騒音を入れず、自分の声だけをピックアップするように、マイクの感度を調整します。
- 周辺音を削減することで、マイク入力の明瞭性を高めます。スライダーを使用してノイズリダクションのレベルを決定します。

## ミキサー タブ

[ミキサー]タブを使用すると、システムで個別に現在実行されているプログラムのボリュームを調整することができます。

注意:[ミキサー]タブはMAC OSシステムでは利用できません。



スライダーを使用して、プログラムごとにオーディオのボリュームをカスタマイズします。

## EQ タブ

[EQ]タブを使用すると、さまざまなオーディオ周波数をフィルタリングできるので、オーディオ出力の全体的なトーンをコントロールできます。



プリセットされたイコライザーのリストをドロップダウンメニューから選択できるので、よく使用されるさまざまなオーディオトーンに簡単にアクセスできます。スライダーを使用して各オーディオ周波数を手動で調整することもできます。

## ライティング タブ

[ライティング] タブでは、Razer ログライトの色をカスタマイズしたり、内蔵ライティング効果を選択したりすることができます。このタブで加えた変更は、現在のプロフィールに自動的に保存されます。

注: マイク LED の色は変更できません。



ライティングには次のオプションがあります。

- **スペクトラムサイクル:** ログのライティングは 1,600 万色から無制限に周期変化します。これはデフォルトのライティング効果です。
- **ブリージング:** ログライトが選択した色でフェードイン/フェードアウトすることができます。

---

## 8. 使用上の注意とメンテナンス

### 安全にご使用いただく為のガイドライン

Razer Kraken 7.1 Chroma の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、[www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。
2. デバイスを分解しないでください（分解した場合、保証の対象外となります）。また、異常な電流負荷をかけた状態で操作しようとししないでください。
3. デバイスを、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは気温 0°C (32° F) ~ 40°C (104° F) の範囲でのみ使用してください。気温がこの範囲を超過した場合は、電源ケーブルを抜き、デバイスの電源をオフにして、最適なレベルで安定するまで放置してください。
4. Razer Kraken 7.1 Chroma の音量が低くても、外部の環境音は遮断されます。この結果、外部環境に対する注意力が低下します。周囲への注意を積極的に払わなければならない活動に従事するときには、Razer Kraken 7.1 Chroma を外してください。
5. 大音量の使用を長時間続けると、聴覚に異常を生じる可能性があります。また、一部の国では、法律により、聴覚に影響を与えない音量として 1 日 8 時間の最大音量を 86db に制限しています。したがって、長時間にわたって聞き続ける場合は、音量を適切なレベルに下げることをお勧めします。聴覚には十分に配慮されてください。

### メンテナンスと最適な使用環境

Razer Kraken 7.1 Chroma を最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかい布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。石鹼や強力な洗剤などは使わないでください。

---

## 9. 法的権利

### 著作権および知的財産権情報

©2014 Razer Inc. All rights reserved. Razer, For Gamers By Gamers 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc. および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。。 Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を(登録、未登録に関わらず) 所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません Razer Kraken 7.1 Chroma (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

### 調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

### 一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて) 無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。