

RAZER LEVIATHAN



Die Razer Leviathan 5.1-Kanal Surround-Soundbar passt problemlos unter jeden Desktop-Monitor oder Konsolenaufbau im Wohnzimmer. Vielseitig genug, um immer wieder neu positioniert zu werden, bietet diese Soundbar hochmoderne Dolby®-Technologie, überragende Sound-Treiber und einen eigenen Subwoofer, so dass ein voller Klang erzeugt wird, der epische Kampfszenen im Spiel genau wiedergibt oder einfach nur deine Lieblingslieder von deinem Smartphone streamt.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| 1. PACKUNGSINHALT / HARDWAREANFORDERUNGEN | 2 |
| 2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT | 3 |
| 3. TECHNISCHE DATEN | 4 |
| 4. PRODUKTAUSFÜHRUNG..... | 5 |
| 5. BENUTZUNG DEINER RAZER LEVIATHAN | 8 |
| 6. SICHERHEITS UND PFLEGEHINWEISE | 16 |
| 7. RECHTLICHE HINWEISE..... | 19 |

1. PACKUNGSINHALT / HARDWAREANFORDERUNGEN

PACKUNGSINHALT

- Razer Leviathan
- Netzadapter mit austauschbaren Anschlüssen
- Subwoofer
- Optisches Kabel
- 3,5 mm analoges Audio-Kabel
- 2 Paar abnehmbare Füße
- Kurzanleitung
- Wichtige Produktinformationen

HARDWAREANFORDERUNGEN

Für Gaming / Filme


- PC oder Konsolengeräte mit 3,5 mm Klinkeanschluss oder einem optischen Anschluss

Für Mobiltelefone

- Mobiltelefoneräte mit 3,5 mm Klinkeanschluss oder Bluetooth® / NFC-Verbindung

2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG



Die Seriennummer für dein Gerät findest du unter.

Registrierte dich jetzt für ein Synapse-Konto, um Echtzeit-Informationen über den Garantiestatus deines Produktes einsehen zu können. Um mehr über Synapse und alle Features zu erfahren, besuche www.razerzone.com/de-de/Synapse.

Wenn du Synapse bereits nutzt, registriere dein Produkt, indem du auf die E-Mail-Adresse in der Synapse Anwendung klickst und den Garantiestatus aus der Dropdown-Liste wählst.

Um dein Produkt online zu registrieren, besuche www.razerzone.com/registration. Bitte beachte, dass du deinen Garantiestatus nicht einsehen kannst, wenn du dich über die Webseite registrierst.

TECHNISCHER SUPPORT

Du erhältst:

- 1 Jahr beschränkte Herstellergarantie.
- Kostenlosen technischen Online-Support unter www.razersupport.com.

3. TECHNISCHE DATEN


Soundbar

- Gesamte Ausgangsleistung 30 W (15 W x 2 RMS)
- Full-Range-Treiber: 2 x 63,5 mm
- Tweeter-Treiber: 2 x 19 mm
- Impedanz: 8Ω
- Frequenzbereich: 180 Hz – 20 KHz
- Ungefähres Gewicht: 2 kg

Subwoofer


- Typ: Passiv
- Gesamte Ausgangsleistung 30 W RMS
- Full-Range-Treiber: 133 mm
- Impedanz: 4Ω
- Frequenzbereich: 20 Hz – 180 KHz
- Ungefähres Gewicht: 2.35 kg

4. PRODUKTAUSFÜHRUNG




- A. Oberes Panel (Tasten & LEDs)
- B. Subwoofer mit angeschlossenem Kabel
- C. Optisches Kabel
- D. Audiokabel 3,5 mm auf 3,5 mm
- E. Netzadapter mit austauschbaren Steckern*

* Verwende den passenden Steckeradapter für deine Region




- F. Schlüssellöcher für Montage
- G. Eingangspanel
- H. Abnehmbare Füße für die Winkeleinstellung der Sound-Leiste

Oberes Panel



| | | |
|----|---------------------------------|---|
| A. | Power Taste | Schaltet Lautsprecher an/aus |
| B. | LED-Eingangskontrollleuchte | Zeigt die aktuelle Eingangsquelle für Audio an. <ul style="list-style-type: none"> • OPT: Optisch • AUX: Analog • : Bluetooth |
| C. | Equalizer-LED-Kontrollleuchte | Zeigt die aktuell gewählten Equalizer-Einstellungen an. <ul style="list-style-type: none"> • : Spiele • : Musik • : Filme |
| D. | Eingangswähler | Wechselt zwischen den drei Eingangsarten |
| E. | Bluetooth-Verbindungstaste | Aktiviert Bluetooth |
| F. | Dolby®-Verarbeitungsschalter | Aktiviert Dolby-Verarbeitung für optische Audio-Eingänge |
| G. | Stummschalt-Taste | Schaltet die Lautsprecher auf stumm/ wieder an/aus |
| H. | Lautstärke verringern | Verringert die Gesamtlautstärke |
| I. | Lautstärke erhöhen | Erhöht die Gesamtlautstärke |
| J. | Equalizer-Voreinstellungswähler | Wechselt zwischen den 3 Voreinstellungen des Equalizers |

Eingangspanel



K. Subwoofer-Eingang

L. Netzversorgung


M. Optischer Eingang

N. 3,5 mm analoger Eingang


5. BENUTZUNG DEINER RAZER LEVIATHAN

EINRICHTEN UND POSITIONIEREN DEINER LAUTSPRECHER

1. Wähle den passenden Stromstecker für deine Region und befestige ihn an dem Netzadapter.




2. Positioniere deine Sound-Leiste und den Subwoofer.
Für die optimale Leistung solltest du sicherstellen, dass der Subwoofer auf dem Boden platziert ist, unabhängig von seiner Position zu der Sound-Leiste.




3. Verbinde deine Soundbar mit dem Subwoofer und einer geeigneten Stromquelle.

Hinweis: Stelle sicher, dass du den Verbindungsclip herunter drückst und genau ausgerichtet hast, wenn du den Subwoofer mit dem Razer Leviathan verbindest bzw. trennst. Wenn du das Subwoofer-Kabel unsachgemäß entfernst, erlischt unter Umständen die Produkt-Garantie.



AN- UND AUSSCHALTEN




VERBINDUNG MIT EINER AUDIO-QUELLE

Hinweis: Wenn eine Verbindung zu Geräten hergestellt wird, die eingebaute Lautsprecher haben, dann kann es sein, dass Audio weiterhin über die eingebauten Lautsprecher abgespielt wird. In diesem Fall musst du den Audio-Ausgang des Gerätes manuell auf Razer Leviathan einstellen.


Verbindung mit einem optischen Kabel

Stelle eine Verbindung über den optischen Port des Razer Leviathan her und drücke die  -Taste, bis die OPT LED-Kontrollleuchte aufleuchtet.




Verbindung mit einem analogen Kabel

Stelle eine Verbindung über den Auxilliary-Anschluss des Razer Leviathan her und drücke die  -Taste, bis die AUX LED-Kontrollleuchte aufleuchtet.



Verbindung via NFC


Aktiviere NFC auf deinem Gerät und tippe es auf die Lautsprecher, um eine Verbindung herzustellen. Die Eingangsquelle wird automatisch zum verbundenen Gerät wechseln.



Verbindung via Bluetooth®

Wenn du den Bluetooth-Eingang deiner Lautsprecher zum ersten Mal verwendest oder wenn du versuchst ein neues Gerät mit den Lautsprechern via Bluetooth zu verbinden, musst du den Pairing-Modus aktivieren.

1. Drücke und halte die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang oder länger, um den Pairing-Modus zu starten. Die Bluetooth-LED wird dann anfangen, langsam zu blinken.



2. Aktiviere Bluetooth auf deinem Gerät und suche nach neuen Bluetooth-Geräten.

3. Wähle „Razer Leviathan“ aus der Liste der gefundenen Geräte.

4. Warte, bis die Verbindung hergestellt ist. Die Bluetooth-Kontrollleuchte auf dem oberen Panel deiner Lautsprecher wird zu einem statischen Licht wechseln, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Erklärung der Bluetooth-Modi

Das Bluetooth-Modul der Lautsprecher operiert in 3 Modi – Pairing-Modus, Verbindungsmodus und anschließbarer Modus. Die Lautsprecher spielen jedes Mal ein Audio-Feedback ab, wenn sich der Bluetooth-Status ändert.

| | Pairing-Modus | Verbindungsmodus | Anschließbarer Modus | Angeschlossener Modus |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| | Pairing mit neuen Geräten | Verbindung mit dem zuletzt im Pairing-Modus erkannten Gerät | Bereit zur Verbindung mit einem der letzten vier im Pairing-Modus erkannten Geräte. Schalte Bluetooth auf deinem Gerät an und wähle Razer Leviathan als Verbindung. | Wenn ein Gerät via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden ist |
| Auffindbar? | Jedes Bluetooth-fähige Gerät | Nur das zuletzt im Pairing-Modus erkannte Gerät | Nur die 4 zuletzt im Pairing-Modus erkannten Geräte | Nein |
| Wie aktiviert man es? | Drücke die Bluetooth-Taste einmal | Drücke und halte die Bluetooth-Taste für >3 Sekunden gedrückt | Wird automatisch aktiviert, wenn der Pairing- oder Verbindungsmodus automatisch abgeschaltet wird | Wird automatisch aktiviert, wenn ein Gerät erfolgreich im Pairing-Modus erkannt wurde |
| Automatisches Abschalten | 90 s | 10 s | Nie | Nie |
| Wechselt automatisch zu? | Anschließbarer Modus nach dem automatischen Abschalten | Anschließbarer Modus nach dem automatischen Abschalten | - | Verbindungsmodus, wenn das im Pairing-Modus erkannte Gerät abgeschlossen wird (außerhalb des Bluetooth-Bereichs) |
| LED-Anzeige | Blinkt einmal pro Sekunde | Blinkt zweimal pro Sekunde | Blinkt wiederholt zweimal pro Sekunde gefolgt von einer Pause | Statisch |


ÄNDERUNG DER EINGANGSQUELLE

Razer Leviathan unterstützt 3 Arten des Audioeingangs – Optisch, Analog und Bluetooth. Die Lautsprecher starten im analogen Modus, wenn sie eingeschaltet werden. Du kannst manuell zwischen den Eingangsquellen wechseln, indem du die  Taste drückst. Die LED-Leuchte zeigt die aktuell gewählte Eingangsquelle.


LAUTSTÄRKEREGLUNG

Drücke die Taste  oder  wiederholt oder drücke und halte diese Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen beziehungsweise zu verringern.

Lautstärke erhöhen



Lautstärke verringern



AUSWAHL EINER EQUALIZER-VOREINSTELLUNG

Es sind 3 Equalizer-Voreinstellungen in den Lautsprechern programmiert: Spiele, Musik und Filme. Drücke die  Taste, um die gewünschte Voreinstellung zu wählen. Die LED-Leuchte zeigt die aktuell gewählte Voreinstellung an.



ANPASSEN DES SUBWOOFER-LEVELS

Drücke und halte die  Taste, drücke dann die  oder die  Taste, um das Ausgangsniveau des Subwoofers entsprechend zu erhöhen/verringern.

Subwoofer-Level erhöhen



Subwoofer-Level verringern



LED AN-/AUSSCHALTEN

Du kannst die LED-Beleuchtung der Sound-Leiste mit einer Tastenkombination einstellen. Drücke und halte die  -Taste, drücke dann  , um die LED-Beleuchtung an- oder auszuschalten.




DIE SOUND-LEISTE AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

Um die Sound-Leiste auf ihre Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücke und halte die  -Taste für mehr als 10 Sekunden. Die Sound-Leiste stellt sich aus. Du kannst das Gerät dann wieder anstellen.



WINKLEINSTELLUNG DER SOUND-LEISTE



Mit 2 Paar abnehmbaren Füße kannst du den Winkel der Sound-Leiste anpassen, um sicherzustellen, dass der Klang so wenig Hindernisse wie möglich überwinden muss, bevor er bei dir ankommt. Abhängig von den Füßen und ihrer Ausrichtung kannst du den Lautsprecherwinkel auf 15°, 0° oder 18° einstellen.

6. SICHERHEITS UND PFLEGEHINWEISE

WICHTIGE HINWEISE FÜR SICHERHEIT UND WARTUNG

ACHTUNG: Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder zu anderen Verletzungen und anderen Schäden führen.

Bitte folge diesen Sicherheitshinweisen im Umgang mit dem Razer Forge TV, auch um bequemer damit arbeiten zu können. Bewahre diese Anleitung gut auf, damit du und andere auch in Zukunft darauf zurückgreifen können.

Folge diesen Richtlinien, damit du dein Razer Leviathan sicher verwendest und die Möglichkeit hitzebedingter Verletzungen minimiert wird.

1. Stelle das Razer Leviathan und den Netzadapter auf einem stabilen Untergrund, der eine ausreichende Luftzirkulation unter dem Computer/TV und darum herum erlaubt.
2. Betreibe oder installiere es nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder sonstigen feuchten Oberflächen.
3. Betreibe oder installiere es nicht in der Nähe irgendwelcher Hitzequellen oder offener Flammen. Betreibe es nicht in der Nähe von Heizkörpern, Öfen, Kaminen, Kerzen oder anderen heißen Oberflächen.
4. Blockiere nicht die Lüftungsgitter oder die Öffnungen. Betreibe das Gerät an einem kühlen, trockenen Platz.
5. Reinige es nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch. Trenne das Gerät vor dem Reinigen vom Netz und verwende keine Sprays oder flüssigen Reinigungsmittel.
6. Stecke oder drücke keine Objekte in die Öffnungen des Produktes.
7. Wende dich für Wartungsarbeiten ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten. Durch das Öffnen des Gehäuses werden gefährliche, stromführende Teile freigelegt.

NETZADAPTER FÜR RAZER LEVIATHAN

ACHTUNG: Unsachgemäße Aufbewahrung oder Verwendung deines Netzadapters kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Dieser Netzadapter hält die Temperaturgrenzwerte für vom Nutzer erreichbare Oberflächen nach der internationalen Richtlinie „Einrichtungen der Informationstechnik, Sicherheit“ (DIN EN 60950-1) ein.

Dieses Gerät darf nur an einer Stromquelle der Art betrieben werden, die auf der Beschriftung angegeben ist. Wenn du dir über die Stromquelle nicht sicher bist, die sich dort befindet, wo du das Gerät verwenden möchtest, frage deinen Energieversorger oder einen qualifizierten Techniker. Bei der Verwendung von Adaptersteckern musst du vorsichtig sein, weil es solche Adapter zulassen, das Gerät an Spannungen anzuschließen, für die es nicht ausgelegt ist. Falls du dir über die korrekte Betriebsspannung nicht sicher bist, kontaktiere bitte deinen örtlichen Vertreter und/oder Händler.

1. Benutze nur den Netzadapter, der mit dem Razer Leviathan geliefert wurde, oder einen von Razer autorisierten kompatiblen Netzadapter.
2. Der Netzadapter ist mit einem austauschbaren Steckeradapter ausgestattet. Verwende nur den Steckeradapter, der für deine Region der Richtige ist.
3. Vergewissere dich, dass der austauschbare Steckeradapter vollständig in den Netzadapter eingesteckt ist, bevor du ihn in eine Steckdose steckst.
4. Der Netzadapter kann auch bei normaler Benutzung sehr warm werden. Platziere nie etwas über dem Netzadapter, während du das Gerät betreibst.
5. Du solltest das Gerät bei Gewittern oder nach längerer Nichtbenutzung vom Netz trennen, um es weiter zu schützen.
6. Verlege das Stromkabel so, dass man nicht darauf treten kann und das es nirgendwo eingeklemmt wird, besonders im Bereich der Stecker, Steckdosen und am Geräteausgang.
7. Achte darauf, Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Stecker nicht zu überlasten. Dies kann zu Bränden oder zu Stromschlägen führen.
8. Trenne den Netzadapter und alle anderen Kabelverbindungen, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
 - Du möchtest das Gehäuse reinigen.
 - Das Stromkabel oder der Stecker sind durchgescheuert oder auf andere Weise beschädigt.
 - Der Razer Leviathan oder der Netzadapter ist Regen oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt oder eine Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
 - Dein Razer Leviathan oder der Netzadapter ist heruntergefallen, das Gehäuse wurde beschädigt oder du glaubst, dass eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist.

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung deines Razer Leviathan zu gewährleisten, solltest du dich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support (www.razersupport.com) wenden. Versuche nie, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
2. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.
3. Schütze das Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe. Betreibe das Gerät ausschließlich innerhalb des festgelegten Temperaturrahmens von 0°C bis 40°C. Sollte die Temperatur die Grenzwerte überschreiten, entferne das Gerät vom Netzteil und schalte es aus, damit sich die Temperatur wieder stabilisieren und einen optimalen Wert erreichen kann.
4. Eine übertrieben hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann dein Gehör nachhaltig schädigen. Weiterhin ist es in einigen Ländern gesetzlich verboten, bei 8-stündiger Geräuschbelastung pro Tag eine Lautstärke von 86 dB zu überschreiten. Wir raten dir demnach dazu, die Lautstärke auf ein komfortables Niveau zu reduzieren, wenn du das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendest. Achte auf dein Gehör.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer Leviathan in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen dir, dass Du das Gerät einmal im Monat aussteckst und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattebausch und etwas warmem Wasser säuberst, um Dreck zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEM EIGENTUM

©2014 Razer Inc. Zum Patent angemeldet. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das Razer Dreikopf-Schlangen-Logo, das verzerrte Razer Wort-Logo und andere hierin enthaltene Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder dessen Tochter- oder Partnerfirmen und sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Razer Inc. („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Razer Leviathan (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX[®] mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Siehe www.razerzone.com/warranty für die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEINES

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.