

RAZER

KRAKEN GAMING HEADSET FOR
XBOX ONE



최고의 e 스포츠 선수들이 사용하고 평가한 Xbox One 전용 레이저 크라켄 게임 헤드셋은 외부 소음을 차단하면서 풍부하고 정확한 음을 내도록 설계되어, 40mm 대형 네오디뮴 마그넷 드라이버에서 나오는 고품질 음향을 오랜 시간 지속해서 즐길 수 있습니다. 단방향 아날로그 마이크를 사용하여 혼선이 생기지 않으며, 사용하지 않을 때는 위로 젖혀 보이지 않게 할 수 있습니다.

함께 제공되는 스테레오 헤드셋 어댑터를 사용하면, 마이크 음을 소거하거나 게임이나 채팅 시 음량을 높이고 싶을 때 Xbox One 컨트롤러에서 손을 떼는 번거로움을 겪지 않아도 됩니다. 손가락이 닿는 곳에서 모든 제어가 가능하므로 오디오 컨트롤러를 조작하기 위해 게임 세션을 멈출 필요가 없습니다.

차례

1. 패키지 내용물 /하드웨어 요구 사항	2
2. 등록/기술 지원	3
3. 기술 사양.....	4
4. 기기 레이아웃.....	5
5. XBOX ONE 전용 RAZER KRAKEN 사용	6
6. 안전 및 유지관리	9
7. 법률 용어.....	10

1. 패키지 내용물 /하드웨어 요구 사항

패키지 내용물

- Xbox One™ 전용 Razer Kraken
- Xbox One 전용 스테레오 헤드셋 어댑터(Stereo Headset Adapter)
- 마이크로-USB 케이블
- 오디오/마이크 스플리터 케이블
- 중요 제품 정보 안내

하드웨어 요구 사항

Xbox One:

- 3.5mm 결합형 오디오/마이크 포트

오디오 기능 사용

- 3.5mm 오디오 잭이 있는 기기 / 3.5mm 오디오 잭이 있는 기기 + 마이크가 결합된 잭
(Apple iPhone®, HTC®, BlackBerry®와 호환. Xbox One™ 전용 Razer Kraken
는 4핀 TRRS 오디오+마이크 잭이 있는 스마트폰이나 랩탑과 호환됩니다.
Razer는 타브랜드의 분배 케이블과의 호환성을 보장하지 않습니다.)

2. 등록/기술 지원

등록

지금 가입하고 Razer Synapse 계정을 이용해서 제품 보증 상태에 대한 실시간 정보를 얻으십시오. Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해 주십시오: www.razerzone.com/kr-kr/synapse.

Razer Synapse 사용자인 경우에는 Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오.

온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

기술 지원

제품 등록 시 혜택:

- 제조업체의 1년 제한보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com

3. 기술 사양

헤드폰

- 장시간 사용에 최적화된 중량
- 최적의 착용감을 위한 밀폐형 이어컵 디자인
- 주파수 응답: 20 - 20,000Hz
- 임피던스: 1kHz에서 32Ω
- 감도 (@1 kHz, 1V/Pa): 최대 1kHz에서 110 ± 4dB
- 입력 전력: 1.52V에서 50mW
- 드라이버: 40mm, 네오디움 마그넷
- 케이블 길이: 1.3m





마이크

- 주파수 응답: 100 - 10,000Hz
- 신호 대비 잡음비: 65dB
- 감도 (@1 kHz, 1V/Pa): -40 ± 3dB
- 픽업 패턴: 단방향
- 길이: 13cm

Xbox One 전용 스테레오 헤드셋 어댑터(Stereo Headset Adapter)

- Microsoft Xbox One 컨트롤러에 연결하기 위한 전용 포트
- 음량 제어 및 음소거 기능
- 게임 및 채팅 음향 제어를 위한 개별 버튼


4. 기기 레이아웃



- A. 조절 가능한 패딩 헤드밴드
- B. 덮개식, 가죽 쿠션
- C. 조절식 마이크
- D. 3.5mm 오디오 잭이 있는 + 마이크가
- E. 게임 밸런스
- F. 채팅 밸런스
- G. 볼륨 크게
- H. 볼륨 낮게
- I. 음소거
- J. 3.5mm 결합형 오디오/마이크 포트
- K. 오디오/마이크 스플리터 케이블
- L. 마이크로-USB케이블

5. XBOX ONE 전용 RAZER KRAKEN 사용

헤드셋 연결하기




다음과 같은 단계에 따라 Xbox One 전용 스테레오 헤드셋 어댑터를 통해 컨트롤러에 헤드셋을 연결하십시오.

1. 스테레오 헤드셋 어댑터를 Microsoft Xbox One 컨트롤러 아래쪽에 있는 해당 잭에 삽입하십시오.
2. 헤드셋을 스테레오 헤드셋 어댑터의 아래쪽에 있는 오디오 포트에 연결하십시오.
3. Xbox One 콘솔을 켜고 귀하의 Xbox Live® 계정에 로그인하십시오.
4. USB 케이블로 컨트롤러를 Xbox One 콘솔에 연결하십시오.
5. 이 시스템은 자동으로 새로운 하드웨어를 감지하여 Xbox One 컨트롤러가 업데이트를 시행하도록 하며, 이를 통해 컨트롤러가 스테레오 헤드셋 어댑터와 함께 작동할 수 있게 됩니다. 업데이트를 완료하려면 스크린의 지시를 따르십시오.

주의: 업데이트가 완료될 때까지 컨트롤러 플러그를 뽑지 마십시오.

전체 볼륨 조절



볼륨 업 (+)과 볼륨 다운 (-) 버튼은 게임과 채팅 오디오를 포함한 헤드셋 전체 볼륨을 조절합니다. 볼륨을 높이거나/낮추려면 이 버튼을 반복해서 누르십시오.

참고: 이 버튼을 누른 상태로 유지하면 볼륨을 꾸준히 연속해서 높이거나/낮출 수 있습니다.

게임/채팅 볼륨 밸런스 조절

게임 밸런스 (⌘) / 채팅 밸런스 (⌘) 버튼은 헤드셋을 통해 재생되는 게임 볼륨과 채팅 볼륨의 믹스를 조절합니다. 기본 설정은 게임과 채팅 볼륨 모두 50/50의 밸런스입니다.

게임 볼륨을 채팅 볼륨보다 더 크게 하려면, ⌘ 원하는 볼륨 밸런스에 도달할 때까지 Xbox One 전용 스테레오 헤드셋 어댑터에 있는 버튼을 반복해서 누르십시오.

채팅 볼륨을 게임 볼륨보다 더 크게 하려면, ⌘ 원하는 볼륨 밸런스에 도달할 때까지 Xbox One 전용 스테레오 헤드셋 어댑터에 있는 버튼을 반복해서 누르십시오.

참고: 이 버튼을 누른 상태로 유지하면 게임/채팅 볼륨 밸런스를 꾸준히 연속해서 높일 수 있습니다. 볼륨 밸런스 중 하나가 최대치(100/0 mix)에 도달하면 경고음이 울립니다.

마이크 소리 제거하기

버튼 누르기:  마이크 소리를 제거하려면 버튼을 누르십시오. 마이크 소리가 제거되면 이 버튼에 있는 LED가 켜집니다.

헤드폰 수명을 오래 지속시키는 방법



헤드폰에 가해지는 충격을 최소화하기 위해 먼저 헤드밴드를 바깥쪽으로 가볍게 늘린 후 착용해 주시기 바랍니다. 제품사양에 기재되어있는 허용치를 넘어서지 않도록 주의하세요.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Xbox One 전용 Razer Kraken 헤드셋을 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 장치를 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 www.razersupport.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해하거나(분해할 경우 보증효력을 상실) 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 제품을 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 보관하십시오. 0°C(32°F)에서 40°C(104°F)까지 지정된 온도 범위에서만 사용하십시오. 온도가 이 범위를 초과할 경우, 온도가 최적 수준으로 안정되도록 장치의 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.
4. Xbox One 전용 Razer Kraken 외부의 작은 소리까지 차단하기 때문에 사용자는 외부 환경에 대한 인지력이 떨어집니다. 주변 환경에 민감한 작업을 할 경우에는 Xbox One 전용 Razer Kraken 사용하지 하십시오.
5. 장시간 지나치게 높은 볼륨에 노출되면 청력 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 하루 8 시간 청력에 영향을 줄 수 있는 최대 소음 수준을 86db 로 제한하고 있습니다. 그러므로 장시간 청취 시에는 귀가 편안한 수준으로 볼륨을 낮추는 것이 좋습니다. 청력 관리에 주의를 기울이십시오.

유지관리 및 사용

Xbox One 전용 Razer Kraken 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

Copyright © 2014 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, 및 삼두사 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

이 제품은 Microsoft Corporation 의 라이선스에 따라 생산됩니다. Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, Windows 로고, Xbox, Xbox Live, Xbox 360, Xbox 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. 다른 모든 상표는 각각의 소유자에게 소유권이 있습니다.

Razer Inc(이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Xbox One 전용 Razer Kraken 제품(이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 www.razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.