

RAZER NABU X



DOWNLOAD THE
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

차례

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구사항	3
2. 등록 / 기술지원	4
3. NABU X 사용 안내	5
4. Nabu X 사용법	8
5. 유틸리티 앱을 사용한 Nabu X 환경설정	11
6. 안전 및 유지관리	24
7. 법적 고지	26

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구사항

패키지 내용물

- Razer Nabu X
- USB 충전 케이블
- 중요 제품 정보 안내

최소 시스템 요구사항


- iOS 7 / Android 4.3 기기
- 블루투스 Smart (블루투스 4.0 / 블루투스 LE)

2. 등록 / 기술지원

등록

지금 Razer ID 계정을 생성하여 제품 보증 상태에 대한 실시간 정보를 얻으십시오. Razer ID 및 모든 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해 주십시오. www.razerzone.com/razer-id. 기존의 Synapse 사용자인 경우에는 Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 *Warranty Status* (보증 상태)를 선택하십시오.

온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 알려드립니다.



제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다


기술 지원

제공 혜택:

- 1년간 제조업체의 제한 보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com.

3. NABU X 사용 안내

1. 충전



주의: Nabu X 를 밤새 충전 상태로 두지 마십시오. Nabu X 의 완전 충전 시간은 대략 2 시간입니다.

상태 인디케이터	배터리 충전 수준
	완전 충전
	<100%
	<67%
	<15%

2. 페어링



상태 인디케이터	페어링 상태
	페어링
	성공
	실패


3. 착용



4. Nabu X 사용법

알림 메시지


새 알림 메시지가 수신될 때마다 세 개의 LED가 점멸합니다. 호출, 알람, 메시지는 각각 다른 색상으로 표시됩니다.



Nabu X 유틸리티 앱으로 LED 색상을 변경할 수 있습니다.

알림 메시지 취소

메시지는 3 번의 알림 후 자동으로 중지됩니다. 호출 및 알람은 30 초가 경과하면 자동으로 중지됩니다.



수동으로 중지하려면 *흔들어서 무시하기* 제스처를 사용하십시오.

배터리 부족 경고

배터리 충전 수준이 15% 미만일 때, Nabu X 는 진동 및 붉은색 LED 점멸 디스플레이를 통해 스마트밴드 충전 시간을 알립니다. 배터리 충전 수준이 5% 이하일 때, Nabu X 가 다시 진동합니다. 이때 LED 점멸 간격이 더 짧아집니다.



연결

Nabu X 의 붉은색 빛이 두 개의 푸른색 빛 사이에서 점멸하면, Nabu X 가 귀하의 장치에 연결되지 않았음을 의미합니다.



다시 연결하려면, Nabu X 유틸리티 앱을 열고 Nabu X 를 페어링된 장치 부근으로 가져가십시오.

주의: 와이파이 및 Bluetooth 같은 전파를 발신하는 기기가 연결을 방해할 수 있습니다. 가능하면 이러한 기기 사용을 피해 주십시오.

목표 표시기

Nabu X 를 두 번 탭하면 설정한 목표에 따른 진행 상황이 표시됩니다.




5. 유틸리티 앱을 사용한 Nabu X 환경설정

책임의 한계: 여기에 나열된 기능을 사용하려면 Razer Synapse 2.0에 로그인해야 합니다. 이 기능은 현재 소프트웨어 버전 및 사용자의 운영체제에 따라 달라질 수 있습니다.

환영 화면

환영 화면에서 Razer Nabu X의 특징적인 기능 일부를 소개합니다.



계정을 설정할 준비가 되면 “준비 완료. 시작합니다”를 탭하세요.”.

로그인 화면

Razer 계정을 등록하려면 이메일 또는 휴대폰 번호, 비밀번호를 입력한 후, 암호를 확인해야 합니다. 필수 항목을 기입한 후 “가입(SIGN UP)”을 탭해서 계속 진행합니다.



이메일

+1 전화 번호

비밀번호

비밀번호 확인

로그인

이미 Razer 계정이 있습니까?
[로그인](#)

다른 로그인 방법

f 8+



이메일 또는 전화 번호를 입력하십시오

비밀번호 입력

로그인

비밀번호 분실

Razer ID가 없습니까?
[계정 생성](#)

이미 Razer ID 계정이 있는 경우, “로그인(LOGIN)”을 누르고 사용자 이메일 및 비밀번호를 입력합니다.

페어링 화면

페어링 화면에서 Razer Nabu X 를 스마트폰과 페어링하는 방법을 안내합니다.



화면의 지시 사항에 따라 Razer Nabu X 와 스마트폰의 페어링을 완료하고 "개인화(PERSONALIZE)" 탭을 누르세요”.



개인화 화면

개인화 화면을 통해 사용자는 Razer Nabu X 를 더 잘 활용할 수 있습니다. 또한, Razer Nabu X 를 지원하는 피트니스 앱에서 활용하는 사용자 프로파일을 개인화 화면에서 설정할 수 있습니다.

 Nabu X 개인화



John

Doe

x618

다음

 Nabu X 개인화

 Nyancomms

피트니스 분석용 개인 데이터

더 많은 정보가 있을 때, Nabu X 지원 앱들이 귀하의 피트니스 및 건강 목표를 더 잘 추적하고 분석할 수 있습니다.

신장 입력

5

10

ft/in

몸무게 입력

165

lb

성별 선택





생일

1987. 7. 28.

뒤로

다음

35 | razer™

홈 화면

홈 화면에는 매우 다양한 기능이 있으며 사용자, Razer Nabu 및 유틸리티 앱을 위한 맞춤 설정이 가능합니다.



자세한 내용


자세한 사항의 옵션 목록:

- Nabu X 하드웨어 정보 보기
- 데이터 트래킹 활성화
- 알림 메시지 시험 전송
- Nabu X 이름 변경
- 펌웨어 업데이트
- 사용자 ID 에서 Nabu X 연결 해제



밴드 더블탭

스마트밴드를 더블 탭해서 배터리 충전 수준 또는 하루 목표 표시를 선택.



알림 메시지

알림 메시지의 옵션 목록:

- 호출, 알람 및 메시지에 해당하는 색상 선택
- 방해하지 말아주세요 모드 활성화
- 특정 어플리케이션에 대한 알림 메시지 활성화
- LED 밝기 조절
- 진동 강도 조절



알람

시간 설정 및 Nabu X 에서 리마인더를 보내는 날짜 설정.



슬립 모드

슬립 모드의 옵션 목록:

- 슬립 모드 트래킹 활성화
- 자동 시작 및 종료를 위한 슬립 모드 활성화
- 슬립 모드 시작 시간 설정
- 슬립 모드 종료 시간 설정




4

소셜 설정


소셜 설정의 옵션 목록:

- 개인 정보 교환을 위한 하이파이브 제스처 활성화
- 공유하려는 소셜 네트워크 정보 선택
- 친구 및 다른 Razer 스마트밴드 사용자와 교류하기 위해 맥박 활성화



드로어 메뉴

드로어 메뉴는 다양한 기능과 사용자, Razer Nabu 및 유틸리티 앱과 관련한 사용자 지정성을 제공합니다.



다음 사항은 메뉴 옵션 및 해당 기능입니다.

새로운 밴드 설정 – 새로운 Nabu X 스마트밴드를 모바일 기기와 페어링하기

연결된 앱 – 제 3 자 앱이 Nabu X 가 수집한 정보를 사용하도록 허용

마켓플레이스 – Nabu X 용 앱 검색, 다운로드 및 설치.

도움말 – 자주 묻는 질문에 접속하여 Nabu X 와 관련된 문제 해결을 위한 도움말 제공.

소개 – 유틸리티 앱의 버전 및 법적 문서를 확인.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Nabu X 를 가장 안전하게 사용하기 위한 지침입니다.

1. 기기를 올바르게 작동시키는 데 문제가 있는 경우 기기에서 플러그를 전원 콘센트와 기기에서 빼고 Razer 직통전화로 연락하거나 www.razersupport.com 에서 지원을 요청하십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 고치려고 하지 마십시오.
2. 기기를 분해하지 말고 (분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다) 비정상적인 부하전류에서 기기를 작동하지 마십시오.
3. 권장 충전 시간에 맞춰 Nabu X 를 충전하시고 밤새 배터리를 충전하지 마십시오. Nabu X 를 충전하면서 착용하지 마십시오.
4. Nabu X 를 충전하는 중 액체에 닿지 않도록 하십시오. Nabu X 를 이러한 환경에 노출하면 감전될 수도 있습니다.
5. Nabu X 는 방수 기능이 있지만 1 미터 이상 깊은 곳에서 30 분 이상 액체에 잠겨 있게 하지는 마십시오.
6. 낙하, 파쇄, 과도한 굽힘, 구멍내기, 분쇄, 전자렌지에 넣기, 가열, 소각 또는 이물질 삽입 등의 행위로 Nabu X 를 변형 또는 남용하지 마십시오.
7. Nabu X 를 청소하는 경우 마모성 세제 또는 강력한 세제는 사용하지 마십시오.
8. Nabu X 를 직사광선 아래 또는 눈 내리는 날씨에 장시간 동안 방치하는 등 극히 높은 온도 또는 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
9. 난로, 촛불 또는 벽난로 등 화염에 Nabu X 를 노출시키지 마십시오.

10. 알코올, 아세톤, 합성세제 등의 유기용제에 이너 밴드를 노출시키지 마십시오.

11. 현지 환경법 및 가이드라인을 준수하여 제품을 폐기하십시오.

장기간 접촉시 일부 사용자에게 피부 자극이나 알러지가 발생할 수 있습니다. 피부가 붉어지거나, 부풀거나, 가렵거나, 기타 다른 피부 자극 징후가 보일 경우, 제품 사용을 중단하거나 다른 의류 위에 겹쳐 사용하십시오.

증상이 진정되더라도 지속적인 사용으로 인해 피부 과민증이 다시 발생하거나 심해질 수 있습니다. 증상이 계속되면 의사와 상의하십시오.

다음의 관리 및 착용 팁을 참고하십시오:

1. Razer 제품을 주기적으로 청소하고 건조시키며, 특히 피부가 닿는 부분을 깨끗이 관리하십시오. 깨끗하고 축축한 천을 사용하십시오. 흐르는 물에 제품을 세척하지 마십시오.
2. Razer 제품을 공기가 통할 수 있도록 충분히 헐겁게 착용하십시오. 치수 가이드를 다시 살펴보십시오.
3. Razer 제품이 감싸는 피부 영역에 피부보호 제품을 사용하는 것은 최대한 자제하십시오.
4. 가끔씩 제품을 벗어서 닦고 피부를 노출시켜주십시오.

배터리

Nabu X에는 내장 리튬-이온 충전 배터리가 장착되어 있습니다. 일반적으로, 배터리 수명은 사용 방법에 달려 있습니다. 만일 배터리가 여러 번 시도해도 충전되지 않는다면, 사용 불가 상태일 수 있으니 고객 지원에 문의하십시오. Nabu X 배터리를 스스로 교체하지 마십시오

트래킹

Razer 의 센서 및 부가 계산 결과(예: 이동 거리, 소모된 칼로리)의 정확도는 사용 방법에 따라 달라집니다.

7. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

© 2014 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, triple-headed snake 로고 는 미국 및 기타 국가에 소재하는 Razer Inc. 및/또는 지사의 트레이드마크 또는 등록된 트레이드마크입니다. 다른 모든 트레이드마크는 각각 해당 소유자의 자산입니다. 실제 제품은 그림과 다를 수 있습니다. 이 정보는 인쇄된 당시의 정확성을 반영합니다.

iOS 는 미국 및 기타 국가에 소재하는 Cisco 트레이드마크이며 특허를 받아 사용됩니다. Apple, Apple 로고, iPhone 은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 트레이드마크입니다. App Store 는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.

Android 및 Google Play 는 Google Inc.의 트레이드마크입니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 트레이드마크이며 Razer 는 이러한 모든 마크 사용에 대한 허가를 받았습니다.

이 안내서에서 Razer Inc. (“Razer”)는 제품과 관련한 저작권, 등록상표, 영업비밀, 특허권, 특허권 적용, 또는 기타 (등록되거나 등록되지 않은) 지적재산권을 보유할 수 있습니다. 이 안내서를 제공하는 것은 이러한 저작권, 등록상표, 특허권 또는 기타 지적재산권을 주는 것이 아닙니다. Nabu X(“제품”)는 포장 등 기타 사항의 그림과 다를 수 있습니다. Razer 는 나타날 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 안내서에 포함된 정보는 미리 알리지 않고 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증의 현 이용 약관 전체 내용은 www.razerzone.com/warrant 에서 확인하실 수 있습니다.

책임의 한계

Razer 에서는 제품의 배급, 판매, 재판매, 사용, 또는 사용 미숙으로 인해 특별한, 부수적인, 간접적인, 처벌적인 또는 결과적이거나 부수적으로 발생하는 모든 이익, 정보 또는 데이터 손실에 대해서 어떤 경우에도 책임을 지지 않습니다.

조달 비용

의문의 여지를 남기지 않기 위해, Razer 에서는 손상에 대한 통지를 받는 경우가 아니면 어떤 경우에도 제품 조달에 대한 비용 책임을 지지 않으며, 어떤 경우에도 Razer 에서는 제품 조달의 법적 책임에 따라 제품의 소매 가격을 초과하는 비용에 대해 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

일반 사항

본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나, 기타 나머지 조항 중 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다.