

RAZER
FIREFLY



Du kannst dich zwischen Aussehen und Können nicht entscheiden? Musst du auch gar nicht. Dank Mikrotextrur-Finish und optimiert reflektierender Oberfläche für noch schnelleres Reagieren im Spiel, bietet dir die Razer Firefly selbst bei den härtesten Gaming-Duellen noch kompromisslose Präzision, damit du dir immer wieder mühelos den Sieg holen kannst.

Die Razer Firefly ist zudem mit der individuell konfigurierbaren Razer Chroma-Beleuchtung ausgestattet, was sie zum ersten Gaming-Mauspad der Welt mit unbegrenzten Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung macht. Dieses harte Mauspad ist 100% kompatibel mit deinen anderen Razer-Geräten mit Chroma-Unterstützung und glänzt durch ein beeindruckendes Spektrum an Effekten, die deinen ganz persönlichen Gaming-Stil perfekt widerspiegeln.

INHALTSVERZEICHNIS

1. PACKUNGSINHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN	2
2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT	3
3. TECHNISCHE DATEN	4
4. PRODUKTAUSFÜHRUNG	5
5. INSTALLATION DEINER RAZER FIREFLY	6
6. KONFIGURATION DEINER RAZER FIREFLY	7
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	9
8. RECHTLICHE HINWEISE	10

1. PACKUNGSINHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN

PACKUNGSINHALT

- Hartes Gaming-Mauspad "Razer Firefly"
- Wichtige Produktinformationen

SYSTEMANFORDERUNGEN

- PC oder Mac mit USB-Anschluss
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32-bit) / Mac OS X (10.8-10.10)
- Internetverbindung
- Mindestens 100 MB freier Festplattenspeicher


2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG

Registrierte dich jetzt für ein Synapse-Konto, um Echtzeit-Informationen über den Garantiestatus deines Produktes einsehen zu können. Um mehr über Synapse und alle Features zu erfahren, besuche www.razerzone.com/de-de/synapse.

Wenn du Synapse bereits nutzt, registriere dein Produkt, indem du auf die E-Mail-Adresse in der Synapse Anwendung klickst und den Garantiestatus aus der Dropdown-Liste wählst.

Um dein Produkt online zu registrieren, besuche www.razerzone.com/registration. Bitte beachte, dass du deinen Garantiestatus nicht einsehen kannst, wenn du dich über die Webseite registrierst.



Die Seriennummer deines Produktes kannst du hier finden.

TECHNISCHER SUPPORT

Du erhältst:


- 6 Monate beschränkte Herstellergarantie
- Kostenlosen technischen Online-Support unter www.razersupport.com.

3. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN


- Mikrotexturiertes Finish für ausgeglichenes Gameplay
- Optimierte Oberflächenbeschichtung für perfekte Abtastung
- Anpassbare Chroma-Beleuchtung
- Rutschfeste Gummiunterseite
- Unterstützt Razer Synapse (für anpassbare Chroma-Beleuchtung)
- Goldbeschichteter USB-Anschluss (zur Stromversorgung der anpassbaren Chroma-Beleuchtung)
- Leichtes geflochtenes Faserkabel von 2,13 m Länge.
- Ungefähre Abmessungen: 355 mm (Länge) x 255 mm (Breite) x 4 mm (Höhe)
- Ungefähres Gewicht: 380 g

4. PRODUKTAUSFÜHRUNG



- A. USB-Kabel
- B. Seitenstreifen
- C. Rutschfeste Gummierung

5. INSTALLATION DEINER RAZER FIREFLY



Schritt 1: Verbinde dein Razer-Gerät mit dem USB-Anschluss an deinem Computer.

Schritt 2: Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade das Installationsprogramm von www.razerzone.com/de-de/synapse herunter.

Schritt 3: Erstelle deine Razer ID oder melde dich bei Synapse mit deiner bestehenden Razer-ID an.

*Verfügbar für Windows 8 oder neuer.

Hinweis: Standardmäßig ist die Razer Firefly auf ein Durchwechseln des Farbspektrums festgelegt. Um die Beleuchtung anzupassen, installiere bitte Razer Synapse.


6. KONFIGURATION DEINER RAZER FIREFLY

Haftungsausschluss: Für die hier aufgelisteten Funktionen muss Razer Synapse installiert sein. Diese Funktionen können sich abhängig von der verwendeten Software-Version und dem Betriebssystem ändern.

REGISTERKARTE „BELEUCHTUNG“

Über die Registerkarte „Beleuchtung“ kannst du das Aussehen deines Mauspads individuell gestalten, indem du unter 16,8 Millionen Farben deine Auswahl für die Seitenstreifen triffst. Dort kannst du auch mit dem Dropdown-Menü "HELLIGKEIT" die Intensität der Beleuchtung justieren.

Wenn du noch weitere Geräte mit Chroma-Unterstützung hast, kannst du alle Beleuchtungsschemata per Klick auf die -Schaltfläche synchronisieren. Bitte beachte, dass diese Synchronisationsfunktion nur mit Geräten funktioniert, die das ausgewählte Schema unterstützen.



Basis-Beleuchtungseffekte

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Durchlaufen des Farbspektrums	Die Beleuchtung des Mauspads wechselt in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben.	Standard-Effekt. Keine weitere Anpassung erforderlich.
	Welle	Die Beleuchtung des Mauspads scrollt mit einem Standard-Farbspektrum in die gewählte Richtung.	Als Richtung der Welle kannst du „Links nach Rechts“ oder „Rechts nach Links“ wählen.
	Statisch	Das Mauspad leuchtet in der ausgewählten Farbe.	Wähle die gewünschte Beleuchtungsfarbe.
	Atmung	Die Beleuchtung des Mauspads pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben.	Wähle bei dieser Einstellung bis zu zwei Farben.
	Reaktiv	Das Mauspad leuchtet auf, wenn du mit deiner Maus klickst. Bitte beachte, dass diese Option nur mit einer Razer-Maus funktioniert.	Wähle entweder die gewünschte Beleuchtungsfarbe oder verwende die gleiche Farbe wie für die LEDs der Razer-Maus.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung der Razer Firefly zu gewährleisten, solltest Du Dich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support (www.razersupport.com) wenden. Versuche nie, die Maus selbst zu warten oder zu reparieren.
2. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.
3. Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Das Gerät bitte nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C verwenden. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du es vom Computer trennen und ausschalten, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer Firefly in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen dir, dass Du das Gerät einmal im Monat aussteckst und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattebausch und etwas warmem Wasser säuberst, um Dreck zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

Copyright © 2015 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, For Gamers By Gamers und das dreiköpfige Schlangen-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Windows und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Mac OS, Mac und das Mac-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Apple. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Razer Inc. („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Razer Firefly (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie finden Sie unter www.razerzone.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

BESCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEINES

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.