RAZER
KRAKEN PRO

Con un perfecto equilibrio de peso, funcionalidad y rendimiento, Razer Kraken Pro es, sin duda, el auricular para juegos más cómodo que se puede encontrar en el mercado.

Además de estar optimizado para un uso prolongado, Razer Kraken Pro incorpora un micrófono completamente retráctil, controles de volumen de línea y conmutador de silencio. Por lo tanto, tendrás muy a mano todas las funciones que necesitas. Con transductores de alta calidad, estos auriculares de gran tamaño pueden ofrecer audio de juego inmersivo durante horas y horas. El conector combinado de audio de 3,5 mm y el cable divisor garantizan que tengas acceso al micrófono desde tus dispositivos móviles, así como conectividad completa con los ajustes de cualquier juego: nunca tendrás que cambiar de cascos, independientemente del lugar donde estés.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL HARDWARE 2

2. REGISTRO/ ASISTENCIA TÉCNICA 3

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO 5

5. UTILIZACIÓN DEL RAZER KRAKEN PRO 6

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 8

7. INFORMACIÓN LEGAL 9

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL HARDWARE

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares analógicos para juegos Razer Kraken Pro
- Adaptador divisor de audio/micrófono
- Guía de información importante del producto

REQUISITOS DEL HARDWARE

Uso del Audio

- Dispositivo con conector de audio de 3.5mm

Uso del Audio y Microfono

- Dispositivos con conector de audio de 3.5mm con micrófono combinado (funciona con todos los dispositivos portátiles informáticos, móviles y de audio entre ellos iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, teléfonos Android, Razer Blade, Macbook Pro o los nuevos Ultrabook).

Uso del adaptador divisor de audio/micrófono

- Dispositivos con conectores separados de audio y micrófono de 3.5mm (Compatible con la mayoria de laptops y ordenadores de escritorio)

2. REGISTRO/ ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Registra ahora mismo una cuenta Razer Synapse para obtener información en tiempo real del estado de la garantía de tu producto. Para obtener más información sobre Razer Synapse y todas sus características, visita www.razerzone.com/es-es/synapse.

Si ya eres usuario de Razer Synapse, registra tu producto haciendo clic en tu dirección de correo electrónico en la aplicación Synapse y selecciona Estado de la garantía en la lista desplegable.

Para registrar tu producto en línea, visita www.razerzone.com/registration. Recuerda que no podrás ver el estado de la garantía si te registras a través del sitio web.



El numero de serie de tu producto puede ser encontrado dentro de la orejera , como se muestra aquí.

ASISTENCIA TÉCNICA

Obtendrás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante
- Asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Impedancia: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidad (@1 kHz, 1 V/Pa): 110 ± 4 dB a 1 kHz máx.
- Potencia de entrada: 50 mW
- Transductores: 40 mm, con imanes de neodimio
- Diámetro interno de cada auricular: 50 mm / 0,16”
- Longitud del cable: Adaptador divisor de 1,3 m / 4,27 pies más 2 m / 6,6 pies
- Peso aproximado: 300 g / 0,66 lb
- Conector: Analógico combinado de 3,5 mm (auriculares y micrófono)

MICRÓFONO

- Frecuencia de respuesta: 100 – 10,000 Hz
- Relación señal a ruido: 52 dB
- Sensibilidad (@1kHz, 1V/Pa): -40 ± 4 dB
- Patrón de respuesta: Unidireccional

CONTROL DE LÍNEA

- Rueda de control analógico de volumen
- Conmutador de silencio del micrófono

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO



A. Banda ajustable acolchada
B. Cascos con diseño plegable
C. Almohadillas circumaurales de piel sintética
D. Micrófono retráctil
E. Conmutador de silencio del micrófono
F. Rueda de control de volumen
G. Conector Audio + Mic de 3,5 mm
H. Cable adaptador divisor audio/micrófono

5. UTILIZACIÓN DEL RAZER KRAKEN PRO

UTILIZANDO EL MICRÓFONO RETRÁCTIL

Micrófono desactivado



Micrófono activado



AJUSTE DEL VOLUMEN

Subir el volumen



Bajar el volumen



COMO EXTENDER EL CICLO DE VIDA DE LOS AURICULARES



Antes de usar, se recomienda estirar suavemente los auriculares antes de colocarlos sobre su cabeza, para así minimizar la tensión de la banda. Sin embargo, evita el estiramiento de los auriculares más allá de los límites técnicos del producto.

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PAUTAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso de Razer Kraken Pro, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

1. Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente, y las indicaciones de resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer, o accede a www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

2. No desmontes el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes usarlo cuando la tensión eléctrica sea anormal.

3. Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0˚C (32˚F) y 40˚C (104˚F). Si la temperatura supera este rango, desenchufa y apaga el dispositivo hasta que ésta se estabilice y alcance un nivel óptimo.

4. Los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Kraken Pro aíslan el ruido de ambientes externos incluso usando un volumen bajo. Por favor quítate los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Kraken Pro cuando realices actividades que exijan que estés atento al entorno.

5. Escuchar a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede provocar daños en el sistema auditivo. Además, la legislación de algunos países restringe el nivel de sonido máximo a 86 dB durante 8 horas al día ya que puede afectar el sistema auditivo. Por tanto, te recomendamos que reduzcas el volumen hasta un nivel cómodo a la hora de escuchar durante periodos prolongados de tiempo. Ten un buen cuidado tu sistema auditivo.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el Razer Kraken Pro en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

7. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Copyright © 2012-2015 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Razer Inc. (“Razer”) puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Kraken Pro producto (el "Producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

COSTOS DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer se hará cargo de ningún costo de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer asumirá responsabilidad alguna por costos de adquisición que superen el precio de compra en tienda del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.